

1	TOEPASSINGSGEBIED	2
2	BESCHRIJVING	2
3	INHOUD VAN DE VERPAKKING	2
4	TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN	3
5	ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	3
5.1	<i>Werkplaats</i>	3
5.2	<i>Elektrische veiligheid</i>	3
5.3	<i>Veiligheid van personen</i>	4
5.4	<i>Zorgvuldige omgang met en gebruik van elektrisch gereedschap</i>	4
5.5	<i>Service</i>	5
6	BIJKOMENDE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR GRASTRIMMERS	5
7	ASSEMBLAGE	6
7.1	<i>Montage van de beschermkap en het geleidingswiel (Fig. 1)</i>	6
7.2	<i>Montage van de hulphandgreep (zie fig. 2)</i>	6
8	GEBRUIK	6
8.1	<i>Starten</i>	6
8.2	<i>De telescopische lengte-instelling</i>	7
9	HET GEBRUIK VAN DE TRIMMER ALS KANTSNIJDER (FIG. 6) ..	7
10	SLIMME SNIJDRAADTOEVOER	7
11	PROBLEEMOPLOSSING	8
12	TECHNISCHE GEGEVENS	8
13	GELUID	8
14	REINIGING EN ONDERHOUD	9
15	GARANTIE	9
16	MILIEU	10
17	CONFORMITEITSVERKLARING	10

GRASTRIMMER 400W – Ø270MM POWXG30030

1 TOEPASSINGSGEBIED

De grastrimmer is ontworpen met het oog op het trimmen en afwerken van gazonranden en het maaien van gras op plekjes waar u anders moeilijk bij kunt. Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor niet-bedrijfsmatig gebruik.



Lees voor uw eigen veiligheid deze gebruiksaanwijzing goed door alvorens de machine te gebruiken. Geef dit elektrisch werktuig alleen samen met deze gebruiksaanwijzing door aan anderen.

2 BESCHRIJVING

1. Trekkerschakelaar
2. Hulphandgreep
3. Vergrendelknop draaibare handgreep
4. Vergrendelkraag hoogte-instelling
5. Telescopische schacht
6. Motorbehuizing
7. Bloembeschermkap
8. Snijkop
9. Veiligheidskap
10. Kabelhaak (trekontlasting)
11. Geleidingswiel

3 INHOUD VAN DE VERPAKKING

- Verwijder alle verpakkingsmateriaal.
- Verwijder de overblijvende verpakking en de transportsteunen (indien aanwezig).
- Controleer of de inhoud van de verpakking compleet is.
- Controleer het toestel, het netsnoer, de stekker en alle toebehoren op transportschade.
- Berg het verpakkingsmateriaal op tot aan het einde van de garantieperiode. Na deze periode kunt u het via uw lokale afvalinzameling laten verwijderen.



WAARSCHUWING! Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed! Kinderen mogen niet spelen met plastic zakken! Gevaar voor verstikking!

Grastrimmer
Beschermkap
Hulphandgreep

Geleidingswiel
Spoel met 2 x 5 m draad
Handleiding



Neem contact op met uw dealer wanneer er stukken ontbreken of beschadigd zijn.

4 TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN

In deze handleiding en/of op deze machine worden de volgende symbolen gebruikt:

	CE Conform de Europese toepasselijke standaards op het gebied van veiligheid.		Klasse II - De machine is dubbel geïsoleerd een aardedraad is daarom niet nodig.
	Gevaar voor lichamelijk letsel of materiële schade.		Hou handen en voeten uit de buurt van scherpe onderdelen.
	Lees voor gebruik de handleiding.		Draag handschoenen.
	Trek de stekker uit het stopcontact wanneer het snoer beschadigd is of werd doorsneden.		Gebruik het toestel nooit in vochtige of natte omstandigheden. Vocht verhoogt het gevaar voor elektrische schokken.
	Hou toeschouwers op een afstand.		Draag gehoorbescherming. Draag een veiligheidsbril.

5 ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

WAARSCHUWING! Neem alle voorschriften en veiligheidswaarschuwingen door. Het niet naleven van de voorschriften kan elektrische schokken, brand en/of ernstige verwondingen veroorzaken. Bewaar de veiligheidswaarschuwingen en de instructies als referentie voor later. Het hierna gebruikte begrip „elektrisch gereedschap" heeft betrekking op elektrisch gereedschap, gevoed door het elektriciteitsnet (met elektriciteitskabel) of op batterij (snoerloos).

5.1 Werkplaats

- Hou de werkplaats opgeruimd en goed verlicht. Wanorde en een slecht verlichte werkplaats kunnen tot ongevallen leiden.
- Gebruik het apparaat niet in een omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of stof bevinden. Elektrisch gereedschap brengt vonken voort die dergelijke stoffen of dampen kunnen laten ontbranden.
- Zorg dat er geen kinderen of andere personen in de buurt zijn als u het elektrisch apparaat gebruikt. Afdleiding kan ervoor zorgen dat u de controle over het toestel verliest.

5.2 Elektrische veiligheid

Controleer altijd of de netspanning overeenstemt met deze vermeld op het typeplaatje.

- De stekker van het apparaat moet in het stopcontact passen. De stekker mag op geen enkele wijze worden gewijzigd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met gearde apparaten. Ongewijzigde stekkers en passende stopcontacten doen het risico op elektrische schokken afnemen.
- Vermijd lichamelijk contact met gearde oppervlakken, zoals buizen, radiators, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een groter risico op elektrische schokken wanneer uw lichaam geard is.
- Hou het apparaat buiten bereik van regen of vocht. Het binnendringen van water in een elektrisch apparaat verhoogt het risico op elektrische schokken.

- Beschadig het snoer niet. Gebruik de kabel niet om het apparaat te dragen of op te hangen, of de stekker uit het stopcontact te trekken. Hou de kabel buiten bereik van hitte, olie, scherpe randen of bewegende onderdelen van het apparaat. Beschadigde of in de war geraakte kabels verhogen het risico op elektrische schokken.
- Wanneer u het gereedschap buitenshuis gebruikt, gebruik dan een verlengkabel die geschikt is voor gebruik buiten. Het gebruik van een verlengkabel die geschikt is voor gebruik buitenshuis vermindert het gevaar voor een elektrische schok.
- Wanneer het gebruik van het gereedschap in een vochtige omgeving niet te vermijden is, gebruik dan een aansluitpunt dat beveiligd is met een verliesstroomschakelaar. Het gebruik van een verliesstroomschakelaar vermindert het gevaar voor een elektrische schok.

5.3 Veiligheid van personen

- Wees aandachtig. Let op wat u doet en ga verstandig aan het werk met elektrisch gereedschap. Gebruik het apparaat niet als u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Eén moment van onoplettendheid bij het gebruik van het apparaat kan tot ernstige verwondingen leiden.
- Draag uw persoonlijke veiligheidsuitrusting en steeds een veiligheidsbril. Door een persoonlijke veiligheidsuitrusting (stofmasker, niet glijdende veiligheidsschoenen, een veiligheidshelm of een gehoorbescherming - afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrisch gereedschap) te dragen, doet u het risico op verwondingen afnemen.
- Voorkom een ongewilde inbedrijfstelling. Ga na of de schakelaar op "UIT(0)" staat voor u de stekker in het stopcontact steekt. Als u bij het dragen van het apparaat de vinger aan de schakelaar houdt of de stekker in het stopcontact steekt terwijl het ingeschakeld is, kan dat tot ongevallen leiden.
- Verwijder instelgereedschap of schroef sleutels voor u het apparaat inschakelt. Gereedschap dat of een sleutel die zich in een draaiend onderdeel van het apparaat bevindt, kan tot verwondingen leiden.
- Overschat uzelf niet. Neem een veilige houding aan en zorg dat u uw evenwicht niet verliest. Zo kunt u het apparaat in een onverwachte situatie beter onder controle houden.
- Draag gepaste kleding. Draag geen wijde kleren en geen sieraden. Hou uw haar, kleren en handschoenen buiten het bereik van bewegende delen. Losse kleren, sieraden en lange haren kunnen door bewegende delen worden gegrepen.
- Als er stofafzuig- en stofopvanginrichtingen kunnen worden gemonteerd, moet u ervoor zorgen dat die aangesloten zijn en juist worden gebruikt. Het gebruik van dergelijke inrichtingen doet de gevaren door stof afnemen.

5.4 Zorgvuldige omgang met en gebruik van elektrisch gereedschap

- Overbelast het apparaat niet. Gebruik voor uw werk het elektrische gereedschap dat daarvoor bestemd is. Elektrisch gereedschap zal beter presteren en veiliger werken wanneer het wordt gebruikt in situaties waarvoor het dient.
- Gebruik geen elektrisch apparaat waarvan de schakelaar defect is. Een elektrisch apparaat dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden hersteld.
- Trek de stekker uit het stopcontact voor u het apparaat instelt, accessoires vervangt of het apparaat opbergt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt dat het apparaat ongewild wordt gestart.
- Bewaar ongebruikt elektrisch gereedschap buiten het bereik van kinderen. Laat personen die niet vertrouwd zijn met het apparaat of die deze gebruiksaanwijzing niet hebben gelezen, het apparaat niet gebruiken. Elektrisch gereedschap is gevaarlijk als het door onervaren personen wordt gebruikt.

- Ga zorgvuldig om met het apparaat. Controleer op verkeerd uitgelijnde of vastgelopen bewegende onderdelen, breuk of andere defecten die de werking van het gereedschap zouden kunnen beïnvloeden. Elektrisch gereedschap dat defect is moet hersteld worden. Veel ongevallen worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch gereedschap.
- Hou snijgereedschap scherp en zuiver. Zorgvuldig onderhouden snijgereedschap met scherpe kanten raakt minder snel geklemd en is gemakkelijker te hanteren.
- Gebruik elektrisch gereedschap, accessoires, speciaal gereedschap en dergelijke meer in overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing en zoals het voor het type van apparaat is voorgeschreven. Hou bovendien rekening met de werkomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrisch gereedschap voor andere doeleinden dan de voorgeschreven, kan tot gevaarlijke situaties leiden.

5.5 Service

- Laat uw apparaat uitsluitend door gekwalificeerde vaklui en met originele reserveonderdelen herstellen. Zo bent u er zeker van dat het apparaat aan de veiligheidseisen blijft voldoen.

6 BIJKOMENDE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR GRASTRIMMERS.

- Grastrimmers mogen niet door kinderen of niet-opgeleide personen gebruikt worden.
- Draag stevige schoenen of laarzen om uw voeten te beschermen.
- Draag een lange broek om uw benen te beschermen.



Sluit het toestel enkel aan op een stroomkring die beveiligd is met een aardlekschakelaar (30 mA).

- Controleer het toestel vóór het gebruik. Het mag niet gebruikt worden als het beschadigd is.
- Als het toestel beschadigd is, laat het dan door een erkend service center herstellen.
- Gebruik het toestel niet wanneer de kabel beschadigd of versleten is.
- Controleer vóór het gebruik het verlengsnoer op sporen van ouderdom of beschadiging. Indien het beschadigd is, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Raak de kabel niet aan vóór de stekker uit het stopcontact werd gehaald.
- Gebruik het toestel niet in de aanwezigheid van kinderen en/of dieren.
- Gebruik het toestel bij daglicht of met voldoende kunstlicht.
- Gebruik het toestel nooit zonder dat de beschermkap op zijn plaats zit.
- Verwijder stokken, stenen, draad en andere voorwerpen van de te maaien oppervlakte vóór u het toestel gebruikt.
- Gebruik het toestel enkel in een rechtopstaande positie met de snijdraad naar de grond gericht. Schakel het toestel nooit in wanneer het zich in een andere positie bevindt.
- Hou altijd uw handen en voeten uit de buurt van de snijdraad.
- Vermijd het aanraken van de snijdraad.
- Zorg ervoor dat het voedingsnoer de snijdraad niet raakt.
- Schakel het toestel uit en wacht tot de snijdraad volledig tot stilstand is gekomen vóór u het toestel neerlegt. Probeer nooit om zelf de snijdraad tot stilstand te brengen.



Opgelet. Het toestel draait na het uitschakelen nog even door.

- Gebruik enkel het type snijdraad dat door de fabrikant wordt aanbevolen. Gebruik nooit een metalen snijdraad of vislijn.

- Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u klaar bent met werken, vóór het uitvoeren van onderhoud of wanneer het toestel niet wordt gebruikt.
- Berg het toestel na het gebruik altijd veilig en buiten het bereik van kinderen weg.
- Snij niet tegen harde voorwerpen aan. Dit kan verwondingen veroorzaken of de trimmer beschadigen.
- Gebruik de trimmer niet om gras te maaien dat niet op de grond groeit. Maai bv. geen gras dat zich op muren of rotsen bevindt.

7 ASSEMBLAGE

De trimmer wordt geleverd met een paar onderdelen die nog moeten worden geassembleerd. Doe dit als volgt:

7.1 Montage van de beschermkap en het geleidingswiel (Fig. 1)

- Plaats de beschermkap op de snijkop en zorg ervoor dat de zijranden in de openingen op de snijkop passen.
- Zet de beschermkap en het geleidingswiel op de snijkop vast m.b.v. de 4 meegeleverde schroeven.



Waarschuwing: de beschermkap heeft aan 1 kant een zeer scherpe snijrand om de nylon snijdraad af te snijden.



WAARSCHUWING! Gebruik het toestel niet zonder dat de beschermkap correct gemonteerd zit. Het gebruik van het toestel zonder de gemonteerde beschermkap zal tot oververhitting van de motor leiden en de garantie vernietigen.

7.2 Montage van de hulphandgreep (zie fig. 2)

Nota: Deze kan al op de trimmer voorgemonteerd zijn. In ieder geval geven de volgende instructies alle details over het monteren.

1. Duw op de knoppen aan beide zijden van de hulphandgreep.
2. Terwijl u de knoppen ingedrukt houdt, schuift u de hulphandgreep op de handgreep die zich op de schacht van de trimmer bevindt (zodra de hulphandgreep op zijn plaats zit, kunnen de knoppen losgelaten worden).

Om bij te stellen: duw op de vergrendelknoppen van de hulphandgreep (zie fig. 2).

De hulphandgreep kan op de handgreep naar boven of naar onder worden bewogen en de hulphandgreep zelf kan in 5 verschillende vergrendelde standen (fig. 3) voorwaarts of achterwaarts bewogen worden wanneer de knop wordt ingedrukt.

Om de hulphandgreep in de gewenste stand te vergrendelen, laat u de knoppen los.

8 GEBRUIK

8.1 Starten

- Duw op de aan/uit-trekker (1) om de trimmer te starten. Laat de aan/uit-trekker (1) los om de trimmer uit te schakelen.
- Wanneer u vindt dat de nylon snijdraad te kort is, laat de trimmer dan een paar seconden draaien terwijl u het werkoppervlak raakt om het mogelijk te maken dat de snijdraad na het verlengen wordt afgesneden.
- Overbelast de trimmer niet, maai kleine deelgebieden. Dit zal de efficiëntie sterk verhogen doordat de trimmer op hoge snelheid kan blijven draaien.
- Gebruik de rand van de beschermkap als een geleider wanneer u in de buurt van afsluitingen, muren, enz. maait.

8.2 De telescopische lengte-instelling

Om de telescopische schacht bij te regelen, draait u eenvoudigweg de vergrendelkraag voor de hoogte-instelling los en schuift u de schacht op de gewenste lengte uit of in (zie fig. 4). Schroef de kraag opnieuw vast om de schacht op deze gewenste lengte vast te zetten (zie fig. 5).

9 HET GEBRUIK VAN DE TRIMMER ALS KANTSNIJDER (FIG. 6)



Zorg ervoor dat het toestel volledig is uitgeschakeld en van het net is losgekoppeld vóór u deze aanpassing doorvoert.

Voor het kantsnijden van opritten en paden kunt u de trimmer van trimfunctie als volgt naar kantsnijderfunctie omschakelen:

- Trek de vergrendelkraag voor het draaien van de snijkop op (4) en draai de bovenkant van de schacht 180° in tegenwijzerzin (de kop beweegt slechts in één richting). Laat de vergrendelkraag los om de schacht te vergrendelen.
- De trimmer kan nu gebruikt worden als een graskantsnijder.



Waarschuwing: Haal altijd de stekker uit het stopcontact vóór u probeert om de schacht te draaien. Dit voorkomt ongewild starten van de machine, wat tot ernstige verwondingen zou kunnen leiden.



Maak met de kabel een lus en leg die rond de kabelhaak om de trekbelasting van de kabel aan de kabelinvoer te verkleinen.

10 SLIMME SNIJDRAADTOEVOER

Wanneer u de trimmer in het begin inschakelt, wordt een klein stukje snijdraad toegevoerd. Een "kletterend" geluid zal hoorbaar zijn wanneer de snijdraad de draadsnijder raakt. GEEN PANIEK, dit is normaal. Na ongeveer 5 seconden zal de snijdraad op zijn gewenste lengte afgesneden zijn en zal het geluid verdwijnen wanneer de motor op volle snelheid draait. Wanneer het geluid van het afsnijden van de draad niet hoorbaar is, zal er meer draad toegevoerd worden.

Deze trimmer beschikt over een intelligente snijdraadtoevoer waardoor de spoel automatisch meer snijdraad zal toevoeren wanneer het nodig is en wanneer de snijdraad meer weerstand ondervindt.

Het is niet nodig de machine uit te zetten, het systeem werkt volledig zelfstandig.

Zorg ervoor dat er vóór het gebruik al draad naar buiten steekt. Zorg ervoor dat de motor op volle snelheid draait vóór u begint te trimmen.

Gebruik enkel snijdraad met een diameter van 1.40 mm. Andere diktes zullen niet goed doorvoeren en kunnen tot een slechte werking van de snijkop leiden of verwondingen veroorzaken. Gebruik geen andere materialen zoals andere draden, snaren, koorden, enz. Een draad kan tijdens het snijden afbreken en een gevaarlijk projectiel worden dat ernstige verwondingen kan veroorzaken.

11 PROBLEEMOPLOSSING

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
Snijdraad komt niet naar buiten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Snijdraad is met zichzelf verkleefd. ▪ Niet genoeg draad meer op de spoel. ▪ Snijdraad is te kort afgesleten. ▪ Draad zit verstregeld op de spoel. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Maak hem los met een siliconenspray. ▪ Vervang de spoel. ▪ Verwijder de spoel en trek de draad naar buiten. ▪ Verwijder de draad van de spoel en wikkel hem opnieuw op.
De snijkop is moeilijk te draaien.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Er zit gras verstrikt of er heeft zich gras opgehoopt rond de kop. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reinig de betreffende delen van de machine.
Er komt steeds gras verstrikt te zitten rond de schacht en de trimkop.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Het maaien van lang gras op grondhoogte. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Maai lang gras van boven naar onder.
De trimmer valt uit en start niet opnieuw.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Toestel defect ▪ Stekker is beschadigd. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Neem contact op met een dealer om de schade te bekijken. ▪ Controleer de stekker.

12 TECHNISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	230V
Nominale frequentie	50 Hz
Nominaal vermogen	400 W
Toerental onbelast	10 000 min ⁻¹
Maaibreedte	270 mm
Diameter van de snijdraad	Φ1,4 mm
Snijstelsysteem	2 lijnen/intelligent systeem
Gewicht	2,5 kg

13 GELUID

Geluidsemissiewaarden gemeten volgens de van toepassing zijnde standaard. (K=3)

Geluidsdrukniveau LpA	81 dB(A)
Geluidsvermogeniveau LwA	96 dB(A)



AANDACHT! Draag gehoorbeschermers wanneer het geluidsdrukniveau 85 dB(A) overschrijdt.

aw (Trilling):	4,6 m/s ²	1.5m/s ²
----------------	----------------------	---------------------

14 REINIGING EN ONDERHOUD

Uw gereedschap werd ontworpen voor een lange levensduur met een minimum aan onderhoud. Een voortdurende werking naar volle tevredenheid wordt bereikt door de juiste zorg en reiniging van het gereedschap.



Waarschuwing! Schakel het toestel uit en haal de stekker uit het stopcontact vóór u onderhoud uitvoert.

- Reinig regelmatig de ventilatieopening van uw gereedschap m.b.v. een zachte borstel of een droge vod.
- Reinig regelmatig de snijdraad en de spoel m.b.v. een zachte borstel of een droge vod.
- Gebruik regelmatig een stompe schraper om gras en vuil van de onderkant van de beschermkap te verwijderen.

15 GARANTIE

- Dit product is gewaarborgd gedurende een periode van 36 maanden die begint vanaf de datum van aankoop door de eerste koper.
- Deze garantie dekt alle materiaal- of productiefouten met uitsluiting van: batterijen, laders, defecten aan onderdelen onderhevig aan normale slijtage zoals lagers, borstels, kabels, stekkers of accessoires zoals boren, boorbits, zaagbladen enz., beschadigingen of defecten die voortvloeien uit onjuist gebruik, ongelukken of modificaties, alsook de transportkosten.
- Vallen ook niet onder de garantiebepalingen: beschadigingen en/of defecten die voortvloeien uit onjuist gebruik.
- Wij wijzen tevens alle verantwoordelijkheid af voor elk lichamelijk letsel welke het gevolg is van onjuist gebruik van het toestel.
- Herstellingen mogen enkel gebeuren door een erkende klantenservice voor Powerplus gereedschappen.
- Meer informatie kan u steeds bekomen op het nummer 00 32 3 292 92 90.
- Eventuele transportkosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen werd.
- Tevens kan geen aanspraak gemaakt worden op de garantie wanneer de schade aan het toestel het gevolg is van nalatig onderhoud of overbelasting.
- Zeker uitgesloten van de garantie is schade als gevolg van vochtinsijpeling, overmatige stofindringing, moedwillige beschadiging (met opzet of door grove onachtzaamheid), ondoelmatig gebruik (gebruik voor doeleinden waarvoor het toestel niet geschikt is), onoordeelkundig gebruik (o.a. niet respecteren van de instructies gegeven in de handleiding), ondeskundige montage, blikseminslag, verkeerde netspanning. Deze lijst is niet limitatief.
- De aanvaarding van claims onder garantie geeft in géén geval aanleiding tot verlenging van de garantieperiode noch tot het aanvangen van een nieuwe garantieperiode in geval van een vervanging van het toestel.
- Toestellen of onderdelen die onder waarborg vervangen werden, worden daardoor eigendom van Varo NV.
- We behouden ons het recht voor om elke garantieclaim te weigeren waarbij de aankoop niet kan worden geverifieerd of waarbij het duidelijk is dat het product niet correct werd onderhouden (propere ventilatiesleuven, regelmatig vervangen koolborstels, ...).
- Uw aankoopbon moet worden bewaard als bewijs van de aankoopdatum.
- Uw gereedschap moet als geheel naar uw dealer worden teruggebracht in een aanvaardbare staat van netheid, in zijn originele kunststof koffer (indien van toepassing op het product) en het moet vergezeld zijn van uw bewijs van aankoop.

16 MILIEU



Indien u, na zekere tijd, beslist uw machine te vervangen, werp deze dan niet weg bij uw huishoudelijk afval maar doe dit op een milieuvriendelijke wijze.

Afval geproduceerd door elektrische machines mag niet op dezelfde manier behandeld worden als het gewone huishoudelijke afval. Breng het naar een recyclagecentrum op plaatsen waar zulke gepaste installaties bestaan. Raadpleeg de plaatselijke instanties of de verkoper voor adviezen over inzameling en verwerking.

17 CONFORMITEITSVERKLARING



VARO N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM, verklaart dat,

Product: Grastrimmer
Handelsmerk: POWERplus
Model: POWXG30030

voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van de van toepassing zijnde Europese Richtlijnen, gebaseerd op de toepassing van Europese geharmoniseerde normen. Elke niet-toegelaten modificatie van het apparaat maakt deze verklaring nietig.

Europese Richtlijnen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op de datum van ondertekening):

2011/65/EU
2006/42/EC
2014/30/EU
2000/14/EC Bijlage VI LwA 91 dB(A) / 96 dB(A)
Keuringsinstantie: TuV Sud / Munich

Europese geharmoniseerde normen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op de datum van ondertekening):

EN60335-1 : 2012
EN50636-2-91 : 2014
EN55014-1 : 2006
EN55014-2 : 1997
EN61000-3-2 : 2014
EN61000-3-3 : 2013

Beheerder van de technische documentatie: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuy N.V.

Ondergetekende handelt in opdracht van de bedrijfsleider,

Philippe Vankerkhove
Regelgevings- en compliancemanager
01/08/16