



ACT-324

denver.eu

02/26



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor het eerst gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Waarschuwing: Dit product bevat een lithium-ion batterij.
2. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.
3. De bedrijfstemperatuur van het product is van 0 graden Celsius tot 45 graden Celsius en de opslagtemperatuur is van -30 graden Celsius tot 65 graden Celsius. Onder of boven deze temperatuur kan de werking beïnvloeden.
4. Open het product nooit. Aanraken van de interne elektronica kan elektrische schokken veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
5. Niet blootstellen aan hitte, water, vocht of direct zonlicht!
6. Het apparaat is niet waterdicht tenzij de transparante waterdichte behuizing wordt gebruikt. De behuizing is waterdicht tot 30 meter.
7. Als er water of vreemde voorwerpen in het apparaat terechtkomen, kan dit leiden tot brand of elektrische schokken.
Stop het gebruik onmiddellijk als er water of een vreemd voorwerp in het apparaat terechtkomt.
8. Alleen opladen met meegeleverde USB-kabel.
9. Gebruik geen niet-originele accessoires samen met het product omdat dit de werking van het product kan verstoren.





Begin met ▼

1. De ingebouwde lithiumbatterij opladen

Sluit de camera aan op de computer om op te laden, op dit moment zal de oplaadindicator rood zijn en na het opladen zal deze uitgaan. Over het algemeen duurt het 2-4 uur om de batterij op te laden.

2. De opslagkaart gebruiken

2.1. Duw de Micro SD-kaart in de sleuf totdat deze op zijn plaats zit volgens de instructies in de gegraveerde woorden bij het

sleuf voor opslagkaart.

2.2. Om de Micro SD-kaart eruit te halen, druk je zachtjes op het uiteinde van de geheugenkaart, waarna deze eruit springt. Let op: Sommige UHS (ultra high-speed) kaarten werken niet, omdat ze niet 100% achterwaarts compatibel zijn. Let op: Er zit geen ingebouwde geheugeneenheid in de camera, dus zorg ervoor dat je er voor gebruik een geheugenkaart in doet (het wordt aanbevolen om een Micro SD kaart van betere kwaliteit te gebruiken).

3. In-/uitschakelen

3.1 Inschakelen: Druk 3 seconden op de Aan/uit-toets, het scherm wordt ingeschakeld en de camera wordt opgestart.



3.2. Uitschakelen: Druk 3 seconden op de Aan/Uit-toets wanneer de camera in de ruststand staat om hem uit te schakelen.

3.3. Uitschakelen wanneer de camera geen stroom heeft. Als de batterij bijna leeg is, verschijnt er een pictogram van een batterij van op het LCD-scherm om je te vragen de batterij op tijd op te laden.

4. Video-opnamemodus

Nadat de camera is ingeschakeld, schakelt deze direct over naar de video-opnamemodus en drukt u in de voorbeeldmodus op de Sluiter-toets om

Start de video-opname; druk er nogmaals op om de opname te stoppen. Als de geheugenkaart vol is of er bijna geen elektriciteit meer is, wordt de opname ook gestopt.

5. Foto maken

Druk nadat de stroom is ingeschakeld op de aan/uit-toets om de opnamestand te openen en druk in de voorbeeldstand op de sluitertoets om een foto te maken.

Technische parameters

LCD-scherm	2.0" LCD-scherm
Lens	90° brede hoek
Videoresolutie	1280*720p@30fps geïnterpoleerd 640*480@30fp
Fotoresolutie	5M geïnterpoleerd/3M geïnterpoleerd/2M geïnterpoleerd/1,3M/VGA,JPG
Opslag	Micro SD ^Max tot 32GB ^v
Frequentie van optische bron	50Hz / 60Hz
USB-interface	USB 2.0
Stroomvoorziening	3,7V oplaadbare lithiumbatterij
Besturingssysteem (OS)	Windows XP/Vistaofboven/Win7/Mac OS

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER A/S



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet mogen worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moeten worden afgevoerd.

Het is belangrijk dat u als eindgebruiker de gebruikte batterijen inlevert bij de gepast en hiervoor aangewezen faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de wetgeving en geen schade toebrengen aan het milieu.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos kunnen worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

Informatie over het stroomverbruik in stand-by/uit-modus en energiebeheer voor producten die voldoen aan Verordening (EU) 2023/826 van de Commissie is te vinden op het volgende internetadres: denver.eu. Klik vervolgens op het zoekpictogram bovenaan de website. Voer het modelnummer in: ACT-324 en ga naar de pagina.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denemarken
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu