

## 10. ENTR® mobiele oplader

### 10.1 Algemeen

De ENTR® mobiele oplader wordt gebruikt om de deurunit in de deur op te laden. De lader wordt opgeladen door de bijgeleverde ENTR® bekabelde lader. Het opladen van de deurunit gaat via een micro-USB aansluiting op de mobiele oplader (male).



### 10.2 Eerste gebruik

1. Laad de ENTR® mobiele oplader gedurende minimaal 4 uur zodat de accu's volledig opgeladen worden voor het eerste gebruik.
2. Nadat uw ENTR toestel opgeladen is via de ENTR® mobiele oplader maakt u de draagbare oplader los en laadt u de ENTR® mobiele oplader opnieuw, zodat deze klaar is voor het volgende gebruik. Het is aan te raden om de Li-ion accu's niet ongeladen te laten, dit om de levensduur en het vermogen van uw accu te optimaliseren.
3. Om de levensduur van uw draagbare oplader te maximaliseren, raden we u aan deze om de 3 maanden op te laden indien deze gedurende een lange periode niet gebruik wordt.
4. De ENTR® mobiele oplader en uw ENTR oplader werken op 12V en mogen enkel met ENTR producten gebruikt worden.

### 10.3 Meldingen

#### Oplaadmeldingen

Als de ENTR® mobiele oplader aan het opladen is, knippert de groen LED.

#### Opgeladen

Als de ENTR® mobiele oplader is opgeladen en nog aan de voeding is verbonden, zal de groene LED uitgaan.

#### Oplaadmodus

Als de ENTR® mobiele oplader de unit aan het opladen is, zal er geen LED branden. LED gaat branden op de deurunit.

### Low power (lage batterij spanning)

Als de ENTR® mobiele oplader opgeladen dient te worden, knippert de groen en rode led afwisselend.

### 10.4 Opladen ENTR®

Verbindt de micro USB connector met de deurunit en hang de mobiele oplader op zoals in de afbeelding.

