

1	TOEPASSINGSGEBIED	3
2	BESCHRIJVING	3
3	INHOUD VAN DE VERPAKKING	3
4	TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN	4
5	ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	4
5.1	<i>Werkplaats</i>	4
5.2	<i>Veiligheid van personen</i>	4
5.3	<i>Zorgvuldige omgang met en gebruik van benzinegereedschap</i>	5
5.4	<i>Service</i>	5
6	VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VOOR BENZINE	6
7	CONTROLES VÓÓR HET GEBRUIK	6
8	STARTPROCEDURE	8
8.1	<i>Koude start</i>	8
8.2	<i>Warme start</i>	8
9	UITSCHAKELPROCEDURE	8
10	DE MACHINE GEBRUIKEN	9
11	REINIGING EN ONDERHOUD	10
11.1	<i>Luchtfilter (Fig. 3)</i>	12
11.2	<i>Bougie (Fig. 4)</i>	12
11.3	<i>Olie (Fig. 1)</i>	12
11.4	<i>Messen</i>	13
11.5	<i>Onderhoud van de tandwieloverbrenging (Fig. 5)</i>	13
11.6	<i>Transport</i>	13
11.7	<i>Opbergen</i>	13
11.8	<i>Transport</i>	14
11.9	<i>Opbergen</i>	14
12	TECHNICAL DATA	15
13	GELUID	15
14	GARANTIE	16
15	MILIEU	16

16 **CONFORMITEITSVERKLARING** 17

HEGGENSCHAAR 26,5 CC POWXG50300

1 TOEPASSINGSGEBIED

De heggenschaar mag enkel gebruikt worden voor het snoeien van heggen, struiken en heesters. De heggenschaar mag niet gebruikt worden voor andere toepassingen dan diegene die in deze handleiding worden vermeld. Elk ander gebruik kan immers de heggenschaar beschadigen of de gebruiker verwonden.



WAARSCHUWING! Lees voor uw eigen veiligheid deze gebruiksaanwijzing goed door alvorens de machine te gebruiken. Geef dit elektrische werktuig alleen samen met deze gebruiksaanwijzing door aan anderen.

2 BESCHRIJVING

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Achterste handgreep | 12. Bougie |
| 2. Gashendelontgrendeling | 13. Motorbehuizing |
| 3. Benzinevuldop | 14. Starthandgreep |
| 4. Choeknop | 15. Vergrendelknop voor draaibare handgreep |
| 5. Voorste handgreep | 16. Aan/Uit-schakelaar |
| 6. Snijmes | 17. Smeernippel voor tandwieloverbrenging |
| 7. Puntbeschermer | 18. Tandwieloverbrenging |
| 8. Gashendel | 19. Oliveldop |
| 9. Benzinetank | |
| 10. Voorpompknop | |
| 11. LuchtfILTER | |

3 INHOUD VAN DE VERPAKKING

- Verwijder alle verpakkingsmateriaal.
- Verwijder de overblijvende verpakking en de transportsteunen (indien aanwezig).
- Controleer of de inhoud van de verpakking compleet is.
- Controleer het toestel en alle toebehoren op transportschade.
- Berg het verpakkingsmateriaal op tot aan het einde van de garantieperiode. Na deze periode kunt u het via uw lokale afvalinzameling laten verwijderen.



WAARSCHUWING! Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed! Kinderen mogen niet spelen met plastic zakken! Gevaar voor verstikking!

Heggenschaar 26,5 cc
Handleiding
Bougiesleutel

Maatbeker
Mesbeschermerkap



Neem contact op met uw dealer wanneer er stukken ontbreken of beschadigd zijn.

4 TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN

In deze handleiding en/of op deze machine worden de volgende symbolen gebruikt:

	Gevaar voor lichamelijk letsel of materiële schade.		Indien er stof ontstaat, stofmasker dragen.
	Lees voor gebruik de handleiding.		Gebruik het toestel nooit in vochtige of natte omstandigheden. Vocht verhoogt het gevaar voor elektrische schokken.
	Draag gehoorbescherming.		Draag handschoenen.
	Draag een beschermingsbril.		Het dragen van beschermingsschoenen wordt aangeraden.
	CE Conform de Europese toepasselijke standaards op het gebied van veiligheid.		Roken verboden.
	Vermijd open vuur.		Hou handen weg van de messen. Raak de messen niet aan bij aanvang of tijdens het in werking stellen van de unit.

5 ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN



WAARSCHUWING! Neem alle voorschriften door. Het niet naleven van de voorschriften kan, brand en/of ernstige verwondingen veroorzaken.

5.1 Werkplaats

- Hou de werkplaats proper en opgeruimd. Wanorde en een slecht verlichte werkplaats kunnen tot ongevallen leiden.
- Gebruik het apparaat niet in een omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of stoffen bevinden. Gereedschap brengt vonken voort die dergelijke stoffen of dampen kunnen laten ontbranden.
- Zorg dat er geen kinderen of andere personen in de buurt zijn als u het apparaat gebruikt. Afleiding kan ervoor zorgen dat u de controle over het toestel verliest.

5.2 Veiligheid van personen

- Wees aandachtig. Let op wat u doet en ga verstandig aan het werk met gereedschap. Gebruik het apparaat niet als u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Eén moment van onoplettendheid bij het gebruik van het apparaat kan tot ernstige verwondingen leiden.

- Draag uw persoonlijke veiligheidsuitrusting en steeds een veiligheidsbril. Door een persoonlijke veiligheidsuitrusting (stofmasker, niet glijdende veiligheidsschoenen, een veiligheidshelm of een gehoorbescherming - afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrisch gereedschap) te dragen, doet u het risico op verwondingen afnemen.
- Voorkom een ongewilde inbedrijfstelling. Ga na of de schakelaar op "UIT(0)" staat. Als u bij het dragen van het apparaat de vinger aan de schakelaar houdt of terwijl het ingeschakeld is, kan dat tot ongevallen leiden.
- Verwijder instelgereedschap of schroefslutels voor u het apparaat inschakelt. Gereedschap dat of een sleutel die zich in een draaiend onderdeel van het apparaat bevindt, kan tot verwondingen leiden.
- Overschat uzelf niet. Neem een veilige houding aan en zorg dat u uw evenwicht niet verliest. Zo kan u het apparaat in een onverwachte situatie beter onder controle houden.
- Draag gepaste kleding. Draag geen wijde kleren en geen sieraden. Hou uw haar, kleren en handschoenen buiten het bereik van bewegende delen. Losse kleren, sieraden en lange haren kunnen door bewegende delen worden gegrepen.
- Als er stofafzuig- en stofopvanginrichtingen kunnen worden gemonteerd, moet u ervoor zorgen dat die aangesloten zijn en juist worden gebruikt. Het gebruik van dergelijke inrichtingen doet de gevaren door stof afnemen.

5.3 Zorgvuldige omgang met en gebruik van benzinegereedschap

- Overbelast het gereedschap niet. Gebruik voor uw werk het gereedschap dat daarvoor bestemd is. Met een geschikt apparaat werkt u beter en veiliger in het opgegeven vermogensbereik.
- Bewaar ongebruikt gereedschap buiten het bereik van kinderen. Laat personen die niet vertrouwd zijn met het apparaat of die deze gebruiksaanwijzing niet hebben gelezen, het apparaat niet gebruiken. Het gereedschap is gevaarlijk als het door onervaren personen wordt gebruikt.
- Ga zorgvuldig om met het apparaat. Controleer of de bewegende onderdelen ervan op de juiste manier werken en niet klemmen, en er geen onderdelen zo erg beschadigd zijn dat de werking van het apparaat in het gedrang komt. Laat beschadigde onderdelen eerst herstellen voor u het apparaat gebruikt. Veel ongevallen worden veroorzaakt door slecht onderhouden gereedschap.
- Hou zaaggereedschap scherp en zuiver. Zorgvuldig onderhouden zaaggereedschap met scherpe kanten raakt minder snel geklemd en is gemakkelijker te hanteren.
- Gebruik gereedschap, accessoires, speciaal gereedschap en dergelijke meer overeenkomstig deze gebruiksaanwijzing en zoals het voor het type van apparaat is voorgeschreven. Hou bovendien rekening met de werkomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van gereedschap voor andere doeleinden dan de voorgeschreven, kan tot gevaarlijke situaties leiden.

5.4 Service

- Laat uw apparaat uitsluitend door gekwalificeerde vaklui en met originele reserveonderdelen herstellen. Zo bent u zeker dat de veiligheid van het apparaat behouden blijft.

6 VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VOOR BENZINE

WAARSCHUWING: Wees bijzonder voorzichtig met benzine. Benzine is brandbaar en de dampen zijn explosief. Volgende punten moeten in acht worden genomen:

- Gebruik het toestel niet op gevaarlijke plaatsen. Dit zijn plaatsen waar er een gevaar voor explosie bestaat wegens de aanwezigheid van benzinedampen, lekkend gas of explosieve stof.
- Gebruik het toestel niet in een gesloten omgeving. Uitlaatgassen, rook of dampen kunnen gevaarlijke concentraties bereiken.
- Bescherm uw gereedschap. Deze heggenschaar is NIET WATERBESTENDIG en mag niet blootgesteld worden aan direct zonlicht, hoge omgevingstemperaturen of vochtige of natte omstandigheden.
- Rook niet wanneer u benzine bijtankt. Dit is potentieel gevaarlijk omdat het de brandstof kan ontsteken en een explosie kan veroorzaken.
- Let erop dat u geen benzine morst. Zorg ervoor dat de motor is uitgeschakeld wanneer u de heggenschaar bijtankt. Voorkom het morsen van brandstof omdat deze door de hete motor in brand zou kunnen vliegen. Nooit bijtanken wanneer de motor loopt.
- Wees voorzichtig wanneer u de heggenschaar opbergt. Bewaar de heggenschaar op een droge plek uit de buurt van brandbare vloeistoffen.
- Hou afstand. De heggenschaar stoot dampen uit. Zorg ervoor dat omstaanders op een veilige afstand staan.

7 CONTROLES VÓÓR HET GEBRUIK

WAARSCHUWING! De machine wordt zonder olie noch benzine geleverd. U MOET ervoor zorgen dat de vloeistofniveaus vóór het gebruik correct zijn of u riskeert de motor ernstig te beschadigen, wat niet door de garantie gedekt wordt.



WAARSCHUWING! Gebruik ALTIJD semi-synthetische 4-taktmotorolie SAE 10W30 en zuivere, ongelode benzine.



Meng de benzine NIET met de olie.

U MOET het motoroliepeil vóór elk gebruik controleren.

- Om olie toe te voegen, verwijdert u het hulpstuk van het motorgedeelte en plaatst u het motorgedeelte op een vlakke, effen ondergrond.
- Draai de oliedop (19) los.
- Giet langzaam 60 ml semi-synthetische 4-taktmotorolie SAE 10W30 in het carter totdat het de bovenkant van de olievlopening bereikt (Fig. 1).



Overvul NIET. Het carter overvullen kan overmatige rook, olieversies en motorschade veroorzaken.

- Breng de oliedop (19) opnieuw aan en draai hem stevig vast.



WAARSCHUWING! Benzine en zijn dampen zijn zeer brandbaar en explosief. Ga er voorzichtig mee om om ernstige verwondingen en materiële schade te voorkomen.



Blijf weg van ontstekingsbronnen en open vuur. Werk er enkel buitenshuis mee op een goed verluchte plek.



Rook **NIET** en verwijder onmiddellijk alle gemorste restjes.



Schakel **ALTIJD** de motor uit en laat hem afkoelen **VOORDAT** u benzine bijtankt.

Tank **NOOIT** benzine bij wanneer de motor draait of heet is.



Tank **ALTIJD** bij op een goed verluchte plek, weg van gebouwen of ontstekingsbronnen. Ga minimaal 10 m (30 voet) weg van de plek waar u hebt bijgetankt voordat u de machine start.

Gebruik de machine **NOOIT** zonder benzinedop.



Het niet zorgvuldig behandelen van benzine kan ernstige verwondingen veroorzaken.

- Plaats de machine op een vlakke, effen ondergrond en verwijder de benzinedop (3).
- Giet de benzine voorzichtig in de benzinetank.



NOTA: dit is een 4-taktmotor, dus meng de benzine **NIET** met de olie.

- Laat een opening van 25 mm tussen de benzine en de bovenkant van de benzinetank.
- Plaats de benzinedop terug en draai hem stevig vast.
- Verwijder gemorste restjes onmiddellijk.

8 STARTPROCEDURE

WAARSCHUWING! De machine wordt zonder olie noch benzine geleverd. U **MOET** ervoor zorgen dat de vloeistofniveaus vóór het gebruik correct zijn of u riskeert de motor ernstig te beschadigen, wat niet door de garantie gedekt wordt.

8.1 Koude start

- Plaats de machine op een vlakke ondergrond voordat u ze start.
- Zet de ontstekingschakelaar in de 'I'-stand (ON).
- Duw 5 tot 10 keer langzaam op de voerpompknop (10).



NOTA: na de 7^e druk zou er benzine in de voerpompknop zichtbaar moeten zijn. Indien dit niet het geval is, blijf dan de voerpompknop bedienen totdat u er benzine in ziet komen.

- Duw de choke-schakelaar (4) in om de choke in de FULL CHOKE-stand te zetten.



NOTA: duw de gashendel/trekker niet in omdat dit ervoor zorgt dat de chokehendel automatisch terugspringt.

- Trek aan de starthandgreep (14) totdat u enige weerstand voelt. Wanneer u weerstand voelt, trek dan 3 tot 5 keer kort en krachtig aan het startkoord totdat u de motor hoort overslaan of de motor begint te starten.
- Laat de motor 10 seconden draaien en druk dan de gashendel in om de choke naar de RUN-stand te brengen.

8.2 Warme start

- Plaats de machine op een vlakke ondergrond voordat u ze start.
- Zet de ontstekingschakelaar naar de 'I'-stand (ON).
- Zorg dat er benzine in de voerpompknop zichtbaar is.
- Trek aan de starthandgreep totdat u enige weerstand voelt. Zodra u weerstand voelt, trekt u 3 tot 4 keer kort en krachtig aan het startkoord totdat de motor start.

9 UITSCHAKELPROCEDURE

- Laat de motor 20 seconden onbelast draaien.
- Zet de ontstekingschakelaar in de 'STOP'-stand.
- De machine moet nu stilvallen.

10 DE MACHINE GEBRUIKEN

WAARSCHUWING! De motorbehuizing kan heet worden tijdens het werken.



Plaats of leg uw arm, hand of gelijk welk ander lichaamsdeel **NIET** tegen de motorbehuizing tijdens het werken.



WAARSCHUWING! Draag altijd passende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) wanneer u met deze machine werkt.

Laat kinderen **NOOIT** met deze machine werken.

- Observeer uw omgeving en verzeker u ervan dat er geen gevaar is dat mensen of dieren met het snijgereedschap in aanraking zouden kunnen komen.
- Zorg ervoor dat er niemand binnen een straal van 15 m komt wanneer u aan het werken bent.



Laat **NOOIT** iemand anders de machine gebruiken zonder dat u er eerst voor gezorgd hebt dat ze de inhoud van de gebruikshandleiding begrepen hebben.



Werk **NOOIT** op een ladder, stoel of andere verhoging die niet volledig gefixeerd is.

- Onthoud dat de gebruiker verantwoordelijk is voor ongevallen en gevaren die hij bij andere personen of hun bezittingen kan veroorzaken.



Zorg er **ALTIJD** voor dat u een veilige en stabiele werkpositie bewaart.



Laat de machine **NOOIT** onbeheerd achter wanneer de motor draait.



Gebruik **ALTIJD** beide handen om de machine vast te houden. Hou de machine **vóór** uw lichaam.

- Zorg ervoor dat uw handen en voeten niet in de buurt van de snijgereedschappen komen wanneer de motor draait.
- Hou na het uitschakelen van de motor handen en voeten weg van de snijgereedschappen tot de machine volledig tot stilstand is gekomen.
- Let op voor stronken of takken die tijdens het afsnijden zouden weggeslingerd kunnen worden.



Snoi **NIET** te dicht tegen de grond. Stenen en voorwerpen kunnen weggeslingerd worden.

- Controleer de werkomgeving op vreemde voorwerpen zoals elektriciteitskabels, insecten, dieren, enz. of andere voorwerpen die schade aan de snijgereedschappen zouden kunnen veroorzaken zoals metalen voorwerpen.

- Wanneer er een vreemd voorwerp geraakt wordt of wanneer de machine begint te trillen, schakel ze dan onmiddellijk uit.
- Verwijder de hoogspanningskabel van de bougie.
- Controleer of de machine beschadigd werd. Herstel gelijk welke schade.
- Wanneer er tijdens het werken iets tussen de messen vastgeklemd raakt, schakel dan de motor uit en wacht tot hij volledig tot stilstand is gekomen voordat u de messen reinigt.
- Verwijder de hoogspanningskabel van de bougie.
- Wanneer de machine niet in gebruik is, moet de transportbeschermer altijd op de snijgereedschappen zijn aangebracht.
- Verzekeer u ervan dat de snijgereedschappen volledig tot stilstand zijn gekomen vóór het reinigen, herstellen of controleren. Verwijder de hoogspanningskabel van de bougie.
- Draag altijd stevige werkhandschoenen wanneer u aan de snijgereedschappen werkt. Deze zijn extreem scherp en kunnen u makkelijk verwonden.
- Bewaar de machine buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik voor herstellingen enkel originele vervangonderdelen.
- Werk bij het snoeien van zijkanten met een veegbeweging van onder naar boven.
- Pas de instelling van de gashendel aan volgens de belasting.
- Wanneer u een haag snoeit, moet de motor altijd weg van de haag wijzen.
- Hou de machine zo dicht als mogelijk bij uw lichaam om zo goed mogelijk het evenwicht te behouden.
- Zorg ervoor dat de punt de grond niet raakt.



Haast u NIET, maar werk gestaag tot alle takken duidelijk zijn gesnoeid.

- De achterste handgreep van de heggenschaar kan in drie verschillende posities gezet worden door de vergrendelknop ervan in te drukken. (Fig. 2)
- Om de hoek van de handgreep aan te passen, **MOET** u de machine uitschakelen **VOORDAT** u de instelling uitvoert.
- Tijdens het werken moet de handgreep altijd naar boven gericht zijn, onafhankelijk van hoe de heggenschaar gericht is.

11 REINIGING EN ONDERHOUD



WAARSCHUWING! Voordat u reiniging, onderhoud, inspectie of herstellingen van uw gereedschap uitvoert, **MOET** u ervoor zorgen dat de motor volledig tot stilstand is gekomen en afgekoeld is. U **MOET** de bougiekap losmaken om onbedoeld starten te voorkomen.



OPGELET! Vul **ALTIJD** bij in een goed geventileerde omgeving, met uitgeschakelde motor en met de bougiekap verwijderd. Tijdens het uitvoeren van onderhoud, **MOET** u geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen dragen (PBM's). Aanbevolen PBM's: stevig schoeisel, werkhandschoenen, lange broek en gehoorbescherming.



NOTA: Vervangonderdelen – Wanneer er onderdelen vervangen moeten worden, **MOET** u onderdelen gebruiken die voldoen aan de specificaties van de onderdeelnummers van de fabrikant. Vervangonderdelen die **NIET** voldoen aan die specificaties kunnen gevaar opleveren of slechte prestaties van de trimmer veroorzaken en zullen de garantie **VERNIETIGEN**. Grotere herstellingen, inclusief het monteren of vervangen van onderdelen, moet door een deskundige servicetechnicus worden uitgevoerd.

Onderdeel	Onderhoud	Bij elk gebruik	1 ^o maand om de 20 uur	Om de 3 maand en of 50 uur	Om de 6 maand en of 100 uur	Om de 12 maand en of 200 uur
Motorolie	Controleer peil	X				
	Vervang		x		X	
Luchtfiler	Controleer	X				
	Reinig			X*		
Bougie	Controleer/stel bij				X	
	Vervang					X
Klepspelning	Controleer/stel bij					X**
Verbrandingskamer	Reinig	Om de 300 uur **				
Benzinetank en filter	Reinig				X**	
Benzineleiding	Reinig	Om de 2 jaar, vervang indien nodig **				

* vaker in stoffige omgevingen

** werk dat door een deskundige servicetechnicus of uw dealer moet worden uitgevoerd

11.1 Luchtfilter (Fig. 3)



OPGELET! De motor **MOET** draaien met een luchtfilter aanwezig of er kan schade aan de zuiger en/of cilinder optreden. Dergelijke schade valt **NIET** onder de garantie.



Luchtfilteronderhoud is zeer belangrijk. Wanneer er vuil in de motor komt doordat het luchtfilter slecht geplaatst of onderhouden is of doordat er een ontoereikend filter gebruikt wordt, kan de motor beschadigd raken of sneller verslijten. Hou het filterelement **ALTIJD** proper.

- Duw de vergrendellipjes aan de bovenkant van de luchtfilterbehuizing in en open het luchtfilterdeksel.
- Verwijder het luchtfilter
- Reinig het luchtfilter met een straal perslucht totdat alle vuil en afval verwijderd is.



NOTA: Laat vuil of afval **NIET** in de carburator komen omdat dit tot snelle slijtage van de motor kan leiden.

- Plaats het luchtfilter terug en sluit het luchtfilterdeksel.

11.2 Bougie (Fig. 4)

- Verwijder voorzichtig de bougiekap.
- Verwijder de bougie door ze met de meegeleverde bougiesleutel in tegenwijzerzin te draaien.
- Controleer de bougie op zichtbare schade en op elektrode-erosie.
- Indien beschadigd, **MOET** u de bougie vervangen.
- Verwijder koolstofafzettingen van de bougie m.b.v. een zachte draadborstel.
- De vonkopening moet 0,6 – 0,8 mm bedragen. Controleer de opening met een voelermaatje en stel volgens noodzaak bij door de zij-elektrode te verbuigen tot de correcte opening bereikt wordt.
- Plaats de gereinigde en afgestelde bougie met de hand terug om schroefdraadschade te voorkomen.
- Zodra de bougie handvast zit, span ze dan harder aan zoals nodig, maar vermijd overmatig aanspannen.
- Breng de bougiekap en het onderhoudskapje van de bougie opnieuw aan.

11.3 Olie (Fig. 1)



OPGELET! Gebruik **ALTIJD** semi-synthetische 4-taktmotorolie SAE 10W30 en zuivere, ongelode benzine.



Meng de benzine NIET met de olie.

U MOET vóór elk gebruik het oliepeil controleren.

- Om motorolie toe te voegen, verwijdert u het hulpstuk van het motorgedeelte en plaatst u de machine op een vlak en effen oppervlak.
- Draai de olievuldop los.

- Giet langzaam 60 ml semi-synthetische 4-taktmotorolie SAE 10W30 in het carter totdat de olie de bovenkant van de olievulopening bereikt. Overvul NIET. Het overvullen van het carter kan overdreven rook, olieverlies en motorschade veroorzaken.
- Wanneer u toch te veel bijvult, verwijder de overtollige olie dan door ze in een geschikt opvangvat te gieten.
- Plaats de olievuldop terug en draai hem stevig vast.

11.4 Messen

- Verwijder harsen en plantenresten van de messen met een reinigingsproduct vóór en na het gebruik van de machine.
- Smeer de messenbalk in met tegen roest beschermende olie wanneer u de machine voor langere tijd opbergt.
- Om goede snoeieresultaten te behalen, is het belangrijk dat de contactdruk tussen de messen correct is.
- De contactdruk wordt ingesteld door de schroeven aan de onderkant van de balk zo ver als mogelijk in wijzerzin vast te draaien.
- Zet de schroeven vast m.b.v. de borgmoer aan de bovenkant van de balk.
- Controleer dat de schroeven los genoeg staan zodat de ringen onder de schroefkoppen nog zijwaarts kunnen schuiven.
- Breng de mesbeschermkap aan om de messen te beschermen wanneer de machine niet in gebruik is.

11.5 Onderhoud van de tandwieloverbrenging (Fig. 5)

- Er bevindt zich een smeernippel op de tandwieloverbrenging om de tandwielkast met vet te kunnen vullen.
- Gebruik een smerepistool om de tandwielkast met vet te vullen.
- Dit moet om de 25 gebruiksuren gebeuren.

11.6 Transport

- Overvul de benzinetank niet voor het transport.
- Wanneer het gereedschap gebruikt werd, laat het dan minimaal 15 minuten afkoelen voordat u het in het transportvoertuig laadt.
- Om het morsen van benzine te voorkomen, moet het gereedschap recht in zijn normale werkstand worden vastgezet.
- Wanneer u het gereedschap over ruw terrein verplaatst, verwijder dan eerst alle benzine uit de benzinetank.
- Zorg dat het gereedschap tijdens het transport NIET valt NOCH slagkrachten te verwerken krijgt.
- Plaats GEEN zware voorwerpen boven op het gereedschap.

11.7 Opbergen

- Indien u het gereedschap voor langer dan 30 dagen opbergt, moet u volgende handelingen uitvoeren:
 - - Laat alle benzine uit de benzinetank in een geschikt opvangvat lopen.
 - - Verwijder het onderhoudsdeksel om tot bij de carburator te kunnen komen.
 - - Zet de ontstekingschakelaar in de "ON"-stand en zet de aflaatschroef van de carburator los om de benzine uit de carburator in een geschikt opvangvat te kunnen laten lopen.
 - - Verwijder de bougiekap en trek drie tot vier keer aan de starthandgreep om alle benzine uit de benzineleidingen te verwijderen.
 - - Zet de ontstekingschakelaar in de "OFF"-stand en zet de aflaatschroef van de carburator opnieuw vast.
 - - Vervang de motorolie
 - - Verwijder de bougie en giet een eetlepel verse motorolie in de cilinder.
 - - Trek drie tot vier keer aan de starthandgreep om de olie gelijkmatig over de wanden van de cilinder te verspreiden, breng daarna de bougie opnieuw aan.

- - Bewaar het gereedschap op een droge plek, uit de buurt van ontstekingsbronnen.
- - Plaats geen voorwerpen boven op de grastrimmer.

11.8 Transport

- Overvul de benzinetank niet voor het transport.
- Wanneer het gereedschap gebruikt werd, laat het dan minimaal 15 minuten afkoelen voordat u het in het transportvoertuig laadt.
- Om het morsen van benzine te voorkomen, moet het gereedschap recht in zijn normale werkstand worden vastgezet.
- Wanneer u het gereedschap over ruw terrein verplaatst, verwijder dan eerst alle benzine uit de benzinetank.
- Zorg dat het gereedschap tijdens het transport NIET valt NOCH slagkrachten te verwerken krijgt.
- Plaats GEEN zware voorwerpen boven op het gereedschap.

11.9 Opbergen

- Indien u het gereedschap voor langer dan 30 dagen opbergt, moet u volgende handelingen uitvoeren:
 - - Laat alle benzine uit de benzinetank in een geschikt opvangvat lopen.
 - - Verwijder het onderhoudsdeksel om tot bij de carburator te kunnen komen.
 - - Zet de ontstekingschakelaar in de "ON"-stand en zet de aflaatschroef van de carburator los om de benzine uit de carburator in een geschikt opvangvat te kunnen laten lopen.
 - - Verwijder de bougiekap en trek drie tot vier keer aan de starthandgreep om alle benzine uit de benzineleidingen te verwijderen.
 - - Zet de ontstekingschakelaar in de "OFF"-stand en zet de aflaatschroef van de carburator opnieuw vast.
 - - Vervang de motorolie volgens hoofdstuk 12.4.
 - - Verwijder de bougie en giet een eetlepel verse motorolie in de cilinder.
 - - Trek drie tot vier keer aan de starthandgreep om de olie gelijkmatig over de wanden van de cilinder te verspreiden, breng daarna de bougie opnieuw aan.
 - - Bewaar het gereedschap op een droge plek, uit de buurt van ontstekingsbronnen.
 - - Plaats geen voorwerpen boven op de heggenschaar.

12 TECHNICAL DATA

Model	POWXG50300
Cilinderinhoud	26,5 cc
Motorvermogen	0,65 kW
Aangrijptoeental koppeling	5400 min ⁻¹
Stationair toerental	3000 min ⁻¹
Snoeibreedte	28 mm
Toerental	8600 min ⁻¹
Motortype	4-takt
Olietankinhoud	0,06 l
Benzinetankinhoud	0,28 l
Trillingsreductiesysteem	Ja
Choketype	Automatische uitschakeling
Easy start-motor	Ja
Volledigekrukasmotor	Ja
Carburatortype	Huayi
Bougietype	NSTAM5RC
Beschermkap	Ja
Draaibare handgreep	Ja
Instelbare kop	Ja
Messen met dubbele actie	Ja
Automatische choke	Ja

13 GELUID

Geluidsemissiewaarden gemeten volgens de van toepassing zijnde standaard. (K=3)

Geluidsdruk niveau LpA	87 dB(A)
Geluidsvermogen niveau LwA	103 dB(A)



AANDACHT! Draag gehoorbeschermers wanneer het geluidsdruk niveau 85 dB(A) overschrijdt.

aw (Trilling)	9m/s ²	K = 1,5 m/s ²
---------------	-------------------	--------------------------

14 GARANTIE

- Dit product is, conform de wettelijke reglementeringen, gewaarborgd gedurende een periode van 36 maanden die begint vanaf de datum van aankoop door de eerste koper.
- Deze garantie dekt alle materiaal- of productiefouten met uitsluiting van: batterijen, laders, defecten aan onderdelen onderhevig aan normale slijtage zoals lagers, borstels, kabels, stekkers of accessoires zoals boren, boorbits, zaagbladen enz., beschadigingen of defecten die voortvloeien uit onjuist gebruik, ongelukken of modificaties, alsook de transportkosten.
- Vallen ook niet onder de garantiebepalingen: beschadigingen en/of defecten die voortvloeien uit onjuist gebruik.
- Wij wijzen tevens alle verantwoordelijkheid af voor elk lichamelijk letsel welke het gevolg is van onjuist gebruik van het toestel.
- Herstellingen mogen enkel gebeuren door een erkende klantenservice voor Powerplus gereedschappen.
- Meer informatie kan u steeds bekomen op het nummer 00 32 3 292 92 90.
- Eventuele transportkosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen werd.
- Tevens kan geen aanspraak gemaakt worden op de garantie wanneer de schade aan het toestel het gevolg is van nalatig onderhoud of overbelasting.
- Zeker uitgesloten van de garantie is schade als gevolg van vochtinsijpeling, overmatige stofindringing, moedwillige beschadiging (met opzet of door grove onachtzaamheid), ondoelmatig gebruik (gebruik voor doeleinden waarvoor het toestel niet geschikt is), onoordeelkundig gebruik (o.a. niet respecteren van de instructies gegeven in de handleiding), ondeskundige montage, blikseminslag, verkeerde netspanning. Deze lijst is niet limitatief.
- De aanvaarding van claims onder garantie geeft in géén geval aanleiding tot verlenging van de garantieperiode noch tot het aanvangen van een nieuwe garantieperiode in geval van een vervanging van het toestel.
- Toestellen of onderdelen die onder waarborg vervangen werden, worden daardoor eigendom van Varo NV.
- We behouden ons het recht voor om elke garantieclaim te weigeren waarbij de aankoop niet kan worden geverifieerd of waarbij het duidelijk is dat het product niet correct werd onderhouden (propere ventilatiesleuven, regelmatig vervangen koolborstels, ...).
- Uw aankoopbon moet worden bewaard als bewijs van de aankoopdatum.
- Uw gereedschap moet als geheel naar uw dealer worden teruggebracht in een aanvaardbare staat van netheid, in zijn originele kunststof koffer (indien van toepassing op het product) en het moet vergezeld zijn van uw bewijs van aankoop.

15 MILIEU

Wanneer uw machine na een lange gebruiksduur moet vervangen worden, werp ze dan niet bij het huishoudelijk afval maar doe dit op een milieuvriendelijke manier. Verwijder de olie op een milieuvriendelijke manier. Wij raden u aan om de olie in een gesloten vat naar uw lokaal servicecenter te brengen voor recyclage. Doe de olie niet bij het huishoudelijk afval of giet ze niet op de grond.

16 CONFORMITEITSVERKLARING



VARO N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM, verklaart dat,
Product: Haagschaar 26,5 CC
Handelsmerk: POWERplus
Model: POWXG50300

voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van de van toepassing zijnde Europese Richtlijnen, gebaseerd op de toepassing van Europese geharmoniseerde normen. Elke niet-toegelaten modificatie van het apparaat maakt deze verklaring nietig.

Europese Richtlijnen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op de datum van ondertekening):

2006/42/EC

2014/30/EU

2000/14/EC

Annex V

Measured

Garanteed

LwA

102dB(A)

103dB(A)

Europese geharmoniseerde normen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op de datum van ondertekening):

EN ISO 10517 : 2009-A1

EN ISO 14982 : 2009

Beheerder van de technische documentatie: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuy N.V.

Ondergetekende handelt in opdracht van de bedrijfsleider,

Philippe Vankerkhove
Regelgevings- en compliancemanager
15/10/2018, Lier - Belgium