



Inhoudsopgave

Veiligheidsinstructies.....	3
Voor de eerste ingebruikname	4
Uitpakken	4
Eisen waaraan de plaatsingslocatie moet voldoen	5
Maalgraadinstelling	5
Koffie met permanente functie malen	6
Koffie direct in de zeefdrager malen	6
Reiniging.....	6
Reiniging van het maalwerk	7
Instellen van het maalwerk	8
Klantenservice.....	9
Verwijdering	9

Veiligheidsinstructies

Dit apparaat voldoet aan de voorgeschreven veiligheidsbepalingen. Een onvakkundig gebruik kan echter tot persoonlijk letsel en materiële schade leiden.

Neem voor de veilige omgang met het apparaat alstublieft de volgende veiligheidsinstructies in acht:

- Controleer het apparaat voor ieder gebruik op zichtbare beschadigingen aan de behuizing, de stroomkabel en -stekker. Neem een beschadigd apparaat niet in gebruik.
- Reparaties mogen alleen door een vakman of door de Graef-klantenservice worden uitgevoerd. Door ondeskundige reparaties kunnen aanzienlijke gevaren voor de gebruiker ontstaan. Bovendien komt de garantie te vervallen.
- Een reparatie van het apparaat tijdens de garantieperiode mag alleen door de Graef-klantenservice worden uitgevoerd, anders bestaat bij volgende schade geen garantie meer.
- Defecte onderdelen mogen alleen door ori-

ginele reserveonderdelen worden vervangen. Alleen bij deze onderdelen is het gewaarborgd, dat er nog steeds aan de veiligheidseisen wordt voldaan.

- Apparaten kunnen door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en/of kennis gebruikt worden, als zij onder toezicht staan of instructies omtrent een veilige omgang met het apparaat hebben gekregen en de hieruit voortvloeiende gevaren hebben begrepen.
- Kinderen mogen dit apparaat niet gebruiken. Het apparaat en de stroomkabel dienen altijd buiten het bereik van kinderen te worden gehouden.
- Kinderen dienen onder toezicht te staan om ervoor te zorgen, dat zij niet met het apparaat spelen.
- Het apparaat dient bij niet aanwezige toezicht en voor het monteren, demonteren en het reinigen altijd van het stroomnet te worden gescheiden.

- Het apparaat is niet ontworpen om met een externe tijdschakelklok of een aparte afstandsbediening te worden gebruikt.
- Dit apparaat is voor huishoudelijke en soortgelijke gebruiksdoeleinden bestemd, zoals bijvoorbeeld: in de medewerkerkeuken van winkels en kantoren; op boerderijen; door gasten in hotels, motels en andere wooninrichtingen; in pensions.
- De kabel altijd aan de stekker uit de contactdoos trekken, niet aan de stroomkabel zelf.
- Raak de stekker nooit met vochtige handen aan.
- Draag het apparaat nooit aan de stroomkabel.
- Transporteer het apparaat nooit terwijl het nog in gebruik is.
- Het apparaat dient bij niet aanwezige toezicht en voor het monteren, demonteren en het reinigen altijd van het stroomnet te worden gescheiden.
- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor het

malen van koffiebonen.

- Verpakkingsmaterialen mogen niet gebruikt worden om mee te spelen. Er bestaat verstikkingsgevaar.
- Neem de instructies en de eisen omtrent de plaatsingslocatie alsook de elektrische aansluiting van het apparaat in acht om persoonlijk letsel en materiële schade te voorkomen.
- Probeer niet, de gemalen koffie nogmaals te malen.

Voor de eerste ingebruikname

Reinig alle onderdelen zoals beschreven onder “Reiniging en onderhoud”.

Uitpakken

Om het apparaat uit te pakken dient u als volgt te werk te gaan:

- Haal het apparaat uit de doos.
- Verwijder alstublieft alle verpakkingscomponenten.
- Verwijder eventuele stickers op het apparaat

(verwijder echter niet het typeplaatje).

Eisen waaraan de plaatsingslocatie moet voldoen

Voor een veilig en storingsvrij gebruik van het apparaat moet de plaatsingslocatie aan de volgende eisen voldoen:

- Het apparaat moet op een stevige, vlakke, horizontale, slipvaste en hittebestendige ondergrond met voldoende draagkracht worden geplaatst.
- Kies de plaatsingslocatie zodanig, dat kinderen niet met de hete oppervlakken van het apparaat of de kabel in aanraking kunnen komen.
- Het apparaat is niet geschikt voor de inbouw in wanden of inbouwkasten.
- Plaats het apparaat niet in een hete, natte of vochtige omgeving.
- De contactdoos moet makkelijk toegankelijk zijn, zodat de stroomkabel in geval van nood makkelijk kan worden verwijderd.

- De elektrische veiligheid van het apparaat is alleen gewaarborgd, als het aan een geaarde contactdoos wordt aangesloten. Het gebruik via een niet geaarde contactdoos is verboden. Laat in geval van twijfel de huisinstallatie door een elektricien controleren. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade, die door een niet aanwezige of onderbroken aarding wordt veroorzaakt.

Maalgraadinstelling

Door de diverse maalgraadinstellingen kunt u de granulatie van het koffiemeel veranderen.

Nauwkeurige informatie omtrent de maalgraad kunnen wij niet geven, omdat dit afhankelijk is van tal van factoren, zoals koffiesoort / -bonen, kamertemperatuur, persoonlijke smaak etc.

Over het algemeen kan men zeggen, dat men voor espresso een fijnere maalgraad nodig heeft, voor filterkoffie een gemiddelde maalgraad en voor French Press een grovere maalgraad.

Opmerking:

- Des te fijner de malgraad, des te langer duurt het malen.
- Als u een zeer fijne maalgraad gebruikt, kan het gebeuren, dat de koffie vastplakt. Tik, als diverse koffiebonenklonters het maalwerk blokkeren, tegen het koffiebonenreservoir.

Koffie met permanente functie malen

- Steek de stekker in het stopcontact.
- Vul het koffiebonenreservoir met koffiebonen.

Opmerking: gebruik uitsluitend hele koffiebonen.

- Stel de gewenste maalgraad in.
- Plaats de koffiepoederhouder onder de uitloop.
- Zet de schakelaar op “ON”.
- Nadat u de gewenste hoeveelheid koffiemeel hebt bereikt, zet u de schakelaar op “OFF”.

Koffie direct in de zeefdruager malen

- Al naar gelang gebruikt u de grote of de kleine zeefdruagerbevestiging.
- Houd de zeefdruager tussen de zeefdruagerbevestiging.
- Stel de gewenste maalgraad in.
- Zet de schakelaar op “AUTO”
- Druk de zeefdruager tegen de contactschakelaar tussen de zeefdruagerbevestiging.
- Zodra de zeefdruager voldoende gevuld is, trekt u deze terug.

Reiniging

In het apparaat achtergebleven oude koffie kan tot oxidatie leiden. Dit beïnvloedt dan het resultaat van de bereiding, wat tot een onaangename, ranzige smaak kan leiden. Het apparaat dient zich altijd in een verzorgde toestand te bevinden om op ieder tijdstip optimale espresso te kunnen waarborgen.

Reinig het apparaat minstens 1 x per week.

Haal voor de reiniging de stekker uit het stop-

contact.

- Reinig de buitenkant van het apparaat met een zacht, vochtig doekje. Bij sterke verontreinigingen kan een mild reinigingsmiddel worden gebruikt.
- Verwijder het koffiebonenreservoir. Let erop dat de toevoer voor de koffiebonen aan het koffiebonenreservoir gesloten is. Houd de maalkrans stevig vast en druk het koffiebonenreservoir naar beneden en draai hem er tegen de klok in af.
- Haal de ongebruikte bonen eruit en doe deze in een luchtdicht afgesloten reservoir, zodat het aroma behouden blijft.
- Reinig het koffiebonenreservoir en het koffiereservoir met warm water en een beetje afwasmiddel.
- Droog vervolgens beide reservoirs grondig af.

Reiniging van het maalwerk

- Trek de stekker uit het stopcontact.
- Verwijder het koffiebonenreservoir zoals be-

schreven onder “reiniging”.

- Draai de maalkrans tegen de klok in, totdat de pijl rechts naast “FINE” boven de eerste pijl op de achterkant van het apparaat ligt.
- Druk vervolgens de ontgrendelingsknop en draai de maalkrans verder totdat de bovenste pijl boven de tweede pijl op de achterkant van de motorblok ligt.
- Verwijder de maalkrans samen met het bovenste maalwerk.
- Verwijder het bovenste maalwerk en reinig dit met de meegeleverde borstel.
- Reinig ook het onderste maalwerk met de borstel.
- Plaats na het reinigen de maalkrans weer terug op de motorblok.
- De pijl rechts naast “FINE” moet hierbij op de tweede pijl (align) staan.
- Plaats vervolgens het bovenste maalwerk terug. Draai deze totdat hij in de maalkrans valt.
- Draai de maalkrans met de klok mee totdat u

de gewenste maalgraad hebt bereikt.

Opmerking:

Om te testen of het maalwerk correct werd geplaatst, kunt u proberen het maalwerk aan de metalen ring eruit te trekken. Het mag nu niet meer mogelijk zijn, het maalwerk eruit te halen.

- Plaats het koffiebonenreservoir weer op het apparaat.



Instellen van het maalwerk

Door het instellen van het maalwerk kunt u de maalgraad grof of fijn instellen.

Ga hiervoor als volgt te werk:

- Verwijder het bovenste maalwerk.
- Verwijder de kleine schroeven met een schroevendraaier.
- Draai vervolgens het maalwerk één stapje naar rechts (grover) of naar links (fijner).
- Draai de schroeven weer vast.
- Plaats het maalwerk weer terug.
- Mocht de maalgraad nog niet fijn of grof genoeg zijn, herhaalt u zoals hierboven beschreven het instellen.



Klantenservice

Mocht het gebeuren, dat uw Graef-apparaat beschadigd is, dient u contact op te nemen met uw speciaalzaak of de Graef-klantenservice.

Verwijdering

Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet via het normale huishoudelijk afval worden verwijderd, maar dient via het gemeentelijke inzamelpunt te worden gerecycled. Het symbool op het product en in de gebruiksaanwijzing maken u hierop attent. De materialen dienen conform hun aanduidingen te worden gerecycled. Door het hergebruik, recyclen of andere vormen van hergebruik van oude apparaten, levert u een belangrijke bijdrage voor de bescherming van het milieu. Vraag uw plaatselijke overheid waar u de desbetreffende spullen kunt recyclen.

2 jaar garantie

Voor dit product verlenen wij, beginnend vanaf de verkoopdatum, 24 maanden fabrieksgarantie op mankementen, die terug te voeren zijn

op productie- of materiaalfouten. Uw wettelijke garantie volgens § 439 ff. BGB-E (Duits burgerlijk wetboek) blijft onaangetast. Schade, die terug te voeren is op een onvakkundige omgang of gebruik alsook mankementen, die de werking of de waarde van het apparaat slechts minimaal beïnvloeden, vallen niet onder de garantie. Bovendien zijn wij niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat door ontbrekende of onvoldoende ontkalking en onderhoud. In dit geval komt de garantie eveneens te vervallen. Bovendien vallen transportbeschadigingen, voor zover wij hiervoor niet verantwoordelijk zijn, niet onder de garantie. Voor schade, die door een niet door ons of onze vertegenwoordiging uitgevoerde reparatie ontstaat, zijn wij eveneens niet aansprakelijk. In geval van gegronde reclamaties zullen wij het gebrekkige product naar eigen inzicht repareren of door een feitloos werkend product vervangen.