

<b>1</b>	<b>TOEPASSINGSGEBIED</b> .....	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>BESCHRIJVING (FIG. A)</b> .....	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>INHOUD</b> .....	<b>2</b>
<b>4</b>	<b>TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN</b> .....	<b>3</b>
<b>5</b>	<b>ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN</b> .....	<b>3</b>
5.1	<i>Werkplaats</i> .....	3
5.2	<i>Elektrische veiligheid</i> .....	3
5.3	<i>Veiligheid van personen</i> .....	4
5.4	<i>Zorgvuldige omgang met en gebruik van elektrisch gereedschap</i> .....	4
5.5	<i>Service</i> .....	5
<b>6</b>	<b>ASSEMBLAGE</b> .....	<b>5</b>
6.1	<i>Klaarmaken van de zaag (Fig. 1)</i> .....	5
6.2	<i>Afregelen van de zaag (Fig. 2)</i> .....	5
6.3	<i>90° Rechte doorsneden met de draaibare tafel op 0° (Fig. 3)</i> .....	5
6.4	<i>Precisie-instelling van de aanslag voor zaagsneden van 90° (Fig. 4)</i> .....	5
6.5	<i>90° rechte doorsneden en de draaibare tafel tussen 0° en 45° (Fig. 5)</i> .....	6
6.6	<i>Versteksneden 0°-45° met de draaibare tafel op 0° (Fig. 6)</i> .....	6
6.7	<i>Precisie-instelling van de aanslag voor versteksneden van 45° (Fig. 7)</i> .....	6
6.8	<i>Versteksneden van 0 tot 45° met de draaibare tafel van 0 tot 45°</i> .....	6
<b>7</b>	<b>STOFOPVANGZAK</b> .....	<b>6</b>
<b>8</b>	<b>VERVANGEN VAN HET ZAAGBLAD (FIG. 8)</b> .....	<b>6</b>
<b>9</b>	<b>REINIGING EN ONDERHOUD</b> .....	<b>7</b>
9.1	<i>Onderhoud</i> .....	7
<b>10</b>	<b>SERVICEDIENST</b> .....	<b>7</b>
<b>11</b>	<b>TECHNISCHE GEGEVENS</b> .....	<b>7</b>
<b>12</b>	<b>GELUID</b> .....	<b>8</b>
<b>13</b>	<b>GARANTIE</b> .....	<b>8</b>
<b>14</b>	<b>MILIEU</b> .....	<b>9</b>
<b>15</b>	<b>CONFORMITEITSVERKLARING</b> .....	<b>9</b>

# VERSTEKZAAG 1500W POWX07554

## 1 TOEPASSINGSGEBIED

Deze zaag is bestemd voor het maken van afkortsnedes, versteksnedes, schuine snedes en dubbelversteksnedes in langwerpige werkstukken zoals profielen en strips. Er mogen enkel materialen verwerkt worden waarvoor een passend zaagblad beschikbaar is. Ze is niet ontworpen voor commercieel gebruik.



**WAARSCHUWING! Lees voor uw eigen veiligheid deze gebruiksaanwijzing goed door alvorens de machine te gebruiken. Geef dit elektrisch werktuig alleen samen met deze gebruiksaanwijzing door aan anderen.**

## 2 BESCHRIJVING (FIG. A)

- |   |  |
|---|--|
| 1. Aan/uit schakelaar                           | 15. Montageopeningen voor de klem      |
| 2. Ontgrendelingshendel                         | 16. Duimschroef                        |
| 3. Handgreep                                    | 17. Achterste steun                    |
| 4. Zaagkop                                      | 18. Stofopvangzak                      |
| 5. Zaagblad                                     | 19. Gradenschaal (hoek)                |
| 6. Scharnierende zaagbladkap                    | 20. Borgpen                            |
| 7. Aanslag                                      | 21. Gradenschaal (draaibare tafel)     |
| 8. Draaibare tafel                              | 22. Contraemoer                        |
| 9. Voetplaat, vast                              | 23. Instelschroef                      |
| 10. Vergrendelingshendel                        | 24. Duimschroef van de draaibare tafel |
| 11. Tafeluitbreidingen                          | 25. Instelschroef                      |
| 12. Montageopeningen voor de tafeluitbreidingen | 26. Duimschroef voor de schuine hoek   |
| 13. Montageschroeven voor de tafeluitbreidingen | 27. Zaagasvergrendeling                |
| 14. Klem  | 28. Flensbout                          |
|   | 29. Flens                              |

## 3 INHOUD

- Verwijder alle verpakkingsmateriaal.
- Verwijder de overblijvende verpakking en de transportsteunen (indien aanwezig).
- Controleer of de inhoud van de verpakking compleet is.
- Controleer het toestel, het netsnoer, de stekker en alle toebehoren op transportschade.
- Berg het verpakkingsmateriaal op tot aan het einde van de garantieperiode. Na deze periode kunt u het via uw lokale afvalinzameling laten verwijderen.



**WAARSCHUWING! Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed! Kinderen mogen niet spelen met plastic zakken! Gevaar voor verstikking!**

- |                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| 1 x verstekzaag 1500W      | 1 x stofzak         |
| 1 x zaagblad gemonteerd    | 1 x inbussleutel M6 |
| 2 x zaagtafeluitbreidingen | 1 x inbussleutel M3 |
| 1 x achterste steun        | 1 x handleiding     |
| 1 x werkstukkleem          |                     |



**Neem contact op met uw dealer wanneer er stukken ontbreken of beschadigd zijn.**

#### 4 TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN

In deze handleiding en/of op deze machine worden de volgende symbolen gebruikt:

	Waarschuwing/gevaar!
	Lees voor gebruik de handleiding.
	CE Conform de Europese toepasselijke standaards op het gebied van veiligheid.
	Draag handschoenen
	Draag oogbescherming.
	Aandacht! Laserstraling! Kijk niet in de straal. Laserklasse 2.

#### 5 ALGEMENE VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN

**WAARSCHUWING!** Neem alle voorschriften en veiligheids waarschuwingen door. Het niet naleven van de voorschriften kan elektrische schokken, brand en/of ernstige verwondingen veroorzaken. Bewaar de veiligheids waarschuwingen en de instructies als referentie voor later. Het hierna gebruikte begrip „elektrisch gereedschap” heeft betrekking op elektrisch gereedschap, gevoed door het elektriciteitsnet (met elektriciteitskabel) of op batterij (snoerloos).

##### 5.1 *Werkplaats*

- Hou de werkplaats opgeruimd en goed verlicht. Wanorde en een slecht verlichte werkplaats kunnen tot ongevallen leiden.
- Gebruik het apparaat niet in een omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of stof bevinden. Elektrisch gereedschap brengt vonken voort die dergelijke stoffen of dampen kunnen laten ontbranden.
- Zorg dat er geen kinderen of andere personen in de buurt zijn als u het elektrisch apparaat gebruikt. Indien het afbuigt, kan u er de controle over verliezen.

##### 5.2 *Elektrische veiligheid*

Controleer altijd of de netspanning overeenstemt met deze vermeld op het typeplaatje.

- De stekker van het apparaat moet in het stopcontact passen. De stekker mag op geen enkele wijze worden gewijzigd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met gearde apparaten. Ongewijzigde stekkers en passende stopcontacten doen het risico op elektrische schokken afnemen.
- Vermijd lichamelijk contact met gearde oppervlakken, zoals buizen, radiators, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een groter risico op elektrische schokken wanneer uw lichaam gearde is.
- Hou het apparaat buiten bereik van regen of vocht. Het binnendringen van water in een elektrische apparaat verhoogt het risico op elektrische schokken.

- Beschadig het snoer niet. Gebruik de kabel niet om het apparaat te dragen of op te hangen, of de stekker uit het stopcontact te trekken. Hou de kabel buiten bereik van hitte, olie, scherpe randen of bewegende onderdelen van het apparaat. Beschadigde of in de war geraakte kabels verhogen het risico op elektrische schokken.
- Wanneer u het gereedschap buitenshuis gebruikt, gebruik dan een verlengkabel die geschikt is voor gebruik buiten. Het gebruik van een verlengkabel die geschikt is voor gebruik buitenshuis vermindert het gevaar voor een elektrische schok.
- Wanneer het gebruik van het gereedschap in een vochtige omgeving niet te vermijden is, gebruik dan een aansluitpunt dat beveiligd is met een verliesstroomschakelaar. Het gebruik van een verliesstroomschakelaar vermindert het gevaar voor een elektrische schok.

### **5.3 Veiligheid van personen**

- Wees aandachtig. Let op wat u doet en ga verstandig aan het werk met elektrisch gereedschap. Gebruik het apparaat niet als u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Eén moment van onoplettendheid bij het gebruik van het apparaat kan tot ernstige verwondingen leiden.
- Draag uw persoonlijke veiligheidsuitrusting en steeds een veiligheidsbril. Door een persoonlijke veiligheidsuitrusting (stofmasker, niet glijdende veiligheidsschoenen, een veiligheidshelm of een gehoorbescherming - afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrisch gereedschap) te dragen, doet u het risico op verwondingen afnemen.
- Voorkom een ongewilde inbedrijfstelling. Ga na of de schakelaar op "UIT(0)" staat voor u de stekker in het stopcontact steekt. Als u bij het dragen van het apparaat de vinger aan de schakelaar houdt of de stekker in het stopcontact steekt terwijl het ingeschakeld is, kan dat tot ongevallen leiden.
- Verwijder instelgereedschap of schroefsleutels voor u het apparaat inschakelt. Gereedschap dat of een sleutel die zich in een draaiend onderdeel van het apparaat bevindt, kan tot verwondingen leiden.
- Overschat uzelf niet. Neem een veilige houding aan en zorg dat u uw evenwicht niet verliest. Zo kan u het apparaat in een onverwachte situatie beter onder controle houden.
- Draag gepaste kleding. Draag geen wijde kleren en geen sieraden. Hou uw haar, kleren en handschoenen buiten het bereik van bewegende delen. Losse kleren, sieraden en lange haren kunnen door bewegende delen worden gegrepen.
- Als er stofafzuig- en stofopvanginrichtingen kunnen worden gemonteerd, moet u ervoor zorgen dat die aangesloten zijn en juist worden gebruikt. Het gebruik van dergelijke inrichtingen doet de gevaren door stof afnemen.

### **5.4 Zorgvuldige omgang met en gebruik van elektrisch gereedschap**

- Overbelast het apparaat niet. Gebruik voor uw werk het elektrische gereedschap dat daarvoor bestemd is. Elektrisch gereedschap zal beter presteren en veiliger werken wanneer het wordt gebruikt in situaties waarvoor het dient.
- Gebruik geen elektrisch apparaat waarvan de schakelaar defect is. Een elektrisch apparaat dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden hersteld.
- Trek de stekker uit het stopcontact voor u het apparaat instelt, accessoires vervangt of het apparaat opbergt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt dat het apparaat ongewild wordt gestart.
- Bewaar ongebruikt elektrisch gereedschap buiten het bereik van kinderen. Laat personen die niet vertrouwd zijn met het apparaat of die deze gebruiksaanwijzing niet hebben gelezen, het apparaat niet gebruiken. Elektrisch gereedschap is gevaarlijk als het door onervaren personen wordt gebruikt.
- Ga zorgvuldig om met het apparaat. Controleer op verkeerd uitgelijnde of vastgelopen bewegende onderdelen, breuk of andere defecten die de werking van het gereedschap

zouden kunnen beïnvloeden. Elektrisch gereedschap dat defect is moet hersteld worden. Veel ongevallen worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch gereedschap.

- Hou snijgereedschap scherp en zuiver. Zorgvuldig onderhouden snijgereedschap met scherpe kanten raakt minder snel geklemd en is gemakkelijker te hanteren.
- Gebruik elektrisch gereedschap, accessoires, speciaal gereedschap en dergelijke meer overeenkomstig deze gebruiksaanwijzing en zoals het voor het type van apparaat is voorgeschreven. Hou bovendien rekening met de werkomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrisch gereedschap voor andere doeleinden dan de voorgeschreven, kan tot gevaarlijke situaties leiden.

### **5.5 Service**

- Laat uw apparaat uitsluitend door gekwalificeerde vaklui en met originele reserveonderdelen herstellen. Zo bent u er zeker van dat het apparaat aan de veiligheidseisen blijft voldoen.

## **6 ASSEMBLAGE**

### **6.1 Klaarmaken van de zaag (Fig. 1)**

- Steek de twee werkstukondersteuning (11) in de montagegaten (12) aan de zijkant van het gereedschap en zet ze vast met schroeven (13).
- Steek de werkstuklem (14) in een van de twee montagegaten (15) op de bovenkant van de aanslag en zet ze vast met de duimschroef (16).
- Steek de extra stabiliteitssteun (17) in de montagegaten en zet vast met de stelschroef onderaan.

### **6.2 Afregelen van de zaag (Fig. 2)**

- De draaibare tafel (8) klikt vast op 0°, 15°, 22.5°, 30° en 45°. Je kan de hoek aanpassen door de tafel naar links of rechts te bewegen met de hendel (3).
- Duw lichtjes op de machinekop (4) en haal de borgpen (20) uit de motorhouder om de zaag uit zijn onderste werkstand te halen.
- Kantel de machinekop naar boven totdat de vergrendelingshaak op zijn plaats klikt.
- Door de spanschroef (10) los te draaien kan de machinekop (4) naar links gekanteld worden tot onder een hoek van 45°.
- Controleer of de spanning op het typeplaatje overeenstemt met uw netspanning en steek de stekker in het stopcontact.

### **6.3 90° Rechte doorsneden met de draaibare tafel op 0° (Fig. 3)**

- Duw op de aan/uit-schakelaar (1) om de machine in te schakelen.
- Belangrijk! Plaats het materiaal dat u wenst te zagen vlak op het oppervlak van de machine en zet het vast met de werkstuklem (14) zodat het materiaal niet kan bewegen wanneer u het zaagt.
- Wacht na het aanzetten van de zaag tot het zaagblad (5) zijn maximale snelheid heeft bereikt.
- Duw de ontgrendelingshendel (2) naar opzij en maak gebruik van de handgreep (3) om met een gelijkmatige en lichte neerwaartse druk de machinekop doorheen het werkstuk te bewegen.
- Zet na het maken van de zaagsnede de machine terug in zijn bovenste parkeerstand en laat de aan/uit schakelaar los.

Waarschuwing! Een veer zorgt ervoor dat de machinekop na de bewerking automatisch terug naar boven komt.

Laat na het maken van de snede de handgreep (3) niet onmiddellijk los maar laat de machinekop langzaam naar boven komen.

### **6.4 Precisie-instelling van de aanslag voor zaagsneden van 90° (Fig. 4)**

- Breng de machinekop (4) naar onder en zet hem vast met borgpen (20).

- Plaats de hoekaanslag tussen het zaagblad (5) en de draaibare tafel (8).
- Zet de tegenmoer (22) los en stel de instelschroef (23) zó in dat de hoek tussen het zaagblad (5) en de draaibare tafel (8) 90° bedraagt.
- Draai de tegenmoer (22) terug vast om deze instelling te bewaren.

### **6.5 90° rechte doorsneden en de draaibare tafel tussen 0° en 45° (Fig. 5)**

- De POWX07554 kan gebruikt worden om hoeksnedes te maken onder een hoek van 0° tot 45° links of rechts t.o.v. de aanslag.
- Zet de duimschroef (24) los.
- Je kan de hoek aanpassen door de tafel naar links of rechts te bewegen met de zwarte hendel.
- Draai de draaibare tafel (8) m.b.v. de handgreep (2) naar de gewenste hoek zodat de wijzer (a) op de draaibare tafel overeenstemt met de gewenste graadaanduiding (21) op het voetstuk (9).
- Zet de duimschroef (24) opnieuw vast.

### **6.6 Versteksneden 0°-45° met de draaibare tafel op 0° (Fig. 6)**

- De POWX07554 kan gebruikt worden om versteksneden te maken van 0°-45° links t.o.v. het voetstuk van de machine.
- Breng de machinekop (4) naar zijn bovenste stand.
- Zet de draaibare tafel (8) vast in de 0°-stand.
- Zet de spanschroef (10) los en gebruik de handgreep (3) om de machinekop (4) naar links te draaien totdat de wijzer (a) naar de gewenste hoekwaarde wijst (19).
- Zet de spanschroef (10) terug vast en maak de snede.

### **6.7 Precisie-instelling van de aanslag voor versteksneden van 45° (Fig. 7)**

- Breng de machinekop (4) naar beneden en zet hem vast met de borgpen (20).
- Zet de draaibare tafel (8) vast in de 0°-stand.
- Zet de spanschroef (10) los en gebruik de handgreep (3) om de machinekop (4) naar links te kantelen tot in de 45°-stand.
- Plaats de 45° hoekaanslag tussen het zaagblad (5) en de draaibare tafel (8).
- Zet de tegenmoer (25) los en stel de instelschroef (26) zó in dat de hoek tussen de zaag (5) en de draaibare tafel (8) exact 45° bedraagt.

### **6.8 Versteksneden van 0 tot 45° met de draaibare tafel van 0 tot 45°**

- De POWX07554 kan gebruikt worden om versteksneden te maken van 0 tot 45° naar links t.o.v. het bovenvlak van het werkstuk en onder een hoek van 0 tot 45° t.o.v. de aanslag.
- Breng de machinekop (4) naar zijn bovenste stand.
- Stel de draaibare tafel (8) in op de gewenste hoek m.b.v. de handgreep (3)
- Draai de spanschroef (10) los en gebruik de handgreep (3) om de machinekop (4) naar links te kantelen totdat zijn positie overeenstemt met de gewenste hoek.
- Draai de spanschroef (10) terug vast.

## **7 STOFOPVANGZAK**

De zaag is uitgerust met een opvangzak (18) om zaagsel en spanen op te vangen. U kunt de stofopvangzak (18) naar achter lostrekken door de twee clips naar elkaar toe te duwen. Maak de ritssluiting aan de onderkant van de zak los om hem leeg te maken.

## **8 VERVANGEN VAN HET ZAAGBLAD (FIG. 8)**

- Haal de stekker uit het stopcontact.
- Breng de machinekop (4) in zijn bovenste stand.
- Duw de ontgrendelingshendel (2) zijwaarts.
- Beweeg de kap naar boven en stop de inbussleutel in de flensbout (28).
- Duw met een hand op de asblokkering van de zaag terwijl u met de andere hand de sleutel op de flensbout houdt.

- Duw krachtig op de asvergrendeling (27) en draai de flensbout (28) in wijzerzin tot ze volledig verwijderd is.
- Verwijder de flens (29).
- Neem het zaagblad (5) van de binnenste flens af en haal het weg langs onder.
- Monteer het nieuwe zaagblad door deze instructies in omgekeerde volgorde uit te voeren en zet het vast.
- Belangrijk! De snijkanten van de tanden, d.i. de richting van het zaagblad, moeten overeenstemmen met pijl die op de behuizing werd aangebracht.
- Reinig de zaagbladflenzen grondig vóór u het nieuwe zaagblad monteert.
- Breng de beweegbare zaagbladbeschermer (6) terug aan door deze instructies in omgekeerde volgorde uit te voeren.
- Controleer of de veiligheidsvoorzieningen goed werken vóór u de zaag opnieuw gebruikt.
- Belangrijk: Controleer na elke vervanging van het zaagblad of het vrij kan draaien in de groeven van de draaibare tafel zowel onder een rechte hoek als onder een hoek van 45°.

## 9 REINIGING EN ONDERHOUD

### 9.1 Onderhoud

- Hou de ventilatiesleuven van de machine altijd vrij en proper.
- Verwijder regelmatig het stof en vuil van de machine. U kunt het beste reinigen met perslucht of met een vod.
- Smeer regelmatig alle bewegende onderdelen.
- Gebruik nooit bijtende middelen om plastic onderdelen te reinigen.

## 10 SERVICEDIENST

- Beschadigde schakelaars moeten in de werkplaats van onze klantendienst hersteld worden.
- Wanneer de voedingskabel (of de stekker) beschadigd is, moet hij worden vervangen door een specifieke voedingskabel, die bij onze klantendienst (serviceafdeling - zie laatste pagina) verkrijgbaar is. Het vervangen van de voedingskabel mag uitsluitend worden uitgevoerd door onze klantendienst (serviceafdeling - zie laatste pagina) of een gekwalificeerde persoon (een vakman op het vlak van elektriciteit).

## 11 TECHNISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	220-240 V
Frequentie	50 Hz
Opgenomen vermogen	1500W
Toerental	5000 min-1
Afmetingen zaagblad	210 x 30 mm
Beschermingsklasse	Klasse II
Kabellengte	3m
Afschuinbereik	-45° / 0° / +45°
Versteksneden	0° tot 45° naar links
Maximale zaagcapaciteit 90°-90°	60 x 120 mm
Maximale zaagcapaciteit 45°-90°	60 x 80 mm
Maximale zaagcapaciteit 90°-45°	30 x 120 mm
Maximale zaagcapaciteit 45°-45°	30 x 80 mm
Aantal tanden	48 tanden

## 12 GELUID

Geluidsemissiewaarden gemeten volgens de van toepassing zijnde standaard. (K=3)

Geluidsdrukniveau LpA	95 dB(A)
-----------------------	----------

Geluidsvermogensniveau LwA	108 dB(A)
----------------------------	-----------



**AANDACHT! Draag gehoorbeschermers wanneer het geluidsdrukniveau 85 dB(A) overschrijft.**

aw (Trilling):	2.9 m/s <sup>2</sup>	K = 1.5 m/s <sup>2</sup>
----------------	----------------------	--------------------------

## 13 GARANTIE

- Dit product is, conform de wettelijke reglementeringen, gewaarborgd gedurende een periode van 36 maanden die begint vanaf de datum van aankoop door de eerste koper.
- Deze garantie dekt alle materiaal- of productiefouten met uitsluiting van: batterijen, laders, defecten aan onderdelen onderhevig aan normale slijtage zoals lagers, borstels, kabels, stekkers of accessoires zoals boren, boorbits, zaagbladen enz., beschadigingen of defecten die voortvloeien uit onjuist gebruik, ongelukken of modificaties, alsook de transportkosten.
- Vallen ook niet onder de garantiebepalingen: beschadigingen en/of defecten die voortvloeien uit onjuist gebruik.
- Wij wijzen tevens alle verantwoordelijkheid af voor elk lichamelijk letsel welke het gevolg is van onjuist gebruik van het toestel.
- Herstellingen mogen enkel gebeuren door een erkende klantenservice voor Powerplus gereedschappen.
- Meer informatie kan u steeds bekomen op het nummer 00 32 3 292 92 90.
- Eventuele transportkosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen werd.
- Tevens kan geen aanspraak gemaakt worden op de garantie wanneer de schade aan het toestel het gevolg is van nalatig onderhoud of overbelasting.
- Zeker uitgesloten van de garantie is schade als gevolg van vochtinsijpeling, overmatige stofindringing, moedwillige beschadiging (met opzet of door grove onachtzaamheid), ondoelmatig gebruik (gebruik voor doeleinden waarvoor het toestel niet geschikt is), onoordeelkundig gebruik (o.a. niet respecteren van de instructies gegeven in de handleiding), ondeskundige montage, blikseminslag, verkeerde netspanning. Deze lijst is niet limitatief.
- De aanvaarding van claims onder garantie geeft in géén geval aanleiding tot verlenging van de garantieperiode noch tot het aanvangen van een nieuwe garantieperiode in geval van een vervanging van het toestel.
- Toestellen of onderdelen die onder waarborg vervangen werden, worden daardoor eigendom van Varo NV.
- We behouden ons het recht voor om elke garantieclaim te weigeren waarbij de aankoop niet kan worden geverifieerd of waarbij het duidelijk is dat het product niet correct werd onderhouden (propere ventilatiesleuven, regelmatig vervangen koolborstels, ...).
- Uw aankoopbon moet worden bewaard als bewijs van de aankoopdatum.
- Uw gereedschap moet als geheel naar uw dealer worden teruggebracht in een aanvaardbare staat van netheid, in zijn originele kunststof koffer (indien van toepassing op het product) en het moet vergezeld zijn van uw bewijs van aankoop.



**14 MILIEU**

Indien u, na zekere tijd, beslist uw machine te vervangen, werp deze dan niet weg bij uw huishoudelijk afval maar doe dit op een milieuvriendelijke wijze.

Afval geproduceerd door elektrische machines mag niet op dezelfde manier behandeld worden als het gewone huishoudelijke afval. Breng het naar een recyclagecentrum op plaatsen waar zulke gepaste installaties bestaan.

Raadpleeg de plaatselijke instanties of de verkoper voor adviezen over inzameling en verwerking.

**15 CONFORMITEITSVERKLARING**

VARO N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM, verklaart dat,

Product: Verstekzaag 1500W

Handelsmerk: POWERplus

Model: POWX07554

voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van de van toepassing zijnde Europese Richtlijnen, gebaseerd op de toepassing van Europese geharmoniseerde normen. Elke niet-toegelaten modificatie van het apparaat maakt deze verklaring nietig.

Europese Richtlijnen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op de datum van ondertekening);

2011/65/EU

2004/108/EC

2006/42/EC

Europese geharmoniseerde normen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op de datum van ondertekening);

EN61029-1: 2009

EN61029-2-9: 2012

EN55014-1: 2006

EN55014-2: 1997

EN61000-3-2: 2006

EN61000-3-11: 2000

Beheerder van de technische documentatie: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompy N.V.

Ondergetekende handelt in opdracht van de bedrijfsleider,

Philippe Vankerkhove  
Regelgevings- en compliancemanager  
15/062015