

1	TOEPASSINGSGEBIED	2
2	BESCHRIJVING (FIG. 1 & 2)	2
3	INHOUD VAN DE VERPAKKING	2
4	TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN	3
5	ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	3
5.1	<i>Werkplaats</i>	3
5.2	<i>Elektrische veiligheid</i>	4
5.3	<i>Veiligheid van personen</i>	4
5.4	<i>Zorgvuldige omgang met en gebruik van elektrisch gereedschap</i>	5
5.5	<i>Service</i>	5
6	BIJKOMENDE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	5
7	BEDIENING	6
7.1	<i>Assemblage van de telescopische haagschaar / assemblage van de telescopische buis (Fig. A)</i>	6
7.2	<i>Montage en instelling van de hulphandgreep (Fig. B)</i>	6
7.3	<i>Montage en gebruik van de schouderriem (Fig. C)</i>	6
7.4	<i>Montage van de draagbare haagschaar (Fig. D)</i>	6
7.5	<i>Starten en stoppen van de telescopische haagschaar (Fig. E)</i>	6
7.6	<i>De draagbare haagschaar starten en uitschakelen (Fig. F)</i>	7
7.7	<i>Instelling van de telescopische buis (Fig. G)</i>	7
7.8	<i>Instelling van de motorkop (Fig. H)</i>	7
8	SNIJTIPS	7
9	REINIGING EN ONDERHOUD	8
10	TECHNISCHE GEGEVENS	8
11	GELUID	8
12	GARANTIE	9
13	MILIEU	9
14	CONFORMITEITSVERKLARING	10

TELESCOPISCHE HAAGSCHAAR 750 W POWXG2042

1 TOEPASSINGSGEBIED

De heggenschaar mag enkel gebruikt worden voor het snoeien van heggen, struiken en heesters. De heggenschaar mag niet gebruikt worden voor andere toepassingen dan diegene die in deze handleiding worden vermeld. Elk ander gebruik kan immers de heggenschaar beschadigen of de gebruiker verwonden.



WAARSCHUWING! Lees voor uw eigen veiligheid deze gebruiksaanwijzing goed door alvorens de machine te gebruiken. Geef dit elektrisch werktuig alleen samen met deze gebruiksaanwijzing door aan anderen.

2 BESCHRIJVING (FIG. 1 & 2)

- | | |
|---|---|
| 1. Motor | 10. Kabelhouder |
| 2. Veiligheidsbeschermkap | 11. Aan/uit-vergrendelknop |
| 3. Mesbalk | 12. Aan/uit-schakelaar |
| 4. Vergrendelknop hoekinstelling motor | 13. Vergrendelknop voor regeling van de motorkop. |
| 5. Snelontgrendelknop van de telescopische buis | 14. Netsnoer |
| 6. Telescopische buis | 15. Mesbescherming |
| 7. Vergrendelknop voor lengteregeling. | 16. Draagriem |
| 8. Voorste handgreep | 17. Schakelaar voorste handgreep |
| 9. Bijkomende handgreep | 18. Achterste handgreep |

3 INHOUD VAN DE VERPAKKING

- Verwijder alle verpakkingsmateriaal.
- Verwijder de overblijvende verpakking en de transportsteunen (indien aanwezig).
- Controleer of de inhoud van de verpakking compleet is.
- Controleer het toestel, het netsnoer, de stekker en alle toebehoren op transportschade.
- Berg het verpakkingsmateriaal op tot aan het einde van de garantieperiode. Na deze periode kunt u het via uw lokale afvalinzameling laten verwijderen.



WAARSCHUWING! Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed! Kinderen mogen niet spelen met plastic zakken! Gevaar voor verstikking!












- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1 x telescopische haagschaar | 1 x achterste handgreep |
| 1 x mesbescherming | 1 x draagriem |
| 1 x telescopische buis | 1 x handleiding |



Neem contact op met uw dealer wanneer er stukken ontbreken of beschadigd zijn.

4 TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN

In deze handleiding en/of op deze machine worden de volgende symbolen gebruikt:

	Conform de essentiële eisen van de Europese richtlijn(en).		
	Gevaar voor lichamelijk letsel of materiële schade.		Draag handschoenen.
	Lees voor gebruik de handleiding.		Het dragen van beschermingsschoenen wordt aangeraden.
	Draag gehoorbescherming. Draag een veiligheidsbril.		Hou handen weg van de messen. Raak de messen niet aan bij aanvang of tijdens het in werking stellen van de unit.
	Gebruik het toestel nooit in vochtige of natte omstandigheden. Vocht verhoogt het gevaar voor elektrische schokken.		Trek de stekker uit het stopcontact.
	Gebruik de telescopische heggenschaar niet in elke positie waardoor enig deel binnen een straal van 10 m van een elektrisch bovenleiding kan komen.		Klasse II - De machine is dubbel geïsoleerd, een aarddraad is daarom niet nodig.

5 ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN



WAARSCHUWING! Neem alle voorschriften en veiligheidswaarschuwingen door. Het niet naleven van de voorschriften kan elektrische schokken, brand en/of ernstige verwondingen veroorzaken. Bewaar de veiligheidswaarschuwingen en de instructies als referentie voor later. Het hierna gebruikte begrip „elektrisch gereedschap" heeft betrekking op elektrisch gereedschap, gevoed door het elektriciteitsnet (met elektriciteitskabel) of op batterij (snoerloos).

5.1 Werkplaats

- Hou de werkplaats opgeruimd en goed verlicht. Wanorde en een slecht verlichte werkplaats kunnen tot ongevallen leiden.
- Gebruik het apparaat niet in een omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gasen of stof bevinden. Elektrisch gereedschap brengt vonken voort die dergelijke stoffen of dampen kunnen laten ontbranden.
- Zorg dat er geen kinderen of andere personen in de buurt zijn als u het elektrisch apparaat gebruikt. Afleiding kan ervoor zorgen dat u de controle over het toestel verliest.

5.2 Elektrische veiligheid

- Controleer altijd of de netspanning overeenstemt met deze vermeld op het typeplaatje.
- De stekker van het apparaat moet in het stopcontact passen. De stekker mag op geen enkele wijze worden gewijzigd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met gearde apparaten. Ongewijzigde stekkers en passende stopcontacten doen het risico op elektrische schokken afnemen.
- Vermijd lichamelijk contact met gearde oppervlakken, zoals buizen, radiators, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een groter risico op elektrische schokken wanneer uw lichaam geaard is.
- Hou het apparaat buiten bereik van regen of vocht. Het binnendringen van water in een elektrische apparaat verhoogt het risico op elektrische schokken.
- Beschadig het snoer niet. Gebruik de kabel niet om het apparaat te dragen of op te hangen, of de stekker uit het stopcontact te trekken. Hou de kabel buiten bereik van hitte, olie, scherpe randen of bewegende onderdelen van het apparaat. Beschadigde of in de war geraakte kabels verhogen het risico op elektrische schokken.
- Wanneer u het gereedschap buitenshuis gebruikt, gebruik dan een verlengkabel die geschikt is voor gebruik buiten. Het gebruik van een verlengkabel die geschikt is voor gebruik buitenshuis vermindert het gevaar voor een elektrische schok.
- Wanneer het gebruik van het gereedschap in een vochtige omgeving niet te vermijden is, gebruik dan een aansluitpunt dat beveiligd is met een verliesstroomschakelaar. Het gebruik van een verliesstroomschakelaar vermindert het gevaar voor een elektrische schok.

5.3 Veiligheid van personen

- Wees aandachtig. Let op wat u doet en ga verstandig aan het werk met elektrisch gereedschap. Gebruik het apparaat niet als u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Eén moment van onoplettendheid bij het gebruik van het apparaat kan tot ernstige verwondingen leiden.
- Draag uw persoonlijke veiligheidsuitrusting en steeds een veiligheidsbril. Door een persoonlijke veiligheidsuitrusting (stofmasker, niet glijdende veiligheidsschoenen, een veiligheidshelm of een gehoorbescherming - afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrisch gereedschap) te dragen, doet u het risico op verwondingen afnemen.
- Voorkom een ongewilde inbedrijfstelling. Ga na of de schakelaar op "UIT(0)" staat voor u de stekker in het stopcontact steekt. Als u bij het dragen van het apparaat de vinger aan de schakelaar houdt of de stekker in het stopcontact steekt terwijl het ingeschakeld is, kan dat tot ongevallen leiden.
- Verwijder instelgereedschap of schroef sleutels voor u het apparaat inschakelt. Gereedschap dat of een sleutel die zich in een draaiend onderdeel van het apparaat bevindt, kan tot verwondingen leiden.
- Overschat uzelf niet. Neem een veilige houding aan en zorg dat u uw evenwicht niet verliest. Zo kan u het apparaat in een onverwachte situatie beter onder controle houden.
- Draag gepaste kleding. Draag geen wijde kleren en geen sieraden. Hou uw haar, kleren en handschoenen buiten het bereik van bewegende delen. Losse kleren, sieraden en lange haren kunnen door bewegende delen worden gegrepen.
- Als er stofafzuig- en stofopvanginrichtingen kunnen worden gemonteerd, moet u ervoor zorgen dat die aangesloten zijn en juist worden gebruikt. Het gebruik van dergelijke inrichtingen doet de gevaren door stof afnemen.

5.4 Zorgvuldige omgang met en gebruik van elektrisch gereedschap

- Overbelast het apparaat niet. Gebruik voor uw werk het elektrische gereedschap dat daarvoor bestemd is. Elektrisch gereedschap zal beter presteren en veiliger werken wanneer het wordt gebruikt in situaties waarvoor het dient.
- Gebruik geen elektrisch apparaat waarvan de schakelaar defect is. Een elektrisch apparaat dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden hersteld.
- Trek de stekker uit het stopcontact voor u het apparaat instelt, accessoires vervangt of het apparaat opbergt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt dat het apparaat ongewild wordt gestart.
- Bewaar ongebruikt elektrisch gereedschap buiten het bereik van kinderen. Laat personen die niet vertrouwd zijn met het apparaat of die deze gebruiksaanwijzing niet hebben gelezen, het apparaat niet gebruiken. Elektrisch gereedschap is gevaarlijk als het door onervaren personen wordt gebruikt.
- Ga zorgvuldig om met het apparaat. Controleer op verkeerd uitgelijnde of vastgelopen bewegende onderdelen, breuk of andere defecten die de werking van het gereedschap zouden kunnen beïnvloeden. Elektrisch gereedschap dat defect is moet hersteld worden. Veel ongevallen worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch gereedschap.
- Hou snijgereedschap scherp en zuiver. Zorgvuldig onderhouden snijgereedschap met scherpe kanten raakt minder snel geklemd en is gemakkelijker te hanteren.
- Gebruik elektrisch gereedschap, accessoires, speciaal gereedschap en dergelijke meer overeenkomstig deze gebruiksaanwijzing en zoals het voor het type van apparaat is voorgeschreven. Hou bovendien rekening met de werkomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrisch gereedschap voor andere doeleinden dan de voorgeschreven, kan tot gevaarlijke situaties leiden.

5.5 Service

- Laat uw apparaat uitsluitend door gekwalificeerde vaklui en met originele reserveonderdelen herstellen. Zo bent u er zeker van dat het apparaat aan de veiligheidseisen blijft voldoen.

6 BIJKOMENDE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Gebruik de haagschaar niet in de regen.
- Gebruik het toestel niet wanneer de kabel beschadigd of versleten is.
- Hou handen en vingers weg van de messen.
- Draag handschoenen, oogbescherming, stevige schoenen en broek bij het gebruik van deze heggenschaar.
- Gebruik altijd beide handvaten wanneer u het toestel gebruikt.
- Haal na het werken, vóór het reinigen of wanneer u het werk moet onderbreken, de stekker van de haagschaar uit het stopcontact.
- Deze haagschaar is ontworpen om zachte en verse aangroei te snijden en mag niet gebruikt worden voor takjes, hard hout of voor andere trimtoepassingen.
- Probeer niet om een vastgelopen mes los te maken vóór u eerst de machine hebt uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact hebt gehaald.
- Wanneer u tijdens het werken met de haagschaar verstoord wordt, maak dan uw trimbeweging af vóór u opkijkt.
- Haagscharen mogen niet door kinderen of niet-opgeleide personen gebruikt worden.

7 BEDIENING



Schakel het gereedschap uit en haal de stekker uit het stopcontact vóór u het gereedschap reinigt, inspecteert, onderhoudt of er andere werken aan uitvoert.

7.1 *Assemblage van de telescopische haagschaar / assemblage van de telescopische buis (Fig. A)*

- Open de snelontgrendelknop (5) van de telescopische buis.
- Stop de achterste handgreep (18) in de opening van de telescopische buis.
- Zet de snelontgrendelknop (5) van de telescopische buis vast.
- Open de snelontgrendelknop van de behuizing.
- Stop de telescopische buis in de opening van de behuizing.
- Zet de snelontgrendeling van de behuizing buis vast.

7.2 *Montage en instelling van de hulphandgreep (Fig. B)*

Plaats de hulphandgreep op de telescopische buis in de buurt van de achterste handgreep (18), zet de hulphandgreep in een comfortabele werkpositie en draai de schroeven (A) met behulp van de inbussleutel (B) stevig vast.

7.3 *Montage en gebruik van de schouderriem (Fig. C)*

Montage:

- Gebruik uw duim of vingers om de ontgrendeling (A) in te duwen en maak de haak vast aan de ophangbevestiging (B) van het gereedschap.
- Verschuif de gesp (C) om de lengte van de schouderriem aan te passen. Pas de lengte van de schouderriem aan om een comfortabele werkhouding te verkrijgen.
- Doe de schouderriem over uw rechterschouder. Draag de motor van het gereedschap aan de rechterkant van uw lichaam.

Demontage:

- Verwijder de veiligheidsvergrendeling door deze stappen in omgekeerde volgorde uit te voeren.
- Neem de schouderriem los.



Breng de schouderriem nooit diagonaal over uw schouder en borst aan maar plaats hem over een van uw schouders. Op deze manier kunt in geval van gevaar het gereedschap heel snel van uw lichaam verwijderen.

7.4 *Montage van de draagbare haagschaar (Fig. D)*

- Open de snelontgrendelknop (5) van de behuizing.
- Stop de achterste handgreep (18) in de opening van de behuizing.
- Zet de vergrendeling opnieuw vast.

7.5 *Starten en stoppen van de telescopische haagschaar (Fig. E)*

- Duw op de veiligheidsknop (11) en duw dan op de trekker (12) om het gereedschap te starten. Laat de veiligheidsknop los wanneer de motor gestart is.
- Laat de trekker los om de haagschaar te stoppen.

7.6 *De draagbare haagschaar starten en uitschakelen (Fig. F)*

- Om te starten: neem de voorste handgreep met een hand vast en duw op de schakelaar (17) van de voorste handgreep. Neem dan met de andere hand de achterste handgreep vast, duw eerst op de veiligheidsontgrendeling (11) en bedien dan de schakelaar (12) van de achterste handgreep. Laat de veiligheidsknop los zodra de motor gestart is.
- Om uit te schakelen: laat een van de twee knoppen (17, 12) los.
- De messenrem zorgt ervoor dat de messen binnen de 1 seconde tot stilstand komen.

7.7 *Instelling van de telescopische buis (Fig. G)*



Haal de stekker van uw tuingereedschap uit het stopcontact.

- Zet de knop voor de lengte-instelling (7) volledig los.
- Stel de telescopische buis op de gewenste lengte in.
- Draai ten slotte de vergrendelknop stevig vast.

7.8 *Instelling van de motorkop (Fig. H)*



Haal de stekker van uw tuingereedschap uit het stopcontact.

- Duw op de hoekinstelknop (4, 13), stel de motorkop in totdat hij in de gewenste stand vastklikt.



Verzekert u ervan dat na het instellen van de hoek de hoekinstelknoppen naar hun originele stand zijn teruggekeerd, anders kan het gereedschap niet starten.



Stop de stekker niet in het stopcontact vooraleer het toestel volledig geassembleerd is. Indien u dit toch doet, kan dit tot ongewild starten leiden en een mogelijke oorzaak van ernstige verwondingen zijn.

8 **SNIJTIPS**

- Bewaar altijd een veilige houding, gebruik twee handen om de trimmer vast te houden en schakel hem in.
- Trim beide kanten van de haag. Begin aan de onderkant. Dit voorkomt dat trimafval in het gebied terechtkomt dat nog getrimd moet worden.
- Beweeg het mes lichtjes doorheen het oppervlak van de haag. Probeer niet om te diep te trimmen.
- Trim de bovenkant van de haag.
- Gebruik bij oudere hagen die aanzienlijk gesnoeid moeten worden een snoeischaar om dikkere takken te snoeien en werk af met de haagschaar.
- Gebruik de haagschaar nooit vooraleer u gecontroleerd hebt of de beugel vaststaat.

9 REINIGING EN ONDERHOUD



Opgelet! Trek de netstekker uit de contactdoos alvorens werkzaamheden aan het apparaat te verrichten.

- Controleer regelmatig uw machine voor u begint te werken.
- Beschadigde messen moeten hersteld of vervangen worden door een erkend technicus voor er met de machine wordt verder gewerkt.
- Reinig na elk gebruik het mes met een zachte borstel en een doek gedrenkt in vloeibare smeerolie en spuit een dun laagje beschermende smeerolie op het gehele mes.
- Hou altijd de ventilatiesleuven in de motorbehuizing proper.
- Reinig de machine nooit met water en spuit er geen water op; reinig de motorbehuizing enkel met een vochtige doek en gebruik nooit detergenten of oplosmiddelen! Deze kunnen de plastic onderdelen van de machine beschadigen. Droog tenslotte de motorbehuizing zorgvuldig af.
- Bewaar de machine met de meegeleverde mesbescherming (15).
- Gebruik enkel originele accessoires en vervangonderdelen.

10 TECHNISCHE GEGEVENS

Type	POWXG2042
Spanning/frequentie	230-240 V ~ 50 Hz
Vermogen	750 W
Bladlengte	560 mm
Snijlengte	510 mm
Snijcapaciteit	28 mm
Toerental (onbelast)	1500 /min
Telescopische lengte	2,35 m tot 2,8 m

11 GELUID

Geluidsemissiewaarden gemeten volgens de van toepassing zijnde standaard. (K=3)

Geluidsdrukniveau LpA	88 dB (A)
Geluidsvermogeniveau LwA	99 dB (A)



AANDACHT! Draag gehoorbeschermers wanneer het geluidsdrukniveau 85 dB(A) overschrijdt.

aw (Trilling):	2.6 m/s ²	K = 1,5 m/s ²
----------------	----------------------	--------------------------



De machine kan 15 minuten ononderbroken werken, daarna moet ze 5 minuten rusten.

12 GARANTIE

- Dit product is gewaarborgd gedurende een periode van 36 maanden die begint vanaf de datum van aankoop door de eerste koper.
- Deze garantie dekt alle materiaal- of productiefouten met uitsluiting van: batterijen, laders, defecten aan onderdelen onderhevig aan normale slijtage zoals lagers, borstels, kabels, stekkers of accessoires zoals boren, boorbits, zaagbladen enz., beschadigingen of defecten die voortvloeien uit onjuist gebruik, ongelukken of modificaties, alsook de transportkosten.
- Vallen ook niet onder de garantiebepalingen: beschadigingen en/of defecten die voortvloeien uit onjuist gebruik.
- Wij wijzen tevens alle verantwoordelijkheid af voor elk lichamelijk letsel welke het gevolg is van onjuist gebruik van het toestel.
- Herstellingen mogen enkel gebeuren door een erkende klantenservice voor Powerplus gereedschappen.
- Meer informatie kan u steeds bekomen op het nummer 00 32 3 292 92 90.
- Eventuele transportkosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen werd.
- Tevens kan geen aanspraak gemaakt worden op de garantie wanneer de schade aan het toestel het gevolg is van nalatig onderhoud of overbelasting.
- Zeker uitgesloten van de garantie is schade als gevolg van vochtinsijpeling, overmatige stofindringing, moedwillige beschadiging (met opzet of door grove onachtzaamheid), ondoelmatig gebruik (gebruik voor doeleinden waarvoor het toestel niet geschikt is), onoordeelkundig gebruik (o.a. niet respecteren van de instructies gegeven in de handleiding), ondeskundige montage, blikseminslag, verkeerde netspanning. Deze lijst is niet limitatief.
- De aanvaarding van claims onder garantie geeft in géén geval aanleiding tot verlenging van de garantieperiode noch tot het aanvangen van een nieuwe garantieperiode in geval van een vervanging van het toestel.
- Toestellen of onderdelen die onder waarborg vervangen werden, worden daardoor eigendom van Varo NV.
- We behouden ons het recht voor om elke garantieclaim te weigeren waarbij de aankoop niet kan worden geverifieerd of waarbij het duidelijk is dat het product niet correct werd onderhouden (propere ventilatiesleuven, regelmatig vervangen koolborstels, ...).
- Uw aankoopbon moet worden bewaard als bewijs van de aankoopdatum.
- Uw gereedschap moet als geheel naar uw dealer worden teruggebracht in een aanvaardbare staat van netheid, in zijn originele kunststof koffer (indien van toepassing op het product) en het moet vergezeld zijn van uw bewijs van aankoop.

13 MILIEU



Indien u, na zekere tijd, beslist uw machine te vervangen, werp deze dan niet weg bij uw huishoudelijk afval maar doe dit op een milieuvriendelijke wijze.

Afval geproduceerd door elektrische machines mag niet op dezelfde manier behandeld worden als het gewone huishoudelijke afval. Breng het naar een recyclagecentrum op plaatsen waar zulke gepaste installaties bestaan. Raadpleeg de plaatselijke instanties of de verkoper voor adviezen over inzameling en verwerking.

14 CONFORMITEITSVERKLARING



VARO N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM, verklaart dat,
Product: Telescopische haagschaar 750W
Handelsmerk: POWERplus
Model: POWXG2042

voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van de van toepassing zijnde Europese Richtlijnen, gebaseerd op de toepassing van Europese geharmoniseerde normen. Elke niet-toegelaten modificatie van het apparaat maakt deze verklaring nietig.

Europese Richtlijnen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op de datum van ondertekening):

2011/65/EU
2006/42/EC
2014/30/EU
2000/14/EC Annex V LwA 96dB(A) / 99dB(A)

Europese geharmoniseerde normen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op de datum van ondertekening):

EN60745-1: 2009
EN60745-2-15: 2009
EN55014-1: 2006
EN55014-2: 1997
EN61000-3-2: 2014
EN61000-3-3: 2013

Beheerder van de technische documentatie: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuy N.V.

Ondergetekende handelt in opdracht van de bedrijfsleider,

Philippe Vankerkhove
Regelgevings- en compliancemanager
28/09/2017