



MAX PRO
TWIST KRULTANG

MAX PRO TWIST KRULTANG

Met de Max Pro Twist-krultang kun je moeiteloos een mooie bos krullen creëren met een langdurige frisse salonlook, zonder geknoei met allerlei haarproducten. De Max Pro Twist-krultang bestaat uit een 100% keramische staaf die infraroodwarmte uitstraalt en zorgt voor zachte, volle, gezonde krullen. De stijltang maakt gebruik van negatieve ion-technologie die krullen neutraliseert en statisch haar elimineert waardoor je haar er zacht en gezond uit zal zien. De negatieve ionen in de krultang verzamelen de kleine stof- en vuildeeltjes die in de loop van de dag in je haar verstrikt raken, zodat je na het krullen schoon en antistatisch haar hebt. Deze krultang zendt infraroodwarmte uit zodat je haar zacht aanvoelt; ook voorkomt deze infraroodwarmte kleurvervaging. De Max Pro Twist-krultang heeft een handvat dat gemaakt is van rubber, een digitale display dat opwarmt tot 220°C en een dubbel voltage voor gebruik in het buitenland. Draag bij gebruik van de krultang altijd de meegeleverde hittebestendige handschoenen.

INSTRUCTIES

1. Zorg er altijd voor dat je haar helemaal schoon en droog is voordat je de krultang gebruikt.
2. Controleer of er geen water aanwezig is in de buurt (op de vloer of op andere oppervlakken) van het stopcontact of de werkomgeving van de krultang.
3. Steek de stekker van de krultang in het stopcontact. De krultang kan een gepolariseerde stekker bevatten waarin de ene pen breder is dan de andere. Als dat zo is, zal deze stekker alleen in een stopcontact passen wanneer deze op de juiste manier geplaatst wordt. Als de stekker niet in een stopcontact past, zorg er dan voor dat je de grote pen in het juiste gat hebt gestoken. Lukt het niet om de stekker zonder problemen in het stopcontact te steken, neem dan contact op met een elektricien; probeer de stekker nooit geforceerd in een stopcontact te steken.
4. Druk de 'ON/OFF' knop aan de bovenkant van de krultang in totdat de temperatuur wordt getoond op het display. De haarstylingtool wordt direct warm, maar het duurt ongeveer 40 seconden voordat deze een optimale gelijkmatige warmteverdeling heeft.
5. Wanneer de krultang op temperatuur is kan je de gewenste temperatuur instellen met de +/- knop aan de bovenkant van de haarstylingtool. De meeste gebruikte temperatuur is 180 graden, maar dit is afhankelijk van het haartype.
6. Trek de bijgeleverde hittebestendige handschoenen aan (onderin de koffer). Vermijd ieder contact tussen de staaf en de huid wanneer de haarstylingtool in de "ON"-stand staat. De staaf is heet en kan brandwonden veroorzaken. Let ook zeker op je oren tijdens het draaien of bewegen van de krultang, want je hoofdhuid en handen zijn niet het enige dat je kunt verbranden.
7. Deel het haar op en begin bij lang haar met de onderste lokken aan de onderkant van je hoofd. Je plaatst de krultang bij de aanzet van een lok en legt deze om de krultang heen (een richtlijn bij elke techniek is in ieder geval dat als je naar binnen draait, je meer krullen creëert en als je naar buiten draait, je meer volume creëert). Let wel op dat het haar glad op de staaf ligt. Wikkel vervolgens de rest van de lok om de staaf heen. Zo is het haar goed verdeeld, wordt de warmte evenredig verspreid door je haar en neemt elk deel van de lok de juiste vorm aan. Laat na 3 seconden warmen de lok in je handpalm vallen, laat het ook 3 seconden afkoelen voordat je het loslaat. Het afkoelen is belangrijk voor de langdurigheid van de krul. Pak vervolgens steeds een lok die hoger ligt. Des te dichter je de krultang naar de haaraanzet draait, des te meer krullen je in je haar krijgt. Wil je dus echt een volle bos krullen of golven? Begin dan met de krultang dicht bij de haaraanzet. Let er wel op dat je je hoofdhuid niet verbrandt. Wil je de krullen juist alleen hebben op schouderhoogte? Draai de krultang dan vanaf het midden van de haarlengten.

8. Klaar met krullen? Druk de 'ON/OFF' knop in tot dat de temperatuur niet meer wordt getoond op het display. Haal de stekker uit het stopcontact en laat de haarstylingtool volledig afkoelen op een hittebestendige ondergrond voordat je deze opbergt. Laat de stylingtool nooit in het stopcontact zitten of de krultang 'aan' staan als je niet in de buurt bent.

GEVAREN

- Gebruik de stylingtool nooit in de buurt van water of tijdens het baden, douchen of wassen. Valt de stylingtool in het water terwijl er stroom op staat, pak deze dan niet vast tenzij de stroom op het stopcontact is uitgeschakeld.
- Gebruik nooit stylingtools met blote of natte voeten, omdat dit een elektrische schok of letsel kan veroorzaken.

VERBRANDINGEN

- Gebruik altijd een hittebestendige handschoen als je deze in de buurt hebt.
- De stylingtool is zeer heet en kan brandwonden veroorzaken. Raak het verwarmde element niet aan terwijl de stylingtool is aangesloten. Zorg ervoor dat de stylingtool voldoende tijd heeft om af te koelen.
- Stop wanneer je je verbrandt direct met het stijlen van je haar en verzorg de brandwond onmiddellijk.
- Zorg ervoor dat je de stylingtool na elk gebruik uit zet. Laat nooit een stylingtool onbeheerd achter als deze is aangesloten of aan staat.
- Houd een stylingtool uit de buurt van brandbare oppervlakken, plastic of andere materialen die gevoelig zijn voor warmte.
- Als je de stylingtool neer moet leggen terwijl deze aanstaat, doe dat dan alleen op een hittebestendige ondergrond. Het beste is om een hittebestendige mat of houder voor je Max Pro stijltang/krultang te gebruiken om schade aan je meubilair te voorkomen. Deze is te bestellen via www.maxprohair.com.

GEBREKEN

- Controleer je stylingtool voor elk gebruik en gebruik deze niet als de stylingtool (deels) beschadigd is.
- Neem voor alle reparaties die binnen de garantie vallen contact op met een erkende Max Pro-retailer of -fabrikant.
- Max Pro is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die wordt veroorzaakt door onjuist of oneigenlijk gebruik. Voor de garantie moet je het originele aankoopbewijs en de originele doos van je stylingtool kunnen overleggen.

OPBERGEN

- Ben je klaar met je stylingtool, haal de stekker dan uit het stopcontact en geef de stylingtool de tijd om af te koelen voordat je deze opbergt.
- Wikkel nooit het snoer om je stylingtool, er bestaat een kans dat deze dan gaat scheuren. Vermijd scherpe buigingen en draaien.
- Bewaar de stylingtool voor toekomstig gebruik op een veilige, droge plaats. Berg deze buiten het bereik van kinderen (en huisdieren) op.

GARANTIE

Bedankt voor de aanschaf van een Max Pro-haarstylingtool. Deze garantie is twee jaar geldig vanaf de datum van aankoop. Om onze waardering voor je aankoop en de toewijding aan onze producten te laten blijken, bieden we je hierbij aan om je garantie gratis uit te breiden tot een levenslange garantie! Om je te registreren voor deze garantie kun je ons bezoeken via www.maxprohair.com en daar het inschrijfformulier invullen. Zorg ervoor dat je je aankoopbewijs en de originele verpakking bewaart als bewijs van aankoop.

Deze garantie is alleen geldig voor stylingtools die zijn aangeschaft bij een geautoriseerde Max Pro-retailer. Als je product niet goed werkt als gevolg van een tekortkoming van de fabrikant en er aan de garantievoorwaarden is voldaan zal je Max Pro-stylingtool worden gerepareerd of vervangen; dit wordt bepaald door de fabrikant. Deze garantie geldt niet voor problemen die het gevolg zijn van verkeerd gebruik, schade of normale slijtage; de garantie vervalt als het product wordt gebruikt voor commerciële doeleinden. De garantie geldt niet voor stylingtools die zijn aangepast, gewijzigd of gerepareerd door een onbevoegde Max Pro-verkoper of -fabrikant. Voor vragen over de garantie kun je contact opnemen met een medewerker van de klantenservice of kun je ons bezoeken via www.maxprohair.com.

Wanneer het apparaat niet naar behoren werkt, hebben wij digitale afbeeldingen van de stylingtool nodig, evenals een kopie van je originele aankoop bon. In geval van vervanging of reparatie is er een betaling nodig om de verzend- en administratiekosten (afhankelijk van je woonplaats) te dekken. Neem gerust contact met ons op wanneer je vragen of opmerkingen hebt. Wij helpen je graag verder!

GOODBYE TO BAD HAIR DAYS

Max Pro
Tel: +31 (0)20 261 0907
Email: info@maxprohair.com

MAX
PRO
TWIST KRULTANG