

1	GEBRUIKSDOELEINDEN	3
2	OVERZICHT VAN DE ONDERDELEN	3
3	INHOUD VAN DE VERPAKKING	3
4	TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN	4
5	BIJKOMENDE VEILIGHEIDSREGELS VOOR BOSMAAIERS.....	4
6	VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VOOR BENZINE	5
7	ASSEMBLAGE	5
7.1	<i>Fietshandgreep</i>	<i>5</i>
7.2	<i>Montage van de beschermkap (Fig. 1).....</i>	<i>6</i>
7.3	<i>Montage van de spoel (Fig. 2)</i>	<i>6</i>
7.4	<i>Montage van de maaischijf (Fig. 3)</i>	<i>6</i>
7.5	<i>De beschermkap aanbrengen (Fig. 4).....</i>	<i>6</i>
7.6	<i>Het draagharnas aanpassen.....</i>	<i>6</i>
8	BENZINE EN SMERING	6
8.1	<i>Benzine</i>	<i>6</i>
8.1.1	<u>Mengen van benzine en olie in een verhouding van 40:1</u>	<u>7</u>
9	GEBRUIK	7
9.1	<i>Gebruik van het toestel.....</i>	<i>7</i>
9.2	<i>Gebruik van de riem.....</i>	<i>7</i>
9.3	<i>Starten van de motor (koude motor).....</i>	<i>7</i>
9.4	<i>Starten van de motor (warme motor).....</i>	<i>8</i>
9.5	<i>Uitzetten van de motor.....</i>	<i>8</i>
9.6	<i>Controle van het stationair draaien</i>	<i>8</i>
9.7	<i>Algemene gebruiksinstructies</i>	<i>8</i>
9.8	<i>Werken met de snijdraad.....</i>	<i>8</i>
9.8.1	<u>Spoeldraadverlenging</u>	<u>8</u>
9.9	<i>Werken met de metalen maaischijf.....</i>	<i>9</i>
10	REINIGING EN ONDERHOUD	9
10.1	<i>Reiniging van het toestel.....</i>	<i>9</i>
10.2	<i>Luchtfilter</i>	<i>9</i>
10.3	<i>Vervanging/instelling van de bougie</i>	<i>10</i>

10.4	<i>Afregeling van de carburator</i>	10
11	PROBLEEMOPLOSSING	11
12	TECHNISCHE GEGEVENS	12
13	GELUID	12
14	TRANSPORT	12
15	OPSLAG	12
16	OPNIEUW IN GEBRUIK NEMEN	13
17	GARANTIE	13
18	MILIEU	14
19	CONFORMITEITSVERKLARING	14

1 GEBRUIKSDOELEINDEN

De bosmaaier is, afhankelijk van het gemonteerde snijgereedschap, bedoeld voor het maaien van gazons of weiden, voor het snoeien van struikgewas, heesters, struiken en zeer kleine bomen voor particulier gebruik. Het apparaat mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Wanneer het apparaat voor een ander dan het beoogde doel wordt gebruikt of wanneer wijzigingen aan de machine worden verricht, kan de fabrikant niet meer aansprakelijk worden gesteld. Neem de veiligheidsrichtlijnen, de montage- en bedieningshandleiding alsmede de algemene voorschriften voor ongevalpreventie in acht.



WAARSCHUWING! Lees voor uw eigen veiligheid deze gebruiksaanwijzing goed door alvorens de machine te gebruiken. Geef dit elektrisch werktuig alleen samen met deze gebruiksaanwijzing door aan anderen.

2 OVERZICHT VAN DE ONDERDELEN

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Spoel | 11. Schouderriem |
| 2. Metalen maaischijf | 12. Bougie |
| 3. Beschermkap | 13. Choke |
| 4. Snelontgrendeling | 14. Geluidsdemper |
| 5. Aandrijfschacht | 15. Benzinetank |
| 6. Fietshandgreep | 16. Benzinedop |
| 7. Ontstekingschakelaar | 17. Luchtfilterdeksel |
| 8. Veiligheidsschakelaar | 18. Deksel van de tandwieloverbrenging |
| 9. Gashendel | 19. Benzine voorpomp |
| 10. Riemoog | |

3 INHOUD VAN DE VERPAKKING

- Verwijder alle verpakkingsmateriaal.
- Verwijder de overblijvende verpakking en de transportsteunen (indien aanwezig).
- Controleer of de inhoud van de verpakking compleet is.
- Controleer het toestel, het netsnoer, de stekker en alle toebehoren op transportschade.
- Berg het verpakkingsmateriaal op tot aan het einde van de garantieperiode. Na deze periode kunt u het via uw lokale afvalinzameling laten verwijderen.



WAARSCHUWING! Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed! Kinderen mogen niet spelen met plastic zakken! Gevaar voor verstikking!

- | | |
|---|---|
| 1 x bosmaaier | 1 x "fiets"-handgreep voor bediening met twee handen. |
| 1 x dubbel draagharnas met 3-puntsvergrendeling | 1 x beschermkap |
| 1 x spoel | 1 x set montagegereedschap |
| 1 x stalen maaischijf | 1 x mengfles 0,6 l |



Neem contact op met uw dealer wanneer er stukken ontbreken of beschadigd zijn.

4 TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN

In deze handleiding en/of op deze machine worden de volgende symbolen gebruikt:

	Lees voor de ingebruikname de handleiding!		Draag goede, stevige handschoenen!
	Gevaar voor lichamelijk letsel of materiële schade.		Draag stevig schoeisel met anti-slipzool!
	CE Conform de Europese toepasselijke standaarden op het gebied van veiligheid.		De uitlaatgassen zijn giftig en hebben een verstikkend effect!
	Houd tijdens het gebruik een minimale afstand van 15 m aan tussen machine en derden!		Draag een goedgekeurde gehoorbescherming en veiligheidsbril!
	Let op voor rondvliegende deeltjes!		LET OP: Brandgevaar! Benzine- en dampen zijn licht ontvlambaar!

5 BIJKOMENDE VEILIGHEIDSREGELS VOOR BOSMAAIERS

- VOLG ALLE WAARSCHUWINGEN en instructies betreffende het gebruik en de installatie van de messen.
- HET MES KAN HEFTIG WEGSCHieten VAN MATERIAAL DAT HET NIET KAN SNIJDEN – Het wegschieten van het mes kan leiden tot amputatie van armen of benen. Hou personen en dieren op een afstand van 50 voet (15 meter) in alle richtingen. Als het mes tijdens het gebruik vreemde voorwerpen raakt zet dan de machine af en laat het mes tot stilstand komen. Controleer dan het mes op beschadigingen. Gooi het mes altijd weg als het gescheurd of verbogen is.
- INSPECTEER UW TRIMMER EN HULPSTUKKEN VOOR IEDER GEBRUIK – Gebruik ze niet vóór dat alle onderdelen van het mes goed zijn gemonteerd.
- MES DRAAIT DOOR ALS DE GASHENDEL WORDT LOSGELATEN – Een loszittend mes kan u of de omstaanders snijden. Zet altijd de motor af en wacht tot het doorslippende mes tot stilstand is gekomen vóór het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het mes.
- WAARSCHUWING: GEBRUIK GEEN ANDERE BENZINE dan deze aanbevolen in deze handleiding. Volg altijd de instructies in het "benzine en smering"-onderdeel van deze handleiding. Gebruik nooit benzine tot ze goed gemengd is met 2-takt motorolie anders zal dit leiden tot permanente motorbeschadiging en het vervallen van de fabrieksgarantie
- ROOK NOOIT tijdens het bijtanken of het gebruik van het gereedschap.
- GEBRUIK HET TOESTEL NIET ZONDER GELUIDSDEMPER en goed gemonteerd geluidsdemperscherm.
- Laat uw handen of uw lichaam NIET IN CONTACT komen met een hete geluidsdemper of bougiekabel; RAAK deze ook NIET AAN.
- GEBRUIK HET TOESTEL NIET IN VREEMDE LICHAAMSHOUDINGEN, uit balans, met volledig uitgestrekte armen of met één hand. Gebruik altijd beide handen tijdens het gebruik van het toestel met de handgrepen omvat door duim en vingers.
- HEF DE SPOELKOP NIET boven het grondniveau uit tijdens het gebruik. Dit kan leiden tot verwonding van de gebruiker.
- GEBRUIK HET TOESTEL NIET VOOR ANDERE DOELEN dan het trimmen van gras of tuin.

- GEBRUIK HET TOESTEL NIET GEDURENDE LANGERE TIJD. Rust regelmatig. **WAARSCHUWING: VERWIJDER, VERANDER OF VOEG GEEN ONDERDELEN TOE AAN DIT PRODUCT.** Dit kan leiden tot verwondingen en/of het toestel beschadigen en de fabrieksgarantie laten vervallen.
- GEBRUIK DIT TOESTEL NIET ALS U ONDER INVLOED BENT VAN ALCOHOL OF MEDICIJNEN.
- GEBRUIK HET TOESTEL NIET TOTDAT HET AFVALSCHERM EN/OF DE BESCHERMKAP IS GEMONTEERD EN ZICH IN GOEDE STAAT BEVINDT.
- VOEG NIETS TOE, VERWIJDER NIETS EN VERANDER NIETS AAN DE ONDERDELEN VAN DIT PRODUCT. Dit zou kunnen leiden tot persoonlijk letsel en/of schade aan het toestel met verlies van de fabrieksgarantie.
- Gebruik uw toestel NIET in de buurt of in de omgeving van brandbare vloeistoffen of gassen al dan niet binnenshuis of in de openlucht. Dit kan tot een explosie en/of brand leiden.
- GEBRUIK GEEN ANDERE SNIJHULPSTUKKEN. Gebruik enkel onze vervangonderdelen en accessoires die ontworpen werden om de prestaties te verbeteren en de veiligheid van onze producten te maximaliseren. Als u dit niet doet dan kan dit leiden tot slechte prestaties en mogelijke verwondingen. Gebruik enkel de spoelkop die met dit product werd meegeleverd. Gebruik geen andere snijhulpstukken. Het gebruik van zulke hulpstukken vernietigt uw fabrieksgarantie en kan tot ernstige lichamelijke verwondingen leiden.

6 VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VOOR BENZINE



WAARSCHUWING: Wees bijzonder voorzichtig met benzine. Benzine is brandbaar en de dampen zijn explosief. Volgende punten moeten in acht worden genomen:

- Gebruik enkel een goedgekeurde tank
- Verwijder nooit de benzinedop en tank nooit bij terwijl de motor nog draait. Laat de onderdelen van de uitlaat afkoelen vóór u bijtankt.
- Rook niet.
- Vul de machine binnenshuis niet bij.
- Bewaar de machine of de benzinetanks niet binnenshuis waar er open vuur is zoals bijvoorbeeld van een waterverwarmingstoestel.
- Als er benzine werd gemorst, probeer dan niet om de motor te starten maar breng de machine weg van de plaats waar dit gebeurde vooraleer te starten.
- Breng na het bijvullen altijd de benzinedop terug aan en draai hem stevig vast.
- Als de tank wordt leeggelaten dan moet dit in de openlucht gebeuren.

7 ASSEMBLAGE

7.1 *Fietshandgreep*

- Maak de schroeven van de handgreep los en plaats de handgreep in de houder zoals getoond op de hoofdfiguur.
- Draai de schroeven terug aan en controleer of ze goed vastzitten.



Waarschuwing: Zorg ervoor dat de handgreep correct wordt gemonteerd en regelmatig wordt gecontroleerd. Onderdelen die niet goed werden gemonteerd vormen een gevaar voor verwondingen.

7.2 *Montage van de beschermkap (Fig. 1)*

- Monteer de beschermkap zoals in Fig. 1 getoond wordt, let erop dat de bouten moeten vastgezet worden.
- Fig. 1: 4 stuks 5x20mm-bouten (A), 4 stuks 5mm-ringen (B), vaste metalen plaat (C). Onderdeel C is reeds op de machine gemonteerd.

7.3 *Montage van de spoel (Fig. 2)*

- Monteer onderdeel (B) op de aandrijfas van onderdeel (C).
- Schroef de spoel (A) op de aandrijfas en draai ze met de hand vast.

7.4 *Montage van de maaischijf (Fig. 3)*

- Monteer de bovenste flens (E) op de aandrijfas.
- Draai de as van het mes totdat een van de openingen van de bovenste flens uitlijnt met de opening in de tandwielbehuizing (G).
- Stop een vergrendelen in de opening (G) zodat de as geblokkeerd wordt. Plaats het mes (D), de onderste flens (C) en de flensbehuizing (B) op de aandrijfas. Monteer de moer (A). Gebruik de dopsleutel uit de gereedschapsset. Hou de handgreep van de sleutel zo dicht als mogelijk tegen de mesbeschermkap. De moer wordt aangespannen wanneer de sleutel tegen de draairichting in wordt gedraaid (linkshandige schroefdraad).



Aandacht! Draag tijdens het werken met het snijgereedschap altijd werkhandschoenen om snijwonden te vermijden.



Aandacht! Gebruik enkel metalen snijmesses die niet beschadigd of verbogen zijn.



Het mes kan verwijderd worden door de instructies in de omgekeerde volgorde uit te voeren.



Aandacht! De boring van het snijmes moet exact overeenstemmen met de diameter van de draaischijf.

7.5 *De beschermkap aanbrengen (Fig. 4)*

- Monteer de snijdraadafsnijder (A) op de beschermkap (C) m.b.v. een ZT 3.5x12-schroef zoals getoond wordt.
- Monteer het uitbreidingsstuk van de kap (B) op de onderkant van de kap.

7.6 *Het draagharnas aanpassen*

- Op de voorzijde bevindt zich een makkelijk bereikbare snelontgrendeling.
- Trek de rode riem naar buiten.
- De heupriem en één schouderriem zullen tegelijkertijd automatisch loskomen.

8 BENZINE EN SMERING

8.1 *Benzine*

Gebruik loodvrije benzine gemengd met tweetaktmotorolie in een 40:1 verhouding. Dit garandeert optimale prestaties van het toestel.



Opgelet! Gebruik nooit zuivere benzine in uw toestel. Dit kan de motor onherstelbaar beschadigen en de garantie van het product vernietigen. Gebruik nooit een benzinemengsel dat reeds langer dan 90 dagen werd bewaard.



Opgelet! Gebruik enkel hogekwaliteits tweetaktmotorolie gemengd met een verhouding van 40:1. Gebruik geen tweetaktolie met een aanbevolen mengverhouding van 100:1. In het geval van beschadiging veroorzaakt door onvoldoende smering is er geen aanspraak op de garantie mogelijk.

8.1.1 Mengen van benzine en olie in een verhouding van 40:1

Giet eerst olie in de benzinetank en voeg dan de benzine toe om ze met de olie te mengen. Schud de tank goed om een goede menging te bekomen.



Opgelet! Onvoldoende smering vernietigt de aanspraak op de garantie. Benzine en olie moeten in een verhouding van 40:1 gemengd worden.

9 GEBRUIK

9.1 *Gebruik van het toestel*



Opgelet! Gebruik het toestel niet zonder de beschermkap. Controleer altijd de staat waarin het toestel zich bevindt, vóór u het gebruikt.

Controleer de veiligheid van het toestel vóór u het in gebruik neemt en let speciaal op het volgende:

- De werking van de aan/uit knop
- De gashendel en de vergrendeling ervan
- De werking van de veiligheidsvoorzieningen
- De stevigheid van het geheel, beschadigingen en versleten snijonderdelen
- De handgrepen/handvaten – deze moeten proper en droog zijn

9.2 *Gebruik van de riem*

- Doe de meegeleverde draagriem om.
- Start de motor, zet de gashendel op zijn laagste (traagste) stand en maak de haak van de draagriem vast aan het ophangoog van de machine.
- Stel de lengte van de draagriem zó in dat het blad parallel met de grond komt te staan wanneer u de werkhouding aanneemt. Maak de losse einden van de draagriem vast om te voorkomen dat hij loskomt. Doe dit op een manier die geen gevaar kan opleveren.


9.3 *Starten van de motor (koude motor)*



Opgelet! Start de motor nooit in de buurt van de plaats waar u hebt bijgetankt.

Belangrijk: Snij de snijdraad af op een lengte van 13 cm vóór u het toestel start om overbelasting van de motor tijdens het starten te voorkomen.

- Plaats het toestel op een stevige en vlakke ondergrond. Zorg ervoor dat de snijonderdelen niet in contact komen met andere voorwerpen of met de grond.
- Zet de aan/uit schakelaar (7) in de "ON"-stand.
- Duw 7 tot 10 keer op de voerpomp totdat de luchtballen verdwenen zijn.
- Schuif de chokehendel (13) naar de stand "N" (dicht).
- Trek een paar keer aan het startkoord om de motor te voorzien van een voldoende hoeveelheid benzine/lucht mengsel. Trek dan krachtig aan het startkoord. Herhaal dit totdat de motor start.
- Laat de motor draaien tot hij warm genoeg is.

- Schuif de chokehendel naar de half open stand.
- Geef volgas.
- Laat de motor 10 seconden draaien om hem op te laten warmen. Druk kort op de gashendel (9), de motor gaat nu in stationair toerental.
- Schuif de chokehendel (13) naar de stand "" (open).
- Als de motor niet start, herhaal dan stappen 2-10.



Opgelet! Wanneer de motor na twee pogingen nog niet is gestart, probeer hem dan te starten zonder choke. Als zelfs dat nog niet werkt dan is de motor “verzopen”. Volg de instructies in het deel “Onderhoud en reiniging” – “Motor start niet”.

9.4 **Starten van de motor (warme motor)**

Een warme motor moet zonder choke worden gestart. Start hem op dezelfde manier als een koude motor maar zet de choke voor het starten ongeveer half open.

9.5 **Uitzetten van de motor**

- Laat de gashendel (9) los.
- Schakel de ontsteking uit door te duwen op de aan/uit controleknop (7).

9.6 **Controle van het stationair draaien**

Als de gashendel niet is ingedrukt dan mogen de snijonderdelen niet draaien wanneer de motor met stationair toerental draait.

Opgelet! Nadat het toestel werd uitgeschakeld draaien de snijgereedschappen nog een paar seconden door.

9.7 **Algemene gebruiksinstructies**

- Hou tijdens het starten van de motor en het gebruik van het toestel de snijonderdelen uit de buurt van alle lichaamsdelen, in het bijzonder handen en benen.
- Verwijder regelmatig het vuil van de beschermkap, de maaikop en het snijgereedschap. De motor moet hiervoor worden uitgezet.

9.8 **Werken met de snijdraad**



Opgelet! Gebruik enkel originele snijonderdelen. Het gebruik van metalen draad i.p.v. plastic draad is verboden.

Hou de maaikop altijd dicht bij de grond en beweeg het toestel langzaam heen en weer. Hou de maaikop niet onder een hoek en til hem niet op.

- Snij lang gras in lagen, van boven naar onder.
- Wanneer u rond bomen, afsluitingspalen of andere obstakels moet werken, beweeg het toestel dan langzaam rond deze voorwerpen en snij het gras met de puntjes van de draad.
- Vermijd contact met harde voorwerpen (stenen, muren, houten afsluitingen, enz.). De draad kan hierdoorzeersnelverslijten.

9.8.1 **Spoeldraadverlenging**

Uw toestel is uitgerust met een automatisch tikstelsel met dubbele draad. Dit betekent dat beide draden worden verlengd wanneer u met de spoelkop op de grond tikt. Wanneer de draad in het begin langer is dan de opgegeven snijdiameter, dan zal het draadsnijmes de lengte van de draden automatisch aanpassen. Opgelet: Verwijder regelmatig het vuil van het draadsnijmes omdat anders het snijdend effect ervan beperkt zal zijn.

In geval van verminderde snijprestaties:

Start de motor en hou het toestel boven het gras. Tik met de spoelkop tegen de grond. De draad moet automatisch langer worden.

- Wanneer het niet mogelijk meer is om de draad te laten verlengen:
 - Schakel het toestel uit.
 - Breng de draadspoel op de juiste manier aan en trek goed aan de uiteinden van de draad.
- Wanneer u de draaduiteinden niet ziet:
 - Vervang de draadspoel.

9.9 Werken met de metalen maaischijf

Opgelet! Draag tijdens het werken altijd de riem en geschikte werkkleding. Zorg ervoor dat de maaischijf correct werd gemonteerd. Beschadigde en stompe onderdelen moeten worden vervangen. Er is gevaar voor verwondingen.

- Gebruik de maaischijf op vrije en vlakke ondergronden. Controleer grondig alle te bewerken plaatsen en verwijder alle vreemde voorwerpen. Vermijd contact met stenen, metaal of andere obstakels. De metalen maaischijf kan worden beschadigd en er is ook gevaar voor terugslag.
- Hou tijdens het werken de maaischijf dicht boven de grond en beweeg het toestel zoals een normale zeis heen en weer.
- Hou de maaischijf niet onder een hoek en til het niet op.
- Gebruik het toestel niet voor het bijsnijden van heesters, struiken of ondergroei.
- Controleer regelmatig de toestand van de maaischijf. Vervang beschadigde messen onmiddellijk.

10 REINIGING EN ONDERHOUD



OPGELET! Laat onderhouds- en herstelwerkzaamheden die niet in deze handleiding worden beschreven, uitvoeren door een professioneel servicecenter. Gebruik enkel originele vervangonderdelen. Alle onderhouds- en herstelwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd met een uitgeschakelde motor en met losgekoppelde ontsteking. Gevaar voor verwondingen! Laat de motor afkoelen voor u er onderhouds- of reinigingswerkzaamheden aan uitvoert. Delen van de motor zijn heet. Er is gevaar voor brandwonden!

- Dit gereedschap voldoet aan de van toepassing zijnde veiligheidsvoorschriften.
- Herstellingen, service en onderhoud mogen enkel worden uitgevoerd door erkende servicecentra/opgeleide technici.
- Er mogen enkel originele vervangonderdelen worden gebruikt voor herstellingen, anders loopt de gebruiker gevaar voor verwondingen.

10.1 Reiniging van het toestel

Reinig en verzorg uw toestel regelmatig, zo zal het heel lang goede prestaties leveren.

- Verwijder na elk gebruik het gras en bodemresten van het snijgereedschap.
- Maakt het toestel met een zachte borstel of met een vod proper.
- Het toestel mag niet bespoten worden met water noch erin worden ondergedompeld.
- Gebruik geen detergents of reinigingsmiddelen. Het toestel kan hierdoor beschadigd raken. Chemische stoffen zouden de plastic onderdelen van het toestel kunnen aantasten.

10.2 Luchtfilter

Het luchtfilter moet regelmatig gereinigd worden zodat stof en vuil verwijderd worden om volgende zaken te voorkomen:

- Slechte werking van de carburator
- Startproblemen
- Verlaagd motorvermogen

- Onnodige slijtage van de motoronderdelen
- Abnormaal benzineverbruik

Het luchtfilter vervangen:

- Verwijder het luchtfilterdeksel en verwijder het luchtfilter.
- Was het in een proper en warm sopje.
- Zorg dat het filter droog is vóór u het terugplaatst.
- Een luchtfilter dat gedurende lange tijd in gebruik is, kan nooit meer volledig gereinigd worden. Daarom is het nodig om af en toe het luchtfilter te vervangen.



Opgelet! Gebruik het toestel nooit zonder zijn luchtfilter. Het filter moet proper worden gehouden. Een beschadigd luchtfilter moet door een nieuw exemplaar worden vervangen.

10.3 Vervanging/instelling van de bougie



Opgelet! Versleten bougies of te grote afstanden tussen de elektroden verslechteren de prestaties van de motor.

- Zet het toestel uit.
- Haal de bougiekabel van de bougie.
- Schroef de bougie met een bougiesleutel in tegenwijzerzin los. Gebruik geen ander gereedschap om beschadiging te voorkomen.
- Gebruik een controlemaal (beschikbaar in gespecialiseerde winkels) en controleer de afstand tussen de elektroden. De afstand moet 0,635 mm bedragen.
- Corrigeer de afstand indien nodig door de gebogen ontstekingselektrode van de bougie voorzichtig te verbuigen.
- Reinig de bougie met een draadborstel.
- Plaats de gereinigde en afgeregelde bougie terug of vervang de beschadigde bougie door een nieuwe.
- Sluit de bougiekabel terug aan.

10.4 Afregeling van de carburator.

De carburator werd reeds tijdens de productie afgeregeld voor optimale prestaties. Wanneer de carburator opnieuw moet afgeregeld worden, laat dit dan doen door een gespecialiseerd servicecenter.

11 PROBLEEMOPLOSSING

PROBLEEM	CONTROLEER	TOESTAND	OORZAAK	OPLOSSING
Motor is moeilijk of niet te starten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Benzine in de carburator? 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Geen benzine in de carburator 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Benzinefilter verstopt ▪ Benzineleiding verstopt 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reinig of vervang ▪ Reinig of vervang ▪ Contacteer uw dealer
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Benzine in de cilinder? 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Geen benzine in de cilinder 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Carburator 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Contacteer uw dealer
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Geluidsdemper nat door benzine 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Benzinenemngsel te rijk 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Open de choke ▪ Reinig of vervang het luchtfilter ▪ Stel de carburator af
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vonk aan het einde van de bougiekabel ? 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Geen vonk 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motorschakelaar uit ▪ Elektrisch probleem ▪ Veiligheidschakelaar 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zet de schakelaar aan ▪ Contacteer uw dealer ▪ Contacteer uw dealer
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vonk aan de bougie? 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Geen vonk 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vonkopening niet juist ▪ Koolstofaanladingen ▪ Verzopen met benzine ▪ Bougie defect 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stel in op 0,65 mm ▪ Reinig of vervang ▪ Reinig of vervang ▪ Vervang de bougie
Motor draait maar valt stil of kan niet op toerental komen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luchtfilter 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luchtfilter vuil 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Normale slijtage 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reinig of vervang
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Benzinefilter 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Benzinefilter vuil 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vuildeeltjes in de benzine 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vervang
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Benzinefilter 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Benzineleiding verstopt 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vuildeeltjes in de benzine 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reinig of vervang
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bougie 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bougie vuil of versleten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Normale slijtage 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reinig en regel bij of vervang
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Carburator 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Foute afregeling ▪ Overmatig vuil/afval ▪ Rooster gebarsten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Trillingen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Regel bij
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koelsysteem 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Langere tijd gebruikt in stoffige/vuile omstandigheden 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reinig
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vonkenvanger-rooster 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vervang 	

		of geperfo- reerd	▪ Normale slijtage	
Motor start niet	▪ N.v.t.	▪ N.v.t.	▪ Intern motorproble em	▪ Contacteer uw dealer

12 TECHNISCHE GEGEVENS

Model	POWEG8010
Motor	Luchtgekoelde tweetaktmotor
Cilinderinhoud	42,7 CC
Vermogen	1,25 kW
Inhoud benzinetank	950 ml
Maaicirkel met snijdraad	430 mm
Draaddiameter	2 mm
Maaicirkel met snijmes	255 mm
Toerental grastrimmer	8000 min-1
Toerental bosmaaier	8500 min-1
Bougie	BOSCH L7T

13 GELUID

Geluidsemissiewaarden gemeten volgens de van toepassing zijnde standaard. (K=3)

Geluidsdrukniveau LpA	86 dB(A)
GeluidsvermogeniveauLwA	110 dB(A)



AANDACHT! Draag gehoorbeschermers wanneer het geluidsdrukniveau 85 dB(A) overschrijdt.

aw (Trilling):	7,5 m/s ²	K = 1,5 m/s ²
----------------	----------------------	--------------------------

14 TRANSPORT

- Zet bij transport van het toestel de motor af.
- De bescherming dient tijdens het transport rond het mes bevestigd worden
- Tijdens het transport in de wagen dient het toestel zo geplaatst te worden zodat er geen benzine kan uitlopen
- Bij verzending van uw apparaat moet de benzinetank volledig leeggemaakt zijn.
- Wanneer u uw apparaat na vervoer uit de wagen, ... haalt zorg er dan voor dat de motor niet op de grond valt. De brandstoftank kan hierdoorzwaarbeschadigdworden.

15 OPSLAG



Waarschuwing! Het niet opvolgen van de volgende instructies kan leiden tot afzettingen in de carburator en tot onherstelbare schade.

- Voer alle aanbevelingen m.b.t. onderhoud uit zoals vermeld in het hoofdstuk "Onderhoud en zorg".
- Reinig de buitenkant van de motor, de asschacht, de beschermkap en het snijdraadgeheel.
- Laat de benzine uit de tank lopen.
- Start de motor na het aflaten van de benzine.

- Laat de motor stationair draaien tot hij stilvalt. Hierdoor blijft er geen benzine in de carburator achter.
- Laat de motor afkoelen (gedurende ongeveer 5 minuten).
- Verwijder de bougie met de bougiesleutel.
- Giet een beetje 2-taktmotorolie in de verbrandingskamer. Trek een paar keer aan het startkoord zodat de olie zich kan verspreiden. Plaats de bougie terug.
- Bewaar het toestel op een koele en droge plek, uit de buurt van vuurbronnen zoals oliebranders, waterverwarmers, enz.

16 OPNIEUW IN GEBRUIK NEMEN

- Verwijder de bougie en trek krachtig aan het startkoord om de olie uit de verbrandingskamer te verwijderen.
- Reinig de bougie of vervang ze indien nodig.
- Maak het toestel klaar om opnieuw te worden gebruikt en vul de tank met het juiste mengsel van benzine en olie (40:1).

17 GARANTIE

- Dit product is, conform de wettelijke reglementeringen, gewaarborgd gedurende een periode van 24 maanden die begint vanaf de datum van aankoop door de eerste koper.
- Deze garantie dekt alle materiaal- of productiefouten met uitsluiting van: batterijen, laders, defecten aan onderdelen onderhevig aan normale slijtage zoals lagers, borstels, kabels, stekkers of accessoires zoals boren, boorbits, zaagbladen enz., beschadigingen of defecten die voortvloeien uit onjuist gebruik, ongelukken of modificaties, alsook de transportkosten.
- Vallen ook niet onder de garantiebepalingen: beschadigingen en/of defecten die voortvloeien uit onjuist gebruik.
- Wij wijzen tevens alle verantwoordelijkheid af voor elk lichamelijk letsel welke het gevolg is van onjuist gebruik van het toestel.
- Herstellingen mogen enkel gebeuren door een erkende klantenservice voor Powerplus gereedschappen.
- Meer informatie kan u steeds bekomen op het nummer 00 32 3 292 92 90.
- Eventuele transportkosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen werd.
- Tevens kan geen aanspraak gemaakt worden op de garantie wanneer de schade aan het toestel het gevolg is van nalatig onderhoud of overbelasting.
- Zeker uitgesloten van de garantie is schade als gevolg van vochtinsijpeling, overmatige stofindringing, moedwillige beschadiging (met opzet of door grove onachtzaamheid), ondoelmatig gebruik (gebruik voor doeleinden waarvoor het toestel niet geschikt is), onoordeelkundig gebruik (o.a. niet respecteren van de instructies gegeven in de handleiding), ondeskundige montage, blikseminslag, verkeerde netspanning. Dezelijstis niet limitatief.
- De aanvaarding van claims onder garantie geeft in géén geval aanleiding tot verlenging van de garantieperiode noch tot het aanvragen van een nieuwe garantieperiode in geval van een vervanging van het toestel.
- Toestellen of onderdelen die onder waarborg vervangen werden, worden daardoor eigendom van Varo NV.
- We behouden ons het recht voor om elke garantiereclaim te weigeren waarbij de aankoop niet kan worden geverifieerd of waarbij het duidelijk is dat het product niet correct werd onderhouden (propere ventilatiesleuven, regelmatig vervangen koolborstels, ...).
- Uw aankoopbon moet worden bewaard als bewijs van de aankoopdatum.
- Uw gereedschap moet als geheel naar uw dealer worden teruggebracht in een aanvaardbare staat van netheid, in zijn originele kunststof koffer (indien van toepassing op het product) en het moet vergezeld zijn van uw bewijs van aankoop.

18 MILIEU

Indien u, na zekere tijd, beslist uw machine te vervangen, werp deze dan niet weg bij uw huishoudelijk afval maar doe dit op een milieuvriendelijke wijze. Verwijder de olie op een milieuvriendelijke manier. Wij raden u aan om de olie in een gesloten vat naar uw lokaal servicecenter te brengen voor recyclage. Doe de olie niet bij het huishoudelijk afval of giet ze niet op de grond.

19 CONFORMITEITSVERKLARING

VARO N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM, verklaart dat,

Product: Bosmaaier op benzine

Handelsmerk: POWERplus

Model: POWEG8010

voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van de van toepassing zijnde Europese Richtlijnen, gebaseerd op de toepassing van Europese geharmoniseerde normen. Elke niet-toegelaten modificatie van het apparaat maakt deze verklaring nietig.

Europese Richtlijnen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op de datum van ondertekening);

2006/42/EC

2014/30/EU

2000/14/EC Bijlage V LwA 106 dB(A) / 110 dB(A)

Europese geharmoniseerde normen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op de datum van ondertekening);

EN ISO 11806-1: 2011

EN ISO 14982: 2009

Beheerder van de technische documentatie: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuy N.V.

Ondergetekende handelt in opdracht van de bedrijfsleider,

Philippe Vankerkhove
Regelgevings- en compliancemanager
Datum: 02/08/2016