



s-serie

Robot[®]

Roomba[®]

Robotstofzuiger

Gebruikersgids

Veiligheidsinformatie

Belangrijke veiligheidsinformatie

Deze gebruikersgids bevat informatie voor reglementaire model(len): RVA-Y1, ADB-N2

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

⚠ WAARSCHUWING: Als u een elektrisch apparaat gebruikt, moet u altijd de elementaire voorzorgsmaatregelen nemen, met inbegrip van de volgende:

LEES ALLE INSTRUCTIES

⚠ WAARSCHUWING: Lees de voorzorgsmaatregelen voor de veiligheid bij het instellen, gebruiken en onderhouden van uw robot en volg deze op om het risico van letsel of beschadigingen te verminderen.

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of weinig ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of iemand ze heeft uitgelegd hoe het apparaat veilig kan worden gebruikt en ze de gevaren van het gebruik begrijpen. Kinderen dienen niet met het apparaat te spelen. Schoonmaken en onderhoud door de gebruiker mogen niet uitgevoerd worden door kinderen op wie geen toezicht wordt gehouden.

⚠ WAARSCHUWING: Kanker en reproductieve schade - www.P65Warnings.ca.gov/product

⚠ Dit is het waarschuwingssymbool voor de veiligheid. Het wordt gebruikt om u te waarschuwen voor mogelijke gevaren van lichamelijk letsel. Volg alle veiligheidsinstructies op die na dit symbool worden vermeld, om mogelijk ernstig of dodelijk letsel te voorkomen.



Risico van elektrische schok



Apparatuur van klasse II



Nominaal uitgangsvermogen, DC



Lees de gebruikershandleiding



Algemeen symbool voor recycling



Brandgevaar



Alleen voor gebruik binnenshuis



Nominaal ingangsvermogen, DC



Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen



BFP Terugslagbeveiliging



Nominaal ingangsvermogen, AC

WAARSCHUWING: Geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien deze situatie niet wordt vermeden, kan leiden tot de dood of ernstig letsel.

LET OP: Geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien deze situatie niet wordt vermeden, kan leiden tot licht of middelzwaar letsel.

KENNISGEVING: Geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien deze situatie niet wordt vermeden, kan leiden tot schade aan eigendommen.

ALGEMEEN

 WAARSCHUWING

- Uw robot is geen speelgoed. Houd kleine kinderen en huisdieren in het oog als uw robot aan het werk is.
- Ga niet op uw robot of de vuilafvoer zitten of staan.
- Gebruik geen laders die niet zijn goedgekeurd. Het gebruik van een niet-goedgekeurde lader kan ertoe leiden dat de accu hitte of rook genereert, in brand vliegt of explodeert.
- Dit product wordt geleverd met een netsnoer dat in uw land is goedgekeurd en is ontworpen om alleen op een standaard stopcontact te worden aangesloten. Gebruik geen ander netsnoer. Neem voor een vervangend netsnoer contact op met de klantenservice om er zeker van te zijn dat u het juiste netsnoer voor uw land kiest.
- Open uw robot of vuilafvoer uitsluitend als u wordt gevraagd dit te doen. Dit product bevat geen onderdelen waaraan de gebruiker onderhoud kan uitvoeren. Laat onderhoud uitvoeren door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
- Risico op een elektrische schok: gebruik de robot alleen binnenshuis op droge plaatsen.
- U mag uw robot of vuilafvoer nooit bedienen of vastpakken met natte handen.
- Bewaar en gebruik dit product uitsluitend in ruimten waar kamertemperatuur heerst.
- Als de te reinigen kamer een balkon heeft, dient er een fysiek obstakel te worden geplaatst om toegang tot het balkon te belemmeren en de veilige werking van het apparaat te garanderen.

ROBOT

 LET OP



- Gebruik de robot niet in ruimten waar stopcontacten uit de vloer steken.
- Als uw robot over een snoer rijdt en dit meetrekt, kunnen er voorwerpen van een tafel of schap worden getrokken. Voor u de robot gaat gebruiken, moet u voorwerpen zoals kleding, losse papieren, koorden van jaloezieën of gordijnen, netsnoeren en breekbare voorwerpen opruimen.
- Houd er rekening mee dat de robot uit zichzelf voortbeweegt. Wees voorzichtig als u ergens loopt waar de robot aan het werk is om te voorkomen dat u er bovenop gaat staan.
- Gebruik de robot niet om scherpe voorwerpen, glas of brandende of smeulende voorwerpen op te ruimen.

KENNISGEVING

- Deze robot is uitsluitend bedoeld voor gebruik op droge vloeren. Gebruik de robot niet om gemorste vloeistof op te ruimen. Zorg ervoor dat uw robot of vuilafvoer niet nat wordt.
- Plaats niets boven op uw robot.
- Als de contacten van de lader niet schoon worden gehouden, kan dit ertoe leiden dat de robot de accu niet meer kan laden.

AUTOMATISCHE VUILAFVOER

 WAARSCHUWING



- Om het risico op elektrische schokken te verkleinen, moet u uw vuilafvoer loskoppelen en de robot verwijderen voordat u hem schoonmaakt of onderhoudt.
- Giet geen vloeistoffen in het apparaat en dompel het apparaat niet onder in water.
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis of op natte oppervlakken.

- Sta niet toe dat het apparaat als speelgoed wordt gebruikt. Let goed op als dit apparaat door kinderen, of in de buurt van kinderen, wordt gebruikt.
- Gebruik het apparaat uitsluitend op de manier die is beschreven in deze handleiding.
- Gebruik het apparaat niet als het snoer of de stekker daarvan beschadigd is. Als het apparaat niet naar behoren functioneert, is gevallen, is beschadigd, in weer en wind buiten heeft gestaan of in het water is gevallen, moet u het naar een geautoriseerd retourcentrum sturen.
- Raak de stekker of het apparaat niet aan met natte handen.
- Steek geen voorwerpen in openingen. Gebruik het apparaat niet als er een opening is geblokkeerd. Zorg dat het apparaat vrij is van stof, pluïsjes, haar en alles wat de luchtstroom kan verminderen.
- Om gevaren te voorkomen door onopzettelijk resetten van de thermische beveiliging, mag dit apparaat niet worden gevoed via een extern schakelapparaat zoals een timer, of worden aangesloten op een circuit dat door het nutsbedrijf regelmatig wordt in- en uitgeschakeld.

KENNISGEVING

- Het apparaat mag niet worden gebruikt met omvormers, ongeacht het type. Als u een omvormer gebruikt, vervalt onmiddellijk de garantie.
- Als u in een gebied woont waar vaak onweersbuien voorkomen, wordt aangeraden een extra overspanningsbeveiliging te gebruiken. Uw vuilafvoer kan met een overspanningsbeveiliging worden beveiligd tegen schade die kan ontstaan bij zware onweersbuien.
- Gebruik het apparaat niet zonder dat de stofzak en/of filters zijn geplaatst.
- Plaats geen vreemde voorwerpen binnen in de vuilafvoer en zorg dat het apparaat vrij is van stof en vuil.
- Neem uw robot altijd van de vuilafvoer voordat u hem reinigt of onderhoud uitvoert.

ACCU



WAARSCHUWING



- U mag de accu niet openmaken, samendrukken, verhitten tot boven 80 °C of verbranden. Volg de instructies van de fabrikant.
- Zorg ervoor dat er geen kortsluiting in de accu ontstaat door metalen voorwerpen die in contact komen met de contactpunten van de accu of door de accu in water onder te dompelen. Stel accu's niet bloot aan mechanische schokken.
- Controleer periodiek de accu op sporen van beschadiging of lekkage. Als de accu beschadigd is of lekt, moet u deze niet laden en voorkomen dat de gelekte vloeistof in contact komt met huid of ogen. Als dit toch gebeurt, moet u de vloeistof direct afspoelen met een ruime hoeveelheid water en medische hulp inroepen. Stop de accu in een afgesloten plastic zak en lever deze in bij een inleverpunt voor lege batterijen overeenkomstig de milieuwetgeving, zodat de accu kan worden gerecycled of vernietigd. U kunt de accu ook naar uw lokale bevoegde iRobot servicecentrum brengen, dat zal zorgen voor correcte verwijdering ervan.



LET OP




- Houd toezicht op kinderen die de accu gebruiken. Roep onmiddellijk medische hulp in als iemand een accu of knoopcel heeft ingeslikt.

KENNISGEVING


- De accu moet uit de robot worden gehaald voordat de robot wordt gerecycled of vernietigd.
- Gebruik voor de beste resultaten alleen de lithium-ionaccu van iRobot die met de robot wordt meegeleverd.
- Als de accu vervangen moet worden, koop dan een identieke iRobot-accu of neem contact op met de klantenservice van iRobot voor alternatieve mogelijkheden.
- Gebruik geen niet-oplaadbare accu's.
- Als u de robot voor langere tijd opbergt, moet u altijd eerst de accu opladen en uit de robot halen.

Over uw Roomba®-robotstofzuiger


Bovenaanzicht



Knoppen en lampjes




Onderaanzicht




Over uw Clean Base™ automatische vuilafvoer


Vooraanzicht




Bovenaanzicht



Achteraanzicht




Onderaanzicht




Uw Roomba®-robotstofzuiger gebruiken

Plaatsing van de Clean Base™ automatische vuilafvoer



WAARSCHUWING: Om te voorkomen dat uw robot van de trap valt, moet u ervoor zorgen dat het laadstation minimaal 1 meter is verwijderd van een trap.

Opladen



Lichtring tijdens opladen
Continu brandend: volledig opgeladen
Knipperend: bezig met opladen
Gaat na 1 minuut uit om energie te besparen


- Plaats de robot op de vuilafvoer om de accu te activeren.

Opmerking: Uw robot is bij levering gedeeltelijk opgeladen, maar het is raadzaam om de accu 3 uur op te laden vóór u de eerste schoonmaaktaak start.

- Als de tekst "CLEAN" knippert tijdens het opladen, is de robot bezig met een schoonmaaktaak en zal hij nadat hij is opgeladen automatisch verdergaan waar hij gebleven was.
- De robot verbruikt een kleine hoeveelheid energie als hij zich op de vuilafvoer bevindt. Het is mogelijk de robot nog minder energie te laten verbruiken als hij niet in gebruik is. In de iRobot HOME-app vindt u instructies en aanvullende informatie over de stand-bymodus met verminderd energieverbruik.
- Als u de robot langere tijd wilt opbergen, schakelt u de robot uit door hem van de vuilafvoer te halen en gedurende 10 seconden ingedrukt te houden. U dient de robot op een koele, droge plaats op te bergen.


Schoonmaak

Gebruik uw robot regelmatig om uw vloeren in goede staat te houden.



Druk simpelweg op CLEAN
Tik op Start / Pause / Resume
Houd 3 seconden vast om een taak te beëindigen en de robot in slaap te brengen
Houd 10 seconden vast om opnieuw op te starten


- De robot zal uw huis automatisch verkennen en schoonmaken. De robot keert automatisch terug naar de vuilafvoer aan het einde van een schoonmaaktaak en telkens wanneer hij moet worden opgeladen.
- Om de robot terug te sturen naar zijn vuilafvoer tikt u op . Een blauw lichtringpatroon geeft aan dat de robot op zoek is naar de vuilafvoer.
- Als uw robot een gebied met veel vuil detecteert, schakelt hij over naar de Dirt Detect™-modus waarin hij een aantal keren naar voren en naar achteren beweegt om het gebied grondiger schoon te maken. De lichtring gaat dan blauw knipperen.
- Tik op als u een SPOT-reiniging wilt uitvoeren op een bepaald gebied. De robot zal zich spiraalsgewijs naar buiten en vervolgens weer naar binnen bewegen binnen een gebied met een diameter van ongeveer 1 meter. De lichtring toont een blauwe spiraal.



Als de robot detecteert dat zijn opvangbak moet worden geleegd, gaat de lichtring rood branden waarbij het licht naar achteren beweegt.

Problemen oplossen

- Uw robot geeft aan als er iets mis is: er klinkt een waarschuwingsgeluid en de lichtring gaat rood branden. Druk op CLEAN voor details. Meer ondersteuning en instructievideo's zijn beschikbaar in de iRobot HOME-app.
- Nadat de robot 90 minuten inactief is geweest buiten de vuilafvoer beëindigt hij automatisch zijn schoonmaaktaak.



Over uw Clean Base™ automatische vuilafvoer

Tijdens het schoonmaken keert uw robot automatisch terug naar de vuilafvoer om zijn opvangbak te legen en om opgeladen te worden als dat nodig is.

Het ledlampje van de vuilafvoer gaat rood branden als er een nieuwe zak nodig is. Als er een verstopping wordt gedetecteerd, zal de vuilafvoer extra pogingen doen om de verstopping automatisch te verwijderen.

Opmerking: Als u de robot handmatig op de vuilafvoer plaatst, wordt hij niet automatisch geleegd. Gebruik in dit geval de iRobot HOME-app of de knop op uw robot om de opvangbak van de robot handmatig te legen.

Lithium-ionaccu

Gebruik voor de beste resultaten alleen de lithium-ionaccu van iRobot die bij uw Roomba®-robotstofzuiger wordt meegeleverd.

WAARSCHUWING: Voor het vervoer van lithium-ionaccu's en producten die lithium-ionaccu's bevatten, gelden strenge voorschriften. Als u dit product (met accu) moet opsturen voor reparatie, mee op reis neemt of om een andere reden vervoert, MOET u de onderstaande instructies volgen.

- De accu MOET vóór verzending zijn uitgeschakeld.
- Schakel de accu uit door de robot van het laadstation te halen en de knop gedurende 10 seconden ingedrukt te houden. Alle lampjes gaan uit.
- Verpak het product in de originele verpakking.
- Verzend het product alleen via transport over land (niet door de lucht).
- Mocht u hulp nodig hebben, dan kunt u contact opnemen met ons klantenserviceteam.

Verzorging en onderhoud

Instructies voor verzorging en onderhoud van de robot

Om uw robot optimaal te laten presteren, voert u de procedures uit op de volgende pagina's.

Er zijn aanvullende instructievideo's beschikbaar in de iRobot HOME-app. Als u merkt dat de robot minder vuil opneemt van de vloer, leegt u de opvangbak en maakt u het filter en de borstels schoon.


Onderdeel	Onderhoudsfrequentie	Vervangingsfrequentie*
Opvangbak	Was de opvangbak als dat nodig is	n.v.t.
Filter	Eens per week schoonmaken (twee keer per week als u een huisdier hebt). Niet wassen.	Eens per 2 maanden
Hoekborstel	Een keer per maand schoonmaken	Eens per 3 maanden
Sensoren voor volle opvangbak	Elke 2 weken schoonmaken	n.v.t.
Achterste zwenkwiel	Elke 2 weken schoonmaken	Eens per 12 maanden
Borstels voor alle vloertypen	Eens per maand schoonmaken (twee keer per maand als u een huisdier hebt)	Eens per 12 maanden
Sensoren en contactpunten voor opladen	Een keer per maand schoonmaken	n.v.t.

Opmerking: iRobot produceert diverse reserve-onderdelen en accessoires. Als u een reserve-onderdeel nodig heeft, kunt u contact opnemen met de klantenservice van iRobot voor meer informatie.


*Vervangingsfrequentie kan verschillen. Onderdelen moeten worden vervangen als er slijtage zichtbaar wordt.

De opvangbak legen


- 1 Druk op de ontgrendelingsknop van de opvangbak en til de opvangbak op.



- 2 Til de handgreep op om de opvangbak te verwijderen.




- 3 Druk op de ontgrendeling van de opvangbak om deze te legen.




Het filter schoonmaken

- 1 Open het filterdeksel en haal het filter uit de behuizing met behulp van het lipje.



- 2 Schud het vuil van het filter door het tegen uw vuilnisbak te tikken.




- 3 Plaats het filter terug en sluit de filterklep.


Belangrijk: Het filterdeksel kan alleen worden gesloten als het filter op de juiste wijze is geplaatst. Vervang het filter elke twee maanden.

Sensoren voor volle opvangbak reinigen

- 1 Haal de opvangbak uit de robot en maak deze leeg.
- 2 Veeg de sensoren binnenin schoon met een schone, droge doek.




- 3 Verwijder het filter en was de opvangbak, of maak de opvangbak voorzichtig schoon om ervoor te zorgen dat de sensorpoorten schoon zijn.



De opvangbak met water reinigen

- Belangrijk:** Was het filter niet. Verwijder het filter voor u de opvangbak schoonspoelt.
- 1 Ontgrendel de opvangbak, verwijder het filter en open het deksel van de opvangbak.
 - 2 Spoel de opvangbak om met warm water.




Opmerking: De opvangbak is niet vaatwasmachinebestendig.

- 3 Zorg ervoor dat de opvangbak volledig droog is. Plaats het filter en de opvangbak weer in de robot.


De hoekborstel schoonmaken

- 1 Gebruik een kleine schroevendraaier om de schroef los te draaien waarmee de hoekborstel op zijn plaats wordt gehouden.
- 2 Verwijder vervolgens de hoekborstel. Verwijder alle haren en vuil en plaats de borstel vervolgens terug.



Het achterste zwenkwiel schoonmaken


- 1 Verwijder de achterste zwenkwielmodule door deze met enige kracht uit de robot te trekken.
- 2 Trek stevig aan het wiel om het uit zijn behuizing te verwijderen (zie onderstaande afbeelding).
- 3 Verwijder vuil binnen in de uitsparing voor het wiel.
- 4 Plaats alle onderdelen terug als u klaar bent. Zorg ervoor dat het wiel vastklikt.



*** Belangrijk:** Een met haar en vuil aangekoekt achterwiel kan uw vloer beschadigen. Als het wiel niet vrij draait nadat u het heeft schoongemaakt, moet u contact opnemen met de klantenservice.


De borstels voor alle vloertypen schoonmaken

- 1 Grijp het ontgrendelingslipje van het borstelframe, til het lipje op en verwijder alle eventuele blokkades.
- 2 Haal de borstels uit de robot. Haal de borsteldoppen van de uiteinden van de borstels. Verwijder haren, stof of ander vuil dat zich onder de doppen heeft opgehoopt. Plaats de borsteldoppen terug.
- 3 Verwijder haar en vuil van de vierkante en stervormige kunststof pinnen aan de andere kant van de borstels.
- 4 Haal de opvangbak uit de robot en verwijder eventueel vuil uit het luchtkanaal.
- 5 Plaats de borstels weer in de robot. Zorg ervoor dat de vorm van de borstelpinnen overeenkomt met de vorm van de borstelpictogrammen in de schoonmaakkopmodule.



De sensoren en contactpunten voor opladen schoonmaken

- 1 Veeg de sensoren, het cameravenster en de contactpunten voor opladen schoon met een zachte, droge doek.



*** Belangrijk:** Spuit geen schoonmaakmiddel of water rechtstreeks op de sensoren of in de sensoropeningen.

Clean Base™ automatische vuilafvoer verzorgings- en onderhoudsinstructies


Om ervoor te zorgen dat de vuilafvoer perfect blijft functioneren, voert u de volgende onderhoudsprocedures uit:

Onderdeel van oplaadstation	Onderhoudsfrequentie	Vervangingsfrequentie
Stofzakken	n.v.t.	Stofzakken moeten worden vervangen wanneer dit wordt aangegeven door het ledlampje of in de app
Contactpunten voor opladen Infraroodvenster	Eens per maand	n.v.t.
Kapje van blazer binnen in stofbak	Eens per maand (verwijder stof en vuil van het kapje van de blazer)	n.v.t.

Opmerking: iRobot produceert diverse reserve-onderdelen en accessoires. Als u een reserve-onderdeel nodig heeft, kunt u contact opnemen met de klantenservice van iRobot voor meer informatie.

De stofzak vervangen

1 Til het deksel van de stofbak op.




2 Trek de kunststof kaart omhoog om de zak uit de stofbak te halen.



Opmerking: Hierdoor wordt de zak afgesloten zodat stof en vuil niet kunnen ontsnappen.

3 Gooi de gebruikte zak weg.

4 Plaats een nieuwe zak door de kunststof kaart ervan in de geleiderails te schuiven.




5 Druk op het deksel om ervoor te zorgen dat de stofbak volledig gesloten is.

Opmerking: Om uw robot en de automatische vuilafvoer optimaal te laten functioneren, moet u het filter van de robot steeds reinigen of vervangen wanneer dat nodig is.

Het infraroodvenster en de contactpunten voor opladen schoonmaken


Inspecteer de sensoren en contactpunten voor opladen op stof en vuil. Veeg de sensoren en contactpunten indien nodig schoon met een schone, droge doek.

Opmerking: Spuit geen schoonmaakmiddel rechtstreeks op de sensoren of in de sensoropeningen.



Stof en vuil van het kapje van de blazer verwijderen

Inspecteer het kapje van de blazer op pluisjes en ander opgehoopt vuil en veeg het kapje schoon met een schone, droge doek.



Problemen oplossen

Als er iets mis is, geeft de vuilafvoer dat zelf aan via het ledlampje op de voorkant van de stofbak en ook in de iRobot HOME-app.

Ledlampje	Algemeen probleem	Oplossing
Brandt constant rood	Stofzak is vol of ontbreekt	- Plaats een nieuwe zak als de oude vol is of als de zak ontbreekt. - Controleer of de stofzak goed is geplaatst. - Als het probleem blijft bestaan, verwijdert u alle stof en vuil uit de openingen onder in robot en in de vuilafvoer. - Trek de stekker van de vuilafvoer uit het stopcontact. Plaats de vuilafvoer op zijn kant en inspecteer de stofafvoerbuus op stof en vuil. Haal indien nodig de buis uit het apparaat om stof en vuil te verwijderen.
Knippert rood	Er is een lek of een verstopping in het stofafzuigpad van het oplaadstation	- Zorg ervoor dat het deksel van de stofbak is aangedrukt en goed dicht zit. Tik op de knop op uw robot om de opvangbak handmatig te legen. - Verwijder alle stof en vuil uit de openingen onder in robot en in de vuilafvoer. - Trek de stekker van de vuilafvoer uit het stopcontact. Plaats de vuilafvoer op zijn kant en inspecteer de stofafzuigbuus op stof en vuil. Haal indien nodig de buis uit het apparaat om stof en vuil te verwijderen.

Klantenservice van iRobot

Verenigde Staten en Canada

Als u vragen of opmerkingen heeft over uw Roomba® robotstofzuiger of Clean Base™ automatische vuilafvoer, neem dan contact op met iRobot voordat u contact opneemt met een verkoper.

Ga eerst naar www.irobot.com voor ondersteuningstips, veel gestelde vragen en informatie over accessoires. Deze informatie kunt u ook vinden in de iRobot HOME-app. Heeft u meer hulp nodig, bel dan een medewerker van ons klantenserviceteam op **(877) 855-8593**.

Openingstijden van de klantenservice van iRobot in de Verenigde Staten

- Maandag t.m. vrijdag van 9:00 tot 19:00 uur
- Zaterdag en zondag van 9:00 tot 18:00 uur

Buiten de Verenigde Staten en Canada

Ga naar global.irobot.com voor:

- Meer informatie over iRobot in uw land
- Tips en trucs om de prestaties van uw Roomba®-robotstofzuiger te verbeteren
- Antwoorden op uw vragen
- Neem contact op met uw plaatselijke ondersteuningscentrum.

Informatie over regelgeving



Hierbij verklaart iRobot Corporation dat deze radioapparatuur voldoet aan de Europese richtlijn voor radioapparatuur 2014/53/EU en de RoHS-richtlijn 2011/65/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.irobot.com/compliance.

Dit apparaat is uitgerust met de BYD Precision Manufacture Co., Ltd. Trident radiomodule model: AXC-Y1. Trident is een dual-band radio die werkt in de WLAN 2,4 GHz- en WLAN 5 GHz-banden.

- De 2,4 GHz-band is beperkt tot werking tussen 2400 MHz en 2483,5 MHz met een maximaal EIRP-uitgangsvermogen van 18,48 dBm (70,47 mW) bij 2412 MHz.
- De 5 GHz-band is beperkt tot werking tussen 5150 MHz en 5850 MHz met een maximaal EIRP-uitgangsvermogen van 21,02 dBm (126,47 mW) bij 5180 MHz.



Dit symbool op het product geeft aan dat het apparaat niet mag worden weggegooid in een vuilnisbak met ongesorteerd huishoudelijk afval. Als eindgebruiker is het uw verantwoordelijkheid om het afgedankte apparaat op een milieuvriendelijke manier te verwijderen. U kunt dat als volgt doen:

- (1) Lever het apparaat in bij de winkel waar u het heeft gekocht; of
- (2) Lever het apparaat in bij een aangewezen inleverpunt voor klein chemisch afval.

Als u dit product niet in de vuilnisbak gooit, maar inlevert voor recycling en vernietiging, draagt dat bij aan het behoud van waardevolle natuurlijke hulpbronnen en voorkomt u mogelijke negatieve effecten op de menselijke gezondheid en het milieu die zouden kunnen ontstaan als dit apparaat tussen het gewone huisvuil terecht komt. Neem contact op met uw gemeente voor meer informatie en een lijst met aangewezen inleverpunten voor klein chemisch afval. Mogelijk worden er op basis van de wetgeving in uw land sancties opgelegd voor het onjuist behandelen van dit soort afval. Meer informatie is te vinden op de volgende internetpagina: http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm

iRobot®

©2019 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 VS. Alle rechten voorbehouden.
iRobot, Roomba, iAdapt en Virtual Wall zijn geregistreerde handelsmerken van iRobot Corporation.
Clean Base en Dirt Detect zijn handelsmerken van iRobot Corporation. Wi-Fi en het Wi-Fi-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Wi-Fi Alliance.

