

Marshall

**EMBERTON III
PORTABLE LOUDSPEAKER**

COMPLETE ONLINE HANDLEIDING

INHOUD

INDEX

Aan de slag	005
De bedieningsknop gebruiken	005
De speaker opladen.....	005
Batterij-indicator.....	005
Een nieuw apparaat koppelen.....	005
De speaker resetten.....	006
De speaker schoonmaken.....	006
Handleiding voor batterijverzorging.....	007
Probleemoplossing.....	008

APPARAATOVERZICHT

NEDERLANDS



APPARAATOVERZICHT

NEDERLANDS

① AAN/UIT-KNOP

Houd de aan/uit-knop ingedrukt om de speaker in of uit te schakelen.

② BLUETOOTH-KNOP

Houd de Bluetooth®-knop ingedrukt totdat het blauwe ledlampje langzaam knippert om de koppelingsmodus te starten.

③ MICROFOON

Met de microfoon kun je Emberton III gebruiken als speakerphone. Druk op de Bluetooth-knop om het gesprek tussen de speaker en je telefoon te schakelen.

④ BEDIENINGSKNOP

Gebruik de bedieningsknop om het afspelen van je muziek, je telefoongesprekken en meer te beheren.

⑤ BATTERIJ-INDICATOR

De batterij-indicator met 10 lampjes geeft de batterijlading aan.

⑥ USB-C-STROOMINGANG

Laad de speaker op door deze aan te sluiten op een USB-stroombron via de meegeleverde USB-C-kabel.

⑦ BEVESTIGINGSBEUGEL

De bevestigingsbeugel biedt een bevestigingspunt voor een draagriem of je persoonlijke hanger (niet meegeleverd).

INSTRUCTIES

NEDERLANDS

AAN DE SLAG

- I. Houd de aan/uit-knop ingedrukt totdat de luidspreker wordt ingeschakeld.
- II. Houd de Bluetooth-knop ingedrukt totdat het blauwe ledlampje langzaam knippert.
- III. Selecteer EMBERTON III uit de lijst met Bluetooth-apparaten die wordt weergegeven op je geluidsapparaat.

DE BEDIENINGSKNOP GEBRUIKEN

- Afspelen/pauzeren – één keer indrukken
- Vooruit-/terugspoelen – naar links/rechts duwen
- Het volume harder/zachter zetten – omhoog/omlaag duwen
- Gesprek opnemen/beëindigen – één keer indrukken
- Een gesprek weigeren – twee keer indrukken

DE SPEAKER OPLADEN

Gebruik de meegeleverde USB-C-kabel om de speaker aan te sluiten op een USB-stroombron (5 V, 3 A). De poort voor USB-C-stroomingang bevindt zich aan de rechterkant van de speaker.

Let op: Zorg er altijd voor dat de speaker volledig droog is voordat je deze oplaadt.

BATTERIJ-INDICATOR

De batterij-indicator met 10 lampjes geeft de batterijlading aan. Een bewegende animatie geeft aan dat de batterij wordt geladen.

EEN NIEUW APPARAAT KOPPELEN

Je kunt de Emberton III aan 2 apparaten tegelijk koppelen. De speaker kan maximaal 8 eerder gekoppelde apparaten onthouden. Zodra de speaker binnen bereik is, probeert deze verbinding te maken met het laatst gekoppelde apparaat.

- I. Houd de aan/uit-knop ingedrukt totdat de luidspreker wordt ingeschakeld.
- II. Houd de Bluetooth-knop ingedrukt totdat het blauwe ledlampje langzaam knippert.
- III. Selecteer EMBERTON III uit de lijst met Bluetooth-apparaten die wordt weergegeven op je geluidsapparaat.

INSTRUCTIES

NEDERLANDS

DE SPEAKER RESETTEN

Door de fabrieksinstellingen opnieuw in te stellen worden de oorspronkelijke instellingen van de speaker teruggezet, met uitzondering van eventuele firmware-updates.

Let op: Alle gebruikersinstellingen worden dan ook verwijderd en het apparaat moet weer opnieuw worden ingesteld.

- I. Verwijder EMBERTON III en EMBERTON III [LE] uit de Bluetooth-lijst van je geluidsapparaat, als ze daarin staan.
- II. Zorg ervoor dat de speaker is ingeschakeld.
- III. Houd de Bluetooth-knop gedurende 7 seconden ingedrukt. De rode Bluetooth-indicator knippert snel en de speaker wordt opnieuw opgestart.
- IV. Je hebt de fabrieksinstellingen van de speaker hersteld. Je kunt deze nu koppelen. Raadpleeg hiervoor het gedeelte Aan de slag.

DE SPEAKER SCHOONMAKEN

Maak je speaker regelmatig schoon om deze fris te houden en langer mee te laten gaan.

Maak voorafgaand aan het schoonmaken van je speaker alle kabels los en zorg ervoor dat alles volledig droog is voordat je een USB-oplader aansluit.

De siliconenhoes kan worden verwijderd en afzonderlijk worden schoongemaakt. Maak de hoes en de kabels voorzichtig schoon met een pluisvrije doek die licht bevochtigd is met:

- water
- 70% isopropylalcohol
- 75% ethylalcohol

Maak voorzichtig het speakergaas en de openingen met een droog, zacht borsteltje of wattenstaafje schoon.

- Gebruik geen scherpe of metalen voorwerpen.
- Gebruik geen perslucht.
- Gebruik geen producten die bleek of waterstofperoxide bevatten.
- Dompel de speaker niet onder in reinigingsmiddelen.
- Spoel de speaker niet onder stromend water.

INSTRUCTIES

NEDERLANDS

HANDLEIDING VOOR BATTERIJVERZORGING

Je speaker worden geleverd met hoogwaardige lithium-ionbatterijen. De levensduur wordt beïnvloed door het opladen en gebruik. Volg de onderstaande richtlijnen om je batterij zo lang mogelijk in goede staat te houden.

- Vermijd indien mogelijk het gebruik van snelladers. Door snelladen wordt de batterij belast en nemen de prestaties af.
- Laat de batterij niet volledig leeglopen en laad deze niet op als deze al vol is. Probeer de batterijlading tussen de 30% en 80% te houden.
- Je kunt de speaker het beste opladen naar een halfvolle batterij en vervolgens de fabrieksinstellingen herstellen als de speaker gedurende een lange periode worden opgeborgen. Berg de speaker op een koele, donkere en droge plek op.
- Vermijd het gebruik of opladen van de speaker op warme en ongeventileerde plaatsen van 45 °C/113 °F en hoger, zoals in een geparkeerde auto of bij een raam waar direct zonlicht op staat.
- Laad de batterij niet op bij lage temperaturen onder 10 °C/50 °F en gebruik de speaker niet bij temperaturen onder 0 °C/32 °F.
- Vermijd krachtige mechanische schokken zoals het laten vallen van de speaker op een hard oppervlak aangezien dit de batterijen kan beschadigen.

Download de Marshall Bluetooth-app en selecteer het batterijbesparingsniveau dat het beste past bij jou en je speaker.

MARSHALL BLUETOOTH-APP

Download de Marshall Bluetooth-app om alles uit je speaker te halen en altijd over de nieuwste software-updates te beschikken.



PROBLEEMOPLOSSING

NEDERLANDS

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
De speaker schakelt niet in	De batterij is leeg.	Sluit de speaker aan op een USB-stroomingang om op te laden.
Ik kan de speaker niet koppelen of geen verbinding maken met een Bluetooth-apparaat	Bluetooth is niet ingeschakeld op je apparaat (smartphone, tablet, computer).	Schakel Bluetooth in op je afspelapparaat.
	De koppelingsmodus van de speaker is niet ingeschakeld.	Zorg ervoor dat de speaker is ingeschakeld voordat je de koppelingsmodus instelt. Raadpleeg hiervoor Een nieuw apparaat koppelen.
Onregelmatig gedrag	De speaker beschikt niet over de recentste firmwareversie.	Download de Marshall Bluetooth-app en koppel de speaker. Volg de instructies in de app om te controleren of de Emberton III over de meest recente firmwareversie beschikt.
	Er is een softwarefout.	Herstel de fabrieksinstellingen. Raadpleeg hiervoor De speaker resetten. De Emberton III moet opnieuw worden ingesteld.

PROBLEEMOPLOSSING

NEDERLANDS

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
De Bluetooth-verbinding hapert	De Bluetooth-apparaten staan te ver uit elkaar of er is sprake van te veel obstakels tussen de Bluetooth-apparaten.	Zet de apparaten dichterbij elkaar zodat het signaal niet wordt gehinderd door obstakels als muren en deuren.
	Er is een sterk elektrisch veld rondom de speaker. Apparaten als magnetrons, draadloze netwerkadapters, tl-lampen en fornuizen opereren binnen hetzelfde frequentiebereik als het Bluetooth-apparaat. Dit kan leiden tot elektrische storingen.	Zet de speaker ergens anders neer of zet het storende apparaat uit of verplaats het.

All intellectual property in the product and packaging (including the MARSHALL trade mark, copyright, designs, and patents) are owned by Marshall Group AB and may not be used without permission. All rights reserved. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Marshall Group AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries Marshall Group AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden. R 1.1