

# SIEMENS

WQ45M7UCNL

# Wasdroger



**NL** Gebruikershandleiding en installatie-instructies



Siemens Home Appliances

Register your appliance on My Siemens and  
discover exclusive services and offers.



**U kunt online aanvullende informatie en uitleg vinden. Scan de QR-code op de titelpagina.**



## Inhoudsopgave

|                                                     |           |                                                            |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Veiligheid .....</b>                           | <b>3</b>  | 8.3 Overige programma's .....                              | 21        |
| 1.1 Definitie van de signaalwoorden .....           | 3         | <b>9 Accessoires .....</b>                                 | <b>21</b> |
| 1.2 Algemene aanwijzingen .....                     | 4         | <b>10 Wasgoed .....</b>                                    | <b>22</b> |
| 1.3 Bestemming van het apparaat .....               | 4         | 10.1 Wasgoed voorbereiden .....                            | 22        |
| 1.4 Inperking van de gebruikers ....                | 4         | 10.2 Verzorgingsaanwijzingen op verzorgingslabels .....    | 22        |
| 1.5 Veilige installatie .....                       | 4         | <b>11 De Bediening in essentie .....</b>                   | <b>22</b> |
| 1.6 Veiliger gebruik .....                          | 7         | 11.1 Apparaat inschakelen .....                            | 22        |
| 1.7 Veilige reiniging en onderhoud .....            | 10        | 11.2 Programma instellen .....                             | 23        |
| <b>2 Materiële schade vermijden ....</b>            | <b>10</b> | 11.3 Deur openen .....                                     | 23        |
| <b>3 Milieubescherming en besparing .....</b>       | <b>11</b> | 11.4 Trommel vullen met wasgoed .....                      | 23        |
| 3.1 Afvoeren van de verpakking ...                  | 11        | 11.5 Starten van het programma .....                       | 23        |
| 3.2 Energie besparen .....                          | 11        | 11.6 Wasgoed bijvullen .....                               | 24        |
| 3.3 Energiebesparingsmodus .....                    | 11        | 11.7 Progr. annuleren .....                                | 24        |
| <b>4 Opstellen en aansluiten .....</b>              | <b>12</b> | 11.8 Wasgoed uitnemen .....                                | 24        |
| 4.1 Apparaat uitpakken .....                        | 12        | 11.9 Apparaat in sluimerstand (standby-stand) zetten ..... | 24        |
| 4.2 Inhoud van de verpakking .....                  | 12        | 11.10 Pluizenfilter .....                                  | 24        |
| 4.3 Vereisten ten aanzien van de opstelplaats ..... | 12        | 11.11 Condenswaterreservoir .....                          | 25        |
| 4.4 Waterafvoerslang .....                          | 13        | <b>12 Droogdoel .....</b>                                  | <b>26</b> |
| 4.5 Stellen van het apparaat .....                  | 15        | 12.1 Droogdoel wijzigen .....                              | 27        |
| 4.6 Deuraanslag wisselen .....                      | 15        | 12.2 Droogdoel aanpassen .....                             | 27        |
| 4.7 Apparaat elektrisch aansluiten .....            | 15        | <b>13 Kinderslot .....</b>                                 | <b>27</b> |
| <b>5 Uw apparaat leren kennen .....</b>             | <b>16</b> | 13.1 Kinderslot inschakelen .....                          | 27        |
| 5.1 Apparaat .....                                  | 16        | 13.2 Kinderslot deactiveren .....                          | 27        |
| 5.2 Bedieningspaneel .....                          | 17        | <b>14 Home Connect .....</b>                               | <b>27</b> |
| 5.3 Bedieningslogica .....                          | 17        | 14.1 Home Connect instellen .....                          | 28        |
| <b>6 Display .....</b>                              | <b>17</b> | 14.2 Wi-Fi aan het apparaat deactiveren .....              | 28        |
| <b>7 Knoppen .....</b>                              | <b>18</b> | 14.3 Wi-Fi aan het apparaat activeren .....                | 28        |
| <b>8 Programma's .....</b>                          | <b>19</b> | 14.4 Software-update installeren ..                        | 28        |
| 8.1 Automatische programma's ...                    | 20        | 14.5 Netwerkinstellingen van het apparaat resetten .....   | 28        |
| 8.2 Tijdprogramma's .....                           | 21        | 14.6 Start op afstand .....                                | 28        |

|           |                                               |           |           |                                                                         |           |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 14.7      | Intelligente programma-aanbeveling .....      | 29        | 17.2      | Vochtigheidssensor .....                                                | 35        |
| 14.8      | Bescherming persoonsgegevens .....            | 29        | 17.3      | Filter van het condenswaterreservoir .....                              | 35        |
| <b>15</b> | <b>Basisinstellingen .....</b>                | <b>30</b> | <b>18</b> | <b>Storingen verhelpen .....</b>                                        | <b>36</b> |
| 15.1      | Overzicht van de basisinstellingen .....      | 30        | <b>19</b> | <b>Transporteren, opslaan en afvoeren .....</b>                         | <b>41</b> |
| 15.2      | Basisinstellingen wijzigen .....              | 30        | 19.1      | Afvoeren van uw oude apparaat .....                                     | 41        |
| <b>16</b> | <b>Apparaatverzorging .....</b>               | <b>30</b> | <b>20</b> | <b>Servicedienst .....</b>                                              | <b>41</b> |
| 16.1      | Apparaatverzorging voorbereiden .....         | 31        | 20.1      | Productnummer (E-Nr.), productienummer (FD) en volgnummer (Z-Nr.) ..... | 42        |
| 16.2      | Eenvoudige apparaatverzorging uitvoeren ..... | 31        | <b>21</b> | <b>Verbruikswaarden .....</b>                                           | <b>42</b> |
| 16.3      | Voer intensieve apparaatverzorging uit .....  | 32        | <b>22</b> | <b>Technische gegevens .....</b>                                        | <b>44</b> |
| <b>17</b> | <b>Reiniging en onderhoud .....</b>           | <b>33</b> | 22.1      | Informatie over vrije software en opensourcesoftware .....              | 44        |
| 17.1      | Bodemeenheid .....                            | 33        | <b>23</b> | <b>Conformiteitsverklaring .....</b>                                    | <b>45</b> |

## 1 Veiligheid

Neem de volgende veiligheidsvoorschriften in acht.

### 1.1 Definitie van de signaalwoorden

Hier vindt u de betekenis van de in deze handleiding gebruikte signaalwoorden.

#### **WAARSCHUWING**

Neem deze aanwijzingen in acht om mogelijk ernstig of dodelijk letsel te vermijden.

#### **VOORZICHTIG**

Neem deze aanwijzingen in acht om licht of middelzwaar letsel te vermijden.

#### **LET OP**

Neem deze aanwijzingen in acht om schade aan het apparaat of andere materiële schade te vermijden.

**Opmerking:** Dit wijst u op belangrijke informatie.

## 1.2 Algemene aanwijzingen



- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing en de productinformatie voor later gebruik of voor volgende eigenaren.
- Sluit het apparaat in geval van transportschade niet aan.

## 1.3 Bestemming van het apparaat

Gebruik het apparaat uitsluitend:

- om voor de droger geschikte en met water gewassen textiel te drogen en op te frissen.
- in gesloten ruimten in huishoudens en soortgelijke toepassingen, zoals in personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen; in landbouwbedrijven; voor klanten in hotels, motels en andere typische woonomgevingen; in B&B's.
- tot een hoogte van 4000 m boven zeeniveau.

## 1.4 Inperking van de gebruikers

Dit apparaat kan worden bediend door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of geestelijke beperkingen of met gebrekkige ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen indien deze niet onder toezicht staan.

Zorg ervoor dat kinderen tot 3 jaar en huisdieren niet bij het apparaat kunnen komen.

## 1.5 Veilige installatie

### **WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!**

Ondeskundige installaties zijn gevaarlijk.

- Het apparaat uitsluitend aansluiten en gebruiken volgens de gegevens op het typeplaatje.

- ▶ Het apparaat uitsluitend via een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met randaarde op een stroomnet met wisselstroom aansluiten.
- ▶ Het randaardesysteem van de elektrische huisinstallatie moet conform de elektrotechnische voorschriften zijn geïnstalleerd. De installatie moet zijn voorzien van een afdoende grote aderdiаметer.
- ▶ Bij het gebruik van een aardlekschakelaar alleen een type met het teken  gebruiken.
- ▶ Nooit het apparaat via een externe schakelinrichting voeden, bijvoorbeeld een tijdschakelaar of besturing op afstand.
- ▶ Nooit het apparaat op een stroomcircuit aansluiten dat regelmatig door het nutsbedrijf wordt in- en uitgeschakeld.
- ▶ Wanneer het apparaat is ingebouwd, moet de netstekker van de netaansluitkabel vrij toegankelijk zijn, of wanneer vrije toegang niet mogelijk is, moet in de vast geplaatste elektrische installatie een scheidingsinrichting volgens de installatievoorschriften zijn ingebouwd.
- ▶ Bij het opstellen van het apparaat erop letten dat het netsnoer niet wordt afgeklemd of beschadigd.

Een beschadigde isolatie van het netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit het aansluitsnoer met hete apparaatonderdelen of warmtebronnen in contact brengen.
- ▶ Nooit het aansluitsnoer met scherpe punten of randen in contact brengen.
- ▶ Het aansluitsnoer nooit knikken, knellen of veranderen.

### **WAARSCHUWING – Brandgevaar!**

Het gebruik van een verlengd netsnoer en niet-toegestane adapters is gevaarlijk.

- ▶ Geen verlengsnoeren of meervoudige stopcontacten gebruiken.
- ▶ Alleen door de fabrikant goedgekeurde adapters en netsnoeren gebruiken.
- ▶ Wanneer het netsnoer te kort is en er geen langer netsnoer beschikbaar is, neem dan contact op met een elektrospesialist om de huisinstallatie aan te passen.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!**

Het hoge gewicht van het apparaat kan bij het optillen letsels veroorzaken.

- ▶ Het apparaat niet alleen optillen.

Als dit apparaat op ondeskundige wijze in een was-droogzuil wordt opgesteld, kan het opgestelde apparaat naar beneden vallen.

- ▶ De droger uitsluitend met de verbindingssset van de drogerfabrikant op een wasmachine stapelen. → *Pagina 22* Een andere plaatsingsmethode is niet toegestaan.
- ▶ Het apparaat niet in een was-droogzuil opstellen als de drogerfabrikant geen passende verbindingssset aanbiedt.
- ▶ Geen apparaten van verschillende fabrikanten en met verschillende diepte en breedte in een was-droogzuil opstellen.
- ▶ Geen was-droogzuil op een platform opstellen, de apparaten kunnen kantelen.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op verstikking!**

Kinderen kunnen verpakkingsmateriaal over het hoofd trekken en hierin verstrikt raken en stikken.

- ▶ Verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen.

### **⚠ VOORZICHTIG – Kans op letsel!**

Het apparaat kan tijdens het bedrijf trillen of bewegen.

- ▶ Het apparaat op een schone, vlakke en stevige ondergrond opstellen.
- ▶ Het apparaat middels de apparaatvoeten en een waterpas horizontaal stellen.

Bij ondeskundig gelegde slangen en netaansluitleidingen bestaat er struikelgevaar.

- ▶ De slangen en aansluitkabels zodanig leggen dat men er niet over kan struikelen.

Wanneer het apparaat aan uitstekende onderdelen wordt verplaatst, zoals bijvoorbeeld de vuldeur, dan kunnen de onderdelen afbreken.

- ▶ Het apparaat niet aan uitstekende onderdelen verplaatsen.

## **⚠ VOORZICHTIG – Kans op snijden!**

Scherpe randen aan het apparaat kunnen bij aanrakingen tot snijwonden leiden.

- ▶ Het apparaat niet aan scherpe randen aanraken.
- ▶ Veiligheidshandschoenen gebruiken bij installatie en transport van het apparaat.

## **1.6 Veiliger gebruik**

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!**

Een beschadigd apparaat of een beschadigd netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit een beschadigd apparaat gebruiken.
- ▶ Nooit aan het netsnoer trekken, om het apparaat van het elektriciteitsnet te scheiden. Altijd aan de stekker van het netsnoer trekken.
- ▶ Wanneer het apparaat of het netsnoer is beschadigd, dan direct de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen.

▶ Neem contact op met de klantenservice. → *Pagina 41*

Binnendringend vocht kan een elektrische schok veroorzaken.

- ▶ Gebruik het apparaat alleen in gesloten ruimtes.
- ▶ Stel het apparaat nooit bloot aan grote hitte en vochtigheid.
- ▶ Geen stoomreiniger, hogedrukreiniger, slangen of sproeiers gebruiken om het apparaat te reinigen.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op gevaar voor de gezondheid!**

Kinderen kunnen zich in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraken.

- ▶ Het apparaat mag niet opgesteld worden achter een afsluitbare deur, een schuifdeur of een deur met een scharnier aan de kant tegenover het apparaat waardoor het apparaat niet volledig kan worden geopend.
- ▶ Bij afgedankte apparaten de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen, daarna het netsnoer doorknippen en het slot van de apparaatdeur dusdanig beschadigen, dat de apparaatdeur niet langer sluit.

**⚠ WAARSCHUWING – Kans op verstikking!**

Kinderen kunnen kleine onderdelen inademen of inslikken en hierdoor stikken.

- ▶ Kleine onderdelen uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Kinderen niet met kleine onderdelen laten spelen.

**⚠ WAARSCHUWING – Explosiegevaar!**

Kolenstof of meel in de omgeving van het apparaat kan tot explosies leiden.

- ▶ Tijdens het gebruik de omgeving van het apparaat schoon houden.

**⚠ WAARSCHUWING – Kans op vergiftiging!**

Het condenswater van dit apparaat is geen drinkwater en kan met pluizen zijn verontreinigd.

- ▶ Het condenswater van het apparaat niet drinken of verder gebruiken.

Was- en verzorgingsmiddelen kunnen bij inname tot vergiftigingen leiden.

- ▶ Bij per ongeluk inslikken een arts raadplegen.
- ▶ Was- en verzorgingsmiddelen buiten bereik van kinderen bewaren.

**⚠ WAARSCHUWING – Brandgevaar!**

Het koudemiddel R290 in dit apparaat is milieuvriendelijk maar brandbaar en kan bij contact met open vuur of ontstekingsbronnen ontsteken.

- ▶ Open vuur en andere ontstekingsbronnen uit de buurt van het

apparaat houden.



- ▶ Het apparaat op vakkundige wijze afvoeren.
- ▶ Zorg dat de leidingen van het koelcircuit niet beschadigd raken.

**⚠ WAARSCHUWING – Explosiegevaar!**

Resten in het pluizenfilter kunnen bij het drogen ontsteken.

- ▶ Het pluizenfilter regelmatig reinigen.

Licht ontvlambare voorwerpen, zoals aanstekers, of lucifers, kunnen bij het drogen ontsteken.

- ▶ Vóór het drogen alle licht ontvlambare voorwerpen uit de zakken van het wasgoed verwijderen.

Ongewassen wasgoed kan bij het drogen ntvlammen.

- ▶ Geen ongewassen wasgoed in dit apparaat drogen.
- ▶ Wasgoed dat met substanties zoals spijsolie, aceton, alcohol, benzine, kerosine, vlekkenverwijderaar, terpentijn, was en wasverwijderaar is verontreinigd vóór het drogen in het apparaat met een extra hoeveelheid wasmiddel in heet water wassen.
- ▶ Het wasgoed vóór het drogen grondig met heet water en wasmiddel spoelen.
- ▶ Niet het apparaat gebruiken, wanneer het wasgoed daarvoor met industriële chemicaliën worden gereinigd.

### **WAARSCHUWING – Brandgevaar!**

Het wasgoed werd bij voortijdig afbreken van het drogen niet voldoende gekoeld en kan ontvlammen.

- ▶ Het droogprogramma niet voortijdig afbreken.
- ▶ Het wasgoed bij voortijdig afbreken van het drogen direct uitnemen en uitspreiden.

### **VOORZICHTIG – Kans op letsel!**

Bij het op het apparaat klimmen of klauteren kan de afdekplaat breken.

- ▶ Niet op het apparaat klimmen of klauteren.
- Bij het zitten of leunen op de geopende deur kan het apparaat kantelen.
- ▶ Niet op de apparaatdeur zitten of leunen.
  - ▶ Geen voorwerpen op de apparaatdeur plaatsen.
- Grijpen in de draaiende trommel kan tot letsel aan de handen leiden.
- ▶ Wacht tot de trommel volledig stil staat voordat u met uw hand in de trommel grijpt.

## 1.7 Veilige reiniging en onderhoud

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!**

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Het toestel of de eigenschappen van het toestel nooit technisch veranderen.
- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermindering van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.

Binnendringend vocht kan een schok veroorzaken.

- ▶ Vóór het reinigen de netstekker uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen.
- ▶ Geen stoomreiniger, hogedrukreiniger, slangen of sproeiers gebruiken om het apparaat te reinigen.
- ▶ Het apparaat nooit met vochtige handen gebruiken.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!**

Het gebruiken van niet originele reserveonderdelen en niet originele accessoires is gevaarlijk.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele reserve-onderdelen en originele accessoires van de fabrikant.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op vergiftiging!**

Bij het gebruik van oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen kunnen giftige dampen ontstaan.

- ▶ Geen oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen gebruiken.

---

## 2 Materiële schade vermijden

### **LET OP**

Een verkeerde dosering van wasverzachters, wasmiddelen, verzorgingsmiddelen en reinigingsmiddelen kan

de werking van het apparaat beïnvloeden.

- ▶ De doseeraanbevelingen van de fabrikant aanhouden.

Het overschrijden van de maximale beladingshoeveelheid heeft invloed op de werking van het apparaat.

- ▶ De maximale beladingshoeveelheid voor elk programma aanhouden en niet overschrijden.

→ Pagina 19

Oververhitting van het apparaat kan de werking van het apparaat beïnvloeden.

- ▶ Tijdens het gebruik de ventilatieopening aan het apparaat vrijhouden.
- ▶ Voor voldoende ventilatie in de ruimte zorgen.

Lichte objecten, zoals haren en pluizen, kunnen tijdens het bedrijf van de ventilatieopening van het apparaat worden ingezogen en de werking van het apparaat beïnvloeden.

- ▶ Houd tijdens het gebruik van het apparaat de omgeving schoon.
- ▶ Lichte objecten uit de buurt van het apparaat houden.

Gebruik met een ontbrekende, onvolledige of defecte pluizenbescherming (al naar gelang de apparaatuitrusting bijv. pluizenfilter, pluizenreservoir, filtermat) kan tot schade aan het apparaat leiden.

- ▶ Het apparaat niet met een ontbrekende, onvolledige of defecte pluizenbescherming gebruiken.

Schuimstof of schuimrubber kan bij het drogen vervormen of smelten.

- ▶ Voorwerpen zoals schuimrubber (latexschuim), douchemutsen, waterbestendig textiel, rubberen artikelen of kleding of kussens met schuimrubber mogen niet in het apparaat worden gedroogd.

Ongeschikte reinigingsmiddelen kunnen de oppervlakken van het apparaat beschadigen.

- ▶ Geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen gebruiken.
- ▶ Geen sterk alcoholhoudende reinigingsmiddelen gebruiken.
- ▶ Geen harde schuur- of afwaspontjes gebruiken.
- ▶ Het apparaat uitsluitend reinigen met water en een zachte, vochtige doek.

- ▶ Bij contact met het apparaat direct alle wasmiddelresten, sproeivestresten of restanten verwijderen.

---

## 3 Milieubescherming en besparing

### 3.1 Afvoeren van de verpakking

De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden hergebruikt.

- ▶ De afzonderlijke componenten op soort gescheiden afvoeren.

### 3.2 Energie besparen

Als u deze aanwijzingen opvolgt, verbruikt uw apparaat minder stroom.

- Apparaat in een goed geventileerde ruimte gebruiken en ventilatieopening van het apparaat vrijhouden.
- Vóór het drogen het wasgoed in de wasmachine centrifugeran.
- Bij elke droogcyclus de maximale beladingshoeveelheid van de programma's benutten. → *Pagina 19*
- Maximale beladingshoeveelheid van de programma's niet overschrijden. → *Pagina 19*
- Na het drogen het pluizenfilter reinigen. → *Pagina 24*
- Niet gebruikte wifi aan het apparaat deactiveren. → *Pagina 28*

### 3.3 Energiebesparingsmodus

Wanneer u het toestel korte tijd niet bedient, dan schakelt het automatisch naar de energiespaarstand. De energiebespaarmodus wordt afgesloten, wanneer u het apparaat opnieuw bedient.

Als u het toestel langere tijd niet bedient, schakelt het automatisch in stand-by.

---

## 4 Opstellen en aansluiten

### 4.1 Apparaat uitpakken

#### LET OP

Voorwerpen die in de trommel achterblijven, en die niet voor het gebruik van het apparaat bedoeld zijn, kunnen tot materiële- en apparaatschade leiden.

- ▶ Voor gebruik alle deze voorwerpen en de meegeleverde accessoires uit de trommel verwijderen.
- 1. Verwijder verpakkingsmateriaal en bescherming volledig van het apparaat. → *Pagina 11*
- 2. Controleer het apparaat op zichtbare beschadigingen.
- 3. De deur openen. → *Pagina 23*
- 4. Verwijder de accessoires uit de trommel.
- 5. De deur sluiten.

### 4.2 Inhoud van de verpakking

Controleer na het uitpakken alle onderdelen op transportschade en de volledigheid van de levering.

#### LET OP

Het gebruik met onvolledig of defect toebehoren kan de werking van het apparaat hinderen of materiële schade en schade aan het apparaat veroorzaken.

- ▶ Het apparaat niet met onvolledig of defect toebehoren gebruiken.
- ▶ Het toebehoren vóór het gebruik van het apparaat vervangen.  
→ *"Accessoires", Pagina 21*

De levering bestaat uit:

- Wasdroger
- Begeleidende documenten

- Gereedschap voor het afstellen van de apparaatvoetjes  
→ *Pagina 15*
- Waterafvoerslang met aansluitadapter, bevestigingsmateriaal en bochtstuk → *Pagina 13*

### 4.3 Vereisten ten aanzien van de opstelplaats

Houd de aanwijzingen voor de opstellocatie aan.

#### LET OP

Wanneer het apparaat meer dan 40° wordt gekanteld, dan kan restwater uit het apparaat lopen en materiële schade veroorzaken.

- ▶ Kantel het apparaat voorzichtig.
- ▶ Transporteer het apparaat rechtop. Bevriezend restwater in het apparaat kan leiden tot beschadiging van het apparaat.
- ▶ Het apparaat niet op vorstgevoelige plaatsen of buiten plaatsen en gebruiken.

Als het apparaat direct na het transport wordt gebruikt, kan het koelmiddel in het apparaat schade aan het apparaat veroorzaken.

- ▶ Het apparaat direct na het transport twee uur laten rusten voordat het in gebruik wordt genomen.

#### Op de vloer

Het apparaat op een schoon, effen en vast oppervlak plaatsen.  
Het apparaat stellen.

#### In een was-droogzuil


Het apparaat alleen met de originele verbindingssset van de drogerfabrikant in een was-droogzuil opstellen.

- Verbindingssset → *Pagina 22*

Dit apparaat alleen op een wasmachine van dezelfde fabrikant plaatsen. De diepte en breedte van dit ap-

paraat moeten met de afmetingen van de wasmachine overeenkomen. De was-droogzuil niet op een plat-form plaatsen.

### Aan een wand



Geen slangen en netaansluiting tus-sen wand en apparaat inklemmen.

## 4.4 Waterafvoerslang

Tijdens het drogen ontstaat condens-water dat uw apparaat in het con-denswaterreservoir verzamelt. Ge-bruik de waterafvoerslang om overtol-lig condenswater direct in het afval-water te leiden.

**Opmerking:** Gebruik dit apparaat met de meegeleverde wateraf-voerslang. → *Pagina 13*

Als u de waterafvoerslang aansluit, hoeft u niet regelmatig het condens-waterreservoir te legen.

→ *"Condenswaterreservoir legen", Pagina 25*

### Waterafvoerslang aansluiten

Als u het condenswaterreservoir van het apparaat niet regelmatig wenst te legen, sluit u de waterafvoerslang aan.

### LET OP


Bij het gebruik van het apparaat zon-der een vakkundig aangesloten con-denswaterslang of waterafvoerslang

kan vloeistof uit het aansluitstuk lek-ken.

- Vóór het gebruik van het apparaat de condenswaterslang of de water-afvoerslang op vakkundige wijze de aansluiting aansluiten.

### Vereisten


- Het apparaat en het toebehoren zijn uitgepakt. → *Pagina 12*
  - Het apparaat is op de opstellings-plaats opgesteld.
1. De condenswaterslang van de aansluiting trekken.




De condenswaterslang is af fabriek op de aansluiting aangesloten.

**Opmerking:** Bij het verwijderen van de condenswaterslang kan vloeistof uit de aansluiting naar buiten komen.


2. De condenswaterslang op de hou-der schuiven.



- De waterafvoerslang tot aan de aanslag op de aansluiting schuiven.



- Het condenswaterreservoir legen. → *Pagina 25*
- De stop van de onderkant verwijderen ① en in de uitsparing van de bovenkant plaatsen ②.



- Het condenswaterreservoir erin schuiven. → *Pagina 26*
- Het apparaat op de waterafvoer aansluiten. → *Pagina 14*

**Tip:** Om het condenswater opnieuw in het condenswaterreservoir te verzamelen, bijv. bij een wijziging van standplaats van het apparaat, maakt u deze stappen ongedaan in omgekeerde volgorde.


## Aansluitsoorten waterafvoer

### LET OP

Bij een verstopte of afgesloten afvoer kan opgehoopt afvalwater in het apparaat terugstromen.

- Vóór het gebruik van het apparaat ervoor zorgen dat het afvalwater snel wegstroomt en verstoppingen verhelpen.

Afvoer in een sifon.




De aansluitpositie met een slangklem (12-22 mm) borgen.

De waterafvoerslang met een slanggeleiding op minimaal 80 cm en maximaal 100 cm hoogte bevestigen.

**Opmerking:** Met de Y-verdeler → *Pagina 22* kunt u de waterafvoerslang van een extra apparaat zoals bijv. een wasmachine op dezelfde afvoer van de sifon aansluiten.

Afvoer in een wastafel.




De waterafvoerslang compleet door de bocht schuiven en met het bevestigingsmateriaal vastzetten.

De bocht op maximaal 100 cm

hoogte bevestigen.

Afvoer in een goot.




De waterafvoerslang compleet door de bocht schuiven en met het bevestigingsmateriaal vastzetten. De bocht aan de goot bevestigen.

## 4.5 Stellen van het apparaat

Om geluiden en trillingen te reduceren, moet u het apparaat horizontaal stellen.

1. Om het apparaat uit te lijnen de apparaatpootjes rechtsom losdraaien.
2. Het gereedschap voor het afstellen van de apparaatpootjes plaatsen ① en de apparaatpootjes handvast vasttrekken ②. De horizontale afstelling van het apparaat met waterpas controleren.



Alle apparaatvoeten moeten stevig op de grond staan.

## 4.6 Deuraanslag wisselen

**Opmerking:** Informatie over het wisselen van de deuraanslag vindt u online. Scan de QR-code op de titelpagina.

## 4.7 Apparaat elektrisch aansluiten


**Vereiste:** Na liggend transport en het plaatsen van het apparaat, minimaal één uur wachten voordat de elektrische aansluiting wordt gemaakt.

1. De netstekker van het aansluit snoer van het apparaat in een stopcontact in de omgeving van het apparaat steken.  
De aansluitgegevens van het apparaat vindt u in de technische gegevens → *Pagina 44*.
  2. De netstekker op vastheid controleren.
- ✓ Het apparaat is nu gereed voor gebruik.

## 5 Uw apparaat leren kennen

### 5.1 Apparaat

Hier vindt u een overzicht van de onderdelen van uw apparaat.




Afhankelijk van het apparaattype kunnen details op de afbeelding verschillen, bijv. de kleur en de vorm.

|   |                                                     |
|---|-----------------------------------------------------|
| 1 | Ventilatieopening                                   |
| 2 | Serviceklep van de bodemeenheden → <i>Pagina 33</i> |
| 3 | Pluizenfilter → <i>Pagina 24</i>                    |

|   |                                          |
|---|------------------------------------------|
| 4 | Deur → <i>Pagina 23</i>                  |
| 5 | Condenswaterreservoir → <i>Pagina 25</i> |
| 6 | Bedieningspaneel → <i>Pagina 17</i>      |

## 5.2 Bedieningspaneel

Via het bedieningsveld kunt u alle functies van uw apparaat instellen en informatie krijgen over de gebruikstoestand.



- |   |                                                          |
|---|----------------------------------------------------------|
| 1 | Programma's → <i>Pagina 19</i>                           |
| 2 | Toetsen → <i>Pagina 18</i> en display → <i>Pagina 17</i> |
| 3 | Knoppen → <i>Pagina 18</i>                               |

## 5.3 Bedieningslogica

Sommige bereiken van het display zijn toetsen en reageren op aanrakingen. Ze activeren, deactiveren of wijzigen instellingen door op de toetsen te drukken; De geactiveerde instellingen zijn op het display in kleur geaccentueerd.

### LET OP

Een inwerking met geweld op het display kan schade veroorzaken.

- ▶ Geen sterke druk op het display uitoefenen.
- ▶ Niet met puntige of scherpe voorwerpen op het display drukken.

### Instelwaarde wijzigen

Wanneer u bepaalde instellingen activeert, dan toont het display selectieknoppen en u kunt de instelwaarde wijzigen.

- ▶ Druk op de selectieknoppen → *Pagina 19*.  
Het display toont de instelwaarde.

## 6 Display

Op het display ziet u de actuele instelwaarden, keuzemogelijkheden of aanwijzingsteksten.

Het display toont afhankelijk van de programmastatus enkele aanwijzingen in het bereik 88:88, bijv. END.

**Opmerking:** Door software-updates kunnen extra functies beschikbaar zijn.  
→ *Pagina 28*

Als een software-update beschikbaar is, vindt u meer informatie in de Home Connect app.

| Display                                                                                    | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0:40 <sup>1</sup>                                                                          | Verwachte programmaduur of resterende tijd van het programma in uren en minuten.                                                                                                                                                                                                        |
| 01:30 Klaar in <sup>1</sup>                                                                | Programma-eindtijd → <i>Pagina 19</i>                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ brandt: het kinderslot is geactiveerd.</li> <li>■ knippert: het kinderslot is geactiveerd en het apparaat werd bediend. → <i>Pagina 27</i></li> </ul>                                                                                          |
|  Water      | Het condenswaterreservoir leegmaken en erin schuiven. → <i>Pagina 25</i>                                                                                                                                                                                                                |
|  Deurfilter | Het pluizenfilter reinigen. → <i>Pagina 24</i>                                                                                                                                                                                                                                          |
| Hot                                                                                        | Het afkoelproces koelt het wasgoed afhankelijk van de programmastatus enkele minuten bij een draaiende trommel om schade aan het wasgoed te vermijden. Het afkoelproces kan door het openen van de deur worden afgebroken.<br><b>Opmerking:</b> Het ingestelde programma niet wijzigen. |
|  Reinigen   | De automatische zelfreiniging spoelt de warmtewisselaar van het toestel.<br><b>Opmerking:</b> Het condenswaterreservoir niet verwijderen en het programma niet afbreken.                                                                                                                |
|             | Basisinstellingen wijzigen. → <i>Pagina 30</i>                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ brandt: het apparaat is via wifi met het thuisnetwerk verbonden.</li> <li>■ knippert: het apparaat probeert via wifi verbinding te maken met het thuisnetwerk.</li> </ul>                                                                      |
|             | Instellingen die niet aan het apparaat beschikbaar zijn, worden via de Home Connect app ingesteld.<br>Meer informatie kunt u vinden in de Home Connect app.                                                                                                                             |
|           | Programmastatus: antikreukfunctie                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Actief                                                                                     | Programmastatus: programma loopt                                                                                                                                                                                                                                                        |
| End Klaar                                                                                  | Programmastatus: programma-einde                                                                                                                                                                                                                                                        |

## 7 Knoppen

**Opmerking:** Door software-updates kunnen extra functies beschikbaar zijn.  
→ *Pagina 28*

Als een software-update beschikbaar is, vindt u meer informatie in de Home Connect app.

<sup>1</sup> Voorbeeld

| Toets            | Beschrijving                                                                                                                                                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ▷                | Programma starten, annuleren of pauzeren.                                                                                                                                                                  |
| ⏻                | Het apparaat inschakelen of in de standby-stand zetten. Wanneer het bedieningspaneel niet reageert, ca. 5 seconden op ⏻ drukken om het apparaat opnieuw te starten.<br>→ <i>Pagina 38</i>                  |
| 3s ⏻             | Het kinderslot activeren of deactiveren. → <i>Pagina 27</i>                                                                                                                                                |
| +                | Instellingen wijzigen. → <i>Pagina 17</i>                                                                                                                                                                  |
| —                |                                                                                                                                                                                                            |
| ☑ Kastdroog +    | Het droogdoel wijzigen. → <i>Pagina 26</i>                                                                                                                                                                 |
| ☑ Kastdroog      | Het droogdoel wijzigen. → <i>Pagina 26</i>                                                                                                                                                                 |
| ☑ Strijkdroog    | Het droogdoel wijzigen. → <i>Pagina 26</i>                                                                                                                                                                 |
| ☑ Antikreuk      | Antikreukfunctie activeren of deactiveren. De trommel beweegt het wasgoed na het programma-einde gedurende 120 minuten met regelmatige tussenpozen om kreuken te vermijden.                                |
| ⌚ varioSpeed     | Verkorte programmaduur activeren of deactiveren.<br><b>Opmerking:</b> Het energieverbruik en de geluidsemissies worden hoger. Het droogresultaat wordt hierdoor niet beïnvloed.                            |
| 🌀 Voorzichtig    | Zacht drogen activeren of deactiveren. De temperatuur wordt voor gevoelig textiel verlaagd, bijv. voor polyacryl of elastaan. De programmaduur wordt verlengd.                                             |
| ⌚ Klaar in       | De programma-eindtijd vastleggen. De programmaduur is reeds in het ingestelde aantal uren inbegrepen. Na de start van het programma wordt de programmaduur weergegeven.                                    |
| 📱 Bedien via app | Wanneer u de toets kort indrukt, activeert of deactiveert u de start op afstand. → <i>Pagina 28</i><br>Wanneer u de toets ca. 3 seconden indrukt, opent u de Home Connect instellingen. → <i>Pagina 27</i> |

## 8 Programma's

U kunt uw textiel ofwel met een automatisch programma of een tijdprogramma drogen.

### Opmerkingen

- De verzorgingslabels van het wasgoed geven u extra aanwijzingen voor de programmeuze.  
→ *"Verzorgingsaanwijzingen op verzorgingslabels", Pagina 22*
- Door software-updates kunnen extra functies beschikbaar zijn.  
→ *Pagina 28*

Als een software-update beschikbaar is, vindt u meer informatie in de Home Connect app.

## 8.1 Automatische programma's

Automatische programma's waarin vochtsensoren tijdens het drogen de restvochtigheid van het wasgoed meten. Het programma eindigt pas als het ingestelde droogdoel is bereikt.

Elk automatisch programma heeft een droogdoel → *Pagina 26*. Het droogdoel legt vast hoe droog of vochtig het wasgoed na het programma-einde is.

**Tip:** Kies het droogdoel overeenkomstig het textiel of het gewenste droogresultaat.

| Programma        | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Maximale belading (kg) |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Katoen           | Stevig en kookbestendig textiel van katoen en linnen drogen.                                                                                                                                                                                                                                   | 9,0                    |
| Eco              | Stevig en kookbestendig textiel van katoen en linnen drogen.<br>Energiebesparend programma.                                                                                                                                                                                                    | 9,0                    |
| Kreukherstellend | Textiel van synthetische of gemengde weefsels drogen.                                                                                                                                                                                                                                          | 3,5                    |
| Mix              | Katoenen of synthetisch textiel drogen.                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,0                    |
| Bedlinnen        | Bedovertrekken en kussenslopen evenals lakens van katoen drogen.<br><b>Opmerking:</b> De trommelbeweging is voor het drogen van grote stukken wasgoed geoptimaliseerd.                                                                                                                         | 3,5                    |
| Extra fijn       | Gevoelig textiel van satijn, synthetische of gemengde weefsels drogen.                                                                                                                                                                                                                         | 2,0                    |
| Outdoor          | Waterdichte en outdoorkleding met een membraanlaag en waterafstotende textielsoorten drogen.                                                                                                                                                                                                   | 1,5                    |
| Overhemd Blouse  | Hemden en bloezen van katoen, linnen, synthetisch materiaal of gemengde weefsels drogen.<br><b>Opmerking:</b> Voor een optimaal droogresultaat droogt u maximaal 5 hemden of 5 bloezen.<br>Na het drogen strijkt u het wasgoed of hangt u het op. Het restvocht verdeelt zich dan gelijkmatig. | 1,5                    |

| Programma      | Beschrijving                                          | Maximale belading (kg) |
|----------------|-------------------------------------------------------|------------------------|
| Extra snel 40' | Synthetisch textiel en licht katoenen textiel drogen. | 2,0                    |

## 8.2 Tijdprogramma's

Tijdprogramma's zijn programma's met een vastgelegde of instelbare programmaduur. Het programma eindigt na het verstrijken van de tijd, ook als het wasgoed bijv. nog niet droog is. Tijdprogramma's zijn geschikt voor het drogen van afzonderlijke stukken wasgoed of dun textiel.

| Programma  | Beschrijving                                                                                                                                                | Maximale belading (kg) |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Wol finish | Met de machine wasbare wol of textiel met wolaandeel na het wassen losmaken en voor het wassen luchten.                                                     | 0,5                    |
| Warm       | Alle textielsoorten behalve wol en zijde drogen.<br>Geschikt voor voorgedroogd of licht vochtig wasgoed en voor het nadrogen van meerlaags, dikker wasgoed. | 3,0                    |

## 8.3 Overige programma's

| Programma      | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| intelligentDry | Nadat u uw wasgoed in de wasmachine hebt gewassen, zal de droger u een passend programma voor het drogen van het wasgoed adviseren.<br><b>Opmerking:</b> De wasmachine moet geschikt zijn voor Home Connect.<br>De wasmachine en de droger moeten met het thuisnetwerk verbonden en in uw Home Connect app geregistreerd zijn.<br>Welke programma-instellingen geselecteerd kunnen worden is afhankelijk van het ingestelde programma. |

## 9 Accessoires

Gebruik alleen originele accessoires. Deze zijn op het apparaat afgestemd.

**Tip:** Sommig toebehoren is in andere kleuren beschikbaar. Neem contact op met de servicedienst. → *Pagina 41*

|                                    | <b>Gebruik</b>                                                                                                          | <b>Bestelnummer</b> |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Verbindingsset                     | Apparaat plaatsbesparend op een geschikte wasmachine van dezelfde fabrikant en met dezelfde breedte en diepte plaatsen. | WZ27FFCW            |
| Wolkorf                            | Individuele items van wol, sportschoenen en knuffels drogen of luchten.                                                 | WZ20600             |
| Y-verdeler                         | De waterafvoerslang van een extra apparaat aan dezelfde afvoer van de sifon aansluiten.                                 | 15000490            |
| Onderhoudsmiddel voor het apparaat | Reserveonderdeel voor het intensieve onderhoud van het apparaat.                                                        | 00312474            |

## 10 Wasgoed

### 10.1 Wasgoed voorbereiden

#### LET OP

In het wasgoed achtergebleven voorwerpen kunnen het wasgoed en de trommel beschadigen.

- Voor gebruik alle voorwerpen uit de zakken van het wasgoed verwijderen.

#### Opmerking

Wanneer u uw wasgoed voorbereid, beschermt u het apparaat en het textiel.

- Zand en aarde uitborstelen
- Wasgoed op kleur en textielsoort sorteren en daarbij de verzorgingslabels aanhouden
- Ritssluitingen, klittenbandsluitingen, haken en ogen sluiten
- Gordijnrollen en loodranden verwijderen
- Wasgoed uit elkaar gevouwen in de trommel doen
- Wasgoed voor het drogen centrifugeren
- Losse items van wol, sportschoenen en pluche knuffels in de wolkorf drogen

### 10.2 Verzorgingsaanwijzingen op verzorgingslabels

#### Verzorgingsaanwijzingen drogen

| <b>Symbool</b>                                                                      | <b>Textiel</b>                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Stevig textiel van katoen, linnen, bijv. handdoeken, beddengoed, ondergoed                                               |
|    | Gevoelig textiel van synthetische stoffen, gemengde stoffen, gevoelig textiel, bijv. functioneel ondergoed, overhemden   |
|  | Textiel van zijde, nylon, niet-luchtdoorlatend en rubber-gecoat textiel, synthetische gordijnen niet in de droger drogen |

## 11 De Bediening in essentie

### 11.1 Apparaat inschakelen

**Opmerking:** Als u het toestel de eerste keer inschakelt nadat u het elektrisch hebt aangesloten, duurt de inschakelbewerking tot een minuut.

**Vereiste:** Het toestel is correct opgesteld en aangesloten. → *Pagina 12*

- ▶ Druk op  $\phi$ .
- Het inschakelproces duurt enkele seconden.

**Opmerking:** De verlichting van de trommel dooft automatisch.

## 11.2 Programma instellen

1. Op het gewenste programma drukken. → *Pagina 19*
- ✓ Het display toont de programma-instellingen.
2. Indien gewenst de programma-instellingen aanpassen. → *Pagina 18*  
De programma-instellingen worden niet permanent voor het programma opgeslagen.


## Overige programma's instellen

**Vereiste:** Home Connect is geïnstalleerd. → *Pagina 28*


1. Druk op  $\square$  **Bedien via app.**
- ✓ De Home Connect app toont de selecteerbare programma's.
2. In de Home Connect app een programma instellen.
3. Indien gewenst de programma-instellingen aanpassen. → *Pagina 18*
4. Het programma starten.  
→ *Pagina 23*

## 11.3 Deur openen

1. Onder de deur grijpen en aan de deur trekken.



2. De deur openen.



## 11.4 Trommel vullen met wasgoed

**Opmerking:** Om kreukvorming te vermijden, dient u de maximale belading van de programma's in acht te nemen. → *Pagina 19*

### Vereisten

- Het wasgoed is voorbereid en gesorteerd. → *Pagina 22*
- De trommel is leeg.

1. De deur openen. → *Pagina 23*
2. Het wasgoed in de trommel leggen.
3. De deur sluiten.  
Zorg ervoor dat er geen kleine stukken wasgoed tussen de deur klem zitten.

## 11.5 Starten van het programma

### Vereisten

- Een programma is ingesteld.  
→ *Pagina 23*
- De deur is gesloten.
- ▶ Druk op  $\triangleright$  II.
- ✓ Het display toont de programma-duur of de programma-eindtijd.
- ✓ Na het programma-einde toont het display: End Klaar.

**Opmerking:** Als het display Hot aan geeft, koelt het toestel het wasgoed af.

Wanneer Hot dooft, dan is het wasgoed afgekoeld.

## 11.6 Wasgoed bijvullen

Na het starten van het programma kunt u het wasgoed altijd uitnemen of bijvullen.

1. Druk op ►||.  
Het afkoelproces start automatisch na ca. 30 seconden en koelt de was bij een draaiende trommel.  
Als u het afkoelproces wilt vermijden of afbreken, opent u de deur.  
→ *Pagina 18*
2. De deur openen. → *Pagina 23*
3. Het wasgoed bijvullen of uitnemen.
4. De deur sluiten.
5. Het programma starten.  
→ *Pagina 23*

## 11.7 Progr. annuleren

1. Druk op ►||.
2. De deur openen. → *Pagina 23*
3. Het wasgoed verwijderen.  
→ *Pagina 24*

## 11.8 Wasgoed uitnemen

1. De deur openen. → *Pagina 23*
2. Het wasgoed uit de trommel nemen.

## 11.9 Apparaat in sluimerstand (standby-stand) zetten

- Druk op ⏻.

## 11.10 Pluizenfilter

Tijdens het drogen worden de pluizen uit het wasgoed in het pluizenfilter verzameld. Het pluizenfilter beschermt het apparaat tegen pluizen.

### Pluizenfilter reinigen


Als het droogprogramma beëindigd is of als het display tijdens het gebruik een aanwijzing toont, reinig dan

de pluizenzeef na het einde van het programma.


**Opmerking:** Als u het apparaat niet zoals beschreven reinigt, kan de apparaatfunctie gehinderd worden.

### Vereisten

- Het display toont na het drogen: End Klaar
  - of het display toont tijdens het gebruik:  Deurfilter.
1. De deur openen. → *Pagina 23*
  2. De pluizen van de binnenkant van de deur verwijderen.
  3. De tweedelige pluizenzeef na elkaar verwijderen.




4. De pluizen van de uitsparing verwijderen.




Zorg ervoor dat er geen pluizen in het luchtkanaal vallen.

5. De beide pluizenzeven openen ① en de pluizen verwijderen ②.




De pluizen met het huisvuil verwijderen om een verontreiniging van het afvalwater door microplastic te vermijden.

6. De beide pluizenzeven grondig met stromend, warm water reinigen en afdrogen.




**Opmerking:** Om een verontreiniging van het afvalwater door microplastics te vermijden, het reinigingswater in een bak verzamelen, bijv. een emmer. Na het reinigen de inhoud van de bak door een filter gieten, bijv. een koffiefilter. Het koffiefilter met het huisvuil weggooien.

7. De beide pluizenfilters sluiten en in elkaar steken.



8. Het tweedelige pluizenfilter plaatsen.



9. De deur sluiten.

## 11.11 Condenswaterreservoir

Tijdens het drogen ontstaat condenswater dat uw apparaat in het condenswaterreservoir verzamelt.

**Opmerking:** Gebruik dit apparaat met de meegeleverde waterafvoerslang. → *Pagina 13*

Als u de waterafvoerslang aansluit, hoeft u niet regelmatig het condenswaterreservoir te legen.


→ *"Condenswaterreservoir legen", Pagina 25*

### Condenswaterreservoir legen


Als het droogprogramma beëindigd is of als het droogprogramma met een aanwijzing wordt onderbroken, leeg dan het condenswaterreservoir.

## Vereisten


- Het display toont na het drogen: End Klaar
  - of het display toont tijdens het onderbroken gebruik:  Water.
1. Op het deksel van het condenswaterreservoir drukken.



- ✓ Het deksel van het condenswaterreservoir klapt uit.
2. Het condenswaterreservoir horizontaal eruit trekken.



3. Het condenswaterreservoir legen.



Controleer regelmatig het filter van het condenswaterreservoir en reinig een verontreinigd filter.

→ *Pagina 35*


Zorg ervoor dat het condenswaterreservoir vóór het gebruik van het apparaat wordt ingeschoven.

→ *Pagina 26*

4. Als het droogprogramma wordt onderbroken, start dan het programma. → *Pagina 23*

## Condenswaterreservoir erin schuiven

- Het condenswaterreservoir tot aan de aanslag erin schuiven.



---

## 12 Droogdoel

Voor elk automatisch programma is een droogdoel voorgedefinieerd. Het droogdoel ligt vast hoe droog of

vochtig uw wasgoed na het aflopen van het programma is.

| Droogdoel   | Beschrijving                                                                                                                                                            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kastdroog + | Voor meerlaags, dik wasgoed dat moeilijk droogt.                                                                                                                        |
| Kastdroog   | Voor normaal, eenlaags wasgoed.                                                                                                                                         |
| Strijkdroog | Voor normaal, eenlaags wasgoed. Het wasgoed is na het programma-einde nog licht vochtig. Om kreukvorming te vermijden, strijkt u het wasgoed of hangt u het wasgoed op. |

## 12.1 Droogdoel wijzigen

Voor sommige automatische programma's kunt u het droogdoel wijzigen zodat uw wasgoed nog droger of vochtiger wordt.

1. Een automatisch programma instellen. → *Pagina 20*
- ✓ Het display toont het opgegeven droogdoel.
2. Op **Kastdroog**, **Kastdroog +** of **Strijkdroog** drukken.

## 12.2 Droogdoel aanpassen

Als u het wasgoed na het drogen met een bepaald droogdoel te vochtig vindt, kunt u het droogdoel aanpassen.

- ▶ Het droogdoel in de basisinstellingen aanpassen. → *Pagina 30*

## 13 Kinderslot

Beveilig uw apparaat tegen ongewenst bedienen via de bedieningselementen.

### 13.1 Kinderslot inschakelen

- ▶ Ca. 3 seconden op **3s** drukken.
- ✓ Het display toont .
- ✓ De bedieningselementen zijn geblokkeerd.
- ✓ Het kinderslot blijft ook in stand-by van het apparaat en bij stroomuitval actief.

### 13.2 Kinderslot deactiveren

**Vereiste:** Om het kinderslot te deactiveren, moet het apparaat zijn ingeschakeld.

- ▶ Ca. 3 seconden op **3s** drukken.
- ✓ In het display dooft .

## 14 Home Connect

Dit apparaat is geschikt voor netwerken. Verbind uw apparaat met een mobiel eindapparaat om functies te kunnen bedienen via de Home Connect app, basisinstellingen aan te passen of de actuele gebruikstoestand te bewaken.

De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. De beschikbaarheid van de functie Home Connect is afhankelijk van de beschikbaarheid van de Home Connect diensten in uw land. Informatie hierover vindt u op: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com). De Home Connect app leidt u door het gehele aanmeldingsproces. Volg de aanwijzingen en houd u aan de instructies in de Home Connect app.

### Opmerkingen

- Houd u aan de veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing en zorg ervoor dat deze ook worden nageleefd wanneer u het apparaat via de Home Connect app bedient. → "*Veiligheid*", *Pagina 3*
- De bediening aan het apparaat heeft altijd voorrang. Gedurende

deze tijd is de bediening via de Home Connect app niet mogelijk.

## 14.1 Home Connect instellen

**Vereiste:** Het apparaat heeft op de plaats van opstelling ontvangst van het thuisnetwerk (wifi).

1. Scan de volgende QR-code.



Via de QR-code kunt u de Home Connect app installeren en uw apparaat verbinden.

2. De aanwijzingen van de Home Connect app opvolgen.

## 14.2 Wi-Fi aan het apparaat deactiveren

1. Ca. 3 seconden op **Bedien via app** drukken.
  2. Zo vaak op **Bedien via app** drukken tot het display "on" toont.
  3. Op **▷||** drukken om de Wi-Fi te deactiveren.
- ✓ Het display toont "oFF".

**Opmerking:** Om de Home Connect instellingen te verlaten, drukt u ca. 3 seconden op **Bedien via app**.

## 14.3 Wi-Fi aan het apparaat activeren

1. Ca. 3 seconden op **Bedien via app** drukken.
  2. Zo vaak op **Bedien via app** drukken tot het display "oFF" aangeeft.
  3. Op **▷||** drukken om Wi-Fi te activeren.
- ✓ Het display toont "on".

## Opmerkingen

- Als Wi-Fi is geactiveerd, toont het display afwisselend "on" en de signaalsterkte van de Wi-Fi verbinding.
- Om de Home Connect instellingen te verlaten, drukt u ca. 3 seconden op **Bedien via app**.

## 14.4 Software-update installeren

**Opmerking:** Als een software-update beschikbaar is, verschijnt een melding in de Home Connect app.

- Om de software-update te installeren, de instructies in de Home Connect app volgen.
- ✓ Tijdens de installatie is het bedieningspaneel gedeeltelijk geblokkeerd.
- ✓ Bij een storing kan de installatie tot 40 minuten duren. Zet de netwerkinstellingen of het apparaat niet naar de fabrieksinstellingen terug.

**Opmerking:** De actuele softwareversie is in de Home Connect app onder de apparaatinformatie van het apparaat te vinden.

## 14.5 Netwerkinstellingen van het apparaat resetten

1. Ca. 3 seconden op **Bedien via app** drukken.
  2. Zo vaak op **Bedien via app** drukken tot het display "rES" aangeeft.
  3. Ca. 3 seconden op **▷||** drukken.
- ✓ De netwerkinstellingen worden gereset.

## 14.6 Start op afstand

Het apparaat voor de start op afstand via de Home Connect app vrijgeven.

## Opmerking

De start op afstand wordt onder de volgende omstandigheden gedeactiveerd:

- De apparaatdeur wordt geopend.
- Na een stroomonderbreking.

## Start op afstand activeren

**Vereiste:** De apparaatdeur is gesloten.

- ▶ Druk op  **Bedien via app.**
- ✓  **Bedien via app** brandt en het apparaat is voor de start op afstand via de Home Connect app vrijgegeven.

## Starten op afstand deactiveren

- ▶ Druk op  **Bedien via app.**
- ✓  **Bedien via app** dooft.

## 14.7 Intelligente programma-aanbeveling

Als u de intelligente programma-aanbeveling activeert, adviseert uw apparaat een passend programma voor het drogen van het wasgoed nadat u uw wasgoed in de wasmachine hebt gewassen.

## Intelligente programma-aanbeveling activeren

### Vereisten

- Uw wasmachine beschikt over de Home Connect functie.
  - Uw wasmachine en uw droger zijn met het thuisnetwerk verbonden en in uw Home Connect geregistreerd.
1. Het programma **intelligentDry** instellen.
- ✓ Het apparaat bepaalt een passend programma. Om de procedure af te breken, stelt u een ander pro-

gramma in of schakelt u het apparaat in de stand-bystand.

- ✓ Als het apparaat een passend programma vindt, brandt de indicatie van het programma en het display toont de programma-informatie.
  - ✓ Als het apparaat geen passend programma vindt, weerklinkt er een signaal en het display toont - - -.
2. Op  II drukken.

## 14.8 Bescherming persoonsgegevens

Neem de aanwijzingen m.b.t. de bescherming van de persoonsgegevens in acht.

Wanneer uw apparaat voor de eerste keer wordt verbonden met een thuisnetwerk dat op het internet is aangesloten, geeft het de volgende gegevenscategorieën door aan de Home Connect server (eerste registratie):

- Eenduidige identificatie van het apparaat (bestaande uit apparaatsleutels en het MAC-adres van de ingebouwde WiFi communicatiemodule).
- Veiligheidscertificaat van de WiFi-communicatiemodule (voor de informatietechnische beveiliging van de verbinding).
- De actuele software- en hardwareversie van uw huishoudapparaat.
- Status van een eventuele eerdere reset naar de fabrieksinstellingen.

Bij de eerste registratie wordt het gebruik van de Home Connect functionaliteiten voorbereid. Deze registratie dient pas te worden uitgevoerd op het moment dat u voor het eerst van de Home Connect functionaliteiten gebruik wilt maken.

**Opmerking:** Let erop dat de Home Connect functionaliteiten alleen kunnen worden gebruikt in combinatie met de Home Connect app. Informatie over gegevensbescherming kan worden opgeroepen in de Home Connect app.

## 15 Basisinstellingen

U kunt de basisinstellingen van uw apparaat volgens uw wensen instellen.

**Opmerking:** U kunt de basisinstellingen ook in de Home Connect app aanpassen.

### 15.1 Overzicht van de basisinstellingen

**Opmerking:** Door software-updates kunnen extra functies beschikbaar zijn. → *Pagina 28*

Als een software-update beschikbaar is, vindt u meer informatie in de Home Connect app.



Programmakiezer met programmaposities

**1** Het volume van het signaal na het programma-einde instellen: 0 (uit) tot 4 (heel luid)  
Fabrieksinstelling: 3

**2** Het volume van het signaal bij het kiezen van de toetsen instellen: 0 (uit) tot 4 (heel luid)  
Fabrieksinstelling: 3

De helderheid van het display instellen:

**3** 1 (gering) tot 4 (heel hoog)  
Fabrieksinstelling: 4

**4** Het droogdoel → *Pagina 26* aanpassen: 0 (droog) tot 3 (het droogst)

**5** Het eenvoudige apparaatonderhoud (CP1) of intensieve apparaatonderhoud (CP2) starten. → *"Apparaatverzorging", Pagina 30*

**6** Het aantal gestarte programma's (PC) weergeven.

**7** Apparaat terugzetten naar de fabrieksinstellingen (rES).

### 15.2 Basisinstellingen wijzigen

1. Zet de programmakiezer op stand 1. → *Pagina 30*
2. Druk op **Kastdroog +** en draai tegelijkertijd de programmakiezer op stand 2.
- ✓ Het display toont en de actuele waarde.
3. De gewenste basisinstelling met de programmakiezer selecteren. → *Pagina 30*
4. De basisinstelling aanpassen:
  - Druk op **—** of **+** om de waarde te wijzigen.
  - Om het toestel naar de fabrieksinstelling terug te zetten, ca. 3 seconden op **▷||** drukken.
5. Om de basisinstellingen te verlaten het apparaat opnieuw starten of 10 seconden wachten.

## 16 Apparaatverzorging

Het apparaat biedt reinigingsprogramma's, voor eenvoudige en intensieve reiniging van het apparaat.

Om lichte vuilafzettingen in het toestel te verwijderen, voert u de eenvoudige apparaatverzorging uit als het display na langere gebruiksduur CARE weergeeft.

**Opmerking:** De eenvoudige apparaatverzorging duurt ca. 1 uur.

Om hardnekkige vuilafzettingen in het toestel alsmede geurtjes na een stilstandtijd van meer dan een maand te verwijderen, voert u de intensieve apparaatverzorging uit.

### Opmerkingen

- De intensieve apparaatverzorging duurt ca. 4 uur en mag niet worden afgebroken.
- Voor de intensieve apparaatverzorging heeft u het originele apparaatverzorgingsmiddel → *Pagina 22* nodig.

## 16.1 Apparaatverzorging voorbereiden

### Toestel voorbereiden


**Vereiste:** De trommel is leeg.

1. Het apparaat in de standby-stand zetten. → *Pagina 24*
2. Het pluizenfilter reinigen. → *Pagina 24*
3. Het condenswaterreservoir legen. → *Pagina 25*

### Condenswaterreservoir voorbereiden

Als u het condenswater via de waterafvoerslang afleidt, moet u het condenswaterreservoir voorbereiden.

1. De stop uit de uitsparing van de bovenkant verwijderen ① en aan de onderkant inzetten ②.



2. Het filter in het condenswaterreservoir reinigen.

## 16.2 Eenvoudige apparaatverzorging uitvoeren

**Vereiste:** De apparaatverzorging is voorbereid. → *Pagina 31*

1. Doe ca. 1,5 liter warm leidingwater in het condenswaterreservoir. Houd het gevulde condenswaterreservoir horizontaal zodat er geen vloeistof wegloopt.
2. Schuif het condenswaterreservoir in het apparaat totdat het vergrendeld.
3. Het apparaat inschakelen.
4. Zet de programmakiezer op stand 1. → *Pagina 30*
5. Op **Kastdroog +** drukken en ingedrukt houden en de programmakiezer op stand 2 instellen → *Pagina 30*.
  - ✓ Het display toont .
6. De programmakiezer op stand 5 instellen. → *Pagina 30*
  - ✓ Het display toont afwisselend CP1 en de programmaduur.

7. Druk op ▷||.
- ✓ De apparaatverzorging start en er klinkt een signaal.
- ✓ Na afronding van de apparaatverzorging toont het display End Klaar en er klinkt een signaal.
8. Het condenswaterreservoir legen.  
→ *Pagina 25*
9. Als u het condenswater met de waterafvoerslang afleidt, de stop van de onderkant van het condenswaterreservoir verwijderen en in de uitsparing van de bovenkant van het condenswaterreservoir plaatsen. → *Pagina 31*
10. Schuif het condenswaterreservoir in het apparaat totdat het vergrendelt.
11. Het apparaat in de standby-stand zetten. → *Pagina 24*

## 16.3 Voer intensieve apparaatverzorging uit

### Intensieve apparaatverzorging starten

**Vereiste:** De apparaatverzorging is voorbereid. → *Pagina 31*

1. Doe een fles apparaatverzorgingsmiddel en ca. 1,5 liter warm leidingwater in het condenswaterreservoir.  
Houd het gevulde condenswaterreservoir horizontaal zodat er geen vloeistof wegloopt.
2. Schuif het condenswaterreservoir in het apparaat totdat het vergrendelt.
3. Het apparaat inschakelen.
4. Zet de programmakiezer op stand 1. → *Pagina 30*
5. Op  **Kastdroog +** drukken en ingedrukt houden en de programmakiezer op stand 2 instellen  
→ *Pagina 30*.
- ✓ Het display toont .

6. De programmakiezer op stand 5 instellen. → *Pagina 30*
- ✓ Het display toont afwisselend CP1 en de programmaduur.
7. Druk op **+**.
- ✓ Het display toont afwisselend CP2 en de programmaduur.
8. Druk op ▷||.
- ✓ De apparaatverzorging start en er klinkt een signaal.
- ✓ Na ca. 3 uur pauzeert het apparaat de apparaatverzorging en op het display wordt de resterende programmaduur weergegeven.
9. Het condenswaterreservoir legen.  
→ *Pagina 25*
10. Doe ca. 1,5 liter warm leidingwater in het condenswaterreservoir.
11. Het condenswaterreservoir voorzichtig horizontaal draaien en legen, om de resten van het apparaatverzorgingsmiddel er uit te spoelen.

### Intensieve apparaatverzorging hervatten

1. Doe ca. 1,5 liter warm leidingwater in het condenswaterreservoir.  
Houd het gevulde condenswaterreservoir horizontaal zodat er geen vloeistof wegloopt.
2. Schuif het condenswaterreservoir in het apparaat totdat het vergrendelt.
3. Druk op ▷||.
- ✓ De apparaatverzorging wordt hervat.
- ✓ Na afronding van de apparaatverzorging toont het display End Klaar en er klinkt een signaal.
4. Het condenswaterreservoir legen.  
→ *Pagina 25*
5. Als u het condenswater met de waterafvoerslang afleidt, de stop van de onderkant van het condenswaterreservoir verwijderen en

in de uitsparing van de bovenkant van het condenswaterreservoir plaatsen. → *Pagina 31*

6. Het apparaat in de standby-stand zetten. → *Pagina 24*

## 17 Reiniging en onderhoud

### LET OP

Harde, scherpe of ruwe voorwerpen kunnen het toestel beschadigen.

- ▶ Geen harde of scherpe voorwerpen, schuurmiddelen of staalwol gebruiken om te reinigen.
- ▶ Het apparaat uitsluitend reinigen met water en een zachte doek.


### 17.1 Bodemeenheid

De bodemeenheid is het onderste, toegankelijke gedeelte van het apparaat waarin de warmtewisselaar zich bevindt.

#### Bodemeenheid openen


##### Vereisten

- Het apparaat is 30 minuten afgekoeld.
  - De apparaatdeur is gesloten.
1. De serviceklep openen.




Als u een doek onder de serviceklep legt, kunt u het restwater van de bodemeenheid opvangen.

2. De hendel van de warmtewisselaarafdekking openen.



3. De warmtewisselaarafdekking aan de greep uittrekken.




#### Bodemeenheid reinigen

U kunt zichtbare verontreinigingen in de bodemeenheid verwijderen.


1. De bodemeenheid openen.  
→ *Pagina 33*

2. De warmtewisselaarafdekking met een zachte borstel reinigen.




Zorg ervoor dat alle verontreinigingen van de afdichting worden verwijderd.


3. De inzet horizontaal eruit trekken.




4. De inzet onder stromend water reinigen ① en afdrogen ②.



5. De opening met een zachte, vochtige doek reinigen.



6. De inzet horizontaal tot de aanslag erin schuiven.




7. De bodemeenheid sluiten.  
→ Pagina 34

### Bodemeenheid sluiten


**Vereiste:** De bodemeenheid is geopend.

→ "Bodemeenheid openen",  
Pagina 33


1. De warmtewisselaarafdekking aan de greep inzetten.



2. De hendels van de warmtewisselaarafdekking sluiten.



3. De serviceklep sluiten.



## 17.2 Vochtigheidssensor


De vochtigheidssensor van dit apparaat bepaalt hoe vochtig uw wasgoed tijdens het drogen is. Afhankelijk van de restvochtigheid van het wasgoed verandert het apparaat de tijdsduur van het automatische programma.

## Vochtigheidssensor reinigen

Op de vochtigheidssensor kunnen zich na verloop van tijd resten van kalk, wasmiddelen en onderhoudsmiddelen afzetten. Reinig regelmatig de vochtigheidssensor.

**Opmerking:** Als u het apparaat niet zoals beschreven reinigt, kan de apparaatfunctie gehinderd worden.

1. De deur openen.
2. De vochtigheidssensor met een spons reinigen.



## 17.3 Filter van het condenswaterreservoir

Tijdens het drogen komen er pluizen uit het wasgoed in het condenswater terecht. Het filter in het condenswaterreservoir beschermt het apparaat tegen pluizen.

### Filter in het condensreservoir reinigen.


Het filter wordt bij het legen van het condenswaterreservoir automatisch gereinigd. Controleer regelmatig het filter en reinig een verontreinigd filter.

1. Het condenswaterreservoir legen.

→ Pagina 25

## nl Storingen verhelpen

### 2. Het filter verwijderen.




### 3. Het filter met stromend, warm water reinigen.

**Opmerking:** Om een verontreiniging van het afvalwater door microplastics te vermijden, het reinigingswater in een bak verzamelen, bijv. een emmer. Na het reinigen

de inhoud van de bak door een filter gieten, bijv. een koffiefilter. Het koffiefilter met het huisvuil weggooien.

U kunt het filter ook in de afwasautomaat reinigen.

### 4. Het filter tot aan de aanslag inschuiven.



### 5. Het condenswaterreservoir erin schuiven. → Pagina 26

## 18 Storingen verhelpen

Kleinere storingen aan het apparaat kunt u zelf verhelpen. Raadpleeg voordat u contact opneemt met de klantenservice de informatie over het verhelpen van storingen. Zo voorkomt u onnodige kosten.

### ⚠ WAARSCHUWING

#### Kans op elektrische schok!

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Het toestel of de eigenschappen van het toestel nooit technisch veranderen.
- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermindering van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.

| Storing                                 | Oorzaak en probleemoplossing                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Het display is gedoofd en >   knippert. | De energiebesparingsmodus is actief.<br>▶ Druk op >  .                                                                                                                       |
| E:08 -10                                | Kritieke functiestoring.<br>1. Druk ca. 5 seconden op  om het toestel opnieuw te starten. |

| Storing                                                                                                             | Oorzaak en probleemoplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E:08 -10                                                                                                            | <p><b>2.</b> Als de storing opnieuw optreedt, koppel het toestel dan gedurende minstens 30 seconden los van het stroomnet.<br/>Haal stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken of schakel de zekering in de meterkast uit.</p> <p><b>3.</b> Wanneer de storing aanhoudt, neem dan contact op met de klantenservice. → <i>Pagina 41</i><br/>Geef tijdens het telefoongesprek de exacte foutmelding door. Documenteer indien mogelijk de storing met foto's en video's.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  Water en programma werd afgebroken. | <p>Condenswaterreservoir is gevuld.<br/>► Leeg het condenswaterreservoir. → <i>Pagina 25</i></p> <hr/> <p>Waterafvoerslang is niet correct aangesloten, geknikt of ingeklemd.<br/>► Controleer de installatie van de waterafvoerslang.<br/>→ <i>Pagina 13</i></p> <hr/> <p>Waterafvoerslang is verstopt.<br/>► Spoel de waterafvoerslang door met leidingwater.</p> <hr/> <p>Het filter in het condensreservoir is verontreinigd.<br/>► Reinig het filter van het condenswaterreservoir.<br/>→ <i>Pagina 35</i></p> <hr/> <p>Er bevindt zich een vreemd voorwerp in de bodemeenheid.<br/><b>1.</b> Open de bodemeenheid. → <i>Pagina 33</i><br/><b>2.</b> Verwijder de vreemde voorwerpen.<br/><b>3.</b> Sluit de bodemeenheid. → <i>Pagina 34</i></p> <hr/> <p>Verontreiniging in het apparaat.<br/>► Voer de intensieve apparaatverzorging uit.<br/>→ <i>Pagina 30</i></p> |
| Hot en de trommel draait.                                                                                           | <p>Geen storing. Afkoelproces is actief.<br/>Geen handeling nodig.</p> <p><b>Opmerking:</b> Wijzig tijdens het afkoelproces het programma niet. Het afkoelproces duurt tot wel 10 minuten.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  Deurfilter                        | <p>Pluizenfilter is verontreinigd.<br/>► Reinig het pluizenfilter. → <i>Pagina 24</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  Reinigen                          | <p>Geen storing. Automatische zelfreiniging spoelt de warmtewisselaar van het toestel.<br/>Geen handeling nodig.</p> <p><b>Opmerking:</b> Trek het condenswaterreservoir er niet uit en breek het programma niet af.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Storing                                      | Oorzaak en probleemoplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Display en knoppen reageren niet.            | <p>Softwarefout.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Druk ca. 5 seconden op  om het toestel opnieuw te starten.</li> <li>2. Als de storing opnieuw optreedt, koppel het toestel dan gedurende minstens 30 seconden los van het stroomnet. Haal stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken of schakel de zekering in de meterkast uit.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Home Connect functie werkt niet correct.     | <p>Verschillende oorzaken zijn mogelijk.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reset de netwerkinstellingen van het apparaat.<br/>→ <i>Pagina 28</i></li> <li>2. Stel Home Connect opnieuw in. → <i>Pagina 28</i><br/>► Ga naar <a href="http://www.home-connect.com">www.home-connect.com</a>.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Programma start niet.                        | <p>Kinderbeveiliging is geactiveerd.</p> <p>► Deactiveer het kinderslot. → <i>Pagina 27</i></p> <hr/> <p> <b>Klaar in</b> is geactiveerd.</p> <p>► Controleer of  <b>Klaar in</b> is geactiveerd. → <i>Pagina 19</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| De programmaduur wijzigt tijdens het drogen. | <p>Geen storing. Het programmaverloop wordt elektronisch geoptimaliseerd.</p> <p>Geen handeling vereist. Geen handeling vereist.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Droogtijd is te lang.                        | <p>Pluizenfilter is verontreinigd.</p> <p>► Reinig het pluizenfilter. → <i>Pagina 24</i></p> <hr/> <p>Omgevingstemperatuur is lager dan 15 °C of hoger dan 30 °C.</p> <p>► Zorg ervoor dat de omgevingstemperatuur tussen 15 °C en 30 °C ligt.</p> <hr/> <p>Luchtcirculatie op de opstellingsplaats van het toestel is onvoldoende.</p> <p>► Ventileer de opstelplaats van het apparaat.</p> <hr/> <p>Te weinig condenswater voor de automatische zelfreiniging bij permanent drogen bij geringe beladingshoeveelheden.</p> <p>► Droog regelmatig een beladingshoeveelheid van meer dan 3 kg vochtig wasgoed tot aan het einde van het programma.</p> <hr/> <p>Ventilatieopening van het apparaat is geblokkeerd.</p> <p>► Zorg ervoor dat de ventilatieopening van het apparaat is vrijgehouden.</p> <hr/> <p>Warmtewisselaar is verontreinigd.</p> <p>► Voer de eenvoudige apparaatverzorging uit.<br/>→ <i>Pagina 30</i></p> |

| <b>Storing</b>                            | <b>Oorzaak en probleemoplossing</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brommende, zoemende of pompende geluiden. | Geen storing. Compressor, compressorventilatie of condenswaterpomp is actief.<br>Geen handeling vereist. Geen handeling vereist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wasgoed is te vochtig.                    | <p>Gekozen programma is niet geschikt voor de textielsoort.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stel voor het nadrogen een tijdprogramma in.<br/>→ <i>Pagina 21</i></li> </ul> <p>De beladingshoeveelheid is te hoog.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Neem de maximale beladingshoeveelheid van de programma's in acht. → <i>Pagina 19</i></li> </ul> <p>Warm wasgoed voelt na het einde van het programma vochtiger aan dan het daadwerkelijk is.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Neem het wasgoed direct na het drogen uit de trommel.</li> <li>2. Spreid de items uit om ze te laten afkoelen.</li> </ol> <p>Ingesteld droogdoel is niet geschikt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wijzig het droogdoel. → <i>Pagina 27</i></li> </ul> <p>Droogdoel is niet aangepast.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pas het droogdoel aan. → <i>Pagina 27</i></li> </ul> <p>Beladingshoeveelheid is te gering.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stel voor het nadrogen een tijdprogramma in.<br/>→ <i>Pagina 21</i></li> </ul> <p>Vochtigheidssensor is verontreinigd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Reinig de vochtigheidssensor. → <i>Pagina 35</i></li> </ul> <p>Toestel heeft het droogproces vanwege gevuld condenswaterreservoir afgebroken.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Leeg het condenswaterreservoir. → <i>Pagina 25</i></li> </ul> |
| Kreukvorming.                             | <p>Gekozen programma is niet geschikt voor de textielsoort.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stel een geschikt programma in. → <i>Pagina 19</i></li> </ul> <p>Belading is niet geschikt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Neem de maximale beladingshoeveelheid van de programma's in acht. → <i>Pagina 19</i></li> <li>▶ Bereid het wasgoed voor. → <i>Pagina 22</i></li> </ul> <p>Het wasgoed ligt na het drogen te lang in de trommel.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Neem het wasgoed direct na het drogen uit de trommel.</li> <li>2. Spreid de items uit om ze te laten afkoelen.</li> </ol> <p>Easy care textiel werd te lang gedroogd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wijzig het droogdoel of pas het droogdoel aan.<br/>→ <i>Pagina 26</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Storing                                                                                        | Oorzaak en probleemoplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kreukvorming.                                                                                  | Antikreukfunctie is niet geactiveerd.<br>► Activeer de antikreukfunctie. → <i>Pagina 18</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Er lekt water.                                                                                 | Het apparaat is niet goed horizontaal gesteld.<br>► Lijn het toestel uit.<br>De afdichting van de warmtewisselaar-afdekking is verontreinigd.<br>► Reinig de afdichting van de warmtewisselaar-afdekking. → <i>Pagina 33</i><br>Waterafvoerslang is niet correct aangesloten.<br>► Controleer de installatie van de waterafvoerslang. → <i>Pagina 13</i><br>Hendel van de warmtewisselaar-afdekking niet correct gesloten.<br>► Zorg ervoor dat de hendel van de warmtewisselaar-afdekking correct is gesloten. → <i>Pagina 34</i>                                                                                      |
| Condenswater verzamelt zich ondanks aangesloten waterafvoerslang in het condenswaterreservoir. | Geen storing. Een resthoeveelheid condenswater kan in het condenswaterreservoir achterblijven. Geen handeling vereist. Geen handeling vereist.<br>Waterafvoerslang is niet correct aangesloten.<br>► Controleer de installatie van de waterafvoerslang. → <i>Pagina 13</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| In het apparaat is geurvorming opgetreden.                                                     | Hardnekkige verontreiniging in het apparaat of langere stilstandstijd van het apparaat van meer dan één maand.<br>► Voer de intensieve apparaatverzorging uit. → <i>Pagina 30</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Alle andere foutcodes.                                                                         | Storing<br>1. Druk ca. 5 seconden op  om het toestel opnieuw te starten.<br>2. Als de storing opnieuw optreedt, koppel het toestel dan gedurende minstens 30 seconden los van het stroomnet.<br>Haal stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken of schakel de zekering in de meterkast uit.<br>3. Wanneer de storing aanhoudt, neem dan contact op met de klantenservice. → <i>Pagina 41</i><br>Geef tijdens het telefoongesprek de exacte foutmelding door. Documenteer indien mogelijk de storing met foto's en video's. |

## 19 Transporteren, opslaan en afvoeren

### 19.1 Afvoeren van uw oude apparaat

Door een milieuvriendelijke afvoer kunnen waardevolle grondstoffen opnieuw worden gebruikt.

#### **WAARSCHUWING**

##### **Kans op gevaar voor de gezondheid!**

Kinderen kunnen zich in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraken.

- ▶ Het apparaat mag niet opgesteld worden achter een afsluitbare deur, een schuifdeur of een deur met een scharnier aan de kant tegenover het apparaat waardoor het apparaat niet volledig kan worden geopend.
  - ▶ Bij afgedankte apparaten de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen, daarna het netsnoer doorknippen en het slot van de apparaatdeur dusdanig beschadigen, dat de apparaatdeur niet langer sluit.
1. De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken.
  2. Het netsnoer doorknippen.
  3. Voer het apparaat milieuvriendelijk af.
- Bij uw dealer en uw gemeente- of deelraadskantoor kunt u informatie verkrijgen over de actuele afvoermethoden.



Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische

apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugnemings- en verwerking van oude apparaten.

## 20 Servicedienst

Originele vervangende onderdelen die relevant zijn voor de werking in overeenstemming met de desbetreffende Ecodesign-verordening kunt u voor de duur van ten minste 10 jaar vanaf het moment van in de handel brengen van het apparaat binnen de Europese Economische Ruimte bij onze servicedienst verkrijgen.

Daarnaast kunt u bij onze klantenservice andere functie-relevante en op voorraad liggende originele reserveonderdelen verkrijgen tot 15 jaar na het op de markt brengen van uw apparaat.

Voor meer informatie kunt u met onze klantenservice contact opnemen.

**Opmerking:** Het inschakelen van de servicedienst in het kader van de fabrieksgarantievoorwaarden is gratis.

Gedetailleerde informatie over de garantieduur en de garantievoorwaarden in uw land ontvangt u via de QR-code op het meegeleverde document over de servicecontacten en garantievoorwaarden, bij onze klantenservice, uw dealer of op onze website.

De contactgegevens van de klantenservice vindt u via de QR-code op het meegeleverde document over de servicecontacten en garantievoorwaarden of op onze website.

20.1 Productnummer (E-Nr.),  
productienummer (FD) en  
volgnummer (Z-Nr.)

Als u contact opneemt met de servicedienst, hebt u het productnummer (E-Nr.), het productienummer (FD) en het volgnummer (Z-Nr.) nodig. Deze nummers vindt u op het typeplaatje van het apparaat.

Het typeplaatje bevindt zich afhankelijk van het model:

- aan de binnenkant van de deur.
- onder de trommelopening.
- aan de binnenkant van de onderhoudsklep.
- op de achterkant van het apparaat.

Om uw apparaatgegevens en de servicedienst-telefoonnummers snel terug te kunnen vinden, kunt u de gegevens noteren.

21 Verbruikswaarden

Het programma **Eco** is geschikt voor het drogen van katoenen wasgoed met normale vochtigheid en uit het oogpunt van het energieverbruik voor het drogen van nat katoenen wasgoed het meest efficiënt. Dit programma dient ter beoordeling van de naleving van de verordeningen (EU) 2023/2533 en (EU) 2023/2534. De op het energielabel aangegeven verbruikswaarden van dit programma hebben betrekking op een vochtigheidsgehalte van het wasgoed van 60 %.

De voor andere programma's aangegeven waarden zijn richtwaarden en werden in overeenstemming met de geldende norm EN61121 bepaald. De daadwerkelijke waarden kunnen al naar gelang het soort textiel, de samenstelling van het te drogen wasgoed, restvochtigheid in het textiel, ingestelde drooggraad, beladingshoeveelheid, omgevingscondities en activering van extra functies afwijken van de aangegeven waarden.

De bij de programmakeuze op het apparaatdisplay weergegeven vermoedelijke programmaduur / klaar in tijd is gebaseerd op de toestand bij levering van het apparaat op een centrifugetoerental in de wasmachine van 1000 t/min.

| Programma                                                                                                | Eindvochtigheid (%) | Belading (kg) | Centrifugetoerental (t/min) | Uitgangsvochtigheid (%) | Programmaduur (h:min) | Energieverbruik (kWh/cyclus) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Katoen +  Kastdroog + | -3,0                | 9,0           | 1400                        | 50                      | 4:53                  | 1,47                         |
| Katoen +  Kastdroog + | -3,0                | 4,5           | 1400                        | 50                      | 3:42                  | 1,05                         |
| Katoen +  Kastdroog + | -3,0                | 9,0           | 1000                        | 60                      | 5:24                  | 1,68                         |
| Katoen +  Kastdroog + | -3,0                | 4,5           | 1000                        | 60                      | 3:59                  | 1,16                         |

| Programma                                                                                                           | Eind-<br>voch-<br>tigheid<br>(%) | Bela-<br>ding<br>(kg) | Centri-<br>fuge-<br>toeren-<br>tal (t/<br>min) | Uit-<br>gangs-<br>voch-<br>tigheid<br>(%) | Pro-<br>gram-<br>maduur<br>(h:min) | Energie-<br>verbruik<br>(kWh/<br>cyclus) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| Katoen +  Kastdroog +              | -3,0                             | 9,0                   | 800                                            | 70                                        | 5:56                               | 1,89                                     |
| Katoen +  Kastdroog +              | -3,0                             | 4,5                   | 800                                            | 70                                        | 4:17                               | 1,26                                     |
| Katoen +  Kastdroog                | -1,5                             | 9,0                   | 1400                                           | 50                                        | 4:23                               | 1,39                                     |
| Katoen +  Kastdroog                | -1,5                             | 4,5                   | 1400                                           | 50                                        | 3:08                               | 0,90                                     |
| Katoen +  Kastdroog                | -1,5                             | 9,0                   | 1000                                           | 60                                        | 4:53                               | 1,59                                     |
| Katoen +  Kastdroog                | -1,5                             | 4,5                   | 1000                                           | 60                                        | 3:24                               | 0,99                                     |
| Katoen +  Kastdroog                | -1,5                             | 9,0                   | 800                                            | 70                                        | 5:22                               | 1,79                                     |
| Katoen +  Kastdroog                | -1,5                             | 4,5                   | 800                                            | 70                                        | 3:40                               | 1,09                                     |
| Eco                                                                                                                 | 0,0                              | 9,0                   | 1400                                           | 50                                        | 4:03                               | 1,23                                     |
| Eco                                                                                                                 | 0,0                              | 4,5                   | 1400                                           | 50                                        | 2:27                               | 0,65                                     |
| Eco <sup>1</sup>                                                                                                    | 0,0                              | 9,0                   | 1000                                           | 60                                        | 4:35                               | 1,44                                     |
| Eco                                                                                                                 | 0,0                              | 4,5                   | 1000                                           | 60                                        | 2:45                               | 0,76                                     |
| Eco                                                                                                                 | 0,0                              | 9,0                   | 800                                            | 70                                        | 5:07                               | 1,65                                     |
| Eco                                                                                                                 | 0,0                              | 4,5                   | 800                                            | 70                                        | 3:03                               | 0,87                                     |
| Katoen +<br> Strijkdroog             | 12,0                             | 9,0                   | 1400                                           | 50                                        | 2:48                               | 0,83                                     |
| Katoen +<br> Strijkdroog             | 12,0                             | 4,5                   | 1400                                           | 50                                        | 1:47                               | 0,49                                     |
| Katoen +<br> Strijkdroog           | 12,0                             | 9,0                   | 1000                                           | 60                                        | 3:20                               | 1,04                                     |
| Katoen +<br> Strijkdroog           | 12,0                             | 4,5                   | 1000                                           | 60                                        | 2:05                               | 0,59                                     |
| Katoen +<br> Strijkdroog           | 12,0                             | 9,0                   | 800                                            | 70                                        | 3:51                               | 1,25                                     |
| Katoen +<br> Strijkdroog           | 12,0                             | 4,5                   | 800                                            | 70                                        | 2:22                               | 0,69                                     |
| Kreukherstellend +<br> Kastdroog + | 0,0                              | 3,5                   | 800                                            | 40                                        | 1:44                               | 0,45                                     |
| Kreukherstellend +<br> Kastdroog + | 0,0                              | 3,5                   | 600                                            | 50                                        | 2:00                               | 0,53                                     |

<sup>1</sup> De geluidsemissie tijdens het drogen bedraagt 59 dB.

| Programma                                                                                                      | Eind-vochtigheid (%) | Bela-ding (kg) | Centri-fuge-toeren-tal (t/ min) | Uit-gangs-vocht-tigheid (%) | Pro-gram-maduur (h:min) | Energie-verbruik (kWh/ cyclus) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Kreukherstellend +  Kastdroog   | 2,0                  | 3,5            | 800                             | 40                          | 1:25                    | 0,38                           |
| Kreukherstellend +  Kastdroog   | 2,0                  | 3,5            | 600                             | 50                          | 1:41                    | 0,46                           |
| Kreukherstellend +  Strijkdroog | 12,0                 | 3,5            | 800                             | 40                          | 1:06                    | 0,37                           |
| Kreukherstellend +  Strijkdroog | 12,0                 | 3,5            | 600                             | 50                          | 1:23                    | 0,46                           |
| Extra fijn                                                                                                     | 0,0                  | 2,0            | -                               | -                           | 1:17                    | 0,35                           |

## 22 Technische gegevens

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Apparaathoogte                   | 84,2 cm          |
| Apparaatbreedte                  | 59,8 cm          |
| Apparaatdiepte                   | 61,0 cm          |
| Apparaatdiepte met gesloten deur | 64,9 cm          |
| Apparaatdiepte met geopende deur | 112,1 cm         |
| Gewicht                          | 51,4 kg          |
| Maximale bela-ding               | 9,0 kg           |
| Netspanning                      | 220-240 V, 50 Hz |
| ⇒ Minimale in-stallatiezekering  | 10 A             |
| Nominaal vermo-gen               | 800 W            |
| Omgevingstem-peratuur            | ▪ Minstens: 5 °C |

- Maximaal: 35 °C

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Lengte van de netaansluitkabel | 145 cm |
|--------------------------------|--------|

Dit product bevat lichtbronnen van de energieklassse F De lichtbronnen zijn leverbaar als reserveonderdeel en mogen uitsluitend door een hiervoor getrainde monteur worden vervan-gen. Meer informatie over uw model vindt u op het internet onder <https://eprel.ec.europa.eu/qr/2652565><sup>1</sup>. Dit webadres verwijst naar de officiële EU-productdatabank EPREL.

### 22.1 Informatie over vrije soft-ware en opensourcesoft-ware

Dit product bevat softwarecomponen-ten die door de houders van de intel-lectuele eigendom als vrije software of opensource-software zijn gelicenti-eerd.

<sup>1</sup> Geldt alleen voor landen in de Europese Economische Ruimte. Dit webadres is vanaf 1 juli 2025 beschikbaar.

De informatie over de betreffende licentie is in het huishoudapparaat opgeslagen. Daarnaast kunt u deze licentie-informatie via de Home Connect app raadplegen: 'Profiel -> Juridische informatie -> Licentie-informatie'.<sup>1</sup> U kunt de licentie-informatie ook downloaden via de merkproductwebsite. (Zoek daarvoor op de productwebsite naar uw apparaatmodel en de bijbehorende documentatie.) In plaats daarvan kunt u de betreffende informatie ook aanvragen via [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) of BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

De betreffende broncode wordt u op verzoek ter beschikking gesteld. Zend een daartoe strekkend verzoek naar [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) of BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München. Onderwerp: „OSSREQUEST“

De kosten voor de afhandeling van uw verzoek worden u in rekening gebracht. Dit aanbod geldt gedurende drie jaar vanaf de datum van aankoop of ten minste gedurende de periode waarin wij support en reserveonderdelen voor het betreffende apparaat bieden.

## 23 Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart BSH Hausgeräte GmbH dat het apparaat met Home Connect functionaliteit voldoet aan de fundamentele vereisten en de overige toepasselijke bepalingen van de Richtlijn 2014/53/EU.

Een uitvoerige RED conformiteitsverklaring vindt u op het internet onder [siemens-home.bsh-group.com](https://siemens-home.bsh-group.com) op de productpagina van uw apparaat bij de aanvullende documenten.



2,4-GHz-band (2400–2483,5 MHz): max. 100 mW

5-GHz-band (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max. 180 mW

|                                                                                    |    |    |    |    |    |         |    |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|---------|----|----|----|
|  | BE | BG | CZ | DK | DE | EE      | IE | el | ES |
|                                                                                    | FR | HR | IT | CY | LI | LV      | LT | LU | HU |
|                                                                                    | MT | NL | AT | PL | PT | RO      | SI | SK | FI |
|                                                                                    | SE | NO | CH | TR | IS | UK (NI) |    |    |    |

5 GHz WLAN (WiFi): alleen voor het gebruik binnenshuis.

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| AL | GA | MD | ME | MK | RS | UK | UA |
|----|----|----|----|----|----|----|----|

5 GHz WLAN (WiFi): alleen voor het gebruik binnenshuis.

<sup>1</sup> Afhankelijk van de apparaatuitvoering



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.


This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across the entire width of the page, providing a guide for writing. The background is a solid off-white color. There are no margins, text, or other markings present.



# Siemens Home Appliances App

Verbind uw huishoudapparaat vandaag nog en maak gebruik van de volgende voordelen:

- Verleng de levensduur van uw apparaat met regelmatige updates en een overzicht van aanbevolen onderhoud en reiniging.
- Verbeter de prestaties van uw apparaat dankzij nuttige functiebeschrijvingen in de app en ondersteunende programma-assistenten.
- Ontvang relevante meldingen, bedien uw apparaat moeiteloos en maak gebruik van de Voice Control via partners.



NL Geproduceerd door BSH Hausgeräte GmbH onder de handelsmerkllicentie van Siemens AG

**BSH Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[siemens-home.bsh-group.com](https://siemens-home.bsh-group.com)



9002070069 (060612)

nl