Haier

User Manual HD80-A636-DF

HD90-A636-DF

Heat Pump Dryer

TABLE OF CONTENTS

Dear customer 3
Scope of delivery 3
Intended use 3
Safety instructions 4
Unpacking 6
Installation 6
Front view 8
Rear view 9
Control panel 10
Program modes 13
Preparing the dryer 14
Preparing the laundry 14
Loading the dryer 15
Care chart 15
Load reference 16
Set program & start 16
End of dry cycle 17
Empty the water tank 17
Lint filter cleaning 18
Condenser filter cleaning 18
Heat pump technology 19
Consumption table 19
Cleaning & care 20
Error codes 20
Troubleshooting 21
Electric circuit diagram 22
Product fiche 23
Customer service 25

DEAR CUSTOMER

Thank you for purchasing a HAIER product. Please read the manual and safety instructions carefully and keep them for future reference and pass them on to any future owner.

Read the instructions.

Instructions showing this icon need special attention for safe handling.

SCOPE OF DELIVERY

Please check, if the accessories and literature is in accordance with this list.

1 User manual
2 Drainpipe

1	2

INTENDED USE

This heat pump tumble dryer is designed for household use only. It should be used to dry items which have been washed in a water solution and are marked on the manufacturer's care label as being suitable for tumble drying.
It is not intended for commercial or outdoor use.

Haier cannot be held liable for damage resulting from incorrect or improper use or operation.

This tumble dryer conforms to current safety requirements.

SAFETY INSTRUCTIONS

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children under 3 years of age must be kept away from the tumble dryer unless they are constantly supervised.
- The tumble dryer is not a toy! To prevent the risk of injury, do not allow children to play with it or near it, or to play with the controls.
- Before setting up the tumble dryer, check it for any externally visible damage.
- Do not install or use a damaged tumble dryer.
- Before connecting the tumble dryer, ensure that the connection data match the mains electricity supply. If in any doubt, consult a qualified electrician.
- The electrical safety of this tumble dryer can only be guaranteed when correctly earthed.
- Do not connect the tumble dryer to the mains electricity supply by an extension lead.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified person.
- Faulty components must be replaced by original spare parts.
- The tumble dryer must be isolated from the mains supply in the event of a fault and during cleaning and maintenance.
- Do not install the tumble dryer in a room where there is a risk of frost occurring. The ambient temperature should be between 5 °C and 35 °C.
- Do not install the tumble dryer behind a lockable door, a sliding door or a door with hinges on the opposite side of the tumble dryer door as this limits the full opening of the tumble dryer door.
- Always keep the area around the tumble dryer free of dust and lint. Also make sure that the area is dry and well ventilated.
- The tumble dryer must not be used in a non-stationary location (e.g. a ship).
- Do not make any alterations to the tumble dryer, unless authorised to do so by Haier.
- In areas which may be subject to infestation by cockroaches or other vermin, pay particular attention to keeping the tumble dryer and its surroundings in a clean condition at all times.
- Do not dry unwashed items in the tumble dryer.
- Do not load more than Nominal load.
- Items which contain residues of inflammable substances such as cooking oil, acetone, alcohol, benzine, petrol, kerosene, spot removers, turpentine, waxes, wax removers or other chemicals should not be dried in the tumble dryer.
- If it is unavoidable to dry items that contain vegetable oil, cooking oil, hair care or cosmetical products, they should be washed using additional detergent and at a high temperature. In case of doubt, wash the items several times.

- Items which contain a large proportion of rubber, foam rubber (latex foam) or rubber like materials such as shower caps, waterproof textiles, rubberised articles and items of clothing and pillows with foam rubber filling should not be dried in the tumble dryer.
- Items which have been cleaned using chemicals such as professional drycleaning agents, should not be dried in the tumble dryer.
- Do not dry damaged items which contain padding or fillings (e.g. pillows, jackets), as the filling can get out with the risk of igniting in the dryer.
- Remove all items such as lighters and matches from pockets.
- The end of a dryer cycle runs without heat (cool down cycle) to ensure that the items do not get damaged and are at a handleable temperature.
- **Warning:** Do not switch the tumble dryer off before the drying cycle is finished. Afterwards, the laundry must be hung up or spread out to cool it down.
- Fabric softeners and similar products must be used as specified by the manufacturer's packaging.
- The dryer must not be used without the lint filters in place or with damaged filters.
- The lint filters must be cleaned regularly.
- Close the door once the laundry is removed to prevent children, animals and objects getting into the drum.
- Do not sit or lean on the door, as this can cause the tumble dryer to tilt.
- Condensed water is not drinking water. It can cause health problems in both people and animals.

Notice

This appliance contains the fluorinated greenhouse gas HFC-134a (GWP:1430). This gas is hermetically sealed.

UNPACKING

Remove all packaging material including the polystyrene base. All packaging material should be recycled.

1 Cut the strips.
2 Lift the cover upwards.
3 Remove the protective parts.
4 Remove the base.

⚠ Ensure that any plastic wrappings, bags, etc are kept out of the reach of babies and young children. Danger of suffocation.

INSTALLATION

Warning: Following transportation and installation, you MUST leave the dryer to stand for two hours before use.

1 Check the dryer does not rock or wobble.Adjust the four feet to level the dryer before operation.
2 Make sure the socket meets the requirements and connect it to an earthed socket outlet.

- Do not install in a room which is susceptible to frost. Water may cause damage once it starts to freeze.
- Transport the dryer in a vertical upright position.
- There may be residual water in the dryer. This can leak out if the dryer is at an angle.

TECHNICAL DATA

Power	220 - 240 V~ / 50 Hz
Nominal load (kg)	
HD80-A636-DF	8
HD90-A636-DF	9
Max. power (W)	550
Fuse (A)	min. 10
Ambient temperature (°C)	5 - 35
Dimensions (H x D x W mm)	845 x 650 x 595
Net weight (kg)	approx. 49
Water protection level	IPX4
Fluorinated greenhouse gas	HFC-134a

Volume	0.42kg
GWP	1430
Tonne(s) of CO_2 equivalent	0.6

For further technical information, please check the type plate on the appliance.

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities.Contact your local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being. When replacing old appliances with new ones, the retailer is legally obligated to take back your old appliance for disposals at least free of charge.
The heat exchanger of the dryer contains the greenhouse gas HFC-134a. This must be disposed of properly.

FRONT VIEW

The pictures may differ from the appliance you have purchased due to technical improvements.

1 Water tank
2 Tumble dryer door
3 Service door
4 Control panel

REAR VIEW

5 Power supply cord
6 Back plate
7 Drainage outlet
8 Adjustable feet

CONTROL PANEL

1 **Clean filter indicator**	Filters must be cleaned regularly. See **Lint Filter Cleaning** or **Condenser Filter Cleaning** section of the manual. **Note: After each cycle, an indicator will flash as a reminder to clean the filters.**
2 **Empty tank indicator**	Water tank must be emptied. **Important: Empty the water tank after each drying cycle.** See **Empty the water tank** section of the manual.
3 **Child-lock indicator**	To activate the Child-lock function after a cycle has been started, press the **Temp & Delay** buttons for 3 sec. until the indicator icon lights up. To deactivate press both buttons for 3 sec. again. **Note: When the cycle ends or the power supply is interrupted, the function will not be cancelled automatically.**
4 **Display**	The display shows the remaining time, the delay time and other related information. **Note: The remaining time is a default value, this time will be re-calculated depending on additional program settings and the moisture content of the laundry.**

AUTO load detection system	When the programme starts, after a few minutes the display will show AUTO. This means the automatic load detection is in progress. Sensors are detecting and estimating the selected programme time to finish. Depending on the programme selected, load quantity, humidity and ambient temperature, the AUTO load detection phase can last a few minutes for small load, or up to hour for the maximum load or large items, before displaying the approximate programme time remaining to finish the programme.
5 Program knob	Select one of the 16 programs using the knob. The indictor of the respective program lights up. See **Program Modes** section of the manual for further information.
6 ⏻ Power button	Press **Power** button to switch on/off the tumble dryer.
7 Temp button	Press the button to set the drying temperature for some programs. ++ High temperature. + Middle temperature. Low temperature. Cool air.
8 Dry level button	Press the button to set the final moisture content of the laundry at the end of cycle. Extra dry. Ready to store. Ready to iron.
9 Delay button	Delay function for delay start, press the button to set time (in 1 intervals up to 19 hours). The appliance should be finished in, afterwards press ▶‖ to start the delayed operation.

	Note: This function should be set after you have finished all the options, otherwise when you turn the knob or press the button, the function will be deleted automatically.
10 Time± button	Turn the knob to select the Timer program, then the light of **Time±** is on. Press the button to add or substract the time.The default time is 30min, the shortest time is 10 min and the longest time is 150min.
11 Ⓜ emo	Press the button for 2 sec to record the cycle you want, at the same time the indicator light will be on. The next time, when you want to use the stored cycle you only have to press the **Ⓜ emo** button. The light is on and the stored cycle is activated. **Note: The " Delay function " can not be memorised.**
12 ▶‖ Start/Pause button	Press Start/Pause to Start a drying cycle. Press button again to pause the drying cycle – indicator light is flashing. Press button again to continue.
Signal	To active the signal function after switching on the dryer, press **Timer±** and **Ⓜ emo** for about 3 seconds until the beep sounds.To deactivate press both buttons for 3 seconds again until the beep sounds.

PROGRAM MODES

	PROGRAM	DRYING DEGREE	RECOMMENDED LAUNDRY	MAX. LOAD HD90	MAX. LOAD HD80
COTTON / LINEN	**Extra Dry**	Extra dry	Heavy cotton	9 kg	8 kg
	Ready to Store *)	Ready to store	Cotton, coats	9 kg	8 kg
	Ready to Iron	Damp	Ordinary cotton	9 kg	8 kg
SYNTHETICS	**Extra Dry**	Extra dry	Heavy synthetic	4.5 kg	4 kg
	Ready to Store	Ready to store	Ordinary synthetic	4.5 kg	4 kg
	Ready to Iron	Damp	Ordinary synthetic	4.5 kg	4 kg
SPECIAL	**Shirt **)**	Ready to store	Shirts	3 kg	3 kg
	Towel **)	Extra dry	Towels	4 kg	4 kg
	Jeans	Extra dry	Jeans	3 kg	3 kg
	Timer	/	Heavy fabrics, need further drying	4 kg	4 kg
	Refresh	/	Microfiber fabrics	3 kg	3 kg
	Mix	Ready to store	Heavy fabrics, need further drying	4 kg	4 kg
	Bedding **)	Extra dry	Sheets	4 kg	4 kg
	Sport	Ready to store	Sportswear	3 kg	3 kg
	Underwear	Ready to store	Underwear	3 kg	3 kg
	Baby Garment	Ready to store	Baby clothing	4 kg	4 kg

*) EN 61121 test program setting.

**) These programs have reversing function specially for big load.

PREPARING THE DRYER

1 Connect the tumble dryer to a power socket.
2 Make sure the water tank is empty and properly installed.
3 Make sure that the lint filter is clean and properly installed.
4 Make sure that the condenser filter is clean and properly installed.

PREPARING THE LAUNDRY

1 Sort clothes according to fabric (cotton, synthetics, wool etc.). Only dry laundry that has been spun.

2 Empty pockets of all sharp or flammable objects such as keys, lighters and matches. Remove harder decorative objects such as brooches.

Follow the instructions on the laundry label and dry only machine-dryable garments.

– Close zippers and hooks, make sure the buttons are sewn on tightly and place small items such as socks, bras etc. in a wash bag.
– Unfold large pieces of fabric such as bed sheets, table cloth etc.

LOADING THE DRYER

1 Place the laundry evenly in the drum making sure not to overload the dryer.
2 Switch on the tumble dryer by pressing the Power button.

Fabric softeners or similar products should be used as specified in the manufacturer's instructions.

1

2

CARE CHART

Resistant material	Bleachable in cold water	Do not dry clean
Delicate fabric	Do not bleach	Dry flat
Washable at 95 °C	Iron at 200 °C	Hang to dry
Washable at 60 °C	Iron at 150 °C	Dry on clothes hanger
Washable at 40 °C	Iron at 100 °C	Tumble dry (normal heat)
Washable at 30 °C	Do not iron	Tumble dry (reduced heat)
Hand wash	Dry cleaning (any solvent)	Do not tumble dry
Dry clean only	Dry cleaning (pericloride)	
Wool seal	Dry cleaning (aviation fuel)	

LOAD REFERENCE

Bed sheet (single)	Cotton	Approx. 800 g
Blended fabric clothes	/	Approx. 800 g
Jackets	Cotton	Approx. 800 g
Jeans	/	Approx. 800 g
Overalls	Cotton	Approx. 950 g
Pyjamas	/	Approx. 200 g
Shirts	/	Approx. 300 g
Socks	Blended fabrics	Approx. 50 g
T-Shirts	Cotton	Approx. 300 g
Underwear	Blended fabrics	Approx. 70 g

SET PROGRAM & START

1 Turn the program knob to select the desired program.

2 Set functions such as Temperature, Dry level, Delay. Afterwards press the Start/Pause button to start the dry cycle.

1

2

ENVIRONMENTAL TIPS

– Spin the laundry as dry as possible before putting it into the tumble dryer.
– Avoid overloading the tumble dryer.
– Shake the laundry loose before putting it into the tumble dryer.
– Choose a proper drying program. Make sure the laundry is not dried longer than needed.
– Make sure to use the tumble dryer with cleaned filters.

END OF DRY CYCLE

The tumble dryer stops operation automatically when a dry cycle is complete. The display shows END. Open the tumble dryer door and remove the laundry. If the laundry is not removed the anti-crease program starts automatically.

1 Switch off the tumble dryer by pressing the Power button.
2 Unplug the tumble dryer from the power socket.
3 Empty the water tank after each dry cycle.
4 Clean the lint filter after each dry cycle.
5 Clean the condenser filter after each dry cycle.

1

2

3

4

5

EMPTY THE WATER TANK

During operation, steam condenses to water which is collected in the water tank. Empty the water tank after each drying cycle.

1 Pull out the water tank from its housing.
2 Empty the water tank.
3 Reinstall the water tank to the tumble dryer.

Note: Do not use the water for any kind of drinking or food processing.

1

2

3

LINT FILTER CLEANING

Clean the lint filter after each dry cycle.

1 Remove the lint filter from the drum.
2 Open up the lint filter.
3 Clean the lint filter form any lint residuals.
4 Reinstall the cleaned lint filter in the tumble dryer.

Note: if the lint filter is very dirty, it can be cleaned under running water. Let it dry thoroughly before use.

CONDENSER FILTER CLEANING

Clean the condenser filter after each dry cycle.

1 Open the Service door.
2 Open the four levers of the condenser filter.
3 Pull out the condenser filter from its housing.
4 Remove the rear filter screen.
5 Clean the condenser filter form any residuals.
6 Reinstall the rear filter to the condenser filter.

To reinstall the condenser filter, follow the above steps 3 to 1 in reverse order.

Note: if the condenser filter is very dirty, it can be cleaned under running water. Let it dry thoroughly before use.

HEAT PUMP TECHNOLOGY

The condensation dryer with heat exchanger is outstanding in terms of efficient energy consumption.

These are guide values determined under standard conditions.
The values may differ from those given, depending on overvoltage and undervoltage, the type of fabric, composition of the laundry to be dried, the residual moisture in the fabric and the size of the load.

CONSUMPTION TABLE

	Program	Spin Speed in rpm (Residual Moisture)	Energy consumption		DRYING TIME	
			HD90 9kg	HD80 8kg	HD90 9kg	HD80 8kg
COTTON / LINEN	**Extra Dry**	1000 (approx. 60 %)	2.34kwh	2.04kwh	4:40h	4:19h
	Ready to Store	1000 (approx. 60 %)	1.98kwh	1.83kwh	4:29h	3:55h
	Ready to Iron	1000 (approx. 60 %)	1.62kwh	1.39kwh	3:18h	3:02h

CLEANING & CARE

TUMBLE DRYER

Wipe the outside of the tumble dryer and the control panel with a damp cloth. Do not use any organic solvent or corrosive agent to avoid damage to the device.

DRUM

After some operation time, fabric care agents or calcium contained in the water can form an almost invisible film on the inside of the drum. Use a damp cloth and some detergent to remove it. Do not use any organic solvent or corrosive agent to avoid damage to the device.

EVAPORATOR

If the evaporator behind the condenser filter is dirty, it can be cleaned by use of a vacuum cleaner. Make sure not to damage the evaporator while cleaning it.

ERROR CODES

CODE	CAUSE	SOLUTION
F2	Drain pump error.	Contact the customer service.
F31, F32	The condenser thermal sensor is open-circuited or short-circuited.	Contact the customer service.
F4	Temperature of the laundry in the drum does not change.	Contact the customer service.
F5	Communication failure between PCB and display.	Contact the customer service.
E6	The filters is clogged.	Clean both filters.
Lo	Temperature is too low.	Use the dryer when air temperature is higher than 5 ℃.

TROUBLESHOOTING

Before contacting the customer service, please check the following circumstances:

PROBLEM	CAUSES	SOLUTION
Tumble dryer fails to operate.	– Poor connection to the power supply. – Power failure. – No drying program is set. – Device has not been switched on. – The water tank is full. – The door is not closed properly.	· Check connection to the power supply. · Check the power supply. · Set a drying program. · Switch the device on. · Empty the water tank. · Close the door properly.
Tumble dryer fails to operate and the display shows END.	– The laundry has reached the condition defined by the program. – There is no laundry in the drum.	· Check if the program setting is appropriate. · Check if there is laundry in the drum.
Drying time is too long and the results are not satisfac-tory.	– The program setting is not correct. – The filter is clogged. – The evaporator is blocked. – The tumble dryer is overloaded. – The laundry is too wet. – The vent duct is blocked.	· Make sure the program is set correctly. · Clean the filter screen. · Clean the evaporator. · Reduce the amount of laundry. · Spin the laundry properly before drying. · Check the vent duct and unblock it.
Remaining time on the display stops or skips.	The remaining time will be adjusted continuously based upon the following factors: – Type of laundy. – Loaded amount. – Moisture degree of the laundry. – Ambient temperature.	The automatic adjustment is a normal operation.

ELECTRIC CIRCUIT DIAGRAM

K1	Door switch	**DP**	Drainage pump
H	Humidity sensor	**F**	Fan motor
K2	Water level switch	**HP**	Heat pump
NTC1	Temperature sensor	**C1**	Capacitor 10uf
NTC2	Temperature sensor	**M**	Motor
L	Lamp	**C2**	Capacitor 8uf

http://www.haier.com/uk

Product fiche (according EU 392/2012)

Trade mark	Haier
Mode No.	HD90-A636-DF
Rated capacity (kg)	9
Type	Condensing
Energy efficiency class	A++
Energy consumption per year (kWh/annum) 1)	236
Automatic or non-automatic	Automatic
Energy consumption (full load)(kWh/cycle)	1.98
Energy consumption (partial load)(kWh/cycle)	1.17
Power in off-mode (W)	0.1
Power in left-on mode (W)	1.19
Duration of the “left-on mode” (min) 2)	40
Standard cotton programme 3)	Cotton/ Ready to store
Weighted programme time (full and partial load)(min)	208
Programme time (full load)(min)	269
Programme time (partial load)(min)	162
Condensation efficiency class 4)	B
Weighted condensation efficiency (%)	80
Condensation efficiency (full load)(%)	80
Condensation efficiency (partial load)(%)	80
Sound power lever (dB)	67
Built-in or freestanding	Freestanding

1) Based on 160 drying cycles of the standard cotton programme at full and partial load, and the consumption of the low-power modes.Actual energy consumption per cycle will depend on how the appliance is used.

2) In case there is a power management system.

3) Standard cotton programme used at full and partial load is the standard programme to which the information in the label and the fiche relates, that this programme is suitable for drying normal wet cotton laundry and that is the most efficient programme in terms of energy consumption for cotton.

4) Class G is the least efficient and Class A is the most efficient.

http://www.haier.com/uk

Product fiche (according EU 392/2012)

Trade mark	Haier
Mode No.	HD80-A636-DF
Rated capacity (kg)	8
Type	Condensing
Energy efficiency class	A++
Energy consumption per year (kWh/annum) 1)	222
Automatic or non-automatic	Automatic
Energy consumption (full load)(kWh/cycle)	1.83
Energy consumption (partial load)(kWh/cycle)	1.05
Power in off-mode (W)	0.1
Power in left-on mode (W)	1.19
Duration of the “left-on mode” (min) 2)	40
Standard cotton programme 3)	Cotton/ Ready to store
Weighted programme time (full and partial load)(min)	182
Programme time (full load)(min)	235
Programme time (partial load)(min)	143
Condensation efficiency class 4)	B
Weighted condensation efficiency (%)	80
Condensation efficiency (full load)(%)	80
Condensation efficiency (partial load)(%)	80
Sound power lever (dB)	67
Built-in or freestanding	Freestanding

1) Based on 160 drying cycles of the standard cotton programme at full and partial load, and the consumption of the low-power modes.Actual energy consumption per cycle will depend on how the appliance is used.

2) In case there is a power management system.

3) Standard cotton programme used at full and partial load is the standard programme to which the information in the label and the fiche relates, that this programme is suitable for drying normal wet cotton laundry and that is the most efficient programme in terms of energy consumption for cotton.

4) Class G is the least efficient and Class A is the most efficient.

CUSTOMER SERVICE

If you have a problem with your appliance, first see the **Troubleshooting** section of the manual. If you cannot find a solution there, please contact your local dealer or try one of the following numbers.
Before contacting the customer service, ensure that you have the following data available. The data can be found on the rating plate:

MODEL _____

SERIAL NUMBER _____

Also check the **Warranty Card** supplied with the product in case of warranty.

COUNTRY	PHONE NUMBER	COSTS
Haier Italy (IT)	199-100 912	
Haier Spain (ES & PT)	902 509 123	
Haier Germany (DE)	0180 5 39 39 99*	* 14 Ct/Min Landline / max. 42 Ct/Min Mobile
Haier Austria (AT)	0820 001 205*	* 14,53 Ct/Min Landline / max. 20 Ct/Min all others
Haier United Kingdom (UK)	0845 025 30 25	
Haier France (FR)	0980 406 409	
HAIER Benelux (NL) **HAIER Benelux (VL)** **HAIER Benelux (FR)** **HAIER Benelux (LUX)**	070 891 25 67 02 808 41 31 02 808 41 32 0220 880 325	

For other countries please refer to the service and support area of:
www.haier.com.

Haier

Mode d'emploi

HD80-A636-DF

HD90-A636-DF

Sèche-linge avec pompe à chaleur

TABLE DES MATIÈRES

Cher client 3
Contenu de la livraison 3
Utilisation prévue 3
Consignes de sécurité 4
Déballage 6
Installation 6
Vue avant 8
Vue arrière 9
Panneau de commande 10
Choix d'un programme 13
Préparation du sèche-linge 14
Préparation du linge 14
Chargement du sèche-linge 15
Symboles de soin du linge 15
Indications de charge 16
Déterminer programme et début 16
Fin du cycle de séchage 17
Vidange du bac d'eau 17
Nettoyage du filtre à peluches 18
Nettoyage du filtre du condenseur 18
Technologie de pompe à chaleur 19
Tableau de consommation 19
Nettoyage et entretien 20
Codes d'erreur 20
Dépannage 21
Schéma du circuit électrique 22
Fiche produit 23
Service client 25

CHER CLIENT

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit Haier. Lisez attentivement ce mode d'emploi et les consignes de sécurité. Conservez-les pour vous y reporter ultérieurement et remettez-les à d'éventuels futurs propriétaires.

Lisez les instructions.

Les consignes accompagnées de ce symbole sont à respecter pour une manipulation en toute sécurité.

CONTENU DE LA LIVRAISON

Veuillez contrôler si les accessoires et les documents correspondent à cette liste.

1 Mode d'emploi
2 Tuyau d'évacuation

1	2

UTILISATION PRÉVUE

Ce sèche-linge avec pompe à chaleur est conçu pour un usage domestique uniquement. Il doit être utilisé pour sécher des articles qui ont été lavés dans une solution aqueuse et qui selon l'étiquette placée par le fabricant conviennent à un séchage dans le sèche-linge.
Il n'est pas prévu pour un usage commercial ou à l'extérieur.

Haier ne peut être tenu responsable de dommages résultant d'un fonctionnement incorrect ou impropre.

Ce sèche-linge est conforme aux exigences de sécurité actuelles.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Les enfants de moins de 3 ans doivent se tenir à distance du sèche-linge s'ils ne sont pas sous la surveillance permanente d'un adulte.
- Le sèche-linge n'est pas un jouet ! Pour éviter tout risque de blessure, ne pas laisser les enfants jouer avec ou à proximité du sèche-linge ni jouer avec les éléments de commande.
- Avant de mettre le sèche-linge en marche, veuillez contrôler la présence d'éventuels dommages extérieurs visibles.
- Ne pas installer ou utiliser un sèche-linge endommagé.
- Avant de brancher le sèche-linge, veuillez-vous assurer que l'alimentation électrique correspond aux données techniques. En cas de doute, veuillez consulter un électricien qualifié.
- La sécurité électrique de ce sèche-linge est uniquement garantie s'il est correctement mis en terre.
- Ne pas relier le sèche-linge à l'alimentation électrique en utilisant une rallonge.
- Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d’éviter un danger.
- Les composants défectueux doivent être remplacés par des pièces détachées originales.
- Le sèche-linge doit être débranché en cas de problème et pendant le nettoyage et l'entretien.
- Ne pas installer le sèche-linge dans une pièce présentant un risque de gel. La température ambiante doit se situer entre 5 °C et 35 °C.
- L’appareil ne doit pas être installé derrière une porte à verrouillage, une porte coulissante ou une porte avec une charnière du côté opposé à celle du sèche-linge.
- La zone autour du sèche-linge doit toujours être exempté de poussières et de fibres de textile. Toujours vous assurer que la zone est sèche et bien aérée.
- Le sèche-linge ne doit pas être utilisé dans un endroit instable (par exemple un bateau).
- Ne procéder à des modifications sur le sèche-linge, qu'après autorisations de Haier.
- Dans des zones susceptibles d'être infestées par des cafards ou d'autres animaux nuisibles, veillez à la propreté du sèche-linge et de son environnement à tout moment.

- Ne pas sécher des articles non lavés dans le sèche-linge.
- Ne pas dépasser la charge nominale.
- Le linge contenant des résidus de substances inflammables, telles que l'huile de cuisine, l'acétone, l'alcool, l'essence, le diesel, le kérosène, les détachants, la térébenthine, les cires, les détachants pour la cire ou tout autre produit chimique ne doit pas être séché dans le sèche-linge.
- Si vous devez absolument sécher des vêtements contenant de l'huile végétale, de l'huile de cuisson, des produits de soins capillaires ou des produits cosmétiques, veuillez effectuer un cycle de rinçage supplémentaire en utilisant un détachant et veuillez sélectionner une température élevée. En cas de doute, lavez les pièces de linge plusieurs fois.
- L'appareil ne convient pas aux textiles contenant une large proportion de caoutchouc, de caoutchouc mousse (mousse de latex) ou autres matériaux s'apparentant au caoutchouc, tels que les bonnets de bain, les textiles imperméables, les textiles pourvus d'une couche de caoutchouc et les vêtements ou coussins avec rembourrage en caoutchouc mousse.
- Les pièces de linge nettoyées à l'aide de produits chimiques (séchage à sec par exemple) ne doivent pas être séchés dans le lave-linge.
- Ne pas sécher des articles endommagés qui contiennent un matelassage ou un rembourrage (par exemple oreillers, vestes) car le rembourrage peut s'échapper et présenter un risque d'inflammation pour le sèche-linge.
- Retirez des poches tous les objets, comme les briquets et les allumettes.
- Le dernier cycle du sèche-linge se déroule sans chaleur (cycle de refroidissement) pour éviter tout dommage aux vêtements et garantir une température correcte.
- **Avertissement :** ne pas éteindre le sèche-linge avant la fin du cycle de séchage. Le linge doit être ensuite accroché ou étendu pour le laisser refroidir.
- Veuillez utiliser les assouplissants et produits identiques conformément aux instructions figurant sur l'emballage du fabricant.
- Le sèche-linge ne doit pas être utilisé sans les filtres à peluches ou avec des filtres endommagés.
- Les filtres doivent être nettoyés régulièrement.
- Fermez la porte après le retrait du linge pour éviter que des enfants, animaux et objets puissent pénétrer dans le tambour.
- Ne pas s'asseoir ni s'appuyer contre la porte pour éviter tout renversement du sèche-linge.
- L'eau de condensation n'est pas potable. Elle peut nuire à la santé aussi bien des personnes que des animaux.

Mise en garde

Cet appareil contient le gaz à effet de serre fluoré HFC-134a (GWP: 1430). Ce gaz est fermé hermétiquement.

DÉBALLAGE

Retirez tous les éléments d'emballage, y compris la base en polystyrène. Tout le matériel d'emballage est à recycler.

1 Découpez les lanières.
2 Soulevez l'emballage.
3 Retirez les éléments protecteurs.
4 Retirez la base.

⚠ Ne pas laisser les emballages plastiques, les sachets, etc. à la portée des bébés et des jeunes enfants. Risque d'asphyxie.

INSTALLATION

1 Réglez les quatre pieds de l'appareil pour le stabiliser avant le fonctionnement.

2 Assurez-vous que la prise électrique soit conforme aux exigences et branchez-la sur une prise de terre.

- Ne pas installer l'appareil dans une pièce susceptible de geler. L'eau peut causer des dommages en cas de gel.
- Transportez le sèche-linge dans une position verticale.
  Après transport, laissez le sèche-linge en position verticale pendant deux heures.
- Le sèche-linge peut contenir de l'eau résiduelle.
  Elle peut s'écouler si le sèche-linge est incliné.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Alimentation	220 - 240 V~ / 50 Hz
Charge nominale (kg)	
HD80-A636-DF	8
HD90-A636-DF	9
Max. alimentation (W)	550
Fusible (A)	min. 10
Température ambiante (°C)	5 - 35
Dimensions (H x P x L mm)	84,5 x 65,0 x 59,5
Poids net (kg)	49
Indice de protection contre l'eau	IPX4
Gaz à effet de serre fluorés	HFC-134a

Volume	0,42 kg
GWP	1430
Tonne (s) d'équivalent CO_2	0,6

Pour plus d'informations techniques, veuillez consulter la plaquette signalétique figurant sur l'appareil.

Ne pas éliminer les appareils électriques avec les déchets ménagers non triés, utiliser des centres de collecte séparés. Contacter votre commune pour en savoir plus sur les systèmes de collecte disponibles. Si les appareils électriques sont éliminés dans des décharges ou dépotoirs, des substances dangereuses peuvent s'échapper dans la nappe phréatique et s'introduire dans la chaîne alimentaire, portant ainsi atteinte à votre santé et bien-être. Lors du remplacement d'anciens appareils par des appareils neufs, le revendeur est légalement tenu de reprendre votre ancien appareil en vue de sa mise au rebut, et ceci gratuitement.
L’échangeur de chaleur du sèche-linge contient le gaz à effet de serre HFC-134a. Celui-ci doit être éliminé correctement.

VUE AVANT

L'image peut être différente de l'appareil que vous avez acheté en raison d'évolutions techniques.

1 Bac de récupération d'eau
2 Porte du sèche-linge
3 Trappe d'accès au condenseur
4 Bandeau de commande

VUE ARRIÈRE

5 Cordon électrique
6 Plaque arrière
7 Tuyau d'évacuation
8 Pieds réglables

PANNEAU DE COMMANDE

1 **Voyants de nettoyage du filtre**	Les filtres doivent être nettoyés régulièrement. Voir la section du mode d'emploi **Nettoyage du filtre à peluches** ou **Nettoyage du filtre du condenseur.** **Note:** Après chaque cycle, l'indicateur s'allumera pour indiquer le que le filtre est à changer.
2 **Voyant vidange du bac**	Le bac d'eau doit être vidé. **Important : videz le bac d'eau après chaque cycle de séchage.** Voir **section du mode d'emploi** Vider le bac d'eau.
3 **Voyant Sécurité enfants**	Pour activer la sécurité enfant après le démarrage du cycle, appuyez sur les boutons **Température** et **Départ différé** pendant 3 secondes jusqu'à ce l'indicateur clignote. Pour le désactiver, réappuyez sur les deux boutons pendant 3 secondes. **Note: lorsque le cycle se termine ou que le courant est coupé, la fonction ne sera pas automatiquement annulée.**
4 **Ecran**	L'écran affiche le temps restant, le décompte du départ différé et d'autres informations. **Remarque : à la fin du cycle ou en cas d'interruption de l'alimentation électrique, la fonction est annulée automatiquement.**

	Système de détection automatique de la charge	Quand le programme démarre, après quelques minutes, l'écran affichera « Auto ». Cela signifie que la détection automatique de la charge est en cours. Pendant cette phase, Les capteurs détectent et déterminent la durée du programme sélectionné. En fonction du programme choisi, de la quantité chargée, du degré d'humidité et de la température ambiante. La phase de détection automatique de la charge peut durer quelques minutes pour une petite charge, ou jusqu'à une heure pour la charge maximale ou les grandes pièces de linge, avant d'afficher le temps restant approximatif avant la fin du programme.
5	**Bouton de sélection de programme**	Sélectionnez l'un des 16 programmes en utilisant ce bouton. Le voyant lumineux du programme correspondant s'allume. Voir la section **Modes de programmes** du mode d'emploi pour davantage d'informations.
6	**Touche Power (marche)**	Appuyez sur la touche Power pour mettre le sèche-linge en marche ou l'éteindre.
7	**Bouton Temp.**	Appuyez sur le bouton pour sélectionner le niveau de séchage pour les programmes concernés. ++ Température élevée. + Température moyenne. Température basse. Air froid.
8	**Bouton Séchage**	Pressez ce bouton pour choisir le niveau de séchage de votre linge à la fin du cycle. Extra sec. Prêt à ranger. Prêt à repasser.

9 Départ différé	Pour régler le départ différé, tournez le bouton jusqu'à sélection du temps souhaité (de 1h à 19h). Pressez ensuite le bouton "Start" pour lancer le cycle en départ différé. **Note: cette fonction doit être réglée après que la sélection du programme soit faite, sinon les paramètres sélectionnés seront effacés lors de la rotation du bouton des programmes.**
10 Bouton minuteur ±	Tournez le bouton pour sélectionner le programme Minuteur. Le voyant du minuteur ± va s'allumer. Appuyez sur le bouton pour régler le temps. La durée par défaut est de 30 min. La plus courte est de 10 min et la plus longue est de 150 min.
11 Ⓜemo	Appuyez sur le bouton pendant 2 secondes pour mémoriser le cycle souhaité. L'indicateur va s'allumer. La prochaine fois que vous souhaitez utiliser le programme enregistré, appuyez simplement sur le bouton **Ⓜ emo**. L'icône s'allumera et le cycle débutera. **Note: la fonction " Départ différé " ne peut pas être mémorisée.**
12 ▶‖ Touche Départ/Pause	Appuyez sur la touche Départ/Pause pour démarrer un cycle de séchage. Appuyez à nouveau sur la touche pour interrompre le cycle de séchage - le voyant lumineux clignote. Appuyez à nouveau sur le bouton pour continuer.
Signal sonore	Vous pouvez activer le signal sonore si besoin. Pour cela, lorsque vous avez allumé le sèche-linge, appuyez simultanément sur les boutons **Timer±** et **Ⓜemo** pendant environ 3 secondes, jusqu'à entendre un « bip ». Pour désactiver le signal sonore, appuyez de nouveau sur ces deux boutons jusqu'à ce que le « bip » retentisse.

Choix d'un programme

	PROGRAMME	NIVEAU SECHAGE	LINGE RECOMMANDE	MAX. CHARGE HD90	HD80
COTON/LIN	**Très sec**	Extra sec	Coton épais	9 kg	8 kg
	Prêt à ranger *)	Prêt à porter	Coton, manteaux	9 kg	8 kg
	Prêt à repasser	Vapeur	Coton ordinaire	9 kg	8 kg
MATIERES SYNTHETIQUES	**Très sec**	Extra sec	Matières synthétiques épaisses	4.5 kg	4 kg
	Prêt à ranger	Prêt à porter	Matières synthétiques ordinaires	4.5 kg	4 kg
	Prêt à repasser	Vapeur	Matières synthétiques ordinaires	4.5 kg	4 kg
SPECIAL	**T-shirt **)**	Prêt à porter	T-shirts	3 kg	3 kg
	Serviette **)	Extra sec	Serviettes	4 kg	4 kg
	Jeans	Extra sec	Jeans	3 kg	3 kg
	Minuteur	/	Textiles très humides nécessitant un séchage supplémentaire	4 kg	4 kg
	Rafraîchir	/	Microfibres	3 kg	3 kg
	Mixte	Prêt à porter	Textiles très humide nécessitant un séchage supplémentaire	4 kg	4 kg
	Couette **)	Extra sec	Linge de maison	4 kg	4 kg
	Sport	Prêt à porter	Vêtements de sport	3 kg	3 kg
	Sous vêtements	Prêt à porter	Sous vêtements	3 kg	3 kg
	Bébé coton	Prêt à porter	Vêtements de bébé	4 kg	4 kg

*) EN 61121 réglage programme test.

**) Ce programme possède la double rotation du tambour, en particulier pour les charges importantes de linge.

PRÉPARATION DU SÈCHE-LINGE

1 Branchez le sèche-linge à une prise électrique.
2 Le bac d'eau doit être vide et correctement installé.
3 Assurez-vous que le filtre à peluches soit propre et correctement installé.
4 Assurez-vous que le filtre du condenseur soit propre et correctement installé.

PRÉPARATION DU LINGE

1 Triez les vêtements en fonction de leur matière (coton, matières synthétiques, laine etc.). Séchez uniquement le linge essoré.
2 Videz les poches pour retirer tous les objets pointus ou inflammables, tels que les clés, les briquets et les allumettes. Retirez tous les objets décoratifs rigides, tels que les broches.

Suivez les consignes figurant sur l'étiquette du textile et séchez uniquement les vêtements susceptibles d'être séchés en machine.

– Fermez les fermetures et les crochets, assurez-vous que les boutons soient cousus fermement et placez de petits articles, tels que les socquettes, les soutiens-gorge dans un sac de lavage.
– Dépliez les grandes pièces de linge, telles que les draps, les nappes, etc.

CHARGEMENT DU SÈCHE-LINGE

1 Placez le linge uniformément dans le tambour en évitant de le surcharger.
2 Mettez le sèche-linge en marche en appuyant sur la touche Power (marche).

Les assouplissants ou produits identiques sont à utiliser conformément aux consignes du fabricant.

SYMBOLES DE SOIN DU LINGE

Matériel résistant	Peut être blanchi dans de l'eau froide	Ne pas sécher dans le sèche-linge
Textiles délicats	Ne pas blanchir	Sécher à plat
Lavable à 95 °C	Repasser à 200 °C	Accrocher pour sécher
Lavable à 60 °C	Repasser à 150 °C	Faire sécher les vêtements sur un porte-manteau
Lavable à 40 °C	Repasser à 100 °C	Séchage au sèche-linge (chaleur réduite)
Lavable à 30 °C	Ne pas repasser	Séchage au sèche-linge (chaleur réduite)
Lavage à la main	Nettoyage à sec (tout solvant)	Ne pas sécher au sèche-linge
Nettoyage à sec uniquement	Nettoyage à sec (perchloréthylène)	
Symbole laine	Nettoyage à sec (détergent à base d'hydrocarbure)	

INDICATIONS DES CHARGES

Drap (simple)	Coton	Env. 800 g
Vêtements en textiles mélangés	/	Env. 800 g
Vestes	Coton	Env. 800 g
Jeans	/	Env. 800 g
Combinaisons de travail	Coton	Env. 950 g
Pyjamas	/	Env. 200 g
T-shirts	/	Env. 300 g
Socquettes	Tissus mélangés	Env. 50 g
T-Shirts	Coton	Env. 300 g
Sous-vêtements	Tissus mélangés	Env. 70 g

DÉTERMINER PROGRAMME ET DÉBUT

1 Tournez le bouton du programme pour sélectionner le programme désiré. Il peut être modifié en utilisant les touches Minuterie et Température.

2 Réglez la température, le niveau de séchage et le départ différé.Puis, appuyez sur le bouton Départ/Pause pour démarrer le cycle de séchage.

1

2

CONSEILS POUR L'ENVIRONNEMENT

– Essorez le linge autant que possible avant de le mettre dans le tambour.
– Evitez de surcharger le tambour du sèche-linge.
– Secouez le linge avant de le mettre dans le sèche-linge.
– Sélectionnez le programme de séchage adapté. Assurez-vous de ne pas sécher le linge plus longtemps que nécessaire dans le sèche-linge.
– Toujours utiliser le tambour avec des filtres nettoyés.

FIN DU CYCLE DE SÉCHAGE

Le sèche-linge s'arrête de fonctionner automatiquement lorsqu'un cycle de séchage est achevé. L'écran affiche FIN. Ouvrez la porte du sèche-linge et retirez le linge. Si le linge n'est pas retiré, le programme Anti-froissage démarre automatiquement.

1 Eteignez le sèche-linge en appuyant sur la touche Power.
2 Débranchez le sèche-linge de la prise électrique.
3 Videz le bac d'eau après chaque cycle de séchage.
4 Nettoyez le filtre après chaque cycle de séchage.
5 Veillez à nettoyer le filtre du condenseur après chaque cycle de séchage.

VIDANGE DU BAC D'EAU

Pendant le fonctionnement, la vapeur se condense en eau qui est collectée dans le bac d'eau. Videz le bac d'eau après chaque cycle de séchage.

1 Retirez le bac d'eau de son logement.
2 Videz le bac d'eau.
3 Replacez le bac d'eau dans le sèche-linge.

Remarque : ne pas utiliser l'eau comme boisson ou pour préparer de la nourriture.

NETTOYAGE DU FILTRE À PELUCHES

Nettoyez le filtre après chaque cycle de séchage.

1 Retirez le filtre à peluches du tambour.
2 Ouvrez le filtre à peluches.
3 Nettoyez le filtre à peluches de tout résidu.
4 Replacez le filtre nettoyé dans le sèche-linge.

Remarque : si le filtre est très sale, il peut être nettoyé sous le robinet. Laissez-le sécher soigneusement avant utilisation.

NETTOYAGE DU FILTRE DU CONDENSEUR

Veillez à nettoyer le filtre du condenseur après chaque cycle de séchage.

1 Ouvrez la porte de service.
2 Relevez les quatre leviers du filtre du condenseur.
3 Retirez le filtre du condenseur de son logement.
4 Retirez l'écran arrière du filtre.
5 Retirez tous les résidus du filtre.
6 Réinstallez le filtre arrière sur le filtre du condenseur.

Pour réinstaller le filtre du condenseur, veuillez suivre les étapes 3 à 1 dans l'ordre contraire.

Remarque : si le filtre du condenseur est très sale, il peut être nettoyé sous le robinet. Laissez-le sécher soigneusement avant utilisation.

TECHNOLOGIE DE POMPE À CHALEUR

Le sèche-linge par condensation avec échangeur de chaleur présente d'excellentes performances en termes de consommation énergétique.

Ces valeurs de référence sont déterminées dans des conditions standard. Ces valeurs sont différentes de celles transmises; elles varient en fonction de la surtension et de la sous-tension, du type de tissu, de la composition du linge à sécher, du taux d'humidité restant dans le linge et de la taille du chargement.

TABLEAU DE CONSOMMATION

	Programme	Vitesse d'essorage en tpm (Humidité résiduelle)	Consommation énergétique		TEMPS DE SECHAGE	
			HD90 9Kg	HD80 8Kg	HD90 9Kg	HD80 8Kg
COTON / LIN	Très sec	1 000 (env.60 %)	2.34kwh	2.04kwh	4h40	4h19
	Prêt à ranger	1 000 (env.60 %)	1.98kwh	1.83kwh	4h29	3h55
	Prêt à repasser	1 000 (env.60 %)	1.62kwh	1.39kwh	3h18	3h02

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

SECHE-LINGE

Essuyez l'extérieur du sèche-linge et le panneau de commande avec un chiffon mouillé. Ne pas utiliser de solvants organiques ou d'agents corrosifs pour éviter tout dommage à l'appareil.

TAMBOUR

Avec le temps, les lessives ou le calcaire contenu dans l'eau peuvent former un film quasiment invisible sur l'intérieur du tambour. Utilisez un chiffon mouillé et des détergents pour l'éliminer. Ne pas utiliser de solvants organiques ou d'agents corrosifs pour éviter tout dommage de l'appareil.

EVAPORATEUR

Si l'évaporateur situé derrière le filtre du condenseur est sale, il peut être nettoyé en utilisant un aspirateur. Veillez à ne pas endommager l'évaporateur lors du nettoyage.

CODES D'ERREUR

CODE	CAUSE	SOLUTION
F2	Erreur pompe de vidange.	Contactez le service client.
F31, F32	Le capteur thermique du condenseur est à circuit ouvert ou à circuit fermé.	Contactez le service client.
F4	La température du linge dans le tambour ne change pas.	Contactez le service client.
F5	Erreur de communication entre le PCB et l’écran	Contactez le service client.
E6	Le filtre est obstrué.	Nettoyez le filtre.
Lo	La température de l'air ambiant est trop basse.	Utilisez le sèche-linge lorsque la température de l'air est supérieur à 5 ℃.

DÉPANNAGE

Avant de contacter le service client, veuillez contrôler les points suivants :

PROBLEME	CAUSES	SOLUTION
Le sèche-linge ne fonctionne pas.	– Mauvais branchement électrique. – Pas d'électricité. – Aucun programme de séchage n'est sélectionné. – L'appareil n'est pas mis en marche. – Le bac d'eau est plein. – La porte n'est pas Correctement fermée.	· Vérifiez le branchement électrique. · Vérifiez le branchement électrique. · Sélectionnez un programme de séchage. · Mettez l'appareil en marche. · Videz le bac d'eau · Fermez correctement la porte.
Le sèche-linge ne fonctionne pas et l'écran affiche FIN.	– Le programme sélectionné est terminé. – Il n'y a pas de linge dans le tambour.	· Contrôlez si les réglages du programme sont corrects. · Vérifiez si le linge est dans le tambour.
Le temps de séchage est trop long et les résultats ne sont pas satisfaisants.	– Le réglage du programme n'est pas correct. – Le filtre est obstrué. – L'évaporateur est bloqué. – Le sèche-linge est surchargé. – Le linge est trop mouillé. – La buse d'aération est bloquée.	· Assurez-vous du réglage correct du programme. · Contrôlez l'écran du filtre. · Contrôlez l'évaporateur. · Réduisez la quantité de linge. · Essorez le linge correctement avant de le sécher. · Contrôlez la buse d'aération et débloquez-la.
La durée restante sur l'écran reste bloquée ou s'immobilise de temps à autre.	La durée restante sera adaptée en continu sur la base des facteurs suivants : – Type de linge. – Charge de linge. – Taux d'humidité du linge. – Température ambiante.	Le réglage automatique est un fonctionnement normal.

SCHEMA DU CIRCUIT ÉLECTRIQUE

K1	Interrupteur de la porte	**DP**	Pompe de vidange
H	Capteur d'humidité	**F**	Moteur de ventilation
K2	Interrupteur du niveau d'eau	**HP**	Pompe à chaleur
NTC1	Capteur de température	**C1**	Capacité 10uf
NTC2	Capteur de température	**M**	Moteur
L	Lampe	**C2**	Capacité 8uf

http://www.haier.com/fr

Fiche de produit (selon EU 392/2012)

la marque commerciale	Haier
la référence du modèle	HD90-A636-DF
la capacité nominale en (kg)	9
Type	Condenseur
la classe d'efficacité énergétique	A++
la consommation d'énergie annuelle pondérée (kWh/annum) 1)	236
Sèche-linge domestique à tambour automatique ou non automatique	Automatique
la consommation d'énergie à demi-charge(kWh/cycle)	1.98
la consommation d'énergie à pleine charge(kWh/cycle)	1.17
la consommation d'électricité en mode arrêt (W)	0.1
la consommation d'électricité en mode laissé sur marche (W)	1.19
la durée en mode laissé sur marche (min) 2)	40
le programme coton standard 3)	Coton/ Prêt à ranger
la durée pondérée du programme à pleine charge et à demi-charge (min)	208
la durée du programme à pleine charge (min)	269
la durée du programme à demi-charge (min)	162
Classe de taux de condensation 4)	B
les taux de condensation moyens (%)	80
les taux de condensation moyens à pleine charge (%)	80
les taux de condensation moyens à demi-charge (%)	80
le niveau de puissance acoustique (dB)	67
Intégrable ou pose libre	Pose libre

1) Sur base de 160 cycles de séchage pour le programme coton standard à pleine charge et à demi-charge. La consommation réelle d'énergie par cycle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.

2) si le sèche-linge domestique à tambour est équipé d'un système de gestion de la consommation d'électricité.

3) le Programme "Coton " standard à pleine charge et à demi-charge sont les programmes de lavage standards auxquels se rapportent les informations qui figurent sur l'étiquette sur la fiche: ces programmes conviennent pour nettoyer du linge en coton normalement sale. Ce sont les programmes les plus programmes les plus efficaces en termes de consommation combinée d'eau et d'énergie.

4) La classe G est la moins efficace. La classe A est la plus efficace.

http://www.haier.com/fr

Fiche de produit (selon EU 392/2012)

la marque commerciale	Haier
la référence du modèle	HD80-A636-DF
la capacité nominale en (kg)	8
Type	Condenseur
la classe d'efficacité énergétique	A++
la consommation d'énergie annuelle pondérée (kWh/annum) 1)	222
Sèche-linge domestique à tambour automatique ou non automatique	Automatique
la consommation d'énergie à demi-charge(kWh/cycle)	1.83
la consommation d'énergie à pleine charge(kWh/cycle)	1.05
la consommation d'électricité en mode arrêt (W)	0.1
la consommation d'électricité en mode laissé sur marche (W)	1.19
la durée en mode laissé sur marche (min) 2)	40
le programme coton standard 3)	Coton/ Prêt à ranger
la durée pondérée du programme à pleine charge et à demi-charge (min)	182
la durée du programme à pleine charge (min)	235
la durée du programme à demi-charge (min)	143
Classe de taux de condensation 4)	B
les taux de condensation moyens (%)	80
les taux de condensation moyens à pleine charge (%)	80
les taux de condensation moyens à demi-charge (%)	80
le niveau de puissance acoustique (dB)	67
Intégrable ou pose libre	Pose libre

1) Sur base de 160 cycles de séchage pour le programme coton standard à pleine charge et à demi-charge. La consommation réelle d'énergie par cycle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.

2) si le sèche-linge domestique à tambour est équipé d'un système de gestion de la consommation d'électricité.

3) le Programme "Coton " standard à pleine charge et à demi-charge sont les programmes de lavage standards auxquels se rapportent les informations qui figurent sur l'étiquette sur la fiche: ces programmes conviennent pour nettoyer du linge en coton normalement sale. Ce sont les programmes les plus programmes les plus efficaces en termes de consommation combinée d'eau et d'énergie.

4) La classe G est la moins efficace. La classe A est la plus efficace.

SERVICE CLIENT

Si vous avez un problème avec votre appareil, veuillez d'abord consulter la section **Dépannage** du mode d'emploi. Si vous ne trouvez pas de solution dans cette section, contactez votre revendeur local ou essayez d'appeler l'un des numéros suivants.
Avant de contacter le service client, assurez-vous que vous avez toutes les données à portée de main. Les informations se trouvent sur la plaque signalétique :

MODELE _____

NUMERO DE SERIE _____

Consultez également, le cas échéant, la **fiche de garantie** fournie avec le produit.

PAYS	NUMERO DE TELEPHONE	FRAIS
Haier Italie (IT)	199-100 912	
Haier Espagne (ES et PT)	902 509 123	
Haier Allemagne (DE)	0180 5 39 39 99*	* ligne fixe : 14 c/min max. mobile : 42 c/min max.
Haier Autriche (AT)	0820 001 205*	* ligne fixe : 14,53 c/min max. autres : 20 c/min max
Haier Royaume-Uni (UK)	0845 025 30 25	
Haier France (FR)	0980 406 409	
HAIER Benelux (NL) **HAIER Benelux (VL)** **HAIER Benelux (FR)** **HAIER Benelux (LUX)**	070 891 25 67 02 808 41 31 02 808 41 32 0220 880 325	

Pour les autres pays, reportez-vous à la zone de service et d'entretien de : **www.haier.com**.

Haier

Gebruikershandleiding

HD80-A636-DF

HD90-A636-DF

Warmtepompdroger

INHOUDSOPGAVE

Geachte klant 3
Inhoud van de levering 3
Beoogd gebruik 3
Veiligheidsinstructies 4
Uitpakken 6
Installatie 6
Voorzijde 8
Achterzijde 9
Bedieningspaneel 10
Programmastanden 13
De droger voorbereiden 14
De was voorbereiden 14
De droger vullen 15
Wasvoorschriften 15
Referentietabel 16
Programma instellen en starten 16
Einde droogcyclus 17
De watertank legen 17
De pluisfilter reinigen 18
De condensfilter reinigen 18
Warmtepomptechnologie 19
Verbruikstabel 19
Reiniging en onderhoud 20
Foutcodes 20
Problemen oplossen 21
Schakelschema 22
Productkaart 23
Klantenservice 25

GEACHTE KLANT

Hartelijk bedankt voor uw aankoop van dit Haier-product. Lees de handleiding en veiligheidsinstructies zorgvuldig door en bewaar deze voor latere naslag. Geef de handleiding met het product mee aan een eventuele nieuwe eigenaar.

Lees de instructies.

Dit pictogram staat bij instructies die u extra aandachtig moet lezen voor een veilig gebruik.

INHOUD VAN DE LEVERING

Controleer of de toebehoren en documentatie overeenkomen met deze lijst.

1 Gebruikershandleiding
2 Afvoerpijp

1	2

BEOOGD GEBRUIK

Deze warmtepompwasdroger is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik. De droger moet worden gebruikt om artikelen te drogen die zijn gewassen in een wateroplossing en die volgens de wasvoorschriften van de fabrikant geschikt zijn voor de wasdroger.
De droger is niet bestemd voor commercieel gebruik of voor gebruik buitenshuis.

Haier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van een onjuist of ongepast gebruik of een onjuiste of ongepaste bediening.

Deze wasdroger voldoet aan de huidige veiligheidseisen.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Mensen met fysieke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen, of met gebrek aan ervaring of kennis, mogen de wasdroger uitsluitend gebruiken onder toezicht of als zij instructies hebben gekregen over hoe zij de droger op een veilige manier kunnen gebruiken en de risico's ervan begrijpen.
- Kinderen jonger dan 8 jaar moeten uit de buurt van de wasdroger worden gehouden, tenzij er voortdurend toezicht aanwezig is.
- Kinderen van 8 jaar en ouder mogen de wasdroger uitsluitend zonder toezicht gebruiken, reinigen of onderhouden als zij instructies hebben gekregen over hoe zij de droger op een veilige manier kunnen gebruiken en de risico's ervan begrijpen.
- De wasdroger is geen speelgoed! Voorkom letsel en laat kinderen niet met de wasdroger of de bedieningsknoppen of in de buurt van de wasdroger spelen.
- Voordat u de wasdroger gaat installeren, moet u controleren of de droger geen zichtbare schade aan de buitenkant heeft.
- Een beschadigde wasdroger mag u niet installeren of gebruiken.
- Voordat u de wasdroger aansluit, moet u controleren of de aansluitingsgegevens overeenkomen met de netstroom. Mocht u twijfelen, raadpleeg dan een bevoegd installateur.
- De elektrische veiligheid van deze wasdroger kan uitsluitend worden gegarandeerd wanneer deze correct is geaard.
- Sluit de wasdroger niet aan op de netvoeding met een verlengsnoer.
- Als het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, een vertegenwoordiger van de fabrikant die bevoegd is onderhoud te plegen of een vergelijkbare bevoegde persoon.
- Defecte onderdelen moeten worden vervangen door originele onderdelen.
- De wasdroger moet worden geïsoleerd van de netstroom in geval van een defect, en tijdens de reiniging en het onderhoud.
- Plaats de wasdroger niet in een ruimte waar vorst kan optreden. De omgevingstemperatuur moet tussen 5 °C en 35 °C liggen.
- Plaats de wasdroger niet direct achter een afsluitbare deur, een schuifdeur of een deur met de scharnieren aan de kant tegenover de deur van de wasdroger, aangezien dit de volledige opening van de deur van de wasdroger kan beperken.
- Houd de ruimte rond de wasdroger altijd vrij van stof en pluizen. Zorg ook dat de ruimte droog en goed geventileerd is.
- De wasdroger mag niet worden gebruikt op een niet-stabiele locatie (zoals een schip).
- Breng geen wijzigingen aan de wasdroger aan, tenzij Haier u hiertoe toestemming heeft gegeven.
- In ruimten die mogelijk blootstaan aan kakkerlakken of ander ongedierte, moet u er extra goed op letten dat de wasdroger en de omgeving ervan te allen tijde schoon blijven.
- Droog geen ongewassen artikelen in de wasdroger.
- Laad niet meer dan de nominale lading in de droger.

- Artikelen die resten van brandbare stoffen bevatten, zoals bakolie, aceton, alcohol, benzine, petroleum, kerosine, vlekverwijderaars, terpentine, was, wasverwijderaars of andere chemicaliën mogen niet in de wasdroger worden gedroogd.
- Als het onvermijdelijk is artikelen te drogen die plantaardige olie, bakolie, haarverzorgings- of cosmetische producten bevatten, moeten deze eerst met extra wasmiddel en bij een hoge temperatuur worden gewassen. Bij twijfel kunt u deze artikelen een aantal keren wassen.
- Artikelen die een hoog gehalte aan rubber, schuimrubber of rubberachtige materialen bevatten, zoals douchemutsen, waterafstotende stoffen, gegummeerde weefsels, en kledingstukken en kussens met een schuimrubber vulling, mogen niet in de wasdroger worden gedroogd.
- Artikelen die zijn gereinigd met chemicaliën, zoals professionele middelen voor chemisch reinigen, mogen niet in de wasdroger worden gedroogd.
- Droog geen beschadigde artikelen die vulmateriaal bevatten (bijvoorbeeld kussens of jacks), aangezien de vulling naar buiten kan komen met het gevaar dat de droger in brand vliegt.
- Verwijder alle zaken als aanstekers en lucifers uit de zakken.
- Het einde van de droogcyclus wordt zonder warmte uitgevoerd (afkoelcyclus) zodat de artikelen niet beschadigd raken en een hanteerbare temperatuur hebben.
- **Waarschuwing:** schakel de wasdroger niet uit voordat de droogcyclus is afgerond. Daarna moet de was worden uitgehangen of uitgespreid om af te koelen.
- Wasverzachters en vergelijkbare producten moeten worden gebruikt volgens de instructies op de verpakking van de fabrikant.
- De droger mag niet worden gebruikt zonder dat de pluisfilters op hun plaats zitten of met beschadigde filters.
- De pluisfilters moeten regelmatig worden gereinigd.
- Sluit de deur zodra u de was uit de droger hebt gehaald, om te voorkomen dat kinderen, dieren of voorwerpen in de trommel terechtkomen.
- Leun niet tegen de deur en ga er niet op zitten; hierdoor kan de wasdroger kantelen.
- Gecondenseerd water is geen drinkwater. Dit kan bij mens en dier gezondheidsproblemen veroorzaken.

Kennisgeving

Dit apparaat bevat de gefluoreerde broeikasgassen HFC-134a (GWP: 1430). Dit gas wordt hermetisch afgesloten.

UITPAKKEN

Verwijder al het verpakkingsmateriaal, inclusief de polystyreen onderplaat. Al het verpakkingsmateriaal kan worden hergebruikt.

1 Snijd de banden door.
2 Til de doos op.
3 Verwijder het beschermingsmateriaal.
4 Verwijder de onderplaat.

⚠ Let erop dat al het plastic verpakkingsmateriaal, plastic zakken, enzovoort, buiten het bereik van baby's en jonge kinderen wordt gehouden. Verstikkingsgevaar.

INSTALLATIE

1 Stel de voeten zodanig af dat het apparaat waterpas staat voordat u het gaat gebruiken.
2 Controleer of de stekker aan de vereisten voldoet en sluit deze aan op een geaard stopcontact.

- Plaats de droger niet in een ruimte waar deze kan blootstaan aan vorst. Water kan schade veroorzaken zodra het begint te bevriezen.
- Verplaats de droger in een verticale staande positie.
  Na het transport moet u de droger twee uur laten staan.
- De droger kan restwater bevatten.
  Dit kan uit de droger lekken wanneer deze onder een hoek wordt gehouden.

TECHNISCHE GEGEVENS

Stroom	220 - 240 V~ / 50 Hz
Nominale belading (kg)	
HD80-A636-DF	8
HD90-A636-DF	9
Max. spanning (W)	550
Stroomsterkte (A)	min. 10
Omgevingstemperatuur (°C)	5 - 35
Afmetingen (H x D x B mm)	845 x 650 x 595
Nettogewicht (kg)	ca. 49
Waterbeschermingsniveau	IPX4
Gefluoreerde broeikasgassen	HFC-134a

Volume	0.42kg
GWP	1430
Ton (s) van de CO_2-equivalent	0.6

Zie het typeplaatje op het apparaat voor nadere technische informatie.

Gooi elektrische apparatuur niet weg bij het gewone huishoudelijke afval, gebruik aparte inzamelingsfaciliteiten. Neem contact op met de lokale autoriteiten voor informatie over het inzamelsysteem. Als elektrische apparatuur wordt weggegooid op een gewone afvalstortplaats kunnen gevaarlijke substanties in het grondwater terecht komen en daarmee in de voedselketen, waardoor uw gezondheid en welzijn in gevaar kunnen komen. Als u oude huishoudelijke apparatuur vervangt, is de verkoper wettelijk verplicht om uw oude apparatuur gratis mee te nemen.

De warmtewisselaar van de droger bevat het broeikasgas HFC-134a. Dit moet netjes worden afgevoerd.

VOORZIJDE

Vanwege technische verbeteringen wijken de afbeeldingen mogelijk af van het apparaat dat u hebt gekocht.

1 Watertank
2 Deur wasdroger
3 Onderhoudsluikje
4 Bedieningspaneel

ACHTERZIJDE

5 Netsnoer
6 Achterplaat
7 Afvoer
8 Stelvoetjes

BEDIENINGSPANEEL

1 **Filter reinigen**	De filters moeten regelmatig gereinigd worden. Gelieve de sectie **Stoffilter reinigen** of **Condensator reinigen** te raadplegen in deze handleiding. **Opmerking: De indicator zal branden na elke wasbeurt ter herinnering van de noodzakelijke filterreiniging.**
2 **Tanklegingsindicator**	De watertank moet worden geleegd. **Belangrijk: leeg de watertank na elke droogcyclus.** Zie het hoofdstuk **De watertank legen** in deze handleiding.
3 **Kinderslotindicator**	Om het kinderslot te activeren nadat de wasbeurt begonnen is, druk gelijktijdig op de **Temp** en **Startuitstel** knoppen gedurende 3 seconden tot de indicator brandt. Om deze functie weer te deactiveren, druk dezelfde knoppen gedurende 3 seconden in. **Opmerking: Deze functie wordt niet automatisch gedeactiveerd wanneer de wasbeurt eindigt of de stroomtoevoer onderbroken wordt.**
4 **Display**	In het display staat de resterende tijd, de uitgestelde tijd en andere verwante informatie.

	Opmerking: de resterende tijd is een standaardwaarde; deze wordt al naar gelang eventuele aanvullende programma-instellingen en het vochtgehalte in de was opnieuw berekend.
Automatische laaddetectie	Enkele minuten nadat het programma gestart is, zal de functie "AUTO" verschijnen. Dit betekent dat de automatische laaddetectie bezig is. Sensoren analyseren en schatten de resterende tijd aan. De automatisch laaddetectie duurt enkele minuten tot maximum 60 minuten naar gelang het geselecteerde programma, de laadhoeveelheid, de vochtigheidsgraad en de omgevingstemperatuur, vooraleer hij de resterende tijd toont.
5 Programmakeuzeknop	Selecteer een van de 16 programma's met behulp van deze keuzeknop. Het indicatielampje van het betreffende programma gaat branden. Zie het hoofdstuk **Programmastanden** in deze handleiding voor nadere informatie.
6 ⏻ Aan-uitknop	Druk op de aan-uitknop om de droger aan/uit te zetten.
7 Knop temperatuur	Druk op deze knop om de droogtemperatuur van sommige programma's te selecteren. ++ Hoge temperatuur + Middelmatige temperatuur Lage temperatuur Koude lucht
8 Knop droogniveau	Druk op deze knop om het droogniveau te selecteren. Extra droog Kastdroog Strijkdroog

9 Knop startuitsel	Druk op deze knop voor een startuitstel. Het maximum startuitstel is 19 uur (met intervallen). Gelieve daarna op de start/stop knop te drukken om te beginnen met de uitgestelde start. **Opmerking: Gelieve deze functie pas in te stellen nadat alle andere opties gekozen zijn. Als er nog iets aangepast wordt na het indrukken van deze knop, wordt het startuistel automatisch geannuleerd.**
10 Knop Time±	Selecteer met de draaiknop het **Time±** programma waarna je door het indrukken van deze knop, het programma korter of langer kan maken. De standaardtijd is 30 min, het kortste 10 min en het langste tijd 150 min.
11 Ⓜemo	Memo Druk de **Ⓜemo** knop in voor 2 seconden om de juist gekozen instellingen op te slagen. Wanneer je deze instellingen later terug wilt gebruiken, druk op de **Ⓜemo** knop. Het lichtje gaat branden en de opgeslagen wasbeurt is geactiveerd. **Opmerking: Een startuistel wordt nooit opgeslagen.**
12 ▶‖ Start/pauzeknop	Druk op Start/pauze om een droogcyclus te starten. Druk opnieuw op de knop om de droogcyclus te onderbreken – het indicatielampje gaat knipperen. Druk opnieuw op de knop om de droogcyclus weer te hervatten.
Signaal	Indien nodig, kan je ook een signaal activeren. Om het signaal te activeren nadat de droogkaast opgestart is, houd de **Time±** en **Ⓜemo** knop in voor 3 seconden totdat je een pieptoon hoort. Om het signaal te deactiveren, houd je beide knoppen weer 3 seconden in.

PROGRAMMASTANDEN

	PROGRAMMA	DROGINGS-GRAAD	AANBEVOLEN WASGOED	MAX. CAPACITEIT HD90	HD80
KATOEN LINNEN	**Extra droog**	Extra droog	Zwaar katoen	9 kg	8kg
	Kastdroog *)	Kastdroog	Katoen, jassen	9 kg	8kg
	Strijkdroog	Strijkdroog	Gewoon katoen	9 kg	8kg
SYNTHETISCHE STOFFEN	**Extra droog**	Extra droog	Zware synthetische stof	4.5 kg	4kg
	Kastdroog	Kastdroog	Gewone synthetische stof	4.5 kg	4kg
	Strijkdroog	Strijkdroog	Gewone synthetische stof	4.5 kg	4kg
SPECIAAL	**Hemden **)**	Kastdroog	Hemden	3kg	3kg
	Handdoeken **)	Extra droog	Handdoeken	4kg	4kg
	Jeans	Extra droog	Jeans	3kg	3kg
	Tijd	/	Zware stoffen, verder drogen nodig	4kg	4kg
	Opfrissen	/	Microvezel stoffen	3kg	3kg
	Mix	Kastdroog	Zware stoffen, verder drogen nodig	4kg	4kg
	Beddengoed **)	Extra droog	Lakens	4kg	4kg
	Sport	Kastdroog	Sportkleding	3kg	3kg
	Ondergoed	Kastdroog	Ondergoed	3kg	3kg
	Baby Care	Kastdroog	Babykleertjes	4kg	4kg

*) Instelling testprogramma EN 61121.

**) Dit trommel beschikt over een alternerende draairichting , geschikt voor grote ladingen.

DE DROGER VOORBEREIDEN

1 Sluit de wasdroger aan op een stopcontact.
2 Zorg dat de watertank leeg is en op de juiste wijze geplaatst.
3 Zorg dat de pluisfilter schoon is en op de juiste wijze geplaatst.
4 Zorg dat de condensfilter schoon isen op de juiste wijze geplaatst.

1

2

3

4

DE WAS VOORBEREIDEN

1 Sorteer de kleding op stof (katoen, synthetisch materiaal, wol, enzovoort). Alleen gecentrifugeerd wasgoed.

2 Haal alle scherpe of brandbare voorwerpen, zoals sleutels, aanstekers en lucifers uit de zakken. Verwijder hardere decoratieve voorwerpen, zoals broches.

Gelieve de instructies op het wasetiket te volgen en droog enkel kledij dat geschikt is om te drogen.

– Sluit ritsen en haakjes, let erop dat de knopen goed zijn vastgenaaid, en doe kleine artikelen, zoals sokken, en bh's, in een waszak.
– Vouw grote lappen stof, zoals beddenlakens en tafelkleden, uit.

1

2

DE DROGER VULLEN

1 | 2

1 Verdeel het wasgoed gelijkmatig over de trommel en let erop dat u de droger niet te zwaar belaadt.
2 Schakel de wasdroger in door op de aan-uitknop te drukken.

Wasverzachters en vergelijkbare producten moeten worden gebruikt volgens de instructies van de fabrikant.

WASVOORSCHRIFTEN

Machinewasbaar	Bleken in koud water	Niet chemisch reinigen
Fijne was	Niet bleken	Liggend drogen
Machinewasbaar tot 95 °C	Strijken tot 200 °C	Hangend drogen
Machinewasbaar tot 60 °C	Strijken tot 150 °C	Drogen aan kleerhanger
Machinewasbaar tot 40 °C	Strijken tot 100 °C	Drogen in droogtrommel (matige temperatuur)
Machinewasbaar tot 30 °C	Niet strijken	Drogen in droogtrommel (matige temperatuur)
Handwas	Chemisch reinigen (willekeurig oplosmiddel)	Niet drogen in droogtrommel
Alleen chemisch reinigen	Chemisch reinigen (perchloride)	
Wolmerk	Chemisch reinigen (vliegtuigbrandstof)	

REFERENTIETABEL

Beddenlaken (eenpersoons)	Katoen	Ca. 800 g
Kleding van gemengd materiaal	/	Ca. 800 g
Jassen	Katoen	Ca. 800 g
Jeans	/	Ca. 800 g
Overalls	Katoen	Ca. 950 g
Pyjama's	/	Ca. 200 g
Overhemden	/	Ca. 300 g
Sokken	Gemengd materiaal	Ca. 50 g
T-shirts	Katoen	Ca. 300 g
Ondergoed	Gemengd materiaal	Ca. 70 g

PROGRAMMA INSTELLEN EN STARTEN

1 Selecteer het gewenste programma door aan de programmaknop te draaien.

2 Stel functies zoals de temperatuur, het drooglevel of het startuitstel in. Druk hierna op de Start/Stop knop om de droogcyclus te starten.

1

2

MILIEUTIPS

– Centrifugeer het wasgoed tot het zo droog mogelijk is voordat u het in de wasdroger legt.
– Belaad de wasdroger niet te zwaar.
– Schud het wasgoed los voordat u het in de wasdroger legt.
– Kies een geschikt droogprogramma. Droog de was niet langer dan nodig.
– Gebruik de wasdroger altijd met schone filters.

EINDE DROOGCYCLUS

De wasdroger stopt automatisch zodra een droogcyclus is afgerond. In het display staat END. Open de deur van de wasdroger en haal de was uit de droger. Als het wasgoed niet uit de droger wordt gehaald, wordt automatisch het antikreukprogramma gestart.

1 Schakel de wasdroger uit door op de aan-uitknop te drukken.
2 Haal de stekker van de wasdroger uit het stopcontact.
3 Leeg de watertank na elke droogcyclus.
4 Reinig het pluisfilter na elke droogcyclus.
5 Reinig de condensor filter na elke droogcyclus.

1

2

3

4

5

DE WATERTANK LEGEN

Tijdens de werking condenseert de stoom tot water, dat wordt verzameld in de watertank. Leeg de watertank na elke droogcyclus.

1 Verwijder de watertank uit de behuizing.
2 Leeg de watertank.
3 Plaats de watertank terug in de wasdroger.

Opmerking: gebruik het water niet als drinkwater of bij de bereiding van voedsel.

1

2

3

DE PLUISFILTER REINIGEN

Reinig het pluisfilter na elke droogcyclus.

1 Haal de pluisfilter uit de trommel.
2 Open de lintfilter.
3 Verwijder alle pluisresten uit de pluisfilter.
4 Plaats het gereinigde pluisfilter terug in de wasdroger.

Opmerking: als de pluisfilter erg vuil is, kan de worden schoongemaakt onder stromend water. Laat de filter goed drogen voor u het weer gebruikt.

HET CONDENSFILTER REINIGEN

Reinig de condensor filter na elke droogcyclus.

1 Open de onderhoudsluikje.
2 Open de vier greepjes van de condensfilter.
3 Verwijder de condensfilter uit de behuizing.
4 Verwijder de filterzeef aan de achterkant.
5 Reinig de condensfilter en verwijder alle vuilresten.
6 Plaats de filterzeef terug op de achterkant van het condensfilter.

Voor het terugplaatsen van de condens-filter voert u stap 3 tot 1 omgekeerd uit.

Opmerking: als de condensfilter erg vuil is, kan het worden schoongemaakt onder stromend water. Laat de filter goed drogen voor u het weer gebruikt.

WARMTEPOMPTECHNOLOGIE

De condensdroger met warmtewisselaar heeft een opvallend efficiënt energieverbruik.

De waarden hieronder zijn richtwaarden, vastgesteld onder standaardomstandigheden.
De waarden tijdens het gebruik kunnen afwijken van de vermelde waarden, onder invloed van over- of onderspanning, het type stof, de samenstelling van het te drogen wasgoed, het resterende vocht in de stof en de hoeveelheid wasgoed.

VERBRUIKSTABEL

	Programma	Centrifugesnelheid in rpm (vochtresten)	Energieverbruik		DROOGTIJD	
			HD90	HD80	HD90	HD80
KATOEN/LINNEN	**Extra droog**	1000 (ca. 60%)	2.34kwh	2.04kwh	4:40h	4:19h
	Kastdroog	1000 (ca. 60%)	1.98kwh	1.83kwh	4:29h	3:55h
	Strijkdroog	1000 (ca. 60%)	1.62kwh	1.39kwh	3:18h	3:02h

REINIGING EN ONDERHOUD

WASDROGER

Neem de buitenkant van de wasdroger en het bedieningspaneel af met een vochtige doek. Voorkom schade aan het apparaat en gebruik geen organische oplosmiddelen of bijtende stoffen.

TROMMEL

Na verloop van tijd kunnen wasverzorgingsmiddelen of kalk in het water een bijna onzichtbaar laagje achterlaten aan de binnenzijde van de trommel. Verwijder dit met een vochtige doek en een reinigingsmiddel. Voorkom schade aan het apparaat en gebruik geen organische oplosmiddelen of bijtende stoffen.

CONDENSATOR

Als de condensator achter de condensfilter vuil is, kan het worden schoongemaakt met de stofzuiger. Beschadig de condensator niet tijdens het schoonmaken.

FOUTCODES

CODE	OORZAAK	OPLOSSING
F2	Er is iets mis met de afvoerpomp.	Neem contact op met de klantenservice.
F31, F32	De thermische sensor van de condensator heeft een open contact of kortsluiting.	Neem contact op met de klantenservice.
F4	De temperatuur van het wasgoed in de trommel verandert niet.	Neem contact op met de klantenservice.
F5	Communicatiefout tussen de PCB en de display.	Neem contact op met de klantenservice.
E6	De filter zit verstopt.	Maak de filter schoon.
Lo	Temperatuur is te laag.	Gebruik de droger als de luchttemperatuur hoger is dan 5 ℃.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Controleer voordat u contact opneemt met de klantenservice, de volgende zaken:

PROBLEEM	OORZAKEN	OPLOSSING
De wasdroger werkt niet.	– Slechte aansluiting op de stroomtoevoer. – Stroomstoring. – Geen droogprogramma ingesteld. – Apparaat is niet ingeschakeld. – De watertank is vol. – De deur is niet goed gesloten.	· Controleer de aansluiting op de stroomtoevoer. · Controleer de stroomtoevoer. · Stel een droogprogramma in. · Schakel het apparaat in. · Leeg de watertank. · Sluit de deur goed.
De wasdroger werkt niet en in het display staat END.	– De was heeft de met het programma ingestelde toestand bereikt. – De trommel bevat geen wasgoed.	· Controleer of de programma-instelling klopt. · Controleer of er wasgoed in de trommel zit.
De droogtijd is te lang en de resultaten niet goed.	– De programma-instelling is niet correct. – De filter zit verstopt. – De condensator is geblokkeerd. – De wasdroger is te zwaar beladen. – Het wasgoed is te nat. – Het ontluchtingskanaal is geblokkeerd.	· Controleer of het programma goed is ingesteld. · Maak de filterzeef schoon. · Maak de condensator schoon. · Verminder de hoeveelheid wasgoed. · Centrifugeer de was goed vóór het drogen. · Controleer het ontluchtingskanaal en neem de blokkering weg.
Resterende tijd in het display stopt of slaat een stuk over.	De resterende tijd wordt voortdurend aangepast onder invloed van de volgende factoren: – Type wasgoed. – Hoeveelheid wasgoed. – Hoeveelheid vocht in het wasgoed. – Omgevingstemperatuur.	De automatische aanpassing hoort bij de normale werking van het apparaat.

SCHAKELSCHEMA

K1	Deurschakelaar	**DP**	Afvoerpomp
H	Vochtigheidssensor	**F**	Ventilatormotor
K2	Waterniveauschakelaar	**HP**	Warmtepomp
NTC1	Temperatuursensor	**C1**	Condensator 10uf
NTC2	Temperatuursensor	**M**	Motor
L	Lamp	**C2**	Condensator 8uf

http://www.haier.com/nl

Productkaart (volgens EU 392/2012)

Handelsmerk	Haier
Model	HD90-A636-DF
Nominale inhoud (kg)	9
Type	Condensatie
Energie-efficiëntieklasse	A++
Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar) 1)	236
Automatische of niet-automatische	Automatisch
Energieverbruik (volledige belading)(kWh/cyclus)	1.98
Energieverbruik (gedeeltelijke belading)(kWh/cyclus)	1.17
Power in uit-stand (W)	0.1
Power in aan-stand (W)	1.19
Duur van de "aan-stand" (min) 2)	40
Standaard katoenprogramma 3)	Katoen Coton
Programmatijd (volledige en gedeeltelijke belading)(min)	208
Programmatijd (volledige lading)(min)	269
Programmatijd (gedeeltelijke belading)(min)	162
Condensatie-efficiëntieklasse 4)	B
Condensatie-efficiëntieklasse	80
Condensatie-efficiëntieklasse (volledige belading)(%)	80
Condensatie-efficiëntieklasse (gedeeltelijke belading)(%)	80
Geluidsniveau (dB)	67
Ingebouwd of vrijstaand	Vrijstaand

1) Gebaseerd op 160 droogcycli van het standaard katoenprogramma bij volledige en gedeeltelijke lading en het verbruik van de spaarstanden. Het werkelijke energieverbruik per cyclus hangt af van hoe het apparaat wordt gebruikt.

2) In het geval dat er een power management systeEm is.

3) Standaard katoen programma dat gebruikt wordt bij volledige en gedeeltelijke lading is de standaard programma waarop de informatie op het etiket en het fiche betrekking heeft, dat dit programma geschikt is voor het drogen van het normale natte katoenen wasgoed en dat is de meest efficiënte programma in termen van energieverbruik voor katoen.

4) Klasse G is de minst efficiënte en klasse A is de meest efficiënte.

http://www.haier.com/nl

Productkaart (volgens EU 392/2012)

Handelsmerk	Haier
Model	HD80-A636-DF
Nominale inhoud (kg)	8
Type	Condensatie
Energie-efficiëntieklasse	A++
Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar) 1)	222
Automatische of niet-automatische	Automatisch
Energieverbruik (volledige belading)(kWh/cyclus)	1.83
Energieverbruik (gedeeltelijke belading)(kWh/cyclus)	1.05
Power in uit-stand (W)	0.1
Power in aan-stand (W)	1.19
Duur van de "aan-stand" (min) 2)	40
Standaard katoenprogramma 3)	Katoen Coton
Programmatijd (volledige en gedeeltelijke belading)(min)	182
Programmatijd (volledige lading)(min)	235
Programmatijd (gedeeltelijke belading)(min)	143
Condensatie-efficiëntieklasse 4)	B
Condensatie-efficiëntieklasse	80
Condensatie-efficiëntieklasse (volledige belading)(%)	80
Condensatie-efficiëntieklasse (gedeeltelijke belading)(%)	80
Geluidsniveau (dB)	67
Ingebouwd of vrijstaand	Vrijstaand

1) Gebaseerd op 160 droogcycli van het standaard katoenprogramma bij volledige en gedeeltelijke lading en het verbruik van de spaarstanden. Het werkelijke energieverbruik per cyclus hangt af van hoe het apparaat wordt gebruikt.

2) In het geval dat er een power management systeEm is.

3) Standaard katoen programma dat gebruikt wordt bij volledige en gedeeltelijke lading is de standaard programma waarop de informatie op het etiket en het fiche betrekking heeft, dat dit programma geschikt is voor het drogen van het normale natte katoenen wasgoed en dat is de meest efficiënte programma in termen van energieverbruik voor katoen.

4) Klasse G is de minst efficiënte en klasse A is de meest efficiënte.

KLANTENSERVICE

Als u problemen ondervindt met uw apparaat, raadpleeg dan eerst het hoofdstuk **Problemen oplossen** in deze handleiding. Als u daar geen oplossing kunt vinden, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke verkooppunt of een van de volgende telefoonnummers bellen.
Zorg voordat u contact opneemt met de klantenservice, dat u de volgende gegevens bij de hand hebt. De gegevens vindt u op de typeplaat:

MODEL _____

SERIENUMMER _____

Controleer ook de **Garantiekaart** die bij het product is geleverd voor het geval het probleem onder de garantie valt.

LAND	TELEFOONNUMMER	KOSTEN
Haier Italië (IT)	199-100 912	
Haier Spanje (ES en PT)	902 509 123	
Haier Duitsland (DE)	0180 5 39 39 99*	* 0,14/min. (vaste lijn)/ max. 0,42/min (mobiel)
Haier Oostenrijk (AT)	0820 001 205*	* 0,1453/min. (vaste lijn)/ max. 0,20/min. (alle overige)
Haier Verenigd Koninkrijk (UK)	0845 025 30 25	
Haier Frankrijk (FR)	0980 406 409	
HAIER Benelux (NL) **HAIER Benelux (VL)** **HAIER Benelux (FR)** **HAIER Benelux (LUX)**	070 891 25 67 02 808 41 31 02 808 41 32 0220 880 325	

Zie voor alle andere landen het gedeelte Service en Ondersteuning op: **www.haier.com**.

Haier

0180500718