
HyperX Pulsefire Haste 3
Gaming Mouse

Quick Start Guide


Overview




- A Left click button
- B Right click button
- C Mouse wheel
- D Forward button
- E Back button
- F Optical gaming sensor
- G DPI button
- H Mouse skates

44X0127A

Installation



Replacing Skates



*Prying Tool Not Included

DPI Presets

There are 4 default DPI presets: 400 DPI (red) | 800 DPI (blue) | 1600 DPI (yellow) | 3200 DPI (green) Max DPI: Up to 16000 DPI.

HyperX NGENUITY Software



Questions or Setup Issues?



FRANÇAIS

Présentation

A - Bouton Clic gauche
B - Bouton Clic droit
C - Molette de la souris
D - Bouton Suivant
E - Bouton Précédent
F - Capteur optique gaming
G - Bouton DPI
H - Patins de souris

Installation

Remplacement des patins

* Outil de décollage non inclus

Préréglages PPP

Quatre préréglages PPP par défaut sont disponibles : 400 DPI (rouge) | 800 DPI (bleu) | 1 600 DPI (jaune) | 3 200 DPI (vert) DPI max : Jusqu'à 16000 PPP.

Logiciel HyperX NGENUITY

HyperX.com/NGENUITY

Questions ou problèmes de configuration ?

HyperX.com/Support

ITALIANO

Descrizione generale

A - Pulsante per clic sinistro
B - Pulsante per clic destro
C - Rotellina del mouse
D - Pulsante Avanti
E - Pulsante Indietro
F - Sensore ottico per gaming
G - Pulsante DPI
H - Pattini del mouse

Installazione

Sostituzione dei pattini

*Strumento di estrazione non in dotazione

Profili DPI predefiniti

Sono disponibili 4 impostazioni DPI predefinite: 400 DPI (rosso) | 800 DPI (blu) | 1600 DPI (giallo) | 3200 DPI (verde). DPI max: fino a 16000 DPI.

Software HyperX NGENUITY

HyperX.com/NGENUITY

Per domande o dubbi sulla configurazione

HyperX.com/Support

DEUTSCH

Überblick

A - Linke Maustaste
B - Rechte Maustaste
C - Mausrad
D - Vorwärts-Taste
E - Zurück-Taste
F - Optischer Gaming-Sensor
G - DPI-Taste
H - Maus-Skates

Installation

Austauschen der Skates

*Hebelwerkzeug nicht im Lieferumfang enthalten

DPI-Voreinstellungen

Standardmäßig gibt es 4 DPI-Voreinstellungen: 400 DPI (rot) | 800 DPI (blau) | 1.600 DPI (gelb) | 3.200 DPI (grün) Maximale DPI: Bis zu 16.000 DPI.

HyperX NGENUITY Software

HyperX.com/NGENUITY

Fragen oder Probleme bei der Einrichtung?

HyperX.com/Support

POLSKI

Opis urządzenia

A - Lewy przycisk myszy
B - Prawy przycisk myszy
C - Kółko
D - Przycisk Dalej
E - Przycisk Wstecz
F - Optyczny czujnik gamingowy
G - Przycisk DPI
H - Ślizgacze myszy

Instalacja

Wymiana ślizgaczy

* Narzędzie do podważania nie jest dołączone

Domyślne tryby DPI

Dostępne są cztery domyślne ustawienia DPI: 400 DPI (czerwony) | 800 DPI (niebieski) | 1600 DPI (żółty) | 3200 DPI (zielony) Maks. DPI: do 16000 DPI.

Oprogramowanie HyperX NGENUITY

HyperX.com/NGENUITY

Pytania i problemy z konfiguracją

HyperX.com/Support

ESPAÑOL

Visión general

A - Botón de clic izquierdo
B - Botón de clic derecho
C - Rueda del mouse
D - Botón de avance
E - Botón de retroceso
F - Sensor óptico para gaming
G - Botón de DPI
H - Patines del mouse

Instalación

Skates de reemplazo

*Herramienta de palanca no incluida

Preajustes de DPI

Existen 4 preajustes DPI predeterminados: 400 DPI (rojo) | 800 DPI (azul) | 1600 DPI (amarillo) | 3200 DPI (verde) DPI máx.: hasta 16 000 DPI.

Software HyperX NGENUITY

HyperX.com/NGENUITY

¿Tienes alguna pregunta o algún problema con la instalación?
HyperX.com/Support

PORTUGUÊS
Visão geral
A - Botão de clique esquerdo
B - Botão de clique direito
C - Roda do mouse
D - Botão Avançar
E - Botão Voltar
F - Sensor óptico para jogos
G - Botão DPI
H - Skates do mouse
Instalação
Substituição de skates
*Ferramenta de extração não incluída
Predefinições de DPI
Há 4 perfis padrão de DPI: 400 DPI (vermelho) | 800 DPI (azul) | 1600 DPI (amarelo) | 3200 DPI (verde) DPI máx.: até 16.000 DPI.
Software HyperX NGENUITY
HyperX.com/NGENUITY
Dúvidas ou problemas na instalação
HyperX.com/Support

ČEŠTINA
Přehled
A - Levé tlačítko
B - Pravé tlačítko
C - Kolečko myši
D - Tlačítko vpřed
E - Tlačítko zpět
F - Optický herní snímač
G - Tlačítko DPI
H - Kluznice
Instalace
Výměna kluznic
* Nástroj pro demontáž není součástí balení
Předvolby DPI
K dispozici jsou 4 výchozí předvolby DPI: 400 DPI (červená) | 800 DPI (modrá) | 1 600 DPI (žlutá) | 3 200 DPI (zelená), max. DPI: až 16000 DPI.
Software HyperX NGENUITY
HyperX.com/NGENUITY
Otázky nebo problémy s nastavením
HyperX.com/Support

УКРАЇНСЬКА
Огляд
A - Ліва кнопка
B - Права кнопка
C - Колесо миші
D - Кнопка вперед
E - Кнопка назад
F - Оптичний ігровий датчик
G - Кнопка регулювання DPI
H - Глайди миші
Під'єднання
Заміна глайдів
*Інструмент для знімання до комплекту не входить
Попередньо встановлені налаштування роздільної здатності (DPI)
Миша має 4 попередньо задані налаштування роздільної здатності (DPI): 400 DPI (червоний) | 800 DPI (синій) | 1600 DPI (жовтий) | 3200 DPI (зелений) Максимальний DPI: до 16000 DPI.
Програмне забезпечення HyperX NGENUITY
HyperX.com/NGENUITY
Виникли запитання або проблеми з налаштуванням?
HyperX.com/Support

РУССКИЙ
Обзор
A - левая кнопка мыши
B - правая кнопка мыши
C - колесико мыши
D - кнопка «Вперед»
E - кнопка «Назад»
F - оптический игровой сенсор
G - кнопка DPI
H - глайды мыши
Установка
Замена глайдов
* Инструмент для снятия глайдов не входит в комплект поставки.
Предустановленные значения DPI
Существуют 4 настройки DPI по умолчанию: 400 DPI (красный) | 800 DPI (синий) | 1600 DPI (желтый) | 3200 DPI (зеленый) Макс. DPI: до 16000 DPI.
Программное обеспечение HyperX NGENUITY
HyperX.com/NGENUITY
Возникли вопросы или проблемы с установкой?
HyperX.com/Support

繁體中文
概覽
A - 左鍵
B - 右鍵
C - 滑鼠滾輪
D - 前進鍵
E - 後退鍵
F - 光學電競感測器
G - DPI 鍵
H - 鼠貼
安裝說明
更換鼠貼
*未隨附撬開工具
DPI 預設值

本產品有 4 組 DPI 預設值：400 DPI（紅）| 800 DPI（藍）| 1600 DPI（黃）| 3200 DPI（綠）最高 DPI：高達 16000 DPI。
HyperX NGENUITY 軟體
HyperX.com/NGENUITY
有任何安裝或使用問題？
HyperX.com/Support

简体中文
概览
A - 左键按钮
B - 右键按钮
C - 鼠标滚轮
D - 前进按钮
E - 后退按钮
F - 光学游戏传感器
G - DPI 按钮
H - 鼠标脚贴
安装
更换脚贴
*不随附撬片工具
DPI 预设
提供 4 种默认 DPI 预设：400 DPI（红色）| 800 DPI（蓝色）| 1600 DPI（黄色）| 3200 DPI（绿色）最大 DPI：高达 16000 DPI。
HyperX NGENUITY 软件
HyperX.com/NGENUITY
有疑问或遇到设置问题？
HyperX.com/Support

日本語
各部紹介
A - 左クリックボタン
B - 右クリックボタン
C - マウスホイール
D - 進むボタン
E - 戻るボタン
F - 光学式ゲーミングセンサー
G - DPI ボタン
H - マウスソール
取り付け
ソールの交換
*こじ開け工具は付属しません
DPI プリセット
デフォルトのDPIプリセットは次の4つがあります。
400 DPI（レッド）| 800 DPI（ブルー）| 1600 DPI（イエロー）| 3200 DPI（グリーン） 最大DPI：16000 DPI
HyperX NGENUITYソフトウェア
HyperX.com/NGENUITY
ご質問、またはセットアップの問題がある場合
HyperX.com/Support

한국어
개요
A - 왼쪽 클릭 버튼
B - 오른쪽 클릭 버튼
C - 마우스 휠
D - 앞으로 버튼
E - 뒤로 버튼
F - 광학 게이밍 센서
G - DPI 버튼
H - 마우스 스케이트
설치
교체용 스케이트
*여는 도구 미포함
DPI 프리셋
기본 DPI 프리셋은 다음 4 가지입니다. 400 DPI(레드) | 800 DPI(블루) | 1600 DPI(옐로우) | 3200 DPI(그린) 최대 DPI: 최대 16000 DPI
HyperX NGENUITY 소프트웨어
HyperX.com/NGENUITY
질문 또는 설정 관련 문제
HyperX.com/Support

ҚАЗАҚША
Жалпы шолу
A - сол жақ тінтуір түймесі
B - оң жақ тінтуір түймесі
C - тінтуір дөңгелекшесі
D - «Алға өту» түймесі
E - «Артқа өту» түймесі
F - оптикалық ойын датчигі
G - DPI түймесі
H - тінтуір глайдтары (аяқшалары)
Орнату
Глайдтарды ауыстыру
* Глайд алып тастау құралы жинаққа кірмейді
DPI параметрлер жинақтары
4 әдепкі DPI параметрлер жинағы бар: 400 DPI (қызыл) | 800 DPI (көк) | 1600 DPI (сары) | 3200 DPI (жасыл) Максималды DPI: 16000 DPI мәніне дейін.
HyperX NGENUITY бағдарламалық құралы
HyperX.com/NGENUITY
Сұрақтар немесе параметрлерді реттеуге байланысты мәселелер
HyperX.com/Support

TÜRKÇE
Genel Bakış
A - Sol tıklama düğmesi
B - Sağ tıklama düğmesi
C - Fare tekerleği
D - İleri düğmesi
E - Geri düğmesi
F - Optik oyun sensörü
G - DPI düğmesi
H - Fare skatezleri

Kurulum
Skatezleri Değiştirme
*Sökme Aleti Dahil Değildir
DPI Ön Ayarları
Varsayılan 4 DPI ön ayarı vardır: 400 DPI (kırmızı) | 800 DPI (mavi) | 1600 DPI (sarı) | 3200 DPI (yeşil) Maks. DPI: En fazla 16.000 DPI.
HyperX NGENUITY Yazılımı
HyperX.com/NGENUITY
Sorular veya Kurulum Sorunları
HyperX.com/Support

BAHASA INDONESIA
Gambaran Umum
A - Tombol klik kiri
B - Tombol klik kanan
C - Roda mouse
D - Tombol maju
E - Tombol kembali
F - Sensor gaming optik
G - Tombol DPI
H - Kaki mouse
Pemasangan
Kaki Pengganti
*Alat Pengungkit Tidak Disertakan
Prasetel DPI
Ada 4 prasetel DPI default: 400 DPI (merah) | 800 DPI (biru) | 1.600 DPI (kuning) | 3.200 DPI (hijau) DPI Maks.: Hingga 16.000 DPI.
Perangkat Lunak HyperX NGENUITY
HyperX.com/NGENUITY
Pertanyaan atau Masalah Penyiapan
HyperX.com/Support

ROMÂNĂ
Prezentare generală
A - Buton clic stânga
B - Buton clic dreapta
C - Rotiță de mouse
D - Buton Înainte
E - Buton Înapoi
F - Senzor optic pentru gaming
G - Buton DPI
H - Picioruşe de mouse
Instalare
Înlocuirea picioruşelor
*Instrumentul de îndepărtare nu este inclus
Presetări DPI
Există 4 presetări DPI implicite: 400 DPI (roşu) | 800 DPI (albastru) | 1600 DPI (galben) | 3200 DPI (verde) DPI maxim: până la 16000 DPI.
Software-ul HyperX NGENUITY
HyperX.com/NGENUITY
Întrebări sau probleme de configurare
HyperX.com/Support

SLOVENŠČINA
Pregled
A - levi gumb miške
B - desni gumb miške
C - drsno kolesce miške
D - gumb za pomik naprej
E - gumb za pomik nazaj
F - igralni optični senzor
G - gumb DPI
H - drsniki miške
Namestitev
Zamenjava drsnikov
*Orodje za odstranjevanje ni priloženo
Prednastavitve za DPI
Na voljo so štiri prednastavitve za DPI: 400 DPI (rdeča) | 800 DPI (modra) | 1600 DPI (rumena) | 3200 DPI (zelena) Največji DPI: Do 16.000 DPI.
Programska oprema HyperX NGENUITY
HyperX.com/NGENUITY
Imaš vprašanja ali težave pri namestitvi?
HyperX.com/Support

MAGYAR NYELV
Áttekintés
A - Bal egérgomb
B - Jobb egérgomb
C - Egérgörgő
D - Előre gomb
E - Vissza gomb
F - Optikai gamer érzékelő
G - DPI gomb
H - Egértalpak
Telepítés
Az egértalpak cseréje
*A feszítőeszköz nem tartozék
DPI-előbeállítások
4 alapértelmezett DPI-előbeállítási érték van: 400 DPI (piros) | 800 DPI (kék) | 1600 DPI (sárga) | 3200 DPI (zöld) Max. DPI: Akár 16000 DPI.
HyperX NGENUITY szoftver
HyperX.com/NGENUITY
Kérdések vagy beállítási problémák
HyperX.com/Support

SLOVENČINA

Prehľad

A - ľavé tlačidlo myši
B - pravé tlačidlo myši
C - koliesko myši
D - tlačidlo Dopredu
E - tlačidlo Dozadu
F - optický herný snímač
G - tlačidlo DPI
H - klzáky myši

Inštalácia

Výmena klzných plôšok

* Páčidlo nie je súčasťou dodávky

Predvoľby DPI

K dispozícii sú 4 predvolené nastavenia DPI: 400 DPI (červená) | 800 DPI (modrá) | 1 600 DPI (žltá) | 3 200 DPI (zelená). Max. DPI: 16 000 DPI.

Softvér HyperX NGENUITY

HyperX.com/NGENUITY

Otázky alebo problémy s nastavením

HyperX.com/Support

العربية

نظرة عامة

A - زر النقر الأيسر
B - زر النقر الأيمن
C - بكرة الماوس
D - زر تنقل للأمام
E - زر الرجوع
F - مستشعر الألعاب الضوئي
G - زر DPI
H - زلاجات الماوس

عملية التركيب

استبدال الزلاجات

*أداة الفك غير مرفقة

الإعدادات المسبقة لعدد النقاط في البوصة (DPI)

توجد 4 أوضاع افتراضية مسبقة لعدد النقاط في البوصة (DPI): 400 نقطة في البوصة (أحمر) | 800 نقطة في البوصة (أزرق) | 1600 نقطة في البوصة (أصفر) | 3200 نقطة في البوصة (أخضر). الحد الأقصى للنقاط في البوصة: حتى 1600 نقطة في البوصة.

برنامج HyperX NGENUITY

HyperX.com/NGENUITY

هل لديك أي أسئلة أو مشكلات في الإعداد؟

HyperX.com/Support

Mouse/滑鼠/鼠标, Regulatory Model/型號/型号: HXMS263

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P. All rights reserved. The HyperX and HyperX logo are trademarks of HP Development Company, L.P. All trademarks are property of their respective owners. / © Copyright 2026 HP Development Company, L.P. Tous droits réservés. HyperX et le logo HyperX sont des marques commerciales de HP Development Company, LP Toutes les marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. / HP Inc. 1501 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94304, USA. HP REG 23010, 08028 Barcelona, Spain. HP Inc UK Ltd, Regulatory Enquiries, Earley West, 300 Thames Valley Park Drive, Reading, RG6 1PT. Қазақстан: "ЭйчПи Глобал Трэйдинг Би.Ви." компаниясының Қазақстандағы филиалы, Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ., Бостандық ауданы, Әл-Фараби даңғ ылы, 77/7 Телефон/факс: +7 727 356 21 80. HP Inc. 1501 Page Mill Road, Пало -Альто, Каліфорнія 94304, США. 台灣惠普資訊科技股份有限公司 台北市南港區經貿二路66號10樓 電話: 886237899900