

# HUBBA TOUR™ 3

## Instructies voor het opzetten




### PAKKET BEVAT:

Frame, binnentent, buitentent, stokken


## 1 OPZETTEN VOORBEREIDEN

1. Zet de vier hoeken stevig met haringen vast.
2. Zet de stokken in elkaar.




## 2 VERBONDEN STOKKEN BEVESTIGEN

1. Steek de stokpunten van het hoofdframe in de vloerogen in de hoeken.
2. Bevestig de klemmen.



## 3 LUIFEL OPZETTEN

1. Steek de luifelstok in de rode stoksleuf.
2. Steek de stokpunten in de luifelogen.



## 4 LUIFEL MET HARINGEN VASTZETTEN

1. Zet de luifel zodanig met haringen vast dat hij strak en horizontaal staat.



**GEbruIKStIPS:** Alle tenten moeten met haringen worden vastgezet, anders kunnen ze worden weggeblazen. In sommige gevallen kunnen extra haringen en scheerlijnen noodzakelijk zijn. De haringen en de buitentent moeten wellicht opnieuw worden afgesteld om de tent strak en weerbestendig te houden. Raadpleeg voor de volledige onderhouds- en gebruiksinstructies de gebruikershandleiding (beschikbaar op [www.msrgear.com/HubbaTour3](http://www.msrgear.com/HubbaTour3)).