

**PHILIPS**

**hue** personal  
wireless  
lighting

17463/\*\*/P7




HUE serial number










User manual  
Benutzerhandbuch  
Notice d'emploi  
Manual de usuario  
Manual do usuário  
Manuale d'uso




Incl.






Excl.












[www.philips-hue.com/getstarted](http://www.philips-hue.com/getstarted)



**EN** To avoid corrosion, clean the luminaire a minimum of 2 times per year with a soft cloth and a neutral detergent (4 times in coastal or industrial areas) **DE** Um Korrosion zu vermeiden, reinigen Sie das Gehäuse mindestens 2x pro Jahr (bzw. 4x pro Jahr in Küsten- und Industriegebieten) mit einem weichen Tuch und neutralen Reinigungsmittel **FR** Pour éviter la corrosion, nettoyez l'armature au moins 2 fois par an avec un chiffon doux et un détergent neutre (4 fois dans les zones côtières ou en milieu industriel) **NL** Om corrosie te vermijden de armatuur minstens twee maal per jaar reinigen met een zachte doek en een neutraal reinigingsmiddel (vier maal in kust- of industrie gebieden) **ES** Para evitar la corrosión, limpie la luminaria al menos 2 veces al año con un trapo suave y un detergente neutro (4 veces en zonas costeras o industriales) **PT** Para evitar corrosão, limpe e proteja a luminária no mínima 2 vezes par ano (ou 4 vezes em caso de ambientes costeiros ou industriais) com um pano macio e detergente neutro **IT** Al fine di evitare la corrosioni, pulire l'apparecchio d'illuminazione con un panno morbido e un detergente neutro almeno 2 volte l'anno (almeno 4 volte nelle zone costiere e nelle aree industriali) **GA** For at ungdá rustangreb, rengor ankeret minst to gange om året med en blød klud eller et neutralt rengøringsmiddel (4 gange om året i kyst og industrielle områder) **FI** Ruosteestesteiden vältämiseksi puhdista ankuri vähintään kahdesti vuodessa pehmeällä kankaalla tai neutraalilla pesuaineella (4 kertaa vuodessa rannikko- ja teollisuusalueilla) **SV** För att undvika rostattacker, rengör ankaret minst två gånger per år med en mjuk trasa eller neutralt tvättmedel (4 gånger per år i kust- och industriområden) **NO** For å unngå rustangrep, rengjør ankeret minst to ganger i året med en myk klut eller nøytralt vaskemiddel (4 ganger i året i kyst- og industriområder) **EL** Για να αποφεύγετε τη

διάβρωση, καθαρίστε το φωτιστικό τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο με ένα μαλακό πανί και ένα ουδέτερο απορρυπαντικό. (4 φορές σε παράκτιες ή βιομηχανικές περιοχές) **TR** Korozyonu önlemek için, armatürü yılda en az 2 kez yumuşak bir bez ve nötr bir deterjanla temizleyin. (Kıyı veya endüstriyel alanlarda 4 kez) **BG** За да предотвратите корозия, почиствайте осветителното тяло поне 2 пъти годишно с мека кърпа и неутрален препарат. (4 пъти в крайбрежните или индустриалните райони) **HR** A korrozio elkerülése érdekében évente legalább kétszer tisztítsa meg a lámpatest puha ruhával és semleges tisztítószerrel. (4-szer a part menti vagy ipari területeken) **SI** Da preprečiti korozijo, svetilko očistite vsaj 2-krat na leto z mehko krpo in nevtralnim detergentom. (4-krat na obalnih ali industrijskih območjih) **HR** Da biste sprejčili koroziju, svjetiljku čistite najmanje 2 puta godišnje mekom krpom i neutralnim deterdžentom. (4 puta u obalnim ili industrijskim područjima) **MK** За да спречите корозија, исчиствете ја ламбата најмалку 2 пати годишно со мека крпа и неутрален детергент. (4 пати во крајбрежни или индустријски области) **SK** Da biste sprečili koroziju, lampu čistite najmanje 2 puta godišnje mekom krpom i neutralnim detergentom. (4 puta u primorskim ili industrijskim oblastima) **CZ** Aby se zabránilo korozi, vyčistěte svítidlo nejméně dvakrát ročně měkkým hadříkem a neutrálním čisticím prostředkem. (4 krát v pobřežních nebo průmyslových oblastech) **SK** Aby ste predišli korózii, vyčistíte svietidlo najmenej dvakrát ročne mäkkou handričkou a neutrálnym čistiacim prostriedkom. (Štyrikrát v pobrežných alebo priemyselných oblastiach) **PL** Aby uniknąć korozji, należy czyszczyć złączki miękką ściereczką i neutralnym detergentem co najmniej dwa razy w roku. (na obszarach przybrzeżnych lub przemysłowych - cztery razy w roku) **RO** Pentru a evita corozionea, curățați armăturile cu o cârpă moale și un detergent neutru cel puțin de două ori pe an. (în zonele de coastă sau industriale - de patru ori pe an) **CO** Për të shmangur gërryerjen, pastroni pajisjet me një leckë të butë dhe pastrues neutral të paktën dy herë në vit. (në zonat bregdetare ose industriale - katër herë në vit) **LV** Lai izvairītos no korozijas, vismaz divas reizes gadā notīriet armatūru ar mīkstu drāniņu un neitrālu mazgāšanas līdzekli. (piekrastes vai rūpniecības zonās - četras reizes gadā) **TR** Noredami isventgi korozijos, bent du kartus per metus nuvalykite armatūrą minkštu skudurėliu ir neutraliu plovikliu. (pakrančių ar pramonės zonose - keturis kartus per metus) **ET** Korrosiooni vältimiseks puhastage liitmikke pehme lapiga ja neutraalse puhastusvahendiga vähemalt kaks korda aastas. (ranniku- või tööstuspiirkondades - neli korda aastas).

**AR** لتجنب الأكل، قم بتنظيف التركيبات بقطعة قماش ناعمة ومنظف محايد على الأقل مرتين في السنة. (في المناطق الساحلية أو الصناعية - أربع مرات في السنة).



Signify  
I.B.R.S. / C.C.R.I. Numéro 10461  
5600 VB Eindhoven,  
the Netherlands  
☎00800-74454775

Signify Australia Limited  
65 Epping Road, North Ryde,  
NSW, 2113 Australia  
Toll Free number: 1300 304 404

Signify New Zealand Limited  
123 Carlton Gore Road  
Newmarket, Auckland 1023  
New Zealand  
Tel: 0800 454 448

© 2020 Signify Holding  
All rights reserved.

[www.philips-hue.com](http://www.philips-hue.com)

4404 029 13311  
Last update: 07/2020