

Google Home Speaker

Let's get started

Los gehts



Plug in your speaker and its status light will turn on

Wenn du deinen Lautsprecher anschließt, leuchtet die Statusleuchte auf



Get the Google Home app

Lade die Google Home App herunter




Open the app and tap 'Devices', then '+ Add' to start setup

Öffne die App und tippe auf „Geräte“ und dann auf „+ Hinzufügen“, um mit der Einrichtung zu beginnen

Touch controls

Touch-
bedienung



1

Volume down

Tap left side

Leiser

Linke Seite antippen

2

Play/Pause

Tap centre

Wiedergabe/Pause

Mitte antippen

3

Volume up

Tap right side

Lauter

Rechte Seite antippen

4

Mic switch

To turn the mic off, slide so that orange marker is shown

Mikrofonschalter

Zum Ausschalten des Mikrofons
Schalter auf Orange stellen

Explore what you can do on your
Google Home Speaker

Für weitere Details zu deinem
Google Home Speaker

Scan the QR code or visit [**g.co/speaker/support**](https://g.co/speaker/support)

Scanne den QR-Code oder gehe zu [**g.co/speaker/support**](https://g.co/speaker/support)



C'est parti

Empecemos



Branchez votre enceinte, son voyant d'état s'allume
Enchufa el altavoz y se activará su luz de estado




Installez l'application Google Home
Descarga la aplicación Google Home



Ouvrez l'application et appuyez sur "Appareils", puis sur
"+ Ajouter" pour commencer la configuration
Abre la aplicación, toca Dispositivos y, a continuación,
+ Añadir para iniciar la configuración

Commandes
tactiles

Contrôles
tactiles



1

Baisser le volume

Appuyez à gauche

Bajar volumen

Toca el lado izquierdo

2

Lecture/Pause

Appuyez au centre

Reproducir/Pausar

Toca el botón central

3

Augmenter le volume

Appuyez à droite

Subir volumen

Toca el lado derecho

4

Bouton du micro

Pour désactiver le micro, faites glisser le bouton jusqu'à ce que la partie orange apparaisse

Interruptor del micrófono

Para desactivar el micrófono, desliza hasta que se vea una parte de color naranja

Découvrez ce que vous pouvez faire avec
votre enceinte Google Home

Descubre todo lo que puedes hacer con tu
altavoz Google Home

Scannez le code QR ou accédez à [**g.co/speaker/support**](https://g.co/speaker/support)

Escanea el código QR o visita [**g.co/speaker/support**](https://g.co/speaker/support)



Iniziamo

Aan de slag



Collega lo speaker e la relativa spia luminosa si accenderà
Sluit de speaker aan op het stopcontact. Het statuslampje
gaat dan aan.




Scarica l'app Google Home
Download de Google Home-app.



Apri l'app, tocca Dispositivi e poi + Aggiungi per avviare
la configurazione
Open de app, tik op Apparaten en dan op + Toevoegen
om het apparaat in te stellen.

Controlli touch
Aanraak-
bediening



1

Abbassare il volume

Tocca il lato sinistro

Volume omlaag

Tik aan de linkerkant

2

Riproduzione/Pausa

Tocca il centro

Afspelen en onderbreken

Tik in het midden

3

Alzare il volume

Tocca il lato destro

Volume omhoog

Tik aan de rechterkant

4

Interruttore del microfono

Per disattivare il microfono, fai scorrere l'interruttore finché la spia non diventa arancione

Microfoonschakelaar

Schuif om de microfoon uit te zetten.
Je ziet dan een oranje markering.

Cosa si può fare con
Google Home Speaker

Ontdek wat je allemaal kunt met de
Google Home-speaker

Scansiona il codice QR o visita la pagina [**g.co/speaker/support**](https://g.co/speaker/support)

Scan de QR-code of ga naar [**g.co/speaker/support**](https://g.co/speaker/support)



La oss komme i gang

Lad os komme i gang



Koble til høyttaleren, så slås statuslampen på
Tilslut din høyttaler, så statuslampen begynner at lyse




Last ned Google Home-appen
Hent Google Home-appen



Åpne appen, trykk på Enheter og deretter + Legg til,
for å starte konfigureringen
Åbn appen, og tryk på Enheder og derefter + Tilføj
for at starte konfigurationen

Berørings-
kontroller
Styring ved
berøring



1

Volum ned

Trykk på venstre side

Lydstyrke ned

Tryk på venstre side

2

Spill av / sett på pause

Trykk i midten

Afspil/sæt på pause

Tryk i midten

3

Volum opp

Trykk på høyre side

Lydstyrke op

Tryk på høyre side

4

Mikrofonbryter

For å slå mikrofonen av, skyv så du ser en oransje farge

Mikrofonkontakt

Sluk mikrofonen ved at skubbe kontakten, til den orange farve dukker op

Finn ut hva du kan gjøre med
Google Home-høytaleren

Find ud af, hvad du kan med din
Google Home-højtaler

Skann QR-koden eller gå til [**g.co/speaker/support**](https://g.co/speaker/support)

Scan QR-koden, eller gå til [**g.co/speaker/support**](https://g.co/speaker/support)



Kom igång

Aloitetaan



Koppla in högtalaren så att statuslampan tänds
Kytke kaiuttimeen virta, jolloin sen tilavalo syttyy.




Ladda ned Google Home-appen
Lataa Google Home -sovellus.



Öppna appen och tryck på Enheter och sedan + Lägg till
för att starta konfigureringen
Aloita käyttöönotto avaamalla sovellus, napauttamalla
Laitteet ja valitsemalla sitten + Lisää.

Pekgester Kosketusohjaus



1

Sänk volymen

Tryck på vänster sida

Vähennä äänenvoimakkuutta

Napauta vasemmalta.

2

Spela upp/pausa

Tryck på mittknappen

Toista/keskeytä

Napauta keskeltä.

3

Höj volymen

Tryck på höger sida

Lisää äänenvoimakkuutta

Napauta oikealta.

Mikrofonreglage

Dra mikrofonreglaget så att det blir orange för att stänga av mikrofonen

4

Mikrofonikytkin

Ota mikrofoni pois päältä liu'uttamalla kytkintä niin, että oranssi merkintä tulee näkyviin.

Utforska vad du kan göra med din
Google Home-högtalare
Katso, mitä voit tehdä
Google Home -kaiuttimella

Skanna QR-koden eller gå till **g.co/speaker/support**

Skannaa QR-koodi tai siirry osoitteeseen **g.co/speaker/support**



G953-02564-04-A