

ideacentre 620S Aan de slag

Lenovo

De volgende informatie verwijst naar het ideacentre 620S machinetype:
90HC [620S-03IKL/Energy Star]

De beschrijvingen in deze handleiding kunnen afwijken van wat u op uw computer ziet, afhankelijk van het computermodel en de configuratie.
Het ontwerp en de specificaties van het product kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande melding.

Lenovo, het Lenovo logo en ideacentre zijn handelsmerken van Lenovo in de Verenigde Staten of andere landen, of beide.


Windows is een handelsmerk van de Microsoft bedrijvengroep.

Andere bedrijfsnamen, productnamen of servicenamen kunnen handelsmerken of servicemerken van anderen zijn.

© Copyright Lenovo 2017. AANKONDIGING BEPERKTE RECHTEN: Als gegevens of computersoftware geleverd worden volgens een Algemene Dienstverlening "GSA"-contract, zijn gebruik, reproductie of publicatie ervan onderworpen aan de beperkingen die in contractnr. GS-35F-05925 zijn bepaald.




1 Uitpakken




OPMERKING: sommige modellen kunnen items bevatten die hier niet zijn vermeld.


2 Plaats de steunvoet




3 Sluit het toetsenbord en de muis aan




4 Sluit de ethernetkabel aan



5 Sluit de scherm- en stroomkabel aan



6 Schakel de computer in



Verbinding maken met internet

Om verbinding te maken met internet hebt u een contract met een Internet Service Provider (ISP) en enkele apparaten nodig. ISP's en aangeboden services kunnen per land verschillen. Contacteer uw ISP voor beschikbare services in uw land. Uw computer ondersteunt draadloze (alleen geselecteerde modellen) of bekabelde netwerken om uw computer met andere apparaten te verbinden.

Netwerkverbinding met kabel

Bij netwerkverbindingen met kabel sluit u een uiteinde van een ethernetkabel (afzonderlijk verkocht) aan op de ethernet aansluiting op uw pc. Vervolgens sluit u het andere uiteinde aan op de netwerkrouter of de breedbandmodem. Raadpleeg uw ISP voor gedetailleerde installatie-instructies.

OPMERKING: de procedures voor de installatie van een breedbandmodem en router hangen af van de fabrikant. Volg de instructies van de fabrikant.

Draadloze netwerkverbinding

Bij draadloze netwerken kunt u de ingebouwde wifiantenne gebruiken om verbinding te maken met uw draadloos thuisnetwerk.

Uw computer aansluiten op een draadloos netwerk:

tik of klik op het netwerkpictogram op de taakbalk en selecteer de naam van uw router. Tik of klik op **Verbinding maken** en volg de stappen op het scherm.

Test het draadloze netwerk door uw webbrowser te openen en een website te laden.

Windows Help-systeem

Het Windows Help-systeem geeft u gedetailleerde informatie over het gebruik van het Windows-besturingssysteem.

Ga als volgt te werk om het Windows-helpsysteem te openen:

Open het menu Start en tik of klik op **Aan de slag** voor meer informatie.

U kunt ook **Aan de slag** invoeren, of waarnaar u zoekt, in het zoekveld op de taakbalk. U krijgt suggesties en antwoorden op uw vragen over Windows en de beste zoekresultaten die beschikbaar zijn op uw pc en het internet.

Voor systeemherstel na een ernstige fout in Windows 10, klikt of tikt u op de knop Start en selecteert u **Instellingen** → **Bijwerken en beveiliging** → **Herstel**. Volg daarna de instructies op het scherm voor systeemherstel.

OPGEPAST: het Windows besturingssysteem wordt door Microsoft Corporation geleverd. Gebruik dit conform de GEBRUIKRECHTOVEREENKOMST (EULA) tussen u en Microsoft. Voor alle vragen betreffende het besturingssysteem neemt u contact op met Microsoft.

Andere handleidingen bekijken

Er is een *Handleiding met belangrijke productinformatie* op uw computer geplaatst. Ga als volgt te werk om deze handleiding te openen:

Voor modellen met Lenovo Companion:

1. Open het menu Start en klik of tik op **Lenovo Companion**.
2. Klik of tik op **Ondersteuning** → **Gebruikershandleiding**.

Voor modellen zonder Lenovo Companion:

Open het menu Start en klik of tik op **Handleiding** om deze handleiding te openen.

Voor modellen zonder vooraf geïnstalleerde besturingssystemen:

Ga naar de **Lenovo Support Website** om uw handleidingen te bekijken. Bekijk "Handleidingen downloaden" voor meer informatie.

Handleidingen downloaden

U vindt de nieuwste elektronische publicaties voor uw computer op de **Lenovo Support Website**. Om de publicaties te downloaden, gaat u naar www.lenovo.com/UserManuals.

Service- en ondersteuningsinformatie

De volgende informatie beschrijft de technische ondersteuning die beschikbaar is voor uw product, tijdens de garantieperiode of de gehele levensduur van uw product. Raadpleeg de Beperkte garantie van Lenovo voor een volledige verklaring van de Lenovo garantievoorwaarden. Raadpleeg de "Kennisgeving Lenovo beperkte garantie" verder in dit document voor informatie over het bekijken van de volledige garantie. Indien u Lenovo-diensten aankocht, raadpleegt u de volgende voorwaarden voor meer informatie:

- Voor upgrades of uitbreidingen van de Lenovo-garantieservice, gaat u naar: <http://support.lenovo.com/lwsu>
- Voor bescherming tegen accidentele schade van Lenovo, gaat u naar: <http://support.lenovo.com/ladps>
- Er is online technische ondersteuning beschikbaar tijdens de levensduur van een product op: <http://www.lenovo.com/support>

Hardware vervangen of upgraden



Veiligheidsinformatie voor de vervanging van CRU's

Maak uw computer niet open en probeer geen herstellingen uit te voeren voor u de "Important safety information" (Belangrijke veiligheidsinformatie) in de met uw computer meegeleverde *Informatiehandleiding veiligheid, garantie, milieu en recycling* en de *Handleiding met belangrijke productinformatie* hebt gelezen.

Als u geen versie meer hebt van de *Informatiehandleiding veiligheid, garantie, milieu en recycling* en de *Handleiding met belangrijke productinformatie* kunt u deze downloaden van de website <http://www.lenovo.com/UserManuals>.

Richtlijnen voor het demonteren

Voor u doorgaat met de procedure voor het demonteren, controleert u het volgende:

1. Schakel het toestel en alle randapparaten uit.
2. Ontkoppel alle voedings- en besturingskabels van de computer.
3. Plaats het systeem op een stabiel en vlak oppervlak.

De CRU's voor uw computer bestaan uit: toetsenbord, muis, adapter of netsnoer.

Conformiteitsverklaring EU-richtlijn 2014/53/EU

Productnaam	Draadloze modules
ideacentre 620S-03IKL	QCNFA435, 3165NGW

Frequentiebereik (MHz)	Maximaal zendvermogen (dBm) Minder dan
WLAN 802.11b/g/n, 2400 - 2483.5	20
WLAN 802.11a/n/ac, 5150 - 5725	23
WLAN 802.11a/n/ac, 5725 - 5875	13.98
Bluetooth BR/EDR/LE, 2400 - 2483.5	20
WiHD 802.15.3c, 59400 - 63560	29 dBm (Max. RMS EIRP)

EU-conformiteit

Contactadres voor de EU: Lenovo, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slovakia

Naleving van de Richtlijn betreffende radioapparatuur


Vanaf 13 juni 2017 zijn alle producten die draadloze radio's bevatten en de EU binnenkomen in overeenstemming met Richtlijn 2014/53/EU betreffende radioapparatuur. Negeer alle huidige kennisgevingen in andere publicaties die verband houden met de R&TTE-richtlijn, aangezien die niet langer gelden voor uw product.

Hierbij verklaart Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. dat de aan het begin van dit document vermelde typen radioapparatuur voldoen aan Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring betreffende systemen en van de EU-verklaringen betreffende draadloze modules is beschikbaar op het volgende internetadres: http://www3.lenovo.com/us/en/social_responsibility/EU_DoC_desktops/

Deze radioapparatuur werkt met frequentiebanden en het maximale radiofrequentievermogen die aan het begin van dit document worden vermeld. 04/18

Overzicht



- 1 Microfoon
- 2 Microfoon
- 3 Combo-audioaansluiting
- 4 Aan/-uitknop en voedingsindicator
- 5 Ethernet aansluiting
- 6 USB 3.0-aansluiting
- 7 USB 3.0-aansluiting
- 8 USB 3.0-aansluiting
- 9 HDMI-uit-aansluiting
- 10 USB 3.0-aansluiting
- 11 DisplayPort®-aansluiting
- 12 Voedingsaansluiting
- 13 Geheugenkaartlezer
- 14 Luchtdoorvoeropeningen

* Combo-audioaansluiting: wordt gebruikt om hoofdtelefoons aan te sluiten.

OPGEPAST: zorg ervoor dat u geen luchtdoorvoeropeningen van de computer blokkeert. Geblokkeerde luchtdoorvoeropeningen kunnen warmteproblemen veroorzaken.

OPMERKING: deze computer kan enkel verticaal worden geplaatst.