blue built

FLYING START.

Whoooo.



Tripod Television Floor Stand

Tripod Televisie Vloerstandaard
Support TV Sur Trépied
Stativ TV-Standfuß

983435 - BBTTFS27

A cool blue brand

V1.0

TABLE OF CONTENTS

1. PARTS 4
2. TOOLS 4
3. INSTRUCTIONS. 5
4. SAFETY WARNINGS 11

INHOUDSOPGAVE

1. ONDERDELEN 12
2. GEREEDSCHAP. 12
3. INSTRUCTIES 13
4. VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN 19

TABLE DES MATIÈRES


1. PIÈCES 20
2. OUTILS 20
3. INSTRUCTIONS. 21
4. AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ 27

INHALTSVERZEICHNIS

1. TEILE. 28
2. WERKZEUGE 28
3. ANWEISUNGEN 29
4. SICHERHEITSHINWEISE 35

EN


1. PARTS



A (x1)




B (x2)



C (x1)




D (x1)



E (x1)



F (x2)
M5x12



G (x1)
4mm



P-A (x1)



P-B (x2)



P-C (x1)



P-D (x2)



P-E (x1)
ST4.8x38



P-F (x1)
Ø7x35



P-G (x2)
D5




M-A (x4)
M6x14



M-B (x4)
M8x16



M-C (x4)
M6x30



M-D (x4)
M8x35



M-E (x4)
D8



M-F (x4)
Ø15xØ8x5



M-G (x4)
Ø15xØ8x15

2. TOOLS













3. INSTRUCTIONS


3.1 STEP 1



3.2 STEP 2




3.3 STEP 3




3.4 STEP 4

Note: Please secure the locking collar before attaching the TV screen.

Note: Make sure the screw holes face backwards.





3.5 STEP 5



3.6 STEP 6


Cable Clips (P–B) must be attached to the Upper Bracket and are required for the following safety kit.






3.7 STEP 7


Note: Please keep the screen away from the aluminum plate as shown to avoid possible damage.








3.8 STEP 8 OPTION A

Note: To avoid TV falling, anti-fall wire rope should be installed.













3.9 STEP 8 OPTION B


Note: To avoid TV falling, anti-fall wire rope should be installed.











4. SAFETY WARNINGS

IMPORTANT:

- Failure to read, thoroughly understand, and follow all instructions can result in serious personal injury, damage to equipment, or voiding of factory warranty.

INSTRUCTIONS OF SAFETY AND WARNINGS:

- Make sure that the mounting surface is strong enough to handle a mounted productand equipment.
- DO NOT EXCEED THE MAXIMUM LISTED WEIGHT CAPACITY.
- Always be sure to have someone assist you or a mechanical device to lift and position heavy products safely.
- Tighten screws firmly, but do not over tighten. Over tightening can cause product damage that greatly reduces the holding power.
- Keep a clear area and distance from moving parts when using the product.
- Use only as intended. Never stand, hang or climb on the product.
- This product is intended for indoor use only.
- Any attempts to reconstruct the construction aren't allowed.
- This product may contain small items that could be a choking hazard if swallowed. Keep children away unless the product is intended for their use and all instructions and manuals are fully reviewed and understood by them.
- Check that the product is secure and safe to use at regular intervals (at least every three months).


Should you ever have any questions or feel you require help, please visit https://www.coolblue.nl/en/customer-service for assistance.

4.1 SAFE DISPOSAL



Do not dispose of the product with household waste. For more information, contact the retailer.


1. ONDERDELEN




A (x1)




B (x2)



C (x1)



D (x1)



E (x1)



F (x2)
M5x12



G (x1)
4mm



P-A (x1)



P-B (x2)



P-C (x1)



P-D (x2)



P-E (x1)
ST4.8x38



P-F (x1)
Ø7x35



P-G (x2)
D5




M-A (x4)
M6x14



M-B (x4)
M8x16



M-C (x4)
M6x30



M-D (x4)
M8x35



M-E (x4)
D8



M-F (x4)
Ø15xØ8x5



M-G (x4)
Ø15xØ8x15

2. GEREEDSCHAP













3. INSTRUCTIES


3.1 STAP 1



3.2 STAP 2




3.3 STAP 3




3.4 STAP 4

Let op: Zorg ervoor dat de bevestigingsring goed vastzit voordat u het tv-scherm bevestigt.

Let op: Zorg ervoor dat de schroefgaten naar achteren wijzen.





3.5 STAP 5



3.6 STAP 6

De kabelklemmen (P–B) moeten aan de bovenste beugel worden bevestigd en zijn vereist voor de volgende veiligheidskit.







3.7 STAP 7

Let op: Houd het scherm uit de buurt van de aluminiumplaat, zoals afgebeeld, om mogelijke schade te voorkomen.











3.8 STAP 8 OPTIE A


Let op: Om te voorkomen dat de tv naar beneden valt, moet er een valbeveiligingsdraad worden aangebracht.















3.9 STAP 8 OPTIE B


Let op: Om te voorkomen dat de tv naar beneden valt, moet er een valbeveiligingsdraad worden aangebracht.











4. VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

BELANGRIJK:

- Het niet lezen, volledig begrijpen en opvolgen van alle instructies kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel, schade aan het apparaat of het vervallen van de fabrieksgarantie.

VEILIGHEIDS- EN WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES:

- Zorg ervoor dat het montageoppervlak stevig genoeg is om het gemonteerde product en de uitrusting te dragen.
- DE MAXIMAAL VERMELDE DRAAGCAPACITEIT MAG NIET WORDEN OVERSCHREDEN.
- Gebruik altijd een assistent of een mechanisch hulpmiddel om zware producten veilig op te tillen en te plaatsen.
- Draai de schroeven stevig vast, maar niet te strak. Te strak aandraaien kan het product beschadigen en de houdkracht aanzienlijk verminderen.
- Houd het gebruiksgebied vrij en zorg voor voldoende afstand tot bewegende delen tijdens het gebruik van het product.
- Gebruik dit product uitsluitend op de voorgeschreven manier. Ga er nooit op staan, hang er niet aan en klim er niet op.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Elke poging om het frame of de constructie opnieuw op te bouwen is niet toegestaan.
- Dit product kan kleine onderdelen bevatten die een verstikkingsgevaar kunnen opleveren bij inslikken. Houd kinderen uit de buurt, tenzij het product voor hun gebruik bestemd is en alle instructies en handleidingen volledig zijn doorgenomen en begrepen.
- Controleer regelmatig (ten minste elke drie maanden) of het product veilig en correct gebruikt kan worden.

Als u vragen heeft of hulp nodig hebt, ga dan naar www.coolblue.nl/klantenservice voor assistentie.


4.1 VEILIG AFVOEREN



Gooi dit product niet weg met het huishoudelijk afval. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper.

FR


1. PIÈCES




A (x1)




B (x2)



C (x1)



D (x1)



E (x1)



F (x2)
M5x12



G (x1)
4mm



P-A (x1)



P-B (x2)



P-C (x1)



P-D (x2)



P-E (x1)
ST4.8x38



P-F (x1)
Ø7x35



P-G (x2)
D5




M-A (x4)
M6x14



M-B (x4)
M8x16



M-C (x4)
M6x30



M-D (x4)
M8x35



M-E (x4)
D8



M-F (x4)
Ø15xØ8x5



M-G (x4)
Ø15xØ8x15

2. OUTILS













3. INSTRUCTIONS


3.1 ÉTAPE 1



3.2 ÉTAPE 2



3.3 ÉTAPE 3




FR


3.4 ÉTAPE 4

Remarque: Veuillez bien serrer la bague de blocage avant de fixer l'écran du téléviseur.

Remarque: Assurez-vous que les trous de vis sont orientés vers l'arrière.





3.5 ÉTAPE 5



3.6 ÉTAPE 6


Les attaches de câble (P–B) doivent être fixées au support supérieur et sont indispensables pour le kit de sécurité suivant.






3.7 ÉTAPE 7


Remarque: Veuillez éloigner l'écran de la plaque en aluminium comme indiqué afin d'éviter tout dommage.








3.8 ÉTAPE 8 OPTION A


Remarque: Pour éviter que le téléviseur ne tombe, il convient d'installer un câble de sécurité.














FR


3.9 ÉTAPE 8 OPTION B


Remarque: Pour éviter que le téléviseur ne tombe, il convient d'installer un câble de sécurité.











4. AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

IMPORTANT:

- Le non-respect de toutes les instructions peut entraîner des blessures graves, desdommages à l'équipement ou l'annulation de la garantie de l'usine.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS:

- S'assurer que la surface de montage est suffisamment solide pour supporter le produit et l'équipement montés.
- NE PAS DÉPASSER LA CAPACITÉ NOMINALE MAXIMALE MENTIONNÉE.
- Toujours utiliser un assistant ou un dispositif de levage mécanique pour soulever et positionner en toute sécurité les produits lourds.
- Serrer les vis fermement, mais sans trop serrer. Un serrage excessif peut endommager le produit et réduire considérablement sa capacité de maintien.
- Lors de l'utilisation du produit, garder une zone dégagée et une distance suffisante par rapport aux pièces mobiles.
- Utiliser ce produit uniquement de la manière prévue. Ne pas se tenir, s'accrocher ou grimper sur le produit.
- Ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement.
- Toute tentative de reconstruction du cadre n'est pas autorisée.
- Ce produit peut contenir de petites pièces susceptibles de présenter un risque d'étouffement en cas d'ingestion. Tenez les enfants éloignés du produit, à moins que celui-ci ne soit destiné à leur usage et que toutes les instructions et manuels soient entièrement examinés et compris par eux.
- Vérifier à intervalles réguliers (au moins tous les trois mois) que le produit est sécurisé et peut être utilisé en toute sécurité.


Si vous avez des questions ou besoin d'aide, veuillez visiter www.coolblue.be/fr/service-client pour obtenir de l'aide.

4.1 ÉVACUATION SÉCURISÉE



Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères. Pour plus d'informations, contactez le revendeur.


1. TEILE




A (x1)




B (x2)



C (x1)



D (x1)



E (x1)



F (x2)
M5x12



G (x1)
4mm

DE



P-A (x1)



P-B (x2)



P-C (x1)



P-D (x2)



P-E (x1)
ST4.8x38



P-F (x1)
Ø7x35



P-G (x2)
D5




M-A (x4)
M6x14



M-B (x4)
M8x16



M-C (x4)
M6x30



M-D (x4)
M8x35



M-E (x4)
D8



M-F (x4)
Ø15xØ8x5



M-G (x4)
Ø15xØ8x15

2. WERKZEUGE













3. ANWEISUNGEN


3.1 SCHRITT 1



3.2 SCHRITT 2



3.3 SCHRITT 3




DE


3.4 SCHRITT 4

Hinweis: Bitte sichern Sie die Sicherungsmanschette, bevor Sie den Fernsehbildschirm anbringen.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Schraubenlöcher nach hinten zeigen.





3.5 SCHRITT 5



3.6 SCHRITT 6

Die Kabelklemmen (P–B) müssen an der oberen Halterung befestigt werden und sind für das folgende Sicherheitsset erforderlich.






DE

3.7 SCHRITT 7


Hinweis: Bitte halten Sie den Bildschirm wie abgebildet von der Aluminiumplatte fern, um mögliche Schäden zu vermeiden.





DE


3.8 SCHRITT 8 OPTION A


Hinweis: Um ein Herunterfallen des Fernsehers zu verhindern, sollte ein Sicherheitsseil angebracht werden.














DE


3.9 SCHRITT 8 OPTION B


Hinweis: Um ein Herunterfallen des Fernsehers zu verhindern, sollte ein Sicherheitsseil angebracht werden.











4. SICHERHEITSHINWEISE

WICHTIG:

- Es kann zu schweren Verletzungen, Schäden am Gerät oder zum Erlöschen der Werksgarantie kommen, wenn Sie nicht alle Anweisungen lesen, verstehen und befolgen.

SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE:

- Stellen Sie sicher, dass die Montagefläche stabil genug ist, um das montierte Produkt und die Ausrüstung zu tragen.
- DIE ANGEGEBENE MAXIMALE GEWICHTSKAPAZITÄT DARF NICHT ÜBERSCHRITTEN WERDEN.
- Schwere Produkte dürfen aus Sicherheitsgründen nur mit Hilfe einer Hilfsperson oder eines mechanischen Hebevorrichtungs angehoben und positioniert werden.
- Ziehen Sie die Schrauben fest, aber nicht übermäßig fest an. Ein übermäßiges Anziehen kann das Produkt beschädigen und die Halteleistung stark verringern.
- Halten Sie den Verwendungsbereich von beweglichen Teilen frei.
- Nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwenden. Sich niemals auf dem Produkt stellen, hängen oder klettern.
- Dieses Produkt ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen.
- Es ist nicht gestattet, das Konstruktionsrahmen zu rekonstruieren.
- Dieses Produkt enthält möglicherweise Kleinteile, die eine Erstickungsgefahr darstellen können, wenn sie verschluckt werden. Halten Sie Kinder fern, außer wenn das Produkt für sie bestimmt ist und alle Anweisungen und Handbücher vollständig gelesen und verstanden wurden.
- Überprüfen Sie das Produkt in regelmäßigen Abständen (mindestens alle drei Monate) auf seine Sicherheit und ordnungsgemäße Anwendung.

Falls Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, besuchen Sie bitte www.coolblue.de/kundendienst für Unterstützung.

4.1 SICHERE ENTSORGUNG



Entsorgen Sie dieses Produkt nicht über den Hausmüll. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Händler.

BACKSIDE.

Turn over for use.

BlueBuilt is a registered trademark of Wisepick Productions B.V.
Weena 664, 3012 CN Rotterdam, The Netherlands
www.coolblue.nl/klantenservice
www.coolblue.be/nl/klantenservice
www.coolblue.be/fr/service-client
www.coolblue.de/kundendienst