HANDLEIDINGEN | SNELSTARTGIDS

HARPOON v2 WIRELESS

Gaminghuis

Deze pagina is gelokaliseerd vertaald met behulp van AI.
De Engelse versie is hier beschikbaar: English
Als u nog andere problemen heeft, neem dan contact op Klantenondersteuning

DE MUIS OPLADEN

BELANGRIJK: De HARPOON v2 WIRELESS moet alle het eerste gebruik volledig zijn opgeladen. Werk de firmware bij via CORSAIR WEB HUB voor de beste gebruikservaring.

Sluit de muis aan op een vrij USB 2.0- of 3.x poort op je pc met behulp van de USB-oplaad- en datakabel (A).

De verlichtingsmodus op de muis krijgt na afhankelijk van de batterijstatus en blijven 5 seconden lang continu groen branden wanneer het opladen is voltooid.

JE MUIS LEREN KENNEN



A. LINKE MUISKNOP
B. RECHTER MUISKNOP
C. MIDDENKLIK / SCROLLWIEL
D. DPI-VERHOGINGSKNOP
E. TOEGE-KNOP
F. CORSAIR-LOGO (RGB)
G. DPI-KNOP
H. USB-DPI-AAN/-UIT-SCHAKELAAR
I. STROOM-ONKLAUWS MODUS-SCHAKELAAR (UIT / DRAADLOOS / USB)
J. DRAADLOOS USB-ONTVANGER
K. USB-OPLAD- EN DATAKABEL

2,4 GHZ DRAADLOOS NETWERK INSTELLEN

- Sluit de DRAADLOOS USB-ONTVANGER (J) aan op een vrije USB 2.0- of 3.x-poort op het voorpaneel van uw pc of op een USB-hub.
- Schakel uw muis in door de POWER / WIRELESS MODE SWITCH (I) op 2,4 GHz draadloos te zetten.
- Het multifunctionele tonwiel begint langzaam groen te knipperen 3 seconden om de batterijstatus aan te geven en gaat vervolgens continu aan branden zodra de verbinding met de ontvanger tot stand is gebracht.

BLUETOOTH INSTELLEN

Draadloze verbinding is het meest geschikt voor draagbare computersystemen, productiviteit en kantoortoepassingen.

- Start het toepassen van Bluetooth op je apparaat dat geschikt is voor Bluetooth 4.0 of hoger.
- Schakel uw muis in door de POWER / WIRELESS MODE SWITCH (I) op Bluetooth te zetten.
- De multifunctionele indicator knippert gedurende 3 seconden om de batterijstatus aan te geven en gaat vervolgens continu aan branden zodra de verbinding tot stand is gebracht.
- Als het Bluetooth-koppelingsapparaat opnieuw moet worden gekoppeld of verwijderd, moet u eerst de USB-kabel loskoppelen en het apparaat uitschakelen. Houd de DPI-knop (G) ingedrukt en zet de aan/uit- en draadloze modus-schakelaar (I) op Bluetooth, laat vervolgens de DPI-knop (G) los. De verlichtingszone gaan blauw knipperen zodra de Bluetooth-koppelingsmodus wordt geactiveerd.

Op HARPOON v2 WIRELESS kan slechts één van apparaat worden gekoppeld. Als u het apparaat met een ander apparaat wilt koppelen, schakelt u de herkoppelingsmodus in en het koppelingsproces opnieuw te starten.

STANDAARD DPI-FASEN

U kan standaard DPI-profielen beschikbaar voor een snelle configuratie.

- Druk op de DPI-knop (G) om de standaard DPI-fasen te wisselen.
- Bij het overschakelen naar de beschikbare DPI-niveau zal de multifunctionele LED-indicator gedurende 3 seconden de DPI-kleur weergeven, waarna de LED indicator uitgaat.

Geavanceerde instellingen zijn beschikbaar via CORSAIR WEB HUB.

STATUS EN INDICATIES VAN DE MUIS

De draadloze verbinding, de DPI-standen en de batterijstatus worden weergegeven via de verlichtingszones.

DPI-FASE	LED-VERLICHTING
FASE 1 - 400	ROOD
FASE 2 - 800	ORANJE
FASE 3 - 1200	GEEL
FASE 4 - 1600	GROEN
STANPTE 5 - 3200	BLAUW
DPI-LEPLANTSMODUS - ZEER hitteen beschikbaar indien geconfigureerd via CORSAIR WEB HUB	PAARS

STATUS VAN DE BATTERIJ	LED-VERLICHTING
Opladen	Adem 2 seconden lang 'groen' in
Acco bijna leeg	Knipper 3 keer groen
Accu vrolijk	Knip 3 keer met korte tempo
Batterij bijna leeg	Knipper 3 keer rood
Batterij bijna leeg, maar worden opgeladen	Read ademer
De batterij is volledig opgeladen	5 seconden lang continu groen

VERBINDINGSMODUS	STATUS	LED-VERLICHTING
2,4 GHz	Niet gekoppeld	Adem heen kan 'Wit' in
	Combineren	Snel wit knipperen
	Gekoppeld/Verbonden	5 seconden lang volledig wit
BT	Niet gekoppeld	Adem heen kan 'Blauw/Blue' in
	Combineren	Snel blauw knipperen
	Gekoppeld/Verbonden	5 seconden lang volledig blauw

STAP-VOOR-STAP HANDLEIDING VOOR HET INSTELLEN VAN DE MUIS

Stap 1 - Start je mainsen
A. Start de ontwerper van de HARPOON v2 WIRELESS aan.
B. Stap omvat dat de aanvul schakelaar op 2,4 GHz DPI-maar.



Stap 2 - Open CORSAIR WEB HUB en selecteer de muis
A. Ga naar https://www.icorsair.com/launch-iq/devices
B. Klik op [Autoriseren]
C. Kies HARPOON v2 WIRELESS ontvangen

Stap 3 - Een profiel aanmaken of selecteren
A. Kies een profielnummer voor het profiel bindoeken.
B. Klik op het pictogram [Add] om uw nieuwe [Gezoekt_Profiel (1)] te maken.
C. Je dit profiel wordt je DPI-instellingen en knoppenprogram aangezien.

Stap 4 - DPI-waarden instellen
A. Klik op [DPI] in de linkerzijde.
B. Kies hoeveel DPI-niveau's je wilt (1-5).
C. Schakel de DPI-niveaus in door je wit gebruiken [Kies 3600 / 5200 / 9600].

**Gropen DPI-SHIFT-knop is alleen beschikbaar als deze aan een knop is toegewezen.*

Aanbevolen DPI-instellingen:
- Boreasdeel-slagsnelen: 5200-9600 DPI
- Ultra-hoge-snelheid: 3600 DPI
- Verfaal-werkt: 800-1600 DPI

Stap 5 - Knoppen opnieuw toewijzen (toewijzingen)
A. Klik op [Dashboard] in de linkerzijde.
B. Klik op de knop bij het kunstdeel wat je wil wijzigen.
C. Kies hier je opties:

1. Toetsenbord (toegang van een toets zoals A, B, of F1)
2. Macro (meerdere hulpmaatregelen voeringen)

D. Controleer de actieffecten en laat het.

Dashboard
Mouse
Left Button
Right Button
Middle Button
Forward Button
Back Button
Scroll Up
Scroll Down
Left Tilt
Right Tilt
DPI Shift
Disable
Keyboard
Macro
Mouse
Media
Windows
Disabled
Keyboard
Macro
Mouse
Media
Windows
Disabled
Keyboard
Macro
Mouse
Media
Windows
Disabled

recyclen in overeenstemming met de lokale wet- en regelgeving.

INFORMATIE OVER HET OPLADEN VAN DE BATTERIJ

Het door de lader geleverde vermogen moet liggen tussen minimaal 0,5 watt – het vereiste vermogen voor de radioapparatuur – en maximaal 3,0 watt om de maximale laadsnelheid te bereiken.

INFORMATIE OVER DE BATTERIJ

- M/N (modelnummer):**602538**
- Nominale waarde: 3,7 V, 600 mAh, 2,22 Wh
- Scan de QR-code voor gedetailleerde informatie over de batterij

Muis
M/N (modelnummer): RGP0187
Specificaties (spanning/stroom): 5V ⎓ 700 mA
Dongle
M/N (modelnummer): RGP0146
Specificaties (spanning/stroom): 5 V ⎓ 100 mA

FCC-ID: 2AAFM-RGP0187 (muis)
FCC-ID: 2AAFM-RGP0146A (dongle)

IC: 10954A-RGP0187 (muis)
IC: 10954A-RGP0146 (dongle)

AUTEURSRECHT / JURIDISCHE INFORMATIE

© 2026 CORSAIR MEMORY, Inc. Alle rechten voorbehouden. CORSAIR en het zeil-logo zijn geregistreerde handelsmerken van CORSAIR in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. Het product kan enigszins afwijken van de afgebeelde producten.

Copyright © 1996 - 2026 CORSAIR. All rights reserved.