

**blue
built**

FLYING START.

Whoooo.



Wireless Ergonomic Bluetooth Keyboard

Draadloos Ergonomisch Bluetooth Toetsenbord
Clavier Bluetooth Ergonomique Sans Fil
Kabellose Ergonomische Bluetooth-Tastatur

950407 - BBWEBK24

968608 - BBWEBKZ25

968609 - BBWEBKA25

A  **brand**


V1.0

Input in Volt, Ampere and Watt	5V --- 500mA, 2.5W
Standby current	≤ 3.5mA (without backlight) ≤ 200mA (backlight on)
Weight	1019±15g
Dimensions	418 x 244 x 32.7 mm
Housing material	ABS + PU
Operating temperature	-10°C - 40°C
Storage temperature	-15°C - 65°C
Electrical class I, II or III	II
Lithium battery	2000mAh

TABLE OF CONTENTS


1. CONNECT YOUR KEYBOARD	5
1.1 Connect via USB.....	6
1.2 Connect via Bluetooth.....	7
1.3 Reset.....	7
2. KEYBOARD INDICATORS	8
3. SET KEYBOARD COLOR	9
4. CHARGE YOUR KEYBOARD	10
5. KEYS AND FUNCTIONS	11
DECLARATION OF CONFORMITY	12

1. CONNECT YOUR KEYBOARD



Flip the switch and turn on your keyboard. The battery light indicator is on for 3 seconds. Your keyboard is now turned on.

1.1 CONNECT VIA USB




Press the 2.4G mode. Take the dongle out of the bottom of the keyboard. Place this in the device you want to connect the keyboard to. The light of the 2.4G indicator is on. The keyboard is now connected.

Note: doesn't it connect by itself?

Turn the keyboard off and on with the switch. Choose the 2.4G mode. Press 'ESC' and '=' at the same time. Hold these for 3 seconds. The green light will start blinking. Place the USB receiver in the device you want to connect the keyboard to. Test the connection and press a random Fn key, such as the sound. The light colors green and the keyboard is connected again. Doesn't it work? Repeat the steps.

1.2 CONNECT VIA BLUETOOTH



Choose Bluetooth 1 or 2. The blue light of Bluetooth 1 or the red light of Bluetooth 2 blinks slowly. Press the chosen key for 3 seconds until the blue light starts blinking fast. Open the Bluetooth settings on your device and select the keyboard. The connection will set itself up.


1.3 RESET




Press down Bluetooth 1 or 2 for 5 seconds and reset this key. Repeat the steps and connect a new device.

2. KEYBOARD INDICATORS

The battery indicator shows you that the keyboard is on. If the keyboard isn't used for 30 minutes, it goes into sleep mode. Press a random key to get the keyboard out of sleep mode.



Press the key of the source you want to connect the keyboard to. You can switch again by pressing a different source key.

 Battery indicator


 NumLock

 USB/Bluetooth connection


 CapsLock

3. SET KEYBOARD COLOR

Press F12 and turn on the keyboard backlight. Press repeatedly and adjust the brightness. Press Fn and Tab to adjust the color. When the keyboard isn't used for 1 minute, the light turns off. Press a random key to turn on the light again.

















4. CHARGE YOUR KEYBOARD



When the battery is almost empty, the red light of the battery indicator blinks until the keyboard is empty. Connect the included USB-C cable to the top of the keyboard to charge it.

Note: when the battery is almost empty, the connection of the keyboard can slow down or become unstable.

5. KEYS AND FUNCTIONS

Key	Windows	Mac
	Mute the sound	Mute the sound
	Lower the volume	Lower the volume
	Increase the volume	Increase the volume
	Previous song	Previous song
	Play/pause	Play/pause
	Next song	Next song
	Lower the brightness	Lower the brightness
	Increase the brightness	Increase the brightness
	Switch windows	Show multiple windows
	Show multiple windows	Show multiple windows
	Search	Search
	Lock screen	Lock screen
	Turn Fn function on or off	Turn Fn function on or off
	Adjust the brightness of the keyboard or turn it on or off.	Adjust the brightness of the keyboard or turn it on or off.

DECLARATION OF CONFORMITY

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Always follow these instructions and note the warnings, save this document for future use as long as you own or use the device, and give it to the next users of the device.
2. Make sure you read and understand the entire manual before you use the device.
3. Use the device only in the application for which it is intended, namely as a device connected to a laptop or computer with which, by pressing keys, letters, numbers and symbols appear on the screen.
4. Before you connect a device, check if the output power of the charger provides enough power for the connected device.
5. Don't expose the device to extreme heat, like sunlight or fire. Avoid sudden temperature shifts.
6. Don't use or use the device in moist or wet conditions.
7. Don't use the device close to explosive gasses or flammable materials.
8. Don't burn the device.
9. Avoid contact with the chemicals of the battery. When the chemicals of the battery come into contact with skin or the eyes, stop using the device right away, use plenty of water to rinse off the chemicals, and contact a doctor.
10. Don't throw, shake, vibrate, drop, or mechanically misuse the device and don't expose it to impacts.
11. Don't cover the device with objects that affect the heat dispersal.
12. Only use the device with the included cables or with cables that came with the device. Don't use the device when the included cables are damaged or have gotten damaged over time.
13. Disconnect the device when it's not in use. Don't charge or discharge the device unsupervised.
14. Keep the device away from children.
15. Don't disassemble, open, or repair the device.
16. Only clean the device with a damp cloth with water. Don't use (aggressive) cleaning agents.
17. This device can be used by people with reduced physical, sensory, or mental capacity, or by people without experience and knowledge, given that they're supervised or have gotten instructions about safe use of the product and understand any dangers.

WARRANTY AND LIABILITY

This device comes with a warranty period of five (5) years after the date of purchase. For more information about the warranty terms and conditions, go to www.coolblue.nl/en/customer-service. Wisepick Productions B.V. can in no way be held liable for material and immaterial damage suffered by you, others, the device, other property, or the property of others due to non-compliance with the instructions in this manual.



This symbol on the product indicates that it can't be treated as regular waste, but that it's supposed to be collected separately. Hand the product in at a collection point for the recycling of electronic devices if you live in the EU or in a different European country that has a separate collection system for electronic devices. If you correctly dispose of the product, you help to avoid risks for the environment and public health which might arise by the mishandling of disposed devices. Recycling materials contributes to the maintenance of our natural resources.

C E We, Wisepick Productions B.V., declare as the manufacturer that our BlueBuilt brand products 950407, 968608 and 968609, manufactured in China, have been tested in accordance with all relevant CE standards and regulations and have passed all tests successfully. This includes, but is not limited to, the RED 2014/53/EU directive.

The full declarations of conformity, and the safety data sheets if applicable, can be found and downloaded via ProductIP URL or by scanning the QR code below.

950407: <http://productip.com/?f=3ebe44>




968608 + 968609: <http://productip.com/?f=3ebe4a>



INHOUDSOPGAVE

1. JE TOETSENBORD AANSLUITEN	15
1.1 Aansluiten via USB	16
1.2 Aansluiten via Bluetooth	17
1.3 Resetten	17
2. TOETSENBORD INDICATOREN	18
3. KLEUR TOETSENBORD INSTELLEN	19
4. JE TOETSENBORD OPLADEN	20
5. TOETSEN EN FUNCTIES	21
VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING	22


1. JE TOETSENBORD AANSLUITEN



Zet de schakelaar om en zet je toetsenbord aan. Het lampje van de batterij indicator brandt 3 seconden. Je toetsenbord is nu aan.

1.1 AANSLUITEN VIA USB

TN



Druk op 2.4G modus. Haal de dongel uit de onderkant van het toetsenbord. Plaats deze in het apparaat waar je het toetsenbord mee wilt verbinden. Het lampje van de 2.4G indicator brandt. Het toetsenbord is nu verbonden.

Let op: komt de verbinding niet vanzelf tot stand?

Zet het toetsenbord uit en aan via de schakelaar. Kies de 2.4G modus. Druk tegelijk op 'ESC' en '='. Doe dit 3 seconden. Het groene lampje knippert. Plaats de USB ontvanger in het apparaat waarmee je het toetsenbord wilt verbinden. Test de verbinding en druk op een willekeurige Fn-toets, zoals het geluid. Het lampje kleurt groen en het toetsenbord is opnieuw verbonden. Werkt het niet? Herhaal de stappen.

1.2 AANSLUITEN VIA BLUETOOTH



Kies Bluetooth 1 of 2. Het blauwe licht van Bluetooth 1 of het rode licht van Bluetooth 2 knippert langzaam. Houd de gekozen toets 3 seconden ingedrukt tot het blauwe licht snel knippert. Open de Bluetooth instellingen op je apparaat en selecteer het toetsenbord. De verbinding komt vanzelf tot stand.


1.3 RESETTEN



Druk 5 seconden op Bluetooth 1 of 2 en reset deze knop. Herhaal de stappen en verbind een nieuw apparaat.

2. TOETSENBORD INDICATOREN

De batterij indicator geeft aan dat het toetsenbord aan staat. Als het toetsenbord 30 minuten niet gebruikt wordt, gaat deze in slaapstand. Druk op een willekeurige toets en haal het toetsenbord uit de slaapstand.



Druk op de toets van de bron waarmee je het toetsenbord wilt verbinden. Je wisselt door weer op een andere bron te drukken.

 Batterij indicator


 NumLock

 USB/Bluetooth verbinding


 CapsLock

3. KLEUR TOETSENBORD INSTELLEN

Druk op F12 en zet het licht van je toetsenbord aan. Druk herhaaldelijk en pas de helderheid aan. Druk op Fn en Tab om de kleur aan te passen. Als het toetsenbord 1 minuut niet gebruikt wordt, gaat het licht uit. Druk op een willekeurige toets en zet het licht weer aan.

















4. JE TOETSENBORD OPLADEN



Als de batterij bijna leeg is, knippert het rode lampje van de batterij indicator tot het toetsenbord leeg is. Sluit de meegeleverde USB-C kabel aan via de bovenkant van het toetsenbord en laad deze op.

Let op: wanneer de batterij bijna leeg is, kan de verbinding van het toetsenbord vertraagd of onstabiel zijn.

5. TOETSEN EN FUNCTIES

Toets	Windows	Mac
	Demp het geluid	Demp het geluid
	Verlaag het volume	Verlaag het volume
	Verhoog het volume	Verhoog het volume
	Vorige nummer	Vorige nummer
	Speel af/pauzeer	Speel af/pauzeer
	Volgende nummer	Volgende nummer
	Verlaag de helderheid	Verlaag de helderheid
	Verhoog de helderheid	Verhoog de helderheid
	Wissel van venster	Toon meerdere vensters
	Toon meerdere vensters	Toon meerdere vensters
	Zoeken	Zoeken
	Schermd vergrendelen	Schermd vergrendelen
	Zet de FN functie aan of uit	Zet de FN functie aan of uit
	Pas de helderheid van het toetsenbord aan of zet deze aan of uit	Pas de helderheid van het toetsenbord aan of zet deze aan of uit

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

1. Volg altijd deze instructies en waarschuwingen op en bewaar deze documentatie voor toekomstig gebruik zolang u het apparaat gebruikt en/of in bezit heeft en geef ze door aan de volgende gebruikers van het apparaat.
2. Zorg ervoor dat u de instructies in deze handleiding volledig gelezen en begrepen heeft voordat u het apparaat gebruikt.
3. Gebruik het apparaat alleen in de toepassing waarvoor deze bedoeld is, namelijk als apparaat dat is verbonden met een laptop of computer waarmee door het indrukken van toetsen er letters, cijfers en symbolen op het beeldscherm verschijnen.
4. Controleer voordat u een apparaat aansluit of het uitgangsvermogen van de oplader voldoende stroom kan leveren voor het aangesloten apparaat.
5. Het apparaat niet blootstellen aan extreme warmte, zoals zonlicht of vuur. Vermijd plotselinge temperatuursveranderingen.
6. Het apparaat niet gebruiken of bewaren onder vochtige of natte omstandigheden.
7. Het apparaat niet gebruiken in de buurt van explosieve gassen of ontvlambare materialen.
8. Het apparaat niet verbranden.
9. Vermijd contact met de chemicaliën van de accu. Wanneer er chemicaliën van de accu op de huid of in de ogen komen, staak dan het gebruik van apparaat onmiddellijk, gebruik voldoende water om de chemicaliën weg te spoelen en raadpleeg een (huis)arts.
10. Niet met het apparaat gooien, schudden, laten trillen, laten vallen, blootstellen aan schokken en niet mechanisch misbruiken.
11. Het apparaat niet afdekken met voorwerpen die de warmteafvoer beïnvloeden.
12. Gebruik het apparaat alleen de meegeleverde kabels of de kabels die bij het apparaat zijn geleverd. Gebruik het apparaat niet wanneer de meegeleverde kabels beschadigd zijn of in de loop der tijd beschadigd raken.
13. Het apparaat loskoppelen indien deze niet in gebruik is. Het apparaat niet zonder toezicht opladen of ontladen.
14. Het apparaat uit de buurt van kinderen houden.
15. Demonteer, open of repareer het apparaat niet.
16. Maak het apparaat enkel schoon met een vochtige doek met water. Gebruik geen (aggressive) reinigingsmiddelen.

17. Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of personen zonder ervaring en kennis op voorwaarde dat zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het product en de bijbehorende gevaren begrijpen.

GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

Dit apparaat wordt geleverd met een garantieperiode van vijf (5) jaar na aankoop. Ga voor meer informatie over de garantievoorzwaarden naar www.coolblue.nl/klantenservice. Wisepick Productions B.V. kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade en immateriële schade aan u of aan anderen, het apparaat, uw andere eigendommen of eigendommen van anderen ontstaan door het niet opvolgen van de instructies in deze handleiding.



Dit symbool op het product geeft aan dat dit product niet mag worden behandeld als normaal huishoudelijk afval, maar gescheiden moet worden ingezameld. Lever het product in bij een inzamelpunt voor het recyclen van afgedankte elektrische en elektronische apparaten als u binnen de EU woont of in andere Europese landen die aparte inzamelsystemen hebben voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten. Door het product op de juiste manier als afval te verwijderen, helpt u mogelijk risico voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen, dat anders zou kunnen ontstaan door een verkeerde behandeling van afgedankte apparatuur. Het recyclen van materialen draagt bij aan het behoud van onze natuurlijke hulpbronnen.

C E Wij, Wisepick Productions B.V., verklaren als fabrikant dat de producten 950407, 968608 en 968609 van ons merk BlueBuilt, geproduceerd in China, zijn getest conform alle relevante CE-normen en voorschriften en dat alle tests met succes zijn doorstaan. Dit omvat, maar is niet beperkt tot de richtlijn RED 2014/53/EU.

De volledige conformiteitsverklaringen, en de bladen met veiligheidsgegevens indien van toepassing, kunnen worden gevonden en gedownload via ProductIP URL of door de onderstaande QR-code te scannen.

950407: <http://nproductin.com/?f=3ebe44>




968608 + 968609: <http://productip.com/?f=3ebe4a>



TABLE DES MATIÈRES


1. CONNECTER VOTRE CLAVIER.....	25
1.1 Connecter votre clavier via USB.....	26
1.2 Connecter votre clavier via Bluetooth.....	27
1.3 Réinitialiser.....	27
2. INDICATEURS DU CLAVIER	28
3. DÉFINIR LA COULEUR DU CLAVIER	29
4. CHARGER VOTRE CLAVIER	30
5. TOUCHES ET FONCTIONS.....	31
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ	32

1. CONNECTER VOTRE CLAVIER



Utilisez l'interrupteur pour allumer votre clavier. L'indicateur de niveau de batterie s'allume pendant 3 secondes. Votre clavier est maintenant allumé.

1.1 CONNECTER VOTRE CLAVIER VIA USB




Activez le mode 2.4G. Retirez le dongle du dessous du clavier. Insérez-le dans l'appareil auquel vous voulez connecter le clavier. L'indicateur du mode 2.4G s'allume. Le clavier est maintenant connecté.

Attention : la connexion ne s'établit pas d'elle-même ?

Éteignez et rallumez le clavier via l'interrupteur. Activez le mode 2.4G. Appuyez simultanément sur les touches Esc et = pendant 3 secondes. Le voyant vert clignote. Insérez le récepteur USB dans l'appareil auquel vous voulez connecter le clavier. Testez la connexion et appuyez sur n'importe quelle touche Fn, comme celle du son. Le voyant devient vert et le clavier est reconnecté. Le clavier ne se connecte pas ? Répétez les étapes.

1.2 CONNECTER VOTRE CLAVIER VIA BLUETOOTH



Sélectionnez Bluetooth 1 ou 2. Le voyant bleu de la touche Bluetooth 1 ou le voyant rouge de la touche Bluetooth 2 clignote lentement. Appuyez sur la touche sélectionnée durant 3 secondes, jusqu'à ce que le voyant bleu clignote rapidement. Ouvrez les paramètres Bluetooth sur votre appareil et sélectionnez le clavier. La connexion s'établit automatiquement.


1.3 RÉINITIALISER







Maintenez la touche Bluetooth 1 ou la touche Bluetooth 2 enfoncée durant 5 secondes pour réinitialiser cette touche. Répétez les étapes et connectez un nouvel appareil.

2. INDICATEURS DU CLAVIER

L'indicateur de niveau de batterie montre que le clavier est allumé. Si le clavier reste inutilisé pendant 30 minutes, il passe en mode veille. Appuyez sur n'importe quelle touche pour faire sortir le clavier du mode veille.




Appuyez sur la touche de la source à laquelle vous voulez connecter le clavier. Pour changer de source, appuyez simplement sur une autre source.


-  Indicateur de niveau de batterie
-  Num Lock
-  Connexion USB/Bluetooth
-  Shift Lock

3. DÉFINIR LA COULEUR DU CLAVIER

Appuyez sur F12 et allumez la lumière de votre clavier. Appuyez à plusieurs reprises pour régler la luminosité. Appuyez sur Fn + Tab pour régler la couleur. Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas pour modifier la couleur. Si vous n'utilisez pas le clavier pendant une minute, l'éclairage s'éteint. Appuyez sur n'importe quelle touche pour rallumer l'éclairage.

















4. CHARGER VOTRE CLAVIER



Lorsque la batterie est faible, le voyant rouge de l'indicateur de niveau de batterie clignote jusqu'à ce que le clavier soit déchargé. Insérez le câble USB-C inclus dans le port sur le dessus du clavier pour recharger celui-ci.

Attention : lorsque la batterie est faible, la connexion du clavier peut être ralentie ou instable.

5. TOUCHES ET FONCTIONS

Touche	Windows	Mac
	Couper le son	Couper le son
	Baisser le volume	Baisser le volume
	Augmenter le volume	Augmenter le volume
	Morceau précédent	Morceau précédent
	Lecture/pause	Lecture/pause
	Morceau suivant	Morceau suivant
	Baisser la luminosité	Baisser la luminosité
	Augmenter la luminosité	Augmenter la luminosité
	Changer de fenêtre	Afficher plusieurs fenêtres
	Afficher plusieurs fenêtres	Afficher plusieurs fenêtres
	Chercher	Chercher
	Verrouiller l'écran	Verrouiller l'écran
	Activer ou désactiver la fonction Fn	Activer ou désactiver la fonction Fn
	Régler, activer ou désactiver la luminosité du clavier	Régler, activer ou désactiver la luminosité du clavier

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Suivez toujours ces instructions et avertissements. Conservez cette documentation pour référence ultérieure tant que vous utilisez et/ou possédez l'appareil et transmettez-la aux utilisateurs ultérieurs de l'appareil.
2. Assurez-vous d'avoir entièrement lu et compris les instructions de ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil.
3. Utilisez l'appareil uniquement dans l'application pour laquelle il est destiné, à savoir un appareil connecté à un ordinateur portable ou à un ordinateur avec lequel, en appuyant sur des touches, des lettres, des chiffres et des symboles apparaissent sur l'écran. Avant de connecter un appareil, vérifiez si la puissance de sortie du chargeur peut fournir suffisamment de courant à l'appareil connecté.
4. N'exposez pas l'appareil à une chaleur excessive, à savoir au soleil ou aux flammes, par exemple. Évitez les changements brusques de température.
5. N'utilisez ou entreposez pas l'appareil dans un environnement humide ou mouillé.
6. N'utilisez pas l'appareil à proximité de gaz explosifs ou de matériaux inflammables.
7. Ne brûlez pas l'appareil.
8. Évitez tout contact avec les substances chimiques de la batterie. Si des substances chimiques de la batterie entrent en contact avec votre peau ou vos yeux, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil, rincez abondamment la partie du corps concernée avec de l'eau et consultez un médecin (généraliste).
9. Ne pas jeter, secouer, faire vibrer, faire tomber, soumettre à des chocs ou contraindre mécaniquement l'appareil.
10. Ne couvrez pas l'appareil avec des objets pouvant compromettre la dissipation de la chaleur.
11. Utilisez l'appareil uniquement avec les câbles inclus dans l'emballage ou les câbles que vous avez reçus avec l'appareil. N'utilisez pas l'appareil si les câbles fournis sont endommagés ou s'abiment avec le temps.
12. Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant que vous le chargez ou le déchargez.
13. Gardez l'appareil hors de portée des enfants.
14. Ne pas démonter, ouvrir ni réparer l'appareil.
15. Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon humide et de l'eau. N'utilisez pas de nettoyants (agressifs).

16. Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient supervisées ou aient reçu des instructions concernant l'utilisation sécurisée du produit et qu'elles comprennent les risques encourus.

GARANTIE ET RESPONSABILITÉ

Cet appareil est couvert par une période de garantie de cinq (5) ans après l'achat. Pour plus d'informations sur les conditions de garantie, rendez-vous sur www.coolblue.be/fr/service-client. Wisepick Productions B.V. ne peut en aucun cas être tenu pour responsable des dommages matériels et immatériels causés à vous ou à autrui, à l'appareil, à vos autres biens ou aux biens d'autrui en raison du non-respect des instructions de ce mode d'emploi.



Ce symbole sur le produit indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager normal, mais doit être collecté séparément. Remettez le produit à un point de collecte pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques si vous vivez dans l'UE ou dans d'autres pays européens qui ont des systèmes de collecte séparés pour les déchets d'équipements électriques et électroniques. Vous débarrasser correctement du produit protège l'environnement et la santé publique de risques qui pourraient résulter d'une mauvaise manipulation des déchets d'équipement. Le recyclage de matériaux contribue à préserver nos ressources naturelle

CE Nous, Wisepick Productions B.V., en tant que fabricant, déclarons que nos produits 950407, 968608 et 968609 de marque BlueBuilt, fabriqués en Chine, ont été testés conformément à toutes les normes et réglementations CE pertinentes et ont passé tous les tests avec succès. Cela inclut, sans s'y limiter, la directive RED 2014/53/UE.

FR

Les déclarations de conformité complètes (et les fiches de données de sécurité, le cas échéant) peuvent être consultées et téléchargées via ProductIP URL ou en scannant le code QR suivant.

950407: <http://productip.com/?f=3ebe44>



968608 + 968609: <http://productip.com/?f=3ebe4a>




INHALTSVERZEICHNIS

1. DEINE TASTATUR ANSCHLIEßEN	35
1.1 Anschluss über USB	36
1.2 Anschluss über Bluetooth	37
1.3 Zurücksetzen	37
2. TASTATURANZEIGEN	38
3. FARBE DER TASTATUR EINSTELLEN	39
4. DEINE TASTATUR AUFLADEN	40
5. TASTEN UND FUNKTIONEN	41
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	42


DE

1. DEINE TASTATUR ANSCHLIEßEN



Betätige den Schalter und schalte die Tastatur ein. Die Lampe der Akkuanzeige leuchtet 3 Sekunden lang. Deine Tastatur ist jetzt eingeschaltet.

1.1 ANSCHLUSS ÜBER USB




DE Drücke auf die Taste für den 2.4G-Modus. Nimm den Dongle unten aus der Tastatur. Platziere ihn in dem Gerät, mit dem du die Tastatur verbinden möchtest. Die Lampe der 2.4G-Anzeige leuchtet. Die Tastatur ist jetzt verbunden.

Hinweis: Wird die Verbindung nicht von selbst hergestellt?

Schalte die Tastatur mit dem Schalter aus und ein. Wähle den 2.4G-Modus. Drücke für 3 Sekunden gleichzeitig auf die Tasten „ESC“ und „=“. Die grüne Lampe blinkt. Platziere den USB-Empfänger in dem Gerät, mit dem du die Tastatur verbinden möchtest. Teste die Verbindung, indem du auf eine willkürliche Fn-Taste drückst, wie beispielsweise die für den Ton. Die Lampe färbt sich grün und die Tastatur ist erneut verbunden. Funktioniert das nicht? Führe die Schritte erneut aus.

1.2 ANSCHLUSS ÜBER BLUETOOTH



Wähle Bluetooth 1 oder 2. Das blaue Licht von Bluetooth 1 oder das rote Licht von Bluetooth 2 blinkt langsam. Halte die gewählte Taste 3 Sekunden gedrückt, bis das blaue Licht schnell blinkt. Öffne die Bluetooth-Einstellungen auf deinem Gerät und wähle die Tastatur aus. Die Verbindung wird automatisch hergestellt.


1.3 ZURÜCKSETZEN




Drücke 5 Sekunden auf Bluetooth 1 oder 2 und setze diese Taste zurück. Wiederhole die Schritte und verbinde ein neues Gerät.

2. TASTATURANZEIGEN


Die Akkuanzeige gibt an, dass die Tastatur eingeschaltet ist. Wenn die Tastatur 30 Minuten lang nicht verwendet wird, wechselt sie in den Ruhemodus. Tippe auf eine willkürliche Taste, um den Ruhemodus der Tastatur zu beenden.



Drücke auf die Taste der Quelle, mit der du die Tastatur verbinden möchtest. Du wechselst, indem du erneut auf eine andere Quelle drückst.

 Akkuanzeige


 /  USB-/Bluetooth-Verbindung

 Num Lock


 Feststelltaste (Caps Lock)

3. FARBE DER TASTATUR EINSTELLEN

Drücke auf F12, um die Beleuchtung deiner Tastatur einzuschalten. Drücke die Taste mehrmals, um die Helligkeit zu ändern. Drücke auf Fn und Tab, um die Farbe anzupassen. Wenn die Tastatur 1 Minute lang nicht verwendet wird, geht das Licht aus. Tippe auf eine willkürliche Taste, um die Beleuchtung wieder einzuschalten.

















4. DEINE TASTATUR AUFLADEN



Wenn der Akku fast leer ist, blinkt die rote Lampe der Akkuanzeige, bis der Akku der Tastatur leer ist. SchlieÙe das mitgelieferte USB-C-Kabel oben an der Tastatur an, um diese aufzuladen.

Hinweis: Wenn der Akku fast leer ist, kann die Verbindung der Tastatur Verzögerungen aufweisen oder instabil sein.

5. TASTEN UND FUNKTIONEN

Taste	Windows	Mac
	Ton stumm schalten	Ton stumm schalten
	Lautstärke verringern	Lautstärke verringern
	Lautstärke erhöhen	Lautstärke erhöhen
	Letzter Titel	Letzter Titel
	Wiedergabe/Pause	Wiedergabe/Pause
	Nächster Titel	Nächster Titel
	Helligkeit reduzieren	Helligkeit reduzieren
	Helligkeit erhöhen	Helligkeit erhöhen
	Fenster wechseln	Mehrere Fenster anzeigen
	Mehrere Fenster anzeigen	Mehrere Fenster anzeigen
	Suchen	Suchen
	Bildschirm sperren	Bildschirm sperren
	FN-Funktion ein- bzw. ausstellen	FN-Funktion ein- bzw. ausstellen
	Helligkeit der Tastatur anpassen oder diese ein- bzw. ausschalten	Helligkeit der Tastatur anpassen oder diese ein- bzw. ausschalten

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

SICHERHEITSHINWEISE

1. Befolgen Sie stets diese Anweisungen und Warnungen und bewahren Sie diese Dokumentation zur späteren Verwendung auf, solange Sie das Gerät verwenden und/oder besitzen, und geben Sie sie an nachfolgende Benutzer des Geräts weiter.
2. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen in dieser Gebrauchsanleitung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Gerät verwenden.
3. Verwenden Sie das Gerät nur in der Anwendung, für die es bestimmt ist, nämlich als ein an einen Laptop oder Computer angeschlossenes Gerät, mit dem durch Drücken von Tasten Buchstaben, Zahlen und Symbole auf dem Bildschirm erscheinen.
4. Prüfen Sie vor dem Anschließen eines Geräts, ob die Ausgangsleistung des Ladegeräts ausreichend Strom für das angeschlossene Gerät liefern kann.
5. Setzen Sie das Gerät keiner extremen Hitze wie Sonnenlicht oder Feuer aus. Vermeiden Sie plötzliche Temperaturänderungen.
6. Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht unter feuchten oder nassen Bedingungen.
7. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von explosiven Gasen oder brennbaren Materialien.
8. Verbrennen Sie das Gerät nicht.
9. Vermeiden Sie Kontakt mit den Chemikalien des Akkus. Wenn Chemikalien des Akkus auf die Haut oder in die Augen gelangen, beenden Sie die Verwendung des Geräts unverzüglich, spülen Sie die Chemikalien mit ausreichend Wasser weg und ziehen Sie einen (Haus-)Arzt zurate.
10. Das Gerät nicht werfen, schütteln, Vibrationen aussetzen, herunterfallen lassen, Stößen aussetzen und nicht mechanisch zweckentfremden.
11. Decken Sie das Gerät nicht mit Gegenständen ab, die die Wärmeableitung beeinträchtigen.
12. Verwenden Sie das Gerät nur mit den mitgelieferten Kabeln oder mit dem mit dem Gerät gelieferten Kabel. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die mitgelieferten Kabel beschädigt sind oder im Laufe der Zeit beschädigt werden.
13. Trennen Sie das Gerät von der Steckdose, wenn es nicht verwendet wird. Laden oder entladen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt.
14. Das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
15. Das Gerät nicht auseinandernehmen, öffnen oder reparieren.
16. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem feuchten Tuch mit Wasser. Verwenden Sie keine (aggressiven) Reinigungsmittel.

17. Dieses Gerät kann von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich der sicheren Verwendung des Produkts unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.

GARANTIE UND HAFTUNG

Für dieses Gerät gilt eine Garantiezeit von fünf (5) Jahren ab Kaufdatum. Weitere Informationen zu den Garantiebedingungen finden Sie unter www.coolblue.de/kundendienst. Wisepick Productions B.V. kann in keiner Weise haftbar gemacht werden für materielle und immaterielle Schäden an Ihnen oder anderen, dem Gerät, Ihrem sonstigen Eigentum oder dem Eigentum anderer, die durch Nichtbeachtung der Anweisungen in dieser Gebrauchsanleitung verursacht werden.



Wir, Wisepick Productions B.V., erklären als Hersteller, dass das Produkt 950407/968608/968609 unserer Marke BlueBuilt, hergestellt in China, gemäß allen relevanten CE-Normen und -Vorschriften getestet wurde und alle Tests erfolgreich bestanden wurden. Dies umfasst unter anderem die Richtlinie RED 2014/53/EU.

Die vollständige Konformitätserklärung (sowie das Sicherheitsdatenblatt, falls zutreffend) kann unter folgendem Link eingesehen und heruntergeladen werden: www.coolblue.nl/product/950407 / www.coolblue.nl/product/968608 / www.coolblue.nl/product/968609



Dieses Symbol auf dem Produkt weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall behandelt werden darf, sondern separat entsorgt werden muss. Geben Sie das Produkt an einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten ab, wenn Sie innerhalb der EU oder in einem anderen europäischen Land leben, in dem es getrennte Sammelsysteme für Elektro- und Elektronik-Altgeräte gibt. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung des Produkts tragen Sie dazu bei, mögliche Risiken für die Umwelt und die Volksgesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch die falsche Handhabung von Altgeräten entstehen könnten. Das Recycling von Materialien trägt zur Schonung unserer natürlichen Ressourcen bei.

CE Wir, Wisepick Productions B.V., erklären als Hersteller, dass die in China hergestellten Produkte 950407, 968608 en 968609 unserer Marke BlueBuilt in Übereinstimmung mit allen relevanten CE-Normen und -Vorschriften getestet wurden und alle Tests erfolgreich bestanden haben. Dazu gehört unter anderem die Funkanlagenrichtlinie (RED) 2014/53/EU.

Die vollständigen Konformitätserklärungen und ggf. die Sicherheitsdatenblätter können über ProductIP URL gefunden und heruntergeladen werden oder durch Scannen des untenstehenden QR-Codes.

950407: <http://productip.com/?f=3ebe44>



968608 + 968609: <http://productip.com/?f=3ebe4a>



EN

NL

FR

DE

BACKSIDE.

Turn over for use.



BlueBuilt is a registered trademark
of Wisepick Productions B.V.
Weena 664, 3012CN Rotterdam, The Netherlands

www.coolblue.nl/klantenservice
www.coolblue.be/nl/klantenservice
www.coolblue.be/fr/service-client
www.coolblue.de/kundendienst

EU-CONFORMITEITSVERKLARING

No verklaring: **DOCIP 3199923**

Naam en adres van de fabrikant of zijn gemachtigde: **Wisepick Productions B.V.
Weena 664
3012 CN Rotterdam
Netherlands**

DEZE CONFORMITEITSVERKLARING WORDT VERSTREKT ONDER VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID VAN:

Naam en adres van de fabrikant: **Wisepick Productions B.V.
Weena 664
3012 CN Rotterdam
Netherlands**



Productidentificatie: **BlueBuilt Wireless Ergonomic Bluetooth
Keyboard QWERTY
950407**

Het hierboven beschreven voorwerp is in overeenstemming met de desbetreffende harmonisatiewetgeving van de Unie: **Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU
Battery Regulation (EU) 2023/1542
Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directives 2011/65/EU and (EU) 2015/863**

Geharmoniseerde normen: **Radio equipment
EN 300 440 V2.2.1**

**Safety of electrical equipment
EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020 + AC:2020-05**

**Exposure of humans to electromagnetic fields (EMF)
EN 62479:2010**

**Electromagnetic Compatibility (EMC)
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-3 V2.3.2**

Aanvullende informatie: **Doc made**

ONDERTEKEND VOOR EN NAMENS:

Plaats en datum van afgifte: **Rotterdam, 19 augustus 2025**

Handtekening: 

Naam, functie: **Willem Melsen
Manager Private Label**

Naam van het bedrijf: **Wisepick Productions B.V.**

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Declaration number: **DOCIP 3199923**

Name and address of manufacturer / EU-AR: **Wisepick Productions B.V.
Weena 664
3012 CN Rotterdam
Netherlands**

THIS DECLARATION OF CONFORMITY IS ISSUED UNDER THE SOLE RESPONSIBILITY OF:

Name and address of manufacturer: **Wisepick Productions B.V.
Weena 664
3012 CN Rotterdam
Netherlands**



Product identification: **BlueBuilt Wireless Ergonomic Bluetooth
Keyboard QWERTY
950407**

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation: **Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU
Battery Regulation (EU) 2023/1542
Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directives 2011/65/EU and (EU) 2015/863**

Harmonised standards: **Radio equipment
EN 300 440 V2.2.1**

**Safety of electrical equipment
EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020 + AC:2020-05**

**Exposure of humans to electromagnetic fields (EMF)
EN 62479:2010**

**Electromagnetic Compatibility (EMC)
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-3 V2.3.2**

Additional information: **Doc made**

SIGNED FOR AND ON BEHALF OF:

Place and date of issue: **Rotterdam, 19 August 2025**

Signature: 

Name, position: **Willem Melsen
Manager Private Label**

Company name: **Wisepick Productions B.V.**

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ

No DÉCLARATION : **DOCIP 3199923**

Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire: **Wisepick Productions B.V.
Weena 664
3012 CN Rotterdam
Netherlands**

LA PRÉSENTE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ EST ÉTABLIE SOUS LA SEULE RESPONSABILITÉ DU:

Nom et adresse du fabricant: **Wisepick Productions B.V.
Weena 664
3012 CN Rotterdam
Netherlands**



Identification du produit: **BlueBuilt Wireless Ergonomic Bluetooth
Keyboard QWERTY
950407**

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable: **Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU
Battery Regulation (EU) 2023/1542
Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directives 2011/65/EU and (EU) 2015/863**

Normes harmonisées: **Radio equipment
EN 300 440 V2.2.1**

**Safety of electrical equipment
EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020 + AC:2020-05**

**Exposure of humans to electromagnetic fields (EMF)
EN 62479:2010**

**Electromagnetic Compatibility (EMC)
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-3 V2.3.2**

Informations supplémentaires: **Doc made**

SIGNÉ PAR ET AU NOM DE:

Date et lieu d'établissement: **Rotterdam, 19 août 2025**

Signature: 

Nom, fonction: **Willem Melsen
Manager Private Label**

Nom du fabricant: **Wisepick Productions B.V.**

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Nr. Erklärung: **DOCIP 3199923**

Name und Anschrift des Herstellers oder seines Bevollmächtigten: **Wisepick Productions B.V.
Weena 664
3012 CN Rotterdam
Netherlands**

DIE ALLEINIGE VERANTWORTUNG FÜR DIE AUSSTELLUNG DIESER KONFORMITÄTSERKLÄRUNG TRÄGT:

Name und Anschrift des Herstellers: **Wisepick Productions B.V.
Weena 664
3012 CN Rotterdam
Netherlands**



Produktidentifikation: **BlueBuilt Wireless Ergonomic
Bluetooth Keyboard QWERTY
950407**

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU
Battery Regulation (EU) 2023/1542
Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directives
2011/65/EU and (EU) 2015/863**

Harmonisierte Normen: **Radio equipment
EN 300 440 V2.2.1**

Safety of electrical equipment
EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020 + AC:2020-05

Exposure of humans to electromagnetic fields (EMF)
EN 62479:2010

Electromagnetic Compatibility (EMC)
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-3 V2.3.2

Zusätzliche Informationen: **Doc made**

UNTERZEICHNET FÜR UND IM NAMEN VON:

Ort und Datum der Ausstellung: **Rotterdam, 19. August 2025**

Unterschrift:



Name, Funktion: **Willem Melsen
Manager Private Label**

Name des Unternehmens: **Wisepick Productions B.V.**