



VIRTUOSO RGB WIRELESS SE



WEB: corsair.com

PHONE: (888) 222-4346

SUPPORT: support.corsair.com

BLOG: corsair.com/blog

FORUM: forum.corsair.com

YOUTUBE: youtube.com/corsairhowto

© 2019-2020 CORSAIR MEMORY, Inc. All rights reserved. CORSAIR and the sails logo are registered trademarks in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Product may vary slightly from those pictured. 49-002210 AA




VIRTUOSO RGB WIRELESS SE

High-Fidelity Gaming Headset



ENGLISH	1
FRANÇAIS.....	5
DEUTSCH	9
NEDERLANDS	13
DANSK	17
SUOMI.....	21
SVENSKA	25
NORSK	29
ITALIANO.....	33
ESPAÑOL	37
PORTUGUÊS	41
POLSKI.....	45
РУССКИЙ	49
العربية.....	53

PACKAGE CONTENTS SECTION



A – CORSAIR VIRTUOSO RGB WIRELESS SE headset

B – Wireless USB transmitter


C – USB charging cable

D – 3.5mm audio cable

E – Storage pouch

F – Quick start guide

CONTROLS AND FEATURES SECTION



A – Wireless/Wired mode operation selector

B – Volume control

C – Microphone mute button

D – Microphone status LED

E – Headset status LED (battery/charge)

F – 3.5mm analog input jack

G – Charging port

H – RGB LED light

I – Pairing status LED (Wireless USB transmitter)

GETTING STARTED WITH YOUR CORSAIR VIRTUOSO RGB WIRELESS SE HEADSET

WIRED MODE

Wired mode has two connection options, USB and 3.5mm. To enable wired mode, move the Wireless/Wired mode operation selector to the "Wired" position. Use the USB connection on PC for the highest quality audio reproduction (up to 24bit/96kHz audio). The 3.5mm analog connection allows compatibility with most mobile devices. This mode is also used to turn the headset off when not charging or connecting wirelessly.

WIRELESS MODE

PC

To enable wireless mode, move the Wireless/Wired mode operation selector to the "Wireless" position. Connect the wireless USB transmitter to any USB (type-A) port on your PC. The headset is designed to operate at a range of up to 60 feet (18.2m) from the transmitter, but other wireless devices, electronics and obstructions such as walls may impact performance. When the headset is set to this mode and not being used, the headset will automatically go to sleep after 10 minutes to conserve battery life. It will automatically wake up when picked back up.

IMPORTANT: The first time you use the CORSAIR VIRTUOSO RGB WIRELESS SE Headset transmitter on a PC, the operating system will automatically install the device driver. After the device driver loads, we recommend you reboot your PC before use.

iCUE

Go to corsair.com/support/downloads to download the CORSAIR Utility Engine ("iCUE") software. Using the iCUE software will enable the full feature set of your headset. Note: if the headset is used without software, some features will be disabled.

- > Install the iCUE software on a PC running Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 or later.
- > After installation is complete, reboot your PC, and launch iCUE.



iCUE software can be used to:

- > Choose your RGB LED color preference.
- > Select and customize audio equalizer (EQ) settings.
- > Adjust microphone input volume, and microphone sidetone.
- > Set 7.1 surround sound on or off.

The software's built-in documentation explains how to use the headset's features in greater detail.

WIRELESS MODE (PlayStation 4/PlayStation 4 PRO)

With the Wireless/Wired mode operation selector set to the "Wireless" position, connect the wireless USB transmitter to any USB port on your PlayStation 4 or PlayStation 4 PRO console. Use the PlayStation UI to adjust game and chat volume balance: Settings > Devices > Audio Devices. Note: 7.1 surround sound is not supported on PlayStation consoles.

The CORSAIR VIRTUOSO RGB WIRELESS SE headset must be fully charged before its first use.

- > Connect the USB charging cable to any working USB (type-A) port on your PC and the opposite end to the USB (type-C) charging port on the headset.

The CORSAIR VIRTUOSO RGB WIRELESS SE headset battery has no "memory effect", so there is no need to completely discharge it before recharging. Remember that the USB charging cable requires a high power (USB 2.0 or higher) port.

BATTERY STATUS LED INDICATIONS (ON HEADSET)

LOW	MEDIUM	HIGH
RED	ORANGE	GREEN

LED will pulse while being charged and turn solid green at full charge. When not being charged, LED will blink based on power levels shown above.

WIRELESS STATUS LED INDICATIONS (ON WIRELESS USB TRANSMITTER)

- > When the transmitter is connected to the headset and operating normally, LED will turn solid white.
- > If the transmitter cannot connect to the headset, LED will blink red rapidly.
- > If headset is turned on and the transmitter is powered on and LED is still blinking red, please use iCUE software to re-pair the transmitter to the headset.

Go to corsair.com/support/downloads to download the latest version of the CORSAIR Utility Engine ("iCUE") software.

MICROPHONE CONTROL

- > Short key press (0.1-1 seconds) on mic mute button toggles mute on (microphone status LED will turn RED) and off.
- > Long key press (2-8 seconds) on mic mute button toggles sidetone on and off.


NOTE: iCUE software can also be used to control these features.

FOR OPTIMAL WIRELESS PERFORMANCE

- > Place the wireless adapter in an open, unobstructed area.
- > Make sure the battery is fully charged before initial use.
- > Do not leave the battery fully discharged for long periods. Battery life is maximized by keeping the battery in a partially charged state.
- > If RGB lighting effects are unimportant to you, they can be disabled with iCUE to extend battery life.
- > Keep the headset at room temperature (20-30°C or 68-86°F).


NOTE: Prolonged listening at high volumes may adversely affect your hearing. Take breaks between sessions and always begin with the volume at the lowest possible level before increasing.

SECTION CONTENU DU PACK



- A** — Casque CORSAIR VIRTUOSO RGB WIRELESS SE **D** — Câble audio 3,5 mm
B — Émetteur USB sans fil **E** — Pochette de stockage
C — Câble de charge USB **F** — Guide de démarrage rapide

SECTION COMMANDES ET FONCTIONS



- A** — Sélecteur de fonctionnement en mode filaire/sans fil **F** — Prise d'entrée analogique 3,5 mm
B — Commande de volume **G** — Port de chargement
C — Bouton de coupure du microphone **H** — LED RGB
D — LED d'état du microphone **I** — LED d'état de l'appariement (Émetteur USB sans fil)
E — LED d'état du casque (batterie/charge)

MISE EN ROUTE DE VOTRE CASQUE CORSAIR VIRTUOSO RGB WIRELESS SE

MODE FILAIRE

Le mode filaire a deux options de connexion, USB et 3,5 mm. Pour activer le mode filaire, déplacez le sélecteur de fonctionnement en mode filaire/sans fil sur la position « filaire ». Utilisez la connexion USB sur ordinateur pour une reproduction audio de la plus haute qualité (jusqu'à 24 bits/96 kHz). La connexion 3,5 mm permet une compatibilité avec la plupart des appareils mobiles. Ce mode est également utilisé pour éteindre le casque lorsqu'il n'est pas en charge ou connecté en mode sans fil.

MODE SANS FIL

PC
Pour activer le mode sans fil, déplacez le sélecteur de fonctionnement en mode filaire/sans fil sur la position « sans fil ». Branchez l'émetteur USB sans fil dans l'un des ports USB de votre PC (Type-A). Le casque est conçu pour fonctionner jusqu'à une distance d'environ 18 m de l'émetteur, mais d'autres appareils sans fil, des appareils électroniques et des obstacles tels que les murs risquent d'avoir une influence sur la performance. Lorsque le casque est réglé sur ce mode et n'est pas utilisé, il se met automatiquement en mode veille au bout de 10 minutes afin de conserver l'autonomie de la batterie. Il sort automatiquement du mode veille lorsqu'il est repris en main.

IMPORTANT: À la première utilisation de l'émetteur du casque CORSAIR VIRTUOSO RGB WIRELESS SE sur un ordinateur, le système d'exploitation installera automatiquement le pilote de l'appareil. Une fois le pilote chargé, nous recommandons de redémarrer l'ordinateur.

iCUE

Rendez-vous sur corsair.com/support/downloads pour télécharger le logiciel CORSAIR Utility Engine (= iCUE «i»). Utiliser le logiciel iCUE permettra d'activer toutes les fonctionnalités de votre casque. Remarque: si le casque est utilisé sans le logiciel, certaines fonctions seront désactivées.

- > Installez le logiciel iCUE sur un PC exécutant Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 ou une version ultérieure.
- > Une fois l'installation terminée, redémarrez votre PC et lancez iCUE.

Le logiciel iCUE peut être utilisé pour:

- > Choisir vos préférences en matière de couleurs LED RGB.
- > Sélectionner et personnaliser les paramètres de l'égaliseur audio (EQ).
- > Ajuster le volume d'entrée du microphone et le son latéral du microphone.
- > Activer ou désactiver le son surround 7.1.

La documentation intégrée au logiciel décrit plus en détail la façon d'utiliser les fonctions du casque.

MODE SANS FIL (PlayStation 4/PlayStation 4 PRO)

Avec le sélecteur de fonctionnement en mode filaire/sans fil réglé sur la position « sans fil », branchez l'émetteur USB sans fil dans l'un des ports USB de votre console PlayStation 4 ou PlayStation 4 PRO. Utilisez l'interface utilisateur PlayStation pour ajuster l'équilibre du volume du jeu et des conversations: Paramètres > Périphériques > Périphériques audio. Remarque: Le son surround 7.1 n'est pas pris en charge par les consoles PlayStation.



Le casque CORSAIR VIRTUOSO RGB WIRELESS SE doit être complètement chargé avant sa première utilisation.
> Branchez le câble de charge USB sur un port USB (Type-A) de votre ordinateur et l'autre extrémité sur le port de charge (Type-C) du casque.

Le casque CORSAIR VIRTUOSO RGB WIRELESS SE ne dispose pas d'un « effet de mémoire », il n'est donc pas nécessaire qu'il se recharge complètement avant d'être rechargé. Rappelez-vous que le câble de recharge USB nécessite un port de haute puissance (USB 2.0 ou supérieur).

SIGNIFICATIONS DE LA LED D'ÉTAT DE LA BATTERIE (SUR LE CASQUE)

FAIBLE	MOYEN	ÉLEVÉ
ROUGE	ORANGE	VERT

La LED clignote pendant la charge et reste fixement allumée en vert lorsque le casque est complètement chargé. Lorsque le casque n'est pas en charge, la LED clignote selon les niveaux de puissance indiqués ci-dessus.

SIGNIFICATIONS DE LA LED DU STATUT SANS FIL (SUR LE TRANSMETTEUR USB SANS FIL)

- > Lorsque l'émetteur est connecté au casque et fonctionne normalement, la LED est fixement allumée en blanc.
- > Si l'émetteur ne peut pas se connecter au casque, la LED clignote rapidement en rouge.
- > Si le casque est allumé, l'émetteur connecté et la LED clignote toujours en rouge, veuillez utiliser le logiciel iCUE pour appairer de nouveau l'émetteur et le casque.

Rendez-vous sur corsair.com/support/downloads pour télécharger la dernière version du logiciel CORSAIR Utility Engine (= iCUE «i»).

CONTRÔLE DU MICROPHONE

- > Appuyer brièvement (0,1-1 seconde(s)) sur le bouton de coupure du micro active et désactive la coupure du son (la LED d'état du microphone devient ROUGE).
- > Appuyer longuement (2-8 secondes) sur le bouton de coupure du micro active et désactive le son latéral.


REMARQUE: Le logiciel iCUE peut également être utilisé pour contrôler ces fonctions.

POUR DES PERFORMANCES SANS FIL OPTIMALES

- > Placez l'adaptateur sans fil dans une zone accessible et dégagée.
- > Veillez à ce que la batterie soit complètement chargée avant la première utilisation.
- > Ne laissez pas la batterie complètement déchargée pendant de longues périodes. Si vous gardez la batterie partiellement chargée, vous optimiserez sa durée de vie.
- > Si les effets d'éclairage RGB ne sont pas importants pour vous, vous pouvez les désactiver dans iCUE pour allonger la durée de vie de la batterie.
- > Conservez le casque à température ambiante (20-30 °C).

REMARQUE: Une écoute prolongée à des volumes élevés pourrait endommager votre ouïe. Faites des pauses et baissez toujours le volume pour commencer, quitte à l'augmenter par la suite.

ABSCHNITT LIEFERUMFANG



A – CORSAIR VIRTUOSO RGB WIRELESS SE Headset

B – Kabelloser USB-Sender


C – USB-Ladekabel

D – Audiokabel mit 3,5-mm-Stecker

E – Aufbewahrungstasche

F – Schnellstartanleitung

ABSCHNITT STEUERELEMENTE UND FUNKTIONSMERKMALE



A – Auswahlschalter für Kabellos-/Kabelgebunden-Modus

B – Lautstärkeregler

C – Mikrofon-Stummschalttaste

D – LED für Mikrofonstatus

E – LED für Headset-Status (Akkustand/Laden)

F – Analoge 3,5-mm-Buchse

G – Ladeanschluss

H – RGB-LED-Beleuchtung

I – LED für Kopplungsstatus (Kabelloser USB-Sender)

ERSTE SCHRITTE MIT IHREM CORSAIR VIRTUOSO RGB WIRELESS SE HEADSET

KABELGEBUNDEN-MODUS

Der Kabelgebunden-Modus bietet zwei Anschlussoptionen: USB- und 3,5-mm-Anschluss. Um den Kabelgebunden-Modus zu aktivieren, bringen Sie den Auswahlschalter für Kabellos-/Kabelgebunden-Modus in die Position „Kabelgebunden“. Verwenden Sie den USB-Anschluss am PC, um eine Audiowiedergabe in höchster Qualität (Audiodateien mit bis zu 24 Bit/96 kHz) zu genießen. Dank analogem 3,5-mm-Anschluss ist Kompatibilität mit den meisten Mobilgeräten gegeben. Dieser Modus wird auch verwendet, um das Headset abzuschalten, wenn es nicht aufgeladen wird oder drahtlos verbunden ist.

KABELLOS-MODUS

PC

Um den Kabellos-Modus zu aktivieren, bringen Sie den Auswahlschalter für Kabellos-/Kabelgebunden-Modus in die Position „Kabellos“. Verbinden Sie den kabellosen USB-Sender mit einem USB-Anschluss (Typ A) an Ihrem PC. Das Headset kann in einem Abstand von bis zu 18,2 m vom Sender betrieben werden, aber andere kabellose oder elektronische Geräte und Hindernisse wie Wände können die Sendeleistung beeinflussen. Wenn das Headset in diesen Modus geschaltet ist und nicht verwendet wird, wechselt das Headset nach 10 Minuten automatisch in den Ruhemodus, um die Akkulaufzeit zu schonen. Es wird automatisch wieder aktiviert, wenn es aufgehoben wird.

WICHTIG: Wenn Sie den Sender des CORSAIR VIRTUOSO RGB WIRELESS SE Headsets an Ihren PC anschließen, installiert das Betriebssystem automatisch den Gerätetreiber. Nach dem Laden sollten Sie vor Verwendung des Headsets Ihren Computer neu starten.

iCUE

Laden Sie die CORSAIR Utility Engine (iCUE) Software von corsair.com/support/downloads herunter. Mit der iCUE-Software können Sie das komplette Funktionsangebot des Headsets nutzen. Hinweis: Bei Verwendung des Headsets ohne diese Software sind einige der Funktionen deaktiviert.

- > Installieren Sie die iCUE-Software auf einem Computer mit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 oder höher.
- > Starten Sie nach Abschluss der Installation den Computer neu und starten Sie iCUE.



Die iCUE-Software dient zu folgenden Zwecken:

- > Auswahl Ihrer bevorzugten RGB-LED-Farben.
- > Auswahl und Anpassung der Audio-Equalizer (EQ)-Einstellungen.
- > Anpassung des Aufnahmepegels des Mikrofons und der Nebengeräusche des Mikrofons.
- > Ein-/Ausschalten des 7.1 Surround Sound.

In der über die Software aufrufbaren Dokumentation finden Sie detailliertere Informationen zur Nutzung der Headset-Funktionen.

KABELLOSER MODUS (PlayStation 4/PlayStation 4 PRO)

Nachdem Sie den Auswahlschalter für Kabellos-/Kabelgebunden-Modus in die Position „Kabellos“ gebracht haben, verbinden Sie den kabellosen USB-Sender mit einem USB-Anschluss an Ihrer PlayStation 4- oder PlayStation 4 PRO-Konsole. Über die Benutzeroberfläche der PlayStation können Sie die Lautstärke von Spiel und Chat anpassen: Einstellungen > Geräte > Audiogeräte. Hinweis: 7.1 Surround Sound wird von PlayStation-Konsolen nicht unterstützt.

Vor der ersten Verwendung müssen Sie das CORSAIR VIRTUOSO RGB WIRELESS SE Headset vollständig aufladen.

- > Schließen Sie das USB-Kabel an einen funktionsfähigen USB-Port (Typ A) Ihres Computers an und das andere Ende an den USB-Ladeanschluss (Typ C) des Headsets.

Der Akku des CORSAIR VIRTUOSO RGB WIRELESS SE Headsets besitzt keinen Memory-Effekt. Der Akku muss also vor dem Neuladen nicht völlig entleert werden. Das USB-Ladekabel erfordert einen leistungsstarken Anschluss – USB 2.0 oder höher.

AKKUSTATUS-LED-ANZEIGE (AM HEADSET)

NIEDRIG	MITTEL	HOCH
ROT	ORANGE	GRÜN

Die LED blinkt während des Aufladens und leuchtet nach vollständiger Aufladung grün. Wird das Headset nicht aufgeladen, blinkt die LED in Abhängigkeit von den oben aufgeführten Akkuständen.

WIRELESS-STATUS-LED-ANZEIGE (AM KABELLOSEN USB-SENDER)

- > Wenn der Sender mit dem Headset verbunden ist und ordnungsgemäß funktioniert, leuchtet die LED weiß.
- > Kann der Sender sich nicht mit dem Headset verbinden, blinkt die LED schnell rot.
- > Wenn Ihr Headset und der Sender angeschaltet sind und die LED dennoch rot leuchtet, nutzen Sie die iCUE-Software, um die Verbindung zwischen Sender und Headset zu reparieren.

Laden Sie die aktuellste Version der CORSAIR Utility Engine (iCUE) Software von corsair.com/support/downloads herunter.

MIKROFONSTEUERUNG

- > Mit einem kurzen Tastendruck (0,1–1 Sekunden) auf die Stummschalttaste aktivieren Sie die Stummschaltung (die Status-LED für das Mikrofon leuchtet ROT) bzw. deaktivieren sie.
- > Mit einem langen Tastendruck (2–8 Sekunden) auf die Stummschalttaste schalten Sie die Nebengeräusche ein bzw. aus.


HINWEIS: Mit der iCUE-Software können die Funktionen ebenfalls genutzt werden.

OPTIMIEREN DER WIRELESS-LEISTUNG

- > Platzieren Sie den Wireless-Adapter in einem offenen, unbehinderten Bereich.
- > Achten Sie darauf, dass der Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig geladen ist.
- > Achten Sie darauf, dass der Akku nicht über einen längeren Zeitraum vollständig leer ist. Indem Sie den Akku immer zumindest teilweise geladen halten, können Sie seine Lebensdauer maximieren.
- > Wenn die RGB-Lichteffekte für Sie nicht wichtig sind, können Sie sie in iCUE deaktivieren, um die Batterielebensdauer zu verlängern.
- > Bewahren Sie das Headset bei einer Raumtemperatur von 20–30 °C auf.

HINWEIS: Längere Exposition zu übermäßigen Lautstärkepegeln kann Ihr Hörvermögen beeinträchtigen. Legen Sie zwischen Sitzungen Pausen ein und beginnen Sie immer mit der Lautstärke auf dem niedrigsten Pegel, bevor Sie die Lautstärke erhöhen.

SECTIE VERPAKKINGSINHOUD



A – CORSAIR VIRTUOSO RGB WIRELESS SE headset

B – Draadloze USB-zender


C – USB-laadkabel

D – Audiokabel 3.5 mm

E – Opbergzakje

F – Snelgids

SECTIE BEDIENINGSELEMENTEN EN FUNCTIES



A – Modusschakelaar draadloos/kabel

B – Volumeknop

C – Mute-knop microfoon

D – Status-LED microfoon

E – Status-LED headset (batterij/laden)

F – Analoge jackplug 3.5 mm

G – Laadgang

H – RGB LED-verlichting

I – Status-LED pairing (draadloze USB-zender)

AAN DE SLAG MET UW CORSAIR VIRTUOSO RGB WIRELESS SE HEADSET

GEBRUIK MET KABEL

Bij gebruik van de headset met kabel hebt u twee verbindingsopties: USB of stekker van 3.5 mm. Om de headset met een kabel te gebruiken, zet u de schakelaar Draadloos/Kabel in de stand "Kabel". Sluit de kabel aan op de USB-ingang van een pc voor optimale audio-resultaten (tot 24 bit /96 kHz). De analoge stekker van 3.5 mm is compatibel met bijna alle mobiele apparaten. Zet de schakelaar ook in deze stand om de headset uit te schakelen terwijl hij niet wordt geladen of terwijl hij draadloos aangesloten is.

DRAADLOOS GEBRUIK

PC

Zet, om de headset draadloos te gebruiken, de schakelaar Draadloos/Kabel in de stand "Draadloos". Sluit de draadloze USB-zender aan op een USB-ingang (type A) van uw pc. De headset kan normaal gezien tot op een afstand van 18,2 m van de zender werken, maar het resultaat kan worden aangetast door andere draadloze apparaten, elektronica en hindernissen zoals muren. Staat de headset in deze modus maar wordt hij niet gebruikt, dan schakelt hij na 10 minuten automatisch in sluimermodus om de batterij te sparen. Hij wordt automatisch weer wakker wanneer hij wordt bewogen.

BELANGRIJK: Wanneer u voor het eerst de zender van de CORSAIR VIRTUOSO RGB WIRELESS SE headset op een pc aansluit, dan zal het besturingssysteem automatisch het stuurprogramma van de zender installeren. We raden aan om daarna eerst uw pc te rebooten voordat u de headset gebruikt.

iCUE

Ga naar corsair.com/support/downloads om de software CORSAIR Utility Engine ("iCUE") te downloaden. De iCUE-software zorgt ervoor dat u beschikt over alle functies van uw headset. Opgelet: gebruikt u de headset zonder software, dan zijn sommige functies niet beschikbaar.



- > Installeer de iCUE-software op een pc die draait op Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 of later.
- > Reboot daarna uw pc om iCUE op te starten.

Met de iCUE-software kunt u het volgende doen:

- > De RGB LED-kleur van uw keuze instellen.
- > De audio-equaliser (EQ) aanpassen.
- > Het volume van de microfoon en de sidetone van de microfoon instellen.
- > De 7.1 surround sound in- of uitschakelen.

In de hulpsectie van de software vindt u meer informatie over de functies van de headset.

DRAADLOZE MODUS (PlayStation 4/PlayStation 4 PRO)

Zet de schakelaar Draadloos/Kabel in de stand "Draadloos" en sluit de draadloze USB-zender aan op een USB-ingang van uw PlayStation 4- of PlayStation 4 PRO-console. Gebruik de interface van de PlayStation om het game- en chatvolume in te stellen; Instellingen > Apparaten > Audioapparaten. Opmerking: PlayStation-consoles ondersteunen geen 7.1 surround sound.

De CORSAIR VIRTUOSO RGB WIRELESS SE headset moet eerst volledig geladen zijn voordat u hem voor het eerst gebruikt.

- > Sluit de USB-laadkabel aan op een USB-ingang (type A) van uw pc en sluit het andere uiteinde aan op de USB-laadgang (type C) van de headset.

De batterij van de CORSAIR VIRTUOSO RGB WIRELESS SE headset heeft geen "geheugeneffect" en moet dus niet volledig worden ontladen voordat u hem opnieuw oplaadt. Vergeet niet de USB-laadkabel aan te sluiten op een snelle ingang (USB 2.0 of hoger).

INDICATIES STATUS-LED BATTERIJ (OP HEADSET)

LAAG	MATIG	HOOG
ROOD	ORANJE	GROEN

De LED knippert tijdens het laden en brandt continu groen bij volledig geladen batterij. Wordt de batterij niet geladen, dan knippert de LED naar gelang het batterijniveau, zoals hierboven afgebeeld.

INDICATIES STATUS-LED ZENDER (OP DRAADLOZE USB-ZENDER)

- > Als de zender op de headset is aangesloten en correct werkt, dan brandt de LED wit.
- > Als de zender geen verbinding met de headset kan maken, dan knippert de LED snel rood.
- > Als de headset en de zender ingeschakeld zijn en de LED knippert nog steeds rood, maak dan opnieuw verbinding tussen de zender en de headset met behulp van de iCUE-software.

Ga naar corsair.com/support/downloads om de recentste versie van de software CORSAIR Utility Engine ("iCUE") te downloaden.

MICROFOON BEDIENEN

- > Een korte druk op mute-knop (0.1-1 seconden) zet de geluidsdemping aan (status-LED van microfoon brandt ROOD) en uit.
- > Een lange druk op de mute-knop (2-8 seconden) zet de sidetone aan en uit.


OPMERKING: U kunt deze functies ook gebruiken via de icue-software.

VOOR OPTIMALE DRAADLOZE WERKING

- > Plaats de draadloze adapter in een open ruimte zonder hindernissen.
- > Zorg ervoor dat de batterij volledig geladen is voordat u de headset voor het eerst gebruikt.
- > Laat de batterij niet lange periodes volledig ontladen liggen. De batterij gaat het langste mee als u in halfgeladen toestand houdt.
- > Als u de RGB-lichteffecten niet belangrijk vindt, dan kunt u ze met iCUE deactiveren om de levensduur van de batterij te verlengen.
- > Bewaar de headset bij kamertemperatuur (20-30°C of 68-86°F).

OPMERKING: Het langdurig beluisteren van audio kan uw gehoor aantasten. Neem af en toe een pauze en begin altijd eerst met het volume op het laagste niveau, en verhoog het dan langzaam.

AFSNIT OM PAKKENS INDHOLD



A – Trådløst CORSAIR VIRTUOSO SE headset

B – Trådløs USB-sender


C – USB-opladerkabel

D – 3,5mm audiokabel

E – Opbevaringspose

F – Quick start-vejledning

AFSNIT OM KONTROLELEMENTER OG FUNKTIONER



A – Valg af trådløs/kabelbaseret funktion

B – Regulering af lydstyrke

C – Knap til afbrydelse af mikrofon

D – LED til mikrofonstatus

E – LED til headset-status (batter/oplading)

F – 3,5mm jackstik til analog indgang

G – Opladestik

H – RGB LED-lys

I – LED til paringsstatus (Trådløs USB-sender)

KOM GODT I GANG MED DIT TRÅDLØSE CORSAIR VIRTUOSO SE-HEADSET

KABELBASERET

Den kabelbaserede funktion har to forbindelsesmuligheder, USB og 3,5mm. Hvis du vil aktivere den kabelbaserede funktion, skal du skifte vælgeren for Trådløs/kabelbaseret til positionen "Kabelbaseret". Brug pc'ens USB-forbindelse for at opnå den bedste lydgenngivelse (lyd op til 24 bit/96 kHz). En 3,5mm analog forbindelse giver mulighed for kompatibilitet med de fleste mobile enheder. Denne funktion bruges også til at slukke for dit headset, når det ikke oplades eller er tilsuttet trådløst.

TRÅDLØST

PC

Hvis du vil aktivere den trådløse funktion, skal du skifte vælgeren for Trådløs/kabelbaseret til positionen "Trådløs". Slut den trådløse USB-sender til et USB (type A)-stik på pc'en. Dit headset er konstrueret til at fungere inden for en rækkevidde på op til 18 meter fra senderen, men andre trådløse enheder, andre elektronikenheder og forhindringer, som f.eks. vægge, kan påvirke ydeevnen. Når dit headset er konfigureret til denne funktion og ikke anvendes, vil det automatisk gå i dvale efter 10 minutter for at spare på batteriet. Det vil automatisk vågne op, når du løfter det.

VIGTIGT: Den første gang, du bruger senderen til det trådløse CORSAIR VIRTUOSO SE-headset på en pc, vil operativsystemet automatisk installere enhedsdriveren. Når enhedsdriveren er indlæst, anbefaler vi, at du genstarter pc'en.

iCUE

Gå til corsair.com/support/downloads for at downloade softwaren CORSAIR Utility Engine ("iCUE"). Brug af iCUE-softwaren vil aktivere den fulde funktionalitet af headsettet. Bemærk: Hvis headsettet anvendes uden software, vil visse funktioner være deaktiveret.

- > Installer iCUE-softwaren på en pc, der kører Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 eller nyere.
- > Efter installationen skal du genstarte pc'en og starte iCUE.

iCUE-softwaren kan bruges til at:

- > Vælg dine foretrukne RGB LED-farver
- > Vælg og tilpasse indstillinger for tonekontrol (EQ)
- > Juster headsettets lydstyrke, mikrofonens indgangslidstyrke og mikrofonens sidetone
- > Slå 7.1-surroundsound til eller fra.

Softwarens indbyggede dokumentation forklarer mere detaljeret, hvordan du bruger headsettets funktioner.

TRÅDLØST (PlayStation 4/PlayStation 4 PRO)

Med vælgeren til trådløs/kabelbaseret indstillet til "Trådløs" skal du slutte den trådløse USB-sender til et USB-stik på din PlayStation 4- eller PlayStation 4 PRO-spilkonsol. Brug grænsefladen på din PlayStation til at justere lydstyrken til spil og chat: Indstillinger->Enheder->Lydenheder. Bemærk: 7.1-surroundsound understøttes ikke på PlayStation-spilkonsoller.

Det trådløse CORSAIR VIRTUOSO SE headset skal være helt opladet før brug første gang.

> Slut USB-opladerkablet til et fungerende USB (type-A)-stik på pc'en og den modsatte ende af kablet til et USB (type-C)-stik på headsettet.

Det trådløse CORSAIR VIRTUOSO SE-headsets batteri har ingen "hukommelseeffekt", så det behøver ikke at blive afladet helt, før du genoplader det. Husk, at USB-opladerkablet kræver et stik med høj effekt (USB 2.0 eller højere).

LED-ANGIVELSE AF BATTERISTATUS (PÅ HEADSET)

LAV	MELLEMHØJ	HØJ
RØD	ORANGE	GRØN

LED'en vil pulser, når enheden oplades, og vil lyse grønt ved fuld opladning. Når enheden ikke oplades, vil LED'en blinke afhængigt af de ovennævnte strømme niveauer.

LED-ANGIVELSE AF TRÅDLØS STATUS (PÅ TRÅDLØS USB-SENDER)

- > Når senderen er sluttet til headsettet og fungerer normalt, lyser LED'en grønt.
- > Hvis senderen ikke kan oprette forbindelse til headsettet, blinker LED'en hurtigt rødt.
- > Hvis headsettet er tændt, og der er tændt for senderen, og LED'en fortsat blinker rødt, skal du bruge iCUE-softwaren til at gen-parre senderen og headsettet.

Gå til corsair.com/support/downloads for at downloade den nyeste version af softwaren CORSAIR Utility Engine ("iCUE").

STYRING AF MIKROFON

- > Tryk kortvarigt (0,1-1 sekunder) på knappen til afbrydelse af mikrofonen for at aktivere (LED til mikrofonstatus lyser RØDT) og deaktivere dette.
- > Tryk (2-8 sekunder) på knappen til afbrydelse af mikrofonen for at aktivere og deaktivere sidetone.


BEMÆRK: iCUE-softwaren kan også bruges til at styre disse funktioner.

OPTIMAL TRÅDLØS YDEEVNE

- > Placer den trådløse adapter et sted uden forhindringer.
- > Kontrollér, at batteriet er helt opladet før første brug.
- > Undlad at lade batteriet være afladet helt i længere tid. Batterilevetiden maksimeres ved at holde batteriet delvist opladet.
- > Hvis RGB-belysningseffekterne ikke er vigtige for dig, kan de deaktiveres via iCUE for at spare strøm.
- > Opbevar headsettet ved stuetemperatur (20-30 °C).

BEMÆRK: Længere tids lytning ved høj lydstyrke kan påvirke din hørelse negativt. Hold pause mellem sessioner, og begynd altid med lydstyrken ved lavest mulige niveau, før du skruer op.

PAKKAUSSISÄLTÖ-OSIO



A – Langaton CORSAIR VIRTUOSO SE
-kuulokemikrofoni

B – Langaton USB-lähetin


C – USB-latauskaapeli

D – 3,5mm:n audiokaapeli

E – Säilytuspussi

F – Pika-aloitusopas

SÄÄTIMET JA OMINAISUUDET-OSIO



A – Langaton/langallinen-tilanvalitsin

B – Äänenvoimakkuuden säädin

C – Mikrofonin mykistyspainike

D – Mikrofonin tilan LED-valo

E – Kuulokemikrofonin tilan LED-valo (akku/lataus)

F – 3,5mm:n analoginen tuloliitäntä

G – Latausliitäntä

H – RGB-LED-valo

I – Pariliitoksen tilan LED-valo
(Langaton USB-lähetin)

LANGATTOMAN CORSAIR VIRTUOSO SE- KUULOKEMIKROFONIN KÄYTÖN ALOITTAMINEN

LANGALLINEN TILA

Langallisessa tilassa on kaksi liitintävaihtoehtoa: USB ja 3,5 mm. Kytke langallinen tila päälle siirtämällä Langaton/langallinen-tilanvalitsin Wired-asentoon. Käytä tietokoneen USB-liitäntää parhaan äänenlaadun saavuttamiseksi (jopa 24 bit / 96 kHz -ääni), 3,5 mm:n analoginen liitäntä on yhteensopiva useimpien mobiililaitteiden kanssa. Tämän tilan avulla kuulokemikrofoni voidaan myös sammuttaa, kun sitä ei ladata tai yhdistetä langattomasti.

LANGATON TILA

PC

Kytke langaton tila päälle siirtämällä Langaton/langallinen-tilanvalitsin Wireless-asentoon. Liitä langaton USB-lähetin mihin tahansa USB-liitäntään (tyyppi A) tietokoneessasi. Kuulokemikrofoni on suunniteltu toimimaan jopa 18,2 metrin etäisyydellä lähettimestä, mutta muut langattomat laitteet, elektroniset laitteet ja esteet, kuten seinät, voivat heikentää suorituskykyä. Kun kuulokemikrofoni asetetaan tähän tilaan eikä sitä käytetä, kuulokemikrofoni siirtyy automaattisesti lepotilaan 10 minuutin kuluttua akkuvirran säästämiseksi. Se herää automaattisesti, kun se nostetaan ylös.

TÄRKEÄÄ: Kun käytät langattoman CORSAIR VIRTUOSO SE -kuulokemikrofonia lähentäät tietokoneella ensimmäistä kertaa, käyttöjärjestelmä asentaa laiteohjaimen automaattisesti. Kun laiteohjain on ladattu, suosittelemme käynnistämään tietokoneen uudelleen ennen käyttöä.

iCUE

Lataa CORSAIR Utility Engine (iCUE) -ohjelmisto osoitteesta corsair.com/support/downloads. iCUE-ohjelmiston avulla voit käyttää kuulokemikrofonin kaikkia toimintoja. Huomautus: jos kuulokemikrofonia käytetään ilman ohjelmistoa, osa toiminnoista poistetaan käytöstä.



> Asenna iCUE-ohjelmisto tietokoneelle, jonka käyttöjärjestelmä on Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 tai uudempi.

> Kun asennus on valmis, käynnistä tietokone uudelleen ja avaa iCUE.

iCUE-ohjelmistolla voidaan:

- > Valita RGB-LED-valaistuksen väri
- > Valita ja mukauttaa taajuuskorjaimen (EQ) asetuksia
- > Säättää kuulokemikrofonin äänenvoimakkuutta ja mikrofonin sivuääntä.
- > Kytkeä 7.1-tilääni päälle tai pois.

Ohjelmiston yhdysrakenteinen ohjedokumentaatio sisältää tarkemman kuvauksen kuulokemikrofonin toiminnoista.

LANGATON TILA (PlayStation 4/PlayStation 4 PRO)

Kytke Langaton/langallinen-tilanvalitsin Wireless-asentoon ja liitä langaton USB-lähetin mihin tahansa USB-liitäntään PlayStation 4- tai PlayStation 4 PRO -konsolissasi. Voit säätää pelin ja chat-keskustelun äänenvoimakkuuden tasapainoa PlayStationin käyttöliittymässä: Settings->Devices->Audio Devices (Asetukset->Laitteet->Äänilaitteet). Huomautus: 7.1-tilääni ei ole käytettävissä PlayStation-konsoleissa.

Langaton CORSAIR VIRTUOSO SE -kuulokemikrofoni on ladattava täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.

> Liitä USB-latauskaapeli mihin tahansa toimivaan USB-liitäntään (tyyppi A) tietokoneessasi, ja liitä toinen pää kuulokemikrofonin USB-latausliitäntään (tyyppi C).

Langattoman CORSAIR VIRTUOSO SE -kuulokemikrofonin akussa ei ole muisti-ilmioitä, joten sitä ei tarvitse purkaa täysin tyhjäksi ennen lataamista. Muista, että USB-latauskaapeli vaatii tehokasta liitäntää (USB 2.0 tai korkeampi).

AKUN TILAN LED-VALOT (KUULOKEMIKROFONISSA)

MATALA	KESKITASO	KORKEA
PUNAINEN	ORANSSI	VIHREÄ

LED-valo sykkii latauksen aikana ja palaa tasaisesti vihreään, kun täysi lataustaso on saavutettu. Kun lataus ei ole käynnissä, LED-valo vilkkuu yllä olevien lataustasojen mukaisesti.

LANGATTOMAN YHTEYDEN TILAN LED-VALOT (LANGATTOMASSA USB-LÄHETTIMESSÄ)

> Kun lähetin liitetään kuulokemikrofoniin ja se toimii normaalisti, LED-valo palaa tasaisesti vihreään.

> Jos lähetintä ei voida yhdistää kuulokemikrofoniin, LED-valo vilkkuu nopeasti punaisena.

> Jos kuulokemikrofoni kytketään päälle ja lähettimessä on virta, mutta LED-valo vilkkuu edelleen punaisena, suorita lähettimen pariliittäminen kuulokkeisiin uudelleen iCUE-ohjelmiston avulla.

Lataa CORSAIR Utility Engine (iCUE) -ohjelmiston uusin versio osoitteesta corsair.com/support/downloads.

MIKROFONIN OHJAUS

> Mykistys voidaan kytkeä päälle ja pois painamalla lyhyesti (0,1–1 sekuntia) mikrofonin mykistyspainiketta (mikrofonin tilan LED-valo palaa punaisena, kun mykistys on päällä).

> Sivuaäni voidaan kytkeä päälle ja pois painamalla pitkään (2–8 sekuntia) mikrofonin mykistyspainiketta.

HUOMAUTUS: iCUE-ohjelmistolla voidaan ohjata myös näitä toimintoja.

OHJEET LANGATTOMAN SUORITUSKYVYN OPTIMOINTIIN

> Aseta langaton sovitin avoimelle ja esteettömälle paikalle.

> Varmista ennen ensimmäistä käyttökertaa, että akku on ladattu täyteen.


> Älä jätä akkua pitkiksi ajanjaksoiksi täysin purkautuneeseen tilaan. Akun käyttöikä voidaan pidentää säilyttämällä akkua osittain ladatussa tilassa.

> Jos et pidä RGB-valaistustehosteita tarpeellisina, voit pidentää akun käyttöikää kytkemällä ne pois iCUE-ohjelmassa.

> Säilytä kuulokemikrofonia huonelämpötilassa (20–30 °C).

HUOMAUTUS: Pitkäkestoinen kuuntelu suurilla äänenvoimakkuuksilla voi heikentää kuuloa. Pidä taukoja kuuntelukertojen välillä ja aloita kuuntelu aina mahdollisimman alhaisella äänenvoimakkuudella ennen sen nostamista.

SEKTION FÖR PAKETINNEHÅLL



A – CORSAIR VIRTUOSO SE, trådlöst headset

B – Trådlös USB-överförare


C – USB-laddningskabel

D – 3,5mm ljudkabel

E – Förvaringspåse

F – Snabbstartsguide

SEKTION FÖR KONTROLLER OCH FUNKTIONER



A – Reglage för trådlös/trådbunden

B – Volymkontroll

C – Knapp för avstängning av mikrofon

D – LED-lampa för mikrofonstatus

E – LED-lampa för headset-status (batteri/laddning)

F – 3,5mm analog ingång

G – Laddningsport

H – RGB LED-lampa

I – LED-lampa för parkopplingsstatus (trådlös USB-överförare)

KOM IHÅNG MED DITT TRÅDLÖSA HEADSET CORSAIR VIRTUOSO SE

TRÅDBUNDET LÄGE

Det finns två anslutningar för det trådbundna läget: USB och 3,5 mm. Så här aktiverar du det trådbundna läget: Flytta reglaget Trådlös/Trådbunden till Trådbunden (Wired). Använd USB-anslutningen på din dator för bästa tänkbara ljud (upp till 24 bit/96 kHz). Den analoga anslutningen på 3,5 mm är kompatibel med de flesta mobila enheter. Det här läget används även för att stänga av headsetet när det inte laddar eller är anslutet trådlöst.

TRÅDLÖST LÄGE

PC

Så här aktiverar du det trådlösa läget: Flytta reglaget Trådlös/Trådbunden till Trådlös (Wireless). Anslut den trådlösa USB-överföraren till valfri USB-port (typ A) på din dator. Headsetet kan användas upp till 18,2m (60ft) från överföraren, men andra trådlösa enheter, elektronisk utrustning eller hinder som väggar kan påverka överföringen. När headsetet är i det trådlösa läget och inte används övergår det automatiskt till viloläge efter tio minuter för att spara på batteriet. Det vaknar automatiskt när du lyfter upp det igen..

VIKTIGT: Första gången du använder överföraren till ditt trådlösa headset CORSAIR VIRTUOSO SE på en dator installerar operativsystemet automatiskt en drivrutin för enheten. När drivrutinen har installerats rekommenderar vi att du startar om datorn innan du använder headsetet.

iCUE

Gå till corsair.com/support/downloads för att hämta programvaran CORSAIR Utility Engine (iCUE). Programvaran iCUE låter dig använda alla headsetets funktioner. Obs! Om headsetet används utan programvaran kommer vissa funktioner att inaktiveras.

- > Installera iCUE på en PC med Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 eller senare.
- > När installationen är klar startar du om din PC och startar sedan iCUE.



Programvaran iCUE kan användas för att:

- > Välja den RGB LED-färg du föredrar.
- > Välja och anpassa ljudinställningar.
- > Justera headsetets volym, mikrofonvolym och hur du hör din egen röst i lurarna.
- > Aktivera och inaktivera 7.1-surroundljud.

Programvarans inbyggda dokumentation förklarar mer detaljerat hur du använder headsetets funktioner.

TRÅDLÖST LÄGE (PlayStation 4/PlayStation 4 PRO)

Sätt headsetets reglage på läget Trådlös (Wireless) och anslut den trådlösa USB-överföraren till valfri USB-port på PlayStation 4 eller PlayStation 4 PRO. Använd PlayStations gränssnitt för att justera spel- och chattvolym. Inställningar -> Enheter -> Ljudenheter. Obs! 7.1-surroundljud stöds inte på PlayStation-konsoler.

Det trådlösta headsetet CORSAIR VIRTUOSO SE måste laddas helt innan det används första gången.

> Anslut USB-laddningskabeln till valfri fungerande USB-port (typ A) på din dator, och andra änden av kabeln till USB-porten (typ C) på headsetet.

CORSAIR VIRTUOSO SE har ingen "minneseffekt", så headsetet måste inte laddas ur helt innan det laddas igen. Kom ihåg att USB-laddningskabeln behöver en port med hög effekt (USB 2.0 eller högre).

LED-LAMPA FÖR BATTERINIVÅ (PÅ HEADSETET)

LÅG	MEDIUM	HÖG
RÖD	ORANGE	GRÖN

LED-lampan blinkar under laddning och lyser grön när headsetet är fulladdat. När headsetet inte laddas blinkar LED-lampan baserat på de batterinivåer som anges ovan.

LED-LAMPA FÖR TRÅDLÖS STATUS (PÅ TRÅDLÖS USB-ÖVERFÖRARE)

- > När överföraren är ansluten till headsetet och fungerar normalt lyser LED-lampan grön.
- > Om överföraren inte kan ansluta till headsetet blinkar LED-lampan snabbt med rött ljus.
- > Om headsetet och överföraren båda är påslagna och LED-lampan fortfarande blinkar rött ska du använda programvaran iCUE för att parkoppla överföraren till headsetet igen.

Gå till corsair.com/support/downloads för att hämta den senaste versionen av programvaran CORSAIR Utility Engine (iCUE).

MIKROFONKONTROLL

- > Kort tryckning (0.1–1 sekunder) på knappen mikrofonljud av växlar mikrofonen av (LED-lampan för mikrofonstatus lyser då röd) och på.
- > Lång tryckning (2–8 sekunder) på knappen mikrofonljud av växlar din egen röst i lurarna av och på.


OBS! Programvaran iCUE kan också användas för att anpassa dessa funktioner.

SÅ HÄR FÅR DU BÄSTA TÄNKBARA TRÅDLÖSA PRESTANDA

- > Placera den trådlösa adaptorn på en öppen plats utan någonting i vägen.
- > Se till att batteriet är fulladdat innan du använder headsetet första gången.
- > Låt inte batteriet ladda ur helt under längre perioder. Batteritiden blir längre om batteriet alltid är delvis laddat.
- > Om RGB-effekterna inte är viktiga för dig kan de inaktiveras med hjälp av iCUE för att förlänga batteritiden.
- > Förvara headsetet i normal rumstemperatur (20–30°C eller 68–86°F).

OBS! Om du använder headsetet med hög volym under längre perioder så kan det påverka din hörsel negativt. Ta pauser mellan spelsessioner och börja alltid spela på den lägsta volymnivån innan du höjer ljudet.

AVSNITT FOR PAKKEINNHold



A – CORSAIR VIRTUOSO SE Wireless Headset

B – Trådløs USB-sender


C – USB-ladekabel

D – 3,5 mm lyd-kabel

E – Oppbevaringsveske

F – Hurtigstartveiledning

AVSNITT FOR KONTROLLER OG FUNKSJONER



A – Valg av trådløs/kablet modus

B – Volumkontroll

C – Knapp for demping av mikrofon

D – LED-indikator for mikrofonstatus

E – LED-indikator for hodesettstatus (batteri/lading)

F – 3,5mm kontakt for analog lyd

G – Ladeport

H – RGB LED-lys

I – LED-indikator for sammenkoblingsstatus (trådløs USB-sender)

KOM I GANG MED CORSAIR VIRTUOSO SE WIRELESS HEADSET

KABLET MODUS

Den kablede modusen har to tilkoblingsalternativer, USB og 3,5mm. For å aktivere kablet modus flytter du valg av trådløs/kablet modus til «kablet»-posisjon. Bruk USB-kontakten på PC-en for å få best mulig lydgjengivelse (lyd med opptil 24 biter/96 kHz). Den 3,5 mm analoge kontakten sørger for kompatibilitet med de fleste mobilenheter. Denne modusen brukes også til å slå av hodesettet når det ikke lades eller ved trådløs tilkobling.

TRÅDLØSMODUS

PC

For å aktivere trådløsmodus flytter du valg av trådløs/kablet modus til «trådløs»-posisjon. Koble den trådløse USB-senderen til en hvilken som helst av USB-portene (type A) på PC-en. Hodesettet har en rekkevidde på opptil 18,2 meter fra senderen, men andre trådløse enheter, annen elektronikk og hindringer, som vegger, kan påvirke ytelsen. Når hodesettet er angitt til denne modusen og ikke er i bruk, går hodesettet automatisk i dvale etter 10 minutter for å spare batteristrom. Det aktiveres igjen når det tas på.

VIKTIG: Den første gangen du bruker CORSAIR VIRTUOSO SE Wireless Headset-senderen på en PC, installerer operativsystemet enhetsdriveren automatisk. Når enhetsdriveren er lastet inn, anbefaler vi at du starter PC-en på nytt for bruk.

iCUE

Gå til corsair.com/support/downloads for å laste ned CORSAIR Utility Engine-programvaren («iCUE»). Ved å bruke iCUE-programvaren aktiveres alle funksjonene til hodesettet. Merk: Hvis hodesettet brukes uten programvare, deaktiveres enkelte funksjoner.

- > Installer iCUE-programvaren på en PC som kjører Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 eller nyere.
- > Når installasjonen er fullført, starter du PC-en på nytt og starter iCUE.



iCUE-programvaren kan brukes til å:

- > Velge ønsket RGB LED-farge
- > Velge og tilpasse equalizer-innstillingene (EQ)
- > Justere hodesettets volum, mikrofonens volum og mikrofonens sidetone
- > Slå 7.1-surroundlyd på eller av

Den innebygde dokumentasjonen til programvaren inneholder detaljerte forklaringer av hvordan hodesettets funksjoner fungerer.

TRÅDLØSMODUS (PlayStation 4/PlayStation 4 PRO)

Når valg av trådløs/kablet modus er angitt til trådløsposisjon, kobles den trådløse USB-senderen til en hvilken som helst USB-port på PlayStation 4- eller PlayStation 4 PRO-konsollen din. Bruk brukergrensesnittet til PlayStation til å justere volumet for spilling og chatting. Innstillinger->Enheter->Lydenheter. Merk: 7.1-surroundlyd støttes ikke på PlayStation-konsoller.

CORSAIR VIRTUOSO SE Wireless Headset må fullades før det brukes for første gang.

> Koble USB-ladekabelen til en hvilken som helst USB-port (type A) på PC-en din og den andre enden til USB-ladeporten (type C) på hodesettet.

CORSAIR VIRTUOSO SE Wireless Headset-batteriet har ikke noen «minneeffekt», så det er ikke nødvendig å tømme det helt før det lades igjen. Husk at USB-ladekabelen krever en høyeffektsport (USB 2.0 eller høyere).

LED-INDIKATOR FOR BATTERINIVÅ (PÅ HOSETSETTET)

LAVT	MIDDELS	HØYT
RØD	ORANSJE	GRØNN

LED-indikatoren pulserer ved lading og lyser grønt når batteriet er fulladet. Når batteriet ikke lades, blinker LED-indikatoren basert på strømnivåene som vises ovenfor.

LED-INDIKATOR FOR TRÅDLØSSTATUS (PÅ DEN TRÅDLØSE USB-SENDEREN)

- > Når senderen er koblet til hodesettet og fungerer normalt, begynner LED-indikatoren å lyse grønt.
- > Hvis senderen ikke kan kobles til hodesettet, blinker LED-indikatoren raskt rødt.
- > Hvis hodesettet er slått på og senderen er slått på og LED-indikatoren fortsatt blinker rødt, må du bruke iCUE-programvaren til å koble sammen senderen og hodesettet på nytt.

Gå til corsair.com/support/downloads for å laste ned den nyeste versjonen av CORSAIR Utility Engine-programvaren («iCUE»).

KONTROLLERER MIKROFONEN

- > Trykk (i 0.1–1 sekunder) på knappen for å veksle mellom å dempe mikrofonen (LED-indikatoren for mikrofonstatus blir RØD) og slå på lyden.
- > Hold inne (i 2–8 sekunder) knappen for å veksle mellom sidetone på og av.


MERK: iCUE-programvaren kan også brukes til å styre disse funksjonene.

FOR OPTIMAL TRÅDLØS YTELSE

- > Plasser den trådløse adapteren i et åpent område uten hindringer.
- > Sørg for at batteriet er fulladet før det brukes for første gang.
- > Ikke la batteriet være fulladet i lange perioder. Batteriets levetid forlenges hvis det stort sett er delvis ladet.
- > Hvis RGB-lyseffekter ikke er viktig for deg, kan de deaktiveres med iCUE-programvaren for å forlenge batteriets levetid.
- > Oppbevar hodesettet i en romtemperatur på 20–30 °C.


MERK: Bruk med høyt lydvolym over lengre tid kan føre til hørselstap. Ta pauser mellom øktene, og start alltid med et så lavt volum som mulig for du øker volumet.

SEZIONE CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



- A** — Cuffia CORSAIR VIRTUOSO RGB WIRELESS SE **D** — Cavo audio da 3,5 mm
B — Trasmettitore USB wireless **E** — Custodia archiviazione
C — Cavo di ricarica USB **F** — Guida di avvio rapido

SEZIONE COMANDI E FUNZIONALITÀ



- A** — Selettore della modalità di funzionamento wireless/via cavo **F** — Jack di ingresso analogico da 3,5 mm
B — Controllo volume **G** — Porta di ricarica
C — Pulsante disattivazione microfono **H** — Spia LED RGB
D — LED di stato microfono **I** — LED di stato di associazione (Trasmettitore USB wireless)
E — LED di stato cuffia (batteria/carica)

PER INIZIARE A UTILIZZARE LA CUFFIA CORSAIR VIRTUOSO RGB WIRELESS SE

MODALITÀ VIA CAVO

La modalità via cavo offre due opzioni di connessione: USB e 3,5 mm. Per attivare la modalità via cavo, ruotare il selettore della modalità di funzionamento wireless/via cavo nella posizione "Via cavo". Usare la connessione USB sul PC per sfruttare la massima qualità di riproduzione audio (audio fino a 24bit/96kHz). La connessione analogica da 3,5 mm assicura la compatibilità con la maggior parte dei dispositivi mobili. Questa modalità può essere utilizzata anche per spegnere la cuffia quando non è in carica o non è connessa in modalità wireless.

MODALITÀ WIRELESS

PC

Per attivare la modalità wireless, ruotare il selettore della modalità di funzionamento wireless/via cavo nella posizione "Wireless". Collegare il trasmettitore USB wireless a qualsiasi porta USB (tipo A) del PC. La cuffia è progettata per funzionare ad una distanza massima di 18,2 m dal trasmettitore, ma la presenza di altri dispositivi wireless, apparecchiature elettriche e ostruzioni, quali pareti, potrebbe incidere sulle prestazioni. Quando la cuffia è impostata in questa modalità ma non viene utilizzata, passerà automaticamente alla modalità sospensione dopo 10 minuti, per limitare il consumo della batteria. La cuffia si riattiverà automaticamente quando si inizia a utilizzare nuovamente.

IMPORTANTE: La prima volta che si utilizza il trasmettitore della cuffia CORSAIR VIRTUOSO RGB WIRELESS SE su un PC, il sistema operativo installerà automaticamente il driver del dispositivo. Una volta caricato il driver, si consiglia di riavviare il PC prima dell'uso.

iCUE

Andare alla pagina corsair.com/support/downloads per scaricare il software CORSAIR Utility Engine ("iCUE"). Utilizzando il software iCUE, sarà possibile abilitare l'intero set di funzionalità della tua cuffia con microfono. Nota: se la cuffia con microfono viene impiegata senza l'ausilio del software, alcune funzionalità non saranno disponibili.

- > Installare il software iCUE su un PC dotato di Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 o versione successiva.
- > Una volta completata l'installazione, riavviare il PC ed eseguire iCUE.

Il software iCUE può essere utilizzato per:

- > Scegliere il colore LED RGB desiderato.
- > Selezionare e personalizzare le impostazioni dell'equalizzatore (EQ) audio.
- > Regolare il volume di ingresso e il sidetone del microfono.
- > Attivare o disattivare l'audio surround 7.1.

La documentazione in dotazione con il software spiega nel dettaglio come utilizzare le funzionalità della cuffia.

MODALITÀ WIRELESS (PlayStation 4/PlayStation 4 PRO)

Dopo aver ruotato il selettore della modalità di funzionamento wireless/via cavo nella posizione "Wireless", collegare il trasmettitore USB wireless a qualsiasi porta USB della console PlayStation 4 o PlayStation 4 PRO. Utilizzare l'interfaccia utente della PlayStation per regolare il bilanciamento del volume di gioco e della chat. Impostazioni > Dispositivi > Dispositivi audio. Nota: l'audio surround 7.1 non è supportato sulle console PlayStation.

La cuffia CORSAIR VIRTUOSO RGB WIRELESS SE dovrà essere completamente carica prima di essere utilizzata per la prima volta.

> Collegare il cavo di ricarica USB a qualsiasi porta USB (tipo A) del PC e collegare l'estremità opposta alla porta di ricarica USB (tipo C) della cuffia.

La batteria della cuffia CORSAIR VIRTUOSO RGB WIRELESS SE non è ha "l'effetto memoria", quindi non è necessario scaricarla completamente prima di poterla ricaricare. Ricordare che il cavo di ricarica USB richiede una porta ad alta potenza (USB 2.0 o superiore).

INDICAZIONI DEL LED DI STATO DELLA BATTERIA (SULLA CUFFIA)

BASSO	MEDIO	ALTO
ROSSO	ARANCIONE	VERDE

Il LED lampeggia durante la carica e diventa verde fisso quando la carica è completa. Quando non è in carica, il LED inizia a lampeggiare in base al livello di carica mostrato sopra.

INDICAZIONI DEL LED DI STATO WIRELESS (SUL TRASMETTITORE USB WIRELESS)

- > Quando il trasmettitore è connesso alla cuffia e funziona normalmente, il LED diventa bianco fisso.
- > Se il trasmettitore non riesce a connettersi alla cuffia, il LED diventa rosso e inizia a lampeggiare rapidamente.
- > Se la cuffia e il trasmettitore sono accesi e il LED continua a lampeggiare in rosso, usare il software iCUE per associare nuovamente il trasmettitore alla cuffia.

Andare alla pagina corsair.com/support/downloads per scaricare l'ultima versione del software CORSAIR Utility Engine ("iCUE").

CONTROLLO MICROFONO

- > Premere brevemente (0,1-1 secondi) il pulsante Disattiva microfono per disattivare (il LED di stato del microfono diventerà rosso) o attivare il microfono.
- > Premere a lungo (2-8 secondi) il pulsante Disattiva microfono per attivare o disattivare il sidetone.


NOTA: Per controllare queste funzionalità, è possibile utilizzare anche il software iCUE.

PER PRESTAZIONI WIRELESS OTTIMALI

- > Posizionare l'adattatore wireless in un'area aperta e priva di ostruzioni.
- > Assicurarsi che la batteria sia completamente carica prima di usarla per la prima volta.
- > Non lasciare mai la batteria scarica per lunghi periodi. Il ciclo di vita della batteria può essere massimizzato mantenendo un livello di ricarica parziale.
- > Se non si desidera utilizzare gli effetti luminosi RGB, è possibile disattivarli utilizzando il software iCUE per prolungare la durata della batteria.
- > Conservare le cuffie a temperatura ambiente (20-30°C o 68-86°F).

NOTA: L'esposizione a volumi di ascolto elevati per lunghi periodi di tempo può causare danni all'udito. Effettua brevi pause tra una sessione e l'altra e inizia sempre ciascuna sessione con il livello di volume più basso possibile prima di aumentarlo.

SECCIÓN DE CONTENIDO DEL PAQUETE



A — Auriculares
CORSAIR VIRTUOSO RGB WIRELESS SE

B — Transmisor USB inalámbrico


C — Cable de carga USB

D — Cable de audio dual de 3,5 mm

E — Bolsa de almacenamiento

F — Guía de inicio rápido

SECCIÓN DE CONTROLES Y FUNCIONES



A — Selector de modo inalámbrico/con cable

B — Control de volumen

C — Botón de silencio del micrófono

D — LED de estado del micrófono

E — LED de estado de los auriculares (batería/carga)

F — Toma de entrada analógica de 3,5 mm

G — Puerto de carga

H — Luz LED RGB

I — LED de estado de asociación
(transmisor USB inalámbrico)

PRIMEROS PASOS CON LOS AURICULARES CORSAIR VIRTUOSO RGB WIRELESS SE

MODO CON CABLE

El modo con cable ofrece dos opciones de conexión: USB y 3,5 mm. Para habilitar el modo con cable, cambie el selector de modo inalámbrico/con cable a la posición «con cable». Utilice la conexión USB del PC para obtener la reproducción de audio de mayor calidad (audio de hasta 24 bits/96 kHz). La conexión analógica de 3,5 mm es compatible con la mayoría de dispositivos móviles. Este modo también se emplea para apagar los auriculares cuando no están en carga o conectados de forma inalámbrica.

MODO INALÁMBRICO

Para habilitar el modo inalámbrico, cambie el selector de modo inalámbrico/con cable a la posición «inalámbrico». Conecte el transmisor USB inalámbrico a cualquier puerto USB (tipo A) del PC. Los auriculares están pensados para funcionar en un rango de hasta 18,2 m del transmisor, pero otros dispositivos inalámbricos, aparatos electrónicos y obstrucciones como paredes pueden reducir su rendimiento. En este modo, cuando los auriculares no se utilicen durante 10 minutos, pasarán a modo de suspensión para ahorrar batería. Se activarán al volver a cogerlos.

IMPORTANTE: La primera vez que utilice el transmisor de los auriculares CORSAIR VIRTUOSO RGB WIRELESS SE con un PC, el sistema operativo instalará automáticamente el controlador del dispositivo. Una vez cargado el controlador del dispositivo, le recomendamos que reinicie el PC antes de su uso.

iCUE

Vaya a corsair.com/support/downloads para descargar el software CORSAIR Utility Engine («iCUE»). Con el software iCUE habilitará todo el conjunto de funciones de los auriculares.



Nota: si los auriculares se utilizan sin software, se deshabilitarán algunas funciones.

- > Instale el software iCUE en un PC con Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 o versiones posteriores.
- > Una vez completada la instalación, reinicie el PC e inicie iCUE.

El software iCUE se puede utilizar para:

- > Elegir la preferencia de color LED RGB.
- > Seleccionar y personalizar los ajustes del ecualizador (EQ) de audio.
- > Ajustar el volumen de entrada del micrófono y el ruido local del micrófono.
- > Activar o desactivar sonido envolvente 7.1.

La documentación integrada del software explica cómo utilizar las funciones de los auriculares con mayor detalle.

MODO INALÁMBRICO (PlayStation 4/PlayStation 4 PRO)

Con el selector de modo inalámbrico/con cable en la posición «inalámbrico», conecte el transmisor USB inalámbrico a cualquier puerto USB de la consola PlayStation 4 o PlayStation 4 PRO. Utilice la interfaz de PlayStation para ajustar el volumen de juego y de chat: Ajustes > Dispositivos > Dispositivos de audio. Nota: las consolas PlayStation no admiten sonido envolvente 7.1.

Los auriculares CORSAIR VIRTUOSO RGB WIRELESS SE deben estar completamente cargados antes de utilizarlos por primera vez.

- > Conecte el cable de carga USB a cualquier puerto USB (tipo A) activo del PC y el extremo opuesto al puerto de carga USB (tipo C) de los auriculares.

La batería de los auriculares CORSAIR VIRTUOSO RGB WIRELESS SE no tiene «efecto memoria», por tanto no es preciso descargarlo por completo antes de recargarlos. Recuerde que el cable de carga USB requiere un puerto de alta velocidad (USB 2.0 o superior).

INDICACIONES DEL LED DE ESTADO DE LA BATERÍA (EN LOS AURICULARES)

BAJA	MEDIA	ALTA
ROJO	NARANJA	VERDE

El LED parpadeará durante la carga y pasará a verde fijo cuando esta se haya completado. Cuando no esté en carga, el LED parpadeará según los niveles de carga mostrados anteriormente.

INDICACIONES DEL LED DE ESTADO INALÁMBRICO (EN EL TRANSMISOR USB INALÁMBRICO)

- > Cuando el transmisor esté conectado a los auriculares y funcione con normalidad, el LED se iluminará en blanco fijo.
- > Si el transmisor no se puede conectar a los auriculares, el LED parpadeará rápidamente en rojo.
- > Si los auriculares están conectados, el transmisor está encendido y el LED continúa parpadeando en rojo, utilice el software iCUE para volver a asociarlos.

Vaya a corsair.com/support/downloads para descargar la versión más reciente del software CORSAIR Utility Engine («iCUE»).

CONTROL DEL MICRÓFONO

- > Una pulsación corta (0,1-1 segundos) en el botón de silencio del micrófono activa la función de silencio (el LED de estado del micrófono cambiará a rojo) y la desactiva.
- > Una pulsación larga (2-8 segundos) en el botón de silencio del micrófono activa y desactiva el ruido local.


NOTA: También se puede utilizar el software iCUE para controlar estas funciones.

PARA OBTENER EL MÁXIMO RENDIMIENTO INALÁMBRICO

- > Sitúe el adaptador inalámbrico en un área abierta, sin obstrucciones.
- > Asegúrese de que la batería está totalmente cargada antes de su primer uso.
- > No deje la batería completamente descargada durante largos periodos. La duración de la batería se potencia al máximo al mantener la batería parcialmente cargada.
- > Si los efectos de iluminación RGB no son relevantes, pueden deshabilitarse con el software iCUE para prolongar la duración de la batería.
- > Mantenga los auriculares a temperatura ambiente (20-30 °C o 68-86 °F).

NOTA: Las escuchas prolongadas a volúmenes elevados pueden afectar negativamente a su audición. Haga pausas entre sesiones y comience siempre con el volumen al nivel más bajo posible antes de aumentarlo.

SECÇÃO DE CONTEÚDOS DA EMBALAGEM



A – Headset
CORSAIR VIRTUOSO RGB WIRELESS SE

B – Transmissor USB sem fios


C – Cabo de carregamento USB

D – Cabo de áudio de 3,5 mm

E – Bolsa de armazenamento

F – Guia de introdução

SECÇÃO DE CONTROLOS E FUNCIONALIDADES



A – Seletor de funcionamento em modo
com/sem fios

B – Controlo do volume

C – Botão para desativar o som do microfone

D – LED de estado do microfone

E – LED de estado do headset
(bateria/carregamento)

F – Ficha de entrada analógica de 3,5 mm

G – Porta de carregamento

H – Luz LED RGB

I – LED de estado do emparelhamento
(transmissor USB sem fios)

INTRODUÇÃO AO HEADSET CORSAIR VIRTUOSO RGB WIRELESS SE

MODO COM FIOS

O modo com fios tem duas opções de ligação, USB e entrada de 3,5 mm. Para ativar o modo com fios, mova o seletor de funcionamento em modo com/sem fios para a posição "Com fios". Utilize a ligação USB no PC para obter uma reprodução de áudio com a qualidade mais elevada (áudio de até 24 bits/96 kHz). A ligação analógica de 3,5 mm é compatível com a maioria dos dispositivos móveis. Este modo é também utilizado para desligar o headset quando este não estiver a carregar ou se encontrar numa ligação sem fios.

MODO SEM FIOS

PC
Para ativar o modo sem fios, mova o seletor de funcionamento em modo com/sem fios para a posição "Sem fios". O transmissor USB sem fios a qualquer porta USB (tipo A) no seu PC. O headset foi concebido para funcionar a uma distância de até 18,2 m (60 pés) do transmissor, mas outros dispositivos sem fios ou eletrónicos e algumas obstruções, tais como paredes, podem influenciar o seu desempenho. Quando o headset estiver definido para este modo e não estiver a ser utilizado, o mesmo irá entrar automaticamente em modo de suspensão após 10 minutos, para conservar a vida útil da bateria. O headset irá ativar-se automaticamente assim que for levantado.

IMPORTANTE: Quando utilizar o transmissor do headset CORSAIR VIRTUOSO RGB WIRELESS SE num PC, o sistema operativo irá instalar automaticamente o controlador do dispositivo. Após o carregamento do controlador do dispositivo, recomendamos que reinicie o seu PC antes de o utilizar.

iCUE

Aceda a corsair.com/support/downloads para transferir o software CORSAIR Utility Engine ("iCUE"). A utilização do software iCUE permitirá usufruir de todo o conjunto de funcionalidades do headset. Nota: se o headset for utilizado sem software, algumas funcionalidades estarão desativadas.

- > Instale o software iCUE num PC com o Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 ou posterior.
- > Após a instalação estar concluída, reinicie o seu PC e inicie o iCUE.

O software iCUE pode ser utilizado para:

- > Escolher a sua preferência de cor do LED RGB.
- > Selecionar e personalizar as definições do equalizador de áudio (EQ).
- > Ajustar o volume de entrada do microfone e o ruído do microfone.
- > Ativar ou desativar o som surround 7.1.

A documentação incorporada no software explica como utilizar as funcionalidades do headset em maior detalhe.

MODO SEM FIOS (PlayStation 4/PlayStation 4 PRO)

Com o seletor de funcionamento em modo com/sem fios definido para a posição "Sem fios", ligue o transmissor USB sem fios a qualquer porta USB na sua consola PlayStation 4 ou PlayStation 4 PRO. Utilize a IU da PlayStation para ajustar o equilíbrio do volume do jogo e do chat: Definições > Dispositivos > Dispositivos de áudio. Nota: O som surround 7.1 não é suportado nas consolas PlayStation.

O headset CORSAIR VIRTUOSO RGB WIRELESS SE deve estar completamente carregado antes da sua primeira utilização.

- > Ligue o cabo de carregamento USB a qualquer porta USB (tipo A) em funcionamento no seu PC e a extremidade oposta à porta de carregamento USB (tipo C) no headset.

A bateria do headset CORSAIR VIRTUOSO RGB WIRELESS SE não tem "efeito de memória", pelo que não é necessário descarregá-la completamente antes de voltar a carregá-la. Tenha em atenção que o cabo de carregamento USB requer uma porta de alimentação de alto débito (USB 2.0 ou superior).

INDICAÇÕES DO LED DE ESTADO DA BATERIA (NO HEADSET)

BAIXA	MÉDIA	ALTA
VERMELHO	LARANJA	VERDE

O LED irá piscar enquanto o headset estiver a carregar e passará a verde contínuo quando estiver completamente carregado. Quando o headset não estiver a ser carregado, o LED irá piscar com base nos níveis de energia apresentados acima.

INDICAÇÕES DO LED DE ESTADO SEM FIOS (NO TRANSMISSOR USB SEM FIOS)

- > Quando o transmissor estiver ligado ao headset e a funcionar normalmente, a cor do LED passará a branco contínuo.
- > Se não for possível ligar o transmissor ao headset, o LED irá piscar rapidamente a vermelho.
- > Se o headset e o transmissor estiverem ligados e o LED ainda piscar a vermelho, utilize o software iCUE para voltar a emparelhar o transmissor com o headset.

Aceda a corsair.com/support/downloads para transferir a versão mais recente do software CORSAIR Utility Engine ("iCUE").

CONTROLO DO MICROFONE

- > Pressionar brevemente (0,1–1 segundos) o botão para desativar o som do microfone irá ativar e desativar o som (o LED de estado do microfone ficará VERMELHO).
- > Pressionar brevemente (2–8 segundos) o botão para desativar o som do microfone irá ativar e desativar o ruído.

NOTA: O software iCUE pode também ser utilizado para controlar estas funcionalidades.


PARA O MELHOR DESEMPENHO SEM FIOS

- > Coloque o adaptador sem fios num espaço aberto e desobstruído.
- > Certifique-se de que a bateria está completamente carregada antes da primeira utilização.
- > Não deixe a bateria completamente descarregada por longos períodos de tempo. A vida útil da bateria pode ser maximizada mantendo-a num estado parcialmente carregado.
- > Se os efeitos de iluminação RGB não forem importantes para si, pode desativá-los com o software iCUE para prolongar a vida útil da bateria.
- > Mantenha o headset à temperatura ambiente (20–30 °C ou 68–86 °F).

NOTA: A exposição prolongada a volumes elevados poderá afetar negativamente a sua audição. Faça pausas entre exposições e comece sempre com o volume no nível mais baixo possível antes de o aumentar.



SEKCJA ZAWARTOŚĆ ZESTAWU



A – Zestaw słuchawkowy
CORSAIR VIRTUOSO RGB WIRELESS SE

B – Bezprzewodowy nadajnik USB


C – Przewód USB do ładowania

D – Przewód audio ze złączem 3,5 mm

E – Etui

F – Skrócona instrukcja obsługi

SEKCJA CZĘŚCI I FUNKCJE



A – Przełącznik trybu pracy bezprzewodowej
i przewodowej

B – Regulator głośności

C – Przycisk wyłączania mikrofonu

D – Wskaźnik LED stanu mikrofonu

E – Wskaźnik LED stanu zestawu słuchawkowego
(bateria/ładowanie)

F – Gniazdo analogowe 3,5 mm

G – Gniazdo ładowania

H – Podświetlenie RGB LED

I – Wskaźnik LED stanu sparowania
(Bezprzewodowy nadajnik USB)

PIERWSZE KROKI Z ZESTAWEM SŁUCHAWKOWYM CORSAIR VIRTUOSO RGB WIRELESS SE

TRYB ŁĄCZNOŚCI PRZEWODOWEJ

W trybie łączności przewodowej są dostępne dwie opcje połączenia: przy użyciu gniazd USB i 3,5 mm. Aby włączyć tryb przewodowy, ustaw przełącznik trybu bezprzewodowego/przewodowego w pozycji „Przewodowy”. W celu uzyskania dźwięku najwyższej jakości (do 24 bitów/96 kHz) użyj złącza USB w komputerze. Analogowe połączenie z gniazdem 3,5 mm zapewnia kompatybilność z większością urządzeń mobilnych. Tryb ten służy także do wyłączenia zestawu słuchawkowego, kiedy nie jest ładowany ani nie łączy się bezprzewodowo.

TRYB ŁĄCZNOŚCI BEZPRZEWODOWEJ

PC

Aby włączyć tryb bezprzewodowy, ustaw przełącznik trybu bezprzewodowego/przewodowego w pozycji „Bezprzewodowy”. Podłącz bezprzewodowy nadajnik USB do dowolnego portu USB (typu A) w komputerze. Zestaw słuchawkowy działa w odległości do 18,2 m od nadajnika, ale inne urządzenia bezprzewodowe i elektroniczne oraz przeszkody takie jak ściany mogą zakłócać łączność. Kiedy zestaw słuchawkowy jest ustawiony w tym trybie i nieużywany, przechodzi automatycznie do trybu uśpienia po 10 minutach w celu oszczędzania energii baterii. Po podniesieniu włącza się automatycznie.

WAŻNE: Po pierwszym podłączeniu nadajnika zestawu słuchawkowego CORSAIR VIRTUOSO RGB WIRELESS SE do komputera system operacyjny automatycznie zainstaluje sterownik urządzenia. Po załadowaniu sterownika zalecamy ponowne uruchomienie komputera przed użyciem urządzenia.

iCUE

Przejdź do strony corsair.com/support/downloads, aby pobrać oprogramowanie CORSAIR Utility Engine („iCUE”). iCUE umożliwia korzystanie z pełnego zakresu funkcji zestawu słuchawkowego. Uwaga: jeżeli zestaw słuchawkowy będzie używany bez oprogramowania, niektóre funkcje będą wyłączone.

- > Zainstaluj oprogramowanie iCUE na komputerze z systemem Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 lub nowszym.
- > Po ukończeniu instalacji uruchom ponownie komputer, a następnie uruchom oprogramowanie iCUE.

Oprogramowanie iCUE umożliwiła:

- > Wybór preferowanej kolorystyki podświetlenia RGB LED.
- > Wybór i dostosowanie ustawień korektora graficznego dźwięku.
- > Regulację i sygnału wejściowego mikrofonu oraz dźwięku z mikrofonu w słuchawkach.
- > Włączanie i wyłączanie dźwięku przestrzennego 7.1.

Sposób korzystania z funkcji zestawu słuchawkowego opisano dokładniej we wbudowanej dokumentacji oprogramowania.

TRYB ŁĄCZNOŚCI BEZPRZEWODOWEJ (PlayStation 4/PlayStation 4 PRO)

Po ustawieniu przełącznika trybu pracy bezprzewodowej i przewodowej w pozycji „Bezprzewodowy” podłącz bezprzewodowy nadajnik USB do dowolnego portu USB w konsoli PlayStation 4 lub PlayStation 4 PRO. W interfejsie użytkownika konsoli PlayStation wyreguluj balans dźwięku gry i czatu: Ustawienia > Urządzenia > Urządzenia audio. Uwaga: dźwięk przestrzenny 7.1 nie jest obsługiwany na konsolach PlayStation.

Przed pierwszym użyciem zestawu słuchawkowego CORSAIR VIRTUOSO RGB WIRELESS SE należy go całkowicie naładować.

> Podłącz przewód USB do ładowania do dowolnego portu USB (typu A) w komputerze, a drugi jego koniec do portu ładowania USB (typu C) w zestawie słuchawkowym.

Bateria zestawu słuchawkowego CORSAIR VIRTUOSO RGB WIRELESS SE nie ma „efektu pamięci”, dlatego nie trzeba jej całkowicie rozładowywać przed ponownym naładowaniem. Przewód USB do ładowania wymaga portu z zasilaniem o wysokiej mocy (USB 2.0 lub nowszego).

WSKAŹNIKI LED STANU BATERII (NA ZESTAWIE SŁUCHAWKOWYM)

NISKI	ŚREDNI	WYSOKI
CZERWONY	POMARAŃCZOWY	ZIELONY

Wskaźnik LED pulsuje podczas ładowania, a po pełnym naładowaniu baterii świeci zielonym światłem ciągłym. Kiedy zestaw słuchawkowy nie jest ładowany, wskaźnik LED miga, informując o poziomie naładowania tak, jak opisano to powyżej.

WSKAŹNIKI LED STANU BATERII (NA BEZPRZEWODOWYM NADAJNIKU USB)

> Kiedy nadajnik jest podłączony do zestawu słuchawkowego i działa normalnie, wskaźnik LED świeci białym światłem ciągłym.

> Jeżeli nadajnik nie może się połączyć z zestawem słuchawkowym, wskaźnik LED szybko miga na czerwono.

> Jeżeli zarówno zestaw słuchawkowy, jak i nadajnik są włączone, a wskaźnik LED nadal miga na czerwono, spróbuj ponownie nadajnik z zestawem słuchawkowym przy użyciu oprogramowania iCUE.

Przejdź do strony corsair.com/support/downloads, aby pobrać najnowszą wersję oprogramowania CORSAIR Utility Engine („iCUE”).

REGULACJA MIKROFONU

> Krótkie naciśnięcie przycisku wyłączenia mikrofonu (przez 0.1–1 s) powoduje wyłączenie mikrofonu (wskaźnik LED stanu mikrofonu zacznie świecić na CZERWONO) i jego włączenie.

> Długie naciśnięcie przycisku wyłączenia mikrofonu (przez 2–8 s) powoduje włączenie i wylączenie dźwięku z mikrofonu w słuchawkach.

UWAGA: Oprogramowanie iCUE umożliwia sterowanie także tymi funkcjami.

OPTIMALIZACJA ŁĄCZNOŚCI BEZPRZEWODOWEJ

> Umieść adapter bezprzewodowy w otwartej, wolnej od przeszkód przestrzeni.

> Przed pierwszym użyciem sprawdź, czy bateria jest w pełni naładowana.


> Nie pozostawiaj baterii całkowicie rozładowanej przez dłuższy czas. Okres eksploatacji baterii można zmaksymalizować, utrzymując ją w stanie częściowego naładowania.

> Jeżeli efekty świetlne RGB nie są potrzebne, można je wyłączyć w oprogramowaniu iCUE, aby wydłużyć czas działania baterii.

> Zestaw słuchawkowy należy przechowywać w temperaturze pokojowej (20–30°C).

UWAGA: Słuchanie głośnego dźwięku przez dłuższy czas może wpływać negatywnie na słuch. Rób przerwy między sesjami i zawsze zaczynaj je od najniższego poziomu głośności.

РАЗДЕЛ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ



A — Гарнитура
CORSAIR VIRTUOSO RGB WIRELESS SE

B — Беспроводной USB-передатчик


C — USB-кабель для зарядки аккумулятора

D — Аудиокабель с разъемом 3,5 mm

E — Сумка для хранения

F — Краткое руководство пользователя

РАЗДЕЛ СРЕДСТВ УПРАВЛЕНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИК



A — Селекторный переключатель
режима беспроводной/проводной связи

B — Регулировка громкости

C — Кнопка отключения микрофона

D — Светодиодный индикатор статуса микрофона

E — Светодиодный индикатор статуса гарнитуры
(аккумулятор/заряд)

F — Аналоговый разъем на 3,5 mm

G — Порт зарядки

H — Светодиодная RGB-подсветка

I — Светодиодный индикатор статуса сопряжения
(Беспроводной USB-передатчик)

НАЧАЛО РАБОТЫ С ГАРНИТУРОЙ CORSAIR VIRTUOSO RGB WIRELESS SE

ПРОВОДНОЙ РЕЖИМ

В проводном режиме используется один из двух вариантов подключения: с помощью USB-разъема или разъема на 3,5 мм. Для включения проводного режима установите селекторный переключатель режима беспроводной/проводной связи в соответствующее проводной связи положение **Wired**. Для достижения наиболее высокого качества воспроизведения звука (характеристики аудиосигнала — до 24 бит/96 кГц) подключайте гарнитуру к ПК с помощью USB-разъема. Аналоговое подключение с помощью разъема на 3,5 мм обеспечивает совместимость гарнитуры с большинством мобильных устройств. Этот режим также используется для выключения гарнитуры в тех случаях, когда она не подключена в беспроводном режиме и не поставлена на зарядку.

БЕСПРОВОДНОЙ РЕЖИМ

Для включения беспроводного режима установите селекторный переключатель режима беспроводной/проводной связи в соответствующее беспроводной связи положение **Wireless**. Подключите беспроводной USB-передатчик к любому USB-разъему (type-A) на ПК. Эта гарнитура разработана для диапазона покрытия 18,2 м (60 футов) от точки расположения передатчика, однако на качество сигнала могут повлиять другие беспроводные устройства, электроника или препятствия, например стены. После 10 минут бездействия гарнитуры в этом режиме будет выполнен автоматический переход в спящий режим для продления срока действия аккумулятора. Выход из спящего режима будет выполнен автоматически, после того как вы снова возьмете гарнитуру.

ВАЖНО: При первом использовании передатчика для гарнитуры CORSAIR VIRTUOSO RGB WIRELESS SE на ПК операционная система автоматически установит драйвер устройства. По завершении загрузки драйвера рекомендуется перезагрузить ПК.

iCUE

Перейдите по ссылке corsair.com/support/downloads для загрузки ПО CORSAIR Utility Engine (iCUE). Программное обеспечение iCUE позволяет настраивать и использовать все функции вашей гарнитуры. Обратите внимание, что если гарнитура используется без этого программного обеспечения, некоторые функции будут отключены.

- > Установите программное обеспечение iCUE на ПК с операционной системой Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 или более поздней версии.
- > После завершения установки перезагрузите ПК и запустите iCUE.

Программное обеспечение iCUE можно использовать для выполнения приведенных далее задач:

- > Выбор предпочтений по цвету RGB-подсветки.
- > Выбор и настройка аудиопараметров эквалайзера.
- > Регулирование громкости микрофонного входа и управление эффектом прослушивания собственного голоса из микрофона.
- > Включение и выключение режима объемного звука в формате 7.1.

Более подробную информацию об использовании функций гарнитуры см. во встроенной в программное обеспечение документации.

БЕСПРОВОДНОЙ РЕЖИМ (PlayStation 4 или PlayStation 4 PRO)

Подключите беспроводной USB-передатчик к любому USB-разъему своей консоли PlayStation 4 или PlayStation 4 PRO, предварительно установив селекторный переключатель беспроводного/проводного режимов в соответствующее беспроводному подключению положение **Wireless**. Используйте интерфейс пользователя PlayStation 4 для регулировки баланса громкости игры и голосового чата. Перейдите в раздел настроек Settings > Devices > Audio Devices (Настройки > Устройства > Аудиоустройства). Примечание. Объемный звук 7.1 не поддерживается на консолях PlayStation.

Гарнитура CORSAIR VIRTUOSO RGB WIRELESS SE должна быть полностью заряжена перед первым использованием.

> Подключите USB-кабель зарядки к любому рабочему USB-разъему (type-A) на ПК, а другой конец кабеля подключите к USB-разъему (type-C) для зарядки на гарнитуру.

Батарея беспроводной гарнитуры CORSAIR VIRTUOSO RGB WIRELESS SE не имеет «эффекта памяти», поэтому вам не придется полностью разряжать батарею перед следующей зарядкой. Помните о том, что для USB-кабеля зарядки требуется порт высокой мощности (USB 2.0 или выше).

СВЕТОДИОДНАЯ ИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ БАТАРЕИ (НА ГАРНИТУРЕ)

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ	СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ	ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
КРАСНЫЙ	ОРАНЖЕВЫЙ	ЗЕЛЕНый

Светодиод будет мигать во время зарядки, а полностью зарядившись, начнет непрерывно светиться зеленым цветом. Если устройство заряжено не полностью, светодиод будет мигать цветом, который зависит от приведенных выше уровней заряда.

СВЕТОДИОДНАЯ ИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ БЕСПРОВОДНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ (НА USB-ПЕРЕДАТЧИКЕ)

- > Когда передатчик подключен к гарнитуре и работает в нормальном режиме, светодиод будет непрерывно светиться белым цветом.
- > Если передатчику не удается подключиться к гарнитуре, светодиод будет с высокой частотой мигать красным цветом.
- > Если гарнитура включена, на передатчик подается питание, но светодиод состояния все еще мигает красным, используйте ПО iCUE для повторного сопряжения передатчика и гарнитуры.

Перейдите по ссылке corsair.com/support/downloads для загрузки последней версии ПО CORSAIR Utility Engine (iCUE).

УПРАВЛЕНИЕ МИКРОФОНОМ

- > Коротким нажатием кнопки отключения звука на микрофоне (0,1–1 секунда) можно включать (светодиодный индикатор статуса микрофона загорится красным) и выключать звук.
- > Длительным нажатием кнопки отключения звука на микрофоне (2–8 секунды) можно включать и выключать эффект прослушивания собственного голоса.


ПРИМЕЧАНИЕ: ПО iCUE также можно использовать для управления этими функциями.

ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ БЕСПРОВОДНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

- > Поместите беспроводной адаптер в свободное от препятствий место.
- > Перед первым использованием убедитесь, что батарея полностью заряжена.
- > Не оставляйте батарею без заряда на долгое время. Срок службы батареи будет максимальным, если оставлять ее частично заряженной.
- > Если вам не нужны эффекты подсветки RGB, их можно отключить с помощью программы iCUE — так вы продлите срок службы батареи.
- > Храните гарнитуру при комнатной температуре (20–30 °C или 68–86 °F).


ПРИМЕЧАНИЕ: Продолжительное воздействие громких звуков может привести к ухудшению слуха. Делайте паузы между сеансами и всегда начинайте с минимальной громкости, увеличивая ее постепенно по мере необходимости.





- D كابل صوت 3.5 مم
- E جيب تخزين
- F دليل التشغيل السريع

- A سماعة الرأس
CORSAIR VIRTUOSO RGB WIRELESS SE
- B جهاز إرسال لاسلكي USB
- C كابل شحن USB



- F مقبس إدخال تناظري 3.5 مم
- G منفذ الشحن
- H مصباح RGB LED
- I مصباح LED لحالة الاقتران
(جهاز إرسال لاسلكي USB)

- A محدد تشغيل الوضع اللاسلكي/الاسلكي
- B مفتاح التحكم في الصوت
- C زر كتم صوت الميكروفون
- D مصباح LED لحالة الميكروفون
- E مصباح LED لحالة سماعة الرأس (البطارية/الشحن)

بدء استخدام سماعة الرأس CORSAIR VIRTUOSO RGB WIRELESS SE

يجب أن تكون سماعات الرأس اللاسلكية CORSAIR VIRTUOSO RGB WIRELESS SE مشحونة بالكامل قبل استخدامها لأول مرة.

< وصل كابل شحن USB بأي منفذ (type-A) USB يعمل على الكمبيوتر لديك والطرف الآخر بمنفذ الشحن (type-C) USB في سماعة الرأس.

إن بطارية سماعة CORSAIR VIRTUOSO RGB WIRELESS SE ليس لها "تأثير تراكمي"، ومن ثم لا حاجة إلى تفريغها تمامًا قبل إعادة شحنها. تذكر أن كابل الشحن USB يتطلب منفذًا عالي الطاقة (USB 2.0 أو أعلى).

دلالات مصباح LED لحالة البطارية (في سماعة الرأس)

عفترم	طسوتم	ضفخنم
رذخأ	يلاقترب	رذخأ

سيومض مصباح LED أثناء الشحن ويتحول إلى الأخضر الثابت عند اكتمال الشحن. في حالة عدم الشحن، سيومض مصباح LED ببناء على مستويات الطاقة الموضحة أعلاه.

دلالات مصباح LED لحالة اللاسلكي (في جهاز الإرسال USB اللاسلكي)

< في حالة توصيل جهاز الإرسال بسماعة الرأس وتشغيله بصورة طبيعية، سيتحول مصباح LED إلى اللون الأبيض الثابت.

< في حالة تعدد اتصال جهاز الإرسال بسماعة الرأس، سيومض مصباح LED سريعًا باللون الأحمر.

< في حالة تشغيل سماعة الرأس وتشغيل جهاز الإرسال واستمرار وميض LED باللون الأحمر، يرجى استخدام برنامج ICUE لإعادة إقران جهاز الإرسال بسماعة الرأس.

انتقل إلى corsair.com/support/downloads لتنزيل أحدث إصدار من برنامج ("ICUE") Corsair Utility Engine.

الوضع اللاسلكي

الكمبيوتر

لتمكنك الوضع اللاسلكي، حرك محدد تشغيل الوضع اللاسلكي/اللاسلكي في الوضع "Wireless" (اللاسلكي). قم بتوصيل محول USB اللاسلكي بأي منفذ (type-A) USB في الكمبيوتر. تم تصميم سماعات الرأس لتعمل على نطاق يصل إلى 60 قدمًا (18.2 مترًا) من جهاز الإرسال، ولكن الأجهزة اللاسلكية الأخرى والإلكترونيات والعوائق مثل الجدران قد تؤثر في الأداء. عند ضبط سماعة الرأس على هذا الوضع مع عدم استخدامها، ستنتقل سماعة الرأس إلى وضع السكون تلقائيًا بعد 10 دقائق للحفاظ على عمر البطارية. وتنشط تلقائيًا عند التقاطها مجددًا.

مهم: في المرة الأولى التي تستخدم فيها جهاز إرسال سماعة الرأس CORSAIR VIRTUOSO RGB WIRELESS SE على جهاز الكمبيوتر، سيقوم نظام التشغيل بتثبيت برنامج تشغيل الجهاز تلقائيًا. بعد تحميل برنامج تشغيل الجهاز، توصيك بإعادة تشغيل الكمبيوتر قبل الاستخدام.

ICUE

انتقل إلى corsair.com/support/downloads لتنزيل برنامج ("ICUE") Corsair Utility Engine. ملاحظة: إذا سئوي استخدام برنامج ICUE إلى تمكين مجموعة الميزات الكاملة لسماعات الرأس الخاصة بك. ملاحظة: إذا تم استخدام سماعة الرأس بدون برنامج، فسيتم تعطيل بعض الميزات.

< قم بتثبيت برنامج ICUE على كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Windows 7 أو Windows 8.1 أو Windows 10 وأحدث.

< بعد اكتمال التثبيت، أعد تشغيل الكمبيوتر، وشغل برنامج ICUE.

يمكن استخدام برنامج ICUE لإجراء ما يلي:

< اختر لون RGB LED المفضل.

< تحديد وتخصيص إعدادات معادل الصوت (EQ).

< ضبط ومستوى صوت إدخال الميكروفون والنبرة الجانبية للميكروفون.

< شغل الصوت المحيطي لسماعة الرأس 7.1 أو أوقف تشغيله.

توضيح الوثائق المضمنة في البرنامج كيفية استخدام ميزات سماعة الرأس مزيد من التفصيل.

الوضع اللاسلكي (PlayStation 4/PlayStation 4 PRO)

مع ضبط موضع محدد تشغيل الوضع اللاسلكي/اللاسلكي على موضع "Wireless" (اللاسلكي)، قم بتوصيل محول USB اللاسلكي بأي منفذ USB في جهاز PlayStation 4 أو PlayStation 4 PRO. استخدم واجهة المستخدم في PlayStation ل ضبط التوازن بين مستوى صوت اللعبة والدرجشة: Settings (الإعدادات) < Devices (الأجهزة) < Audio Devices (أجهزة الصوت). ملاحظة: الصوت المحيطي 7.1 غير معتمد في أجهزة PlayStation.

ملاحظة: قد يؤثر الاستماع لفترة طويلة بمستوى صوت مرتفع على السمع. خذ فترات راحة بين الجلسات وإبدأ دائماً بمستوى صوت عند أدنى مستوى ممكن قبل الزيادة.

