

Gebruikershandleiding.

Fabrikant: Gispén International BV
Parallelweg west 23
Postbus 30
NL 4100 AA Culemborg
Holland.

Type aanduiding: "TM" Hoogte Verstelbaar Manueel tafel.

Bouwjaar: 2004

Versie: 0.0

Inhoud

Gispén TM: "manueel hoogteverstelbare tafel"

Introductie en Inleiding	2
Veiligheidsmaatregelen	2
Transport en opslag	2
Bediening van de tafel	2
Reiniging en onderhoud	3
Hergebruik van de tafel	3
Aansprakelijkheid	3
Technische tekening Gispén TM	3

Gispen TM: manueel hoogteverstelbare tafel.

Introductie:

Voor u ligt de gebruikershandleiding van de manueel hoogteverstelbare TM-tafel (HVM). Deze tafel biedt u de mogelijkheid om uw werkplek optimaal af te stemmen op uw wensen en werkzaamheden. Wij raden u ten zeerste aan deze gebruikershandleiding aandachtig door te lezen alvorens deze tafel voor de eerste keer te bedienen en vooral aandacht te schenken aan de veiligheidsmaatregelen. Het is aan te raden deze handleiding bij de tafel te bewaren. In geval van beschadiging of vermissing kunt u bij Gispen International BV een nieuw exemplaar van de gebruikershandleiding aanvragen.

Inleiding:

De TM HVM-tafel is ontwikkeld voor gebruik in een kantoorruimte. De tafel heeft een hoogte versteltraject van 62 tot 82 cm. De tafel bestaat uit een in hoogte verstelbaar frame, poten, aandrijfstangen, werkblad en een handslinger. Bladhoogte verstelling is mogelijk voor tafels en werkplekken met maximaal 6 poten. De belasting van de tafel is gesteld op maximaal 50 Kg.

Veiligheidsmaatregelen:

Bij het ontwerp van de tafel heeft Gispen International BV er naar gestreefd het veiligheidsrisico tot een minimum te reduceren. Voor het bedienen van de tafel dient u de volgende veiligheidsvoorschriften in acht te nemen.

- Zorg ervoor dat de kabels van op de tafel geplaatste elektrische apparatuur niet kunnen worden strak getrokken. Dit geldt speciaal voor de ronddraaiende aandrijfstangen.
- Wees er zeker van dat niemand bekneld kan raken tijdens de verstelling van de tafel.
- Wees er zeker van dat er onder de tafel geen obstakels aanwezig zijn, die de tafel in zijn beweging belemmeren; let hierbij vooral op stoelen of laden blokken.
- Let op dat het werkblad vrij staat van zijn omgeving. Dit geldt speciaal voor tafels met aanbouwbladen. Bij het verstellen van de tafel, schuiven de bladen minimaal langs elkaar.
- Let op de maximale belasting tijdens verstellen (50 kg).
- Vermijd rollend materiaal op de tafel.
- De poten dienen stevig en stabiel te staan.

Transport en opslag:

- Wij adviseren de tafel zodanig te verpakken en te beschermen, dat de tafel en zijn omgeving niet kunnen beschadigen.
- Transporteer, verplaats de tafel alleen in zijn laagste stand.
- Zorg ervoor dat de tafel tijdens transport stabiel opgesteld wordt.
- Tijdens transport dient de tafel, indien gemonteerd, op zijn poten- of op het blad te staan zonder er nog iets op te plaatsen.
- Transport dient te gebeuren door een door Gispen erkend vervoerder, die de tafel correct bij u aflevert.
- Indien er onverhoopt toch iets beschadigd is tijdens transport, neemt u dan contact op met Gispen International BV.

Bediening van de tafel:

Het verstellen van de bladhoogte kan door middel van een handslinger. De bediening van de handslinger zit aan de voorkant van de tafel of aan de zijkant van de tafel. Nadat de tafel op de gewenste hoogte is ingesteld, kan de handslinger ingeschoven en onder het tafelblad geplaatst worden.

Reiniging en onderhoud:

- De tafel kan gereinigd worden met een vochtige doek of met niet agressieve huishoudelijke schoonmaakmiddelen. Het is raadzaam de tafel los te koppelen van de netspanning.
- De tafel is zodanig ontworpen en geconstrueerd dat onderhoud en inspectie tot een minimum beperkt zijn.
- (De)montage, onderhoud en reparatie aan de tafel uitsluitend door Gispens geïnstrueerd personeel.

Hergebruik van de tafel:

De TM HVM-tafel heeft bij normaal gebruik een lange levensduur. Na jarenlang intensief gebruik is ook uw tafel aan vervanging toe. U kunt de tafel dan aanbieden aan de fabrikant, zodat de tafel op een verantwoorde manier kan worden gerecycled en / of hergebruikt. Demontage vindt plaats door gekwalificeerd en / of door Gispens International BV geïnstrueerd personeel.

Aansprakelijkheid:

De tafel is bedoeld als hoogteverstelbare kantoortafel. Voor problemen veroorzaakt door gebruik in elke andere situatie is Gispens International BV niet aansprakelijk.

Technische tekening TM tafel

