



HANDLEIDING TELESTEPS
60623-501

1	Waarschuwing, van ladder vallen	blootliggende elektrische apparatuur, en gebruik geen aluminium ladders bij elektrische risico's
2	Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie	16 Gebruik de ladder niet als brug
3	Inspecteer de ladder na levering. Voer voor gebruik een visuele inspectie uit om te con- trolleren of de ladder niet beschadigd is en veilig is om te gebruiken. Een beschadig- de ladder niet gebruiken	17 Als een ladder wordt geleverd met stabi- lisatiestangen die voor het eerste gebruik door de gebruiker bevestigd moeten worden, wordt dit beschreven op de ladder en in de gebruiksaanwijzing
4	Maximale totale belasting: 150 kg	18 Ladder voor huishoudelijk gebruik
5	Gebruik de ladder niet op een ongelijkmatige of instabiele ondergrond	19 Ladder voor professioneel gebruik
6	Reik niet te ver	20 Stap niet zijwaarts van de staande ladder op een ander oppervlak
7	Zet de ladder niet op een vervuilde ondergrond	21 De ladder voor gebruik volledig openzetten
8	Maximaal één gebruiker	22 De ladder alleen gebruiken met vastgezette vergrendeling
9	De ladder alleen op of af gaan met uw gezicht naar de ladder	23 Staande ladders niet gebruiken als leunende ladder, tenzij ze daarvoor ontworpen zijn
10	Houd altijd een goede greep op de ladder bij het beklimmen/af dalen. Neem aanvullende veiligheidsmaatregelen als dat niet mogelijk is	24 Klim niet hoger dan de door de fabrikant aanbevolen sport van een combinatieladder indien gebruikt in de staande ladderpositie of in de trappositie
11	Vermijd werkzaamheden die leiden tot een zijwaartse belasting van ladders, zoals zijwaarts boren door vaste materialen	25 I Voor gebruik moeten vergrendelingen gecontroleerd worden en volledig gesloten zijn II Alle vergrendelingen moeten volledig gesloten zijn voor gebruik
12	Draag bij gebruik van de ladder geen uitrusting die zwaar of moeilijk te hanteren is	26 Leunende ladders met treden moeten worden gebruikt met de treden in een horizontale positie
13	Gebruik geen ongeschikt schoeisel bij het beklimmen van de ladder	27 Ladders die worden gebruikt voor toegang tot een hoger niveau moeten minstens 1 m boven het afstappunt uitkomen en moeten indien nodig worden gezekerd. Ga niet op de laatste meter staan.
14	Geen ladder gebruiken als u niet in goede conditie bent. Bepaalde medische aandoening- en of medicatie, alcohol- of drugsgebruik kunnen gebruik van een ladder onveilig maken	28 De ladder niet tegen ongeschikte oppervlakken leunen
15	Waarschuwing, elektrisch gevaar. Identificeer eventuele elektrische risico's in het werk- gebied, zoals overhangende leidingen of andere	

NL

**Van harte gefeliciteerd met uw aankoop van een telescopische ladder van Teles-
teps. Dankzij het unieke ontwerp is een Telesteps-ladder veilig en gemakkelijk te
gebruiken. Lees voor gebruik de instructies zorgvuldig door met betrekking tot het
gebruiken, hanteren en onderhouden van uw ladder.**

VOOR GEBRUIK

- Als de ladder geleverd wordt met stabilisatiestangen, moeten de stangen voor gebruik van de ladder door de gebruiker bevestigd worden.
- Inspecteer de ladder na levering en voor gebruik om de toestand en werking van alle onderdelen te bevestigen.
- Een beschadigde ladder niet gebruiken.
- Zorg dat u in goede conditie bent om de ladder te gebruiken. Bepaalde medische aandoeningen of medicatie, alcohol- of drugsgebruik kunnen gebruik van een ladder onveilig maken.
- Zorg dat de ladder geschikt is voor de taak.
- Verwijder eventueel vuil van de ladder zoals natte verf, modder, olie of sneeuw.
- Voor professioneel gebruik moet een risicobeoordeling worden uitgevoerd in overeenstemming met de wetgeving van het land van gebruik.
- Identificeer eventuele elektrische risico's in het werkgebied, zoals overhangende leidingen of andere blootliggende elektrische apparatuur, en gebruik de ladder niet bij elektrische risico's.
- Zorg dat alle vergrendelingsmechanismen van alle uitgeschoven sporten/treden gecontroleerd en vergrendeld zijn.
- De ladder moet worden gebruikt en opgeslagen bij een temperatuur van -20 tot +60 °C.

ALTIJD CONTROLLEREN VOOR GEBRUIK

- De stijlen (bomen) zijn niet verbogen, verdraaid, gedeukt, gescheurd of gecorrodeerd
- De telescopische buizen rond de bevestigingspunten voor andere onderdelen verkeren in goede conditie
- Bevestigingen (doorgaans klinknagels, schroeven of bouten) mogen niet ontbreken, los zitten of gecorrodeerd zijn
- Sporten mogen niet ontbreken, los zitten, buitengewoon versleten, gecorrodeerd of beschadigd zijn
- Scharnieren tussen het voorste en achterste gedeelte mogen niet los zitten, beschadigd of gecorrodeerd zijn
- Geleidingsbeugels mogen niet ontbreken, los zitten, beschadigd of gecorrodeerd zijn, en grijpen goed in op de bijbehorende stijl
- Rubberen voetjes en einddoppen mogen niet ontbreken, los zitten, buitengewoon versleten, gecorrodeerd of beschadigd zijn
- De volledige ladder is vrij van vuil (zoals modder, verf, olie of vet)
- Vergrendelingen zijn niet beschadigd of gecorrodeerd en werken correct

Als aan een van de bovenstaande controlepunten niet volledig wordt voldaan, mag u de ladder NIET gebruiken.

NL

A - DE LADDER UITSCHUIVEN ALS VRIJSTAANDE LADDER

1. Zet de ladder rechtop op een stevige ondergrond. Zet één voet op de onderste sporten. Begin de ladder van bovenaf uit te schuiven door deze omhoog te trekken totdat de laddersectie vergrendelt en ga zo door per sectie totdat alle secties vergrendeld zijn.
2. Controleer of de rode vergrendeling onder iedere sport zichtbaar is, daarmee wordt aangegeven dat de sectie vergrendeld is.

B - OMZETTEN NAAR EEN LEUNENDE LADDER

De Combi-ladder kan ook worden gebruikt als leunende ladder:

3. Zet de ladder rechtop op een gelijkmatige ondergrond. Zet één voet op de onderste sporten.
4. Ontgrendel eerst de achterste laddersecties door de onderste twee vergrendelingen één voor één in te drukken op het achterste deel van de ladder.
5. Laat de Combi-ladder voorover leunen. Schuif de onderste twee van de achterste laddersecties samen en maak de riem vast rond beide sporten zodat ze bij elkaar worden gehouden.
6. Controleer of de rode vergrendeling aan het voorste deel van de ladder onder iedere sport zichtbaar is, daarmee wordt aangegeven dat de sectie vergrendeld is.
7. Gebruik de Combi-ladder als leunende ladder waarbij de achterste ingevouwen kant van de ladder vrij hangt. Plaats de ladder onder een hoek van 65-75 graden voor optimale veiligheid.

C – DE LADDER INSCHUIVEN

De ladder wordt ontgrendeld met de vier vergrendelingsklemmen aan de onderkant, naast de op een na laatste sport aan beide zijden van de ladder. Inschuiven gaat als volgt:

8. Maak de ladder schoon indien nodig (zie onder).
9. Vouw beide kanten van de Combi-ladder samen. Als de ladder gebruikt is als leunende ladder, maakt u eerst de riem los tussen de twee achterste sporten.
10. Houd de Combi omhoog en laat de ladder enigszins van u af leunen. Houd de buizen vast en niet de sporten, zodat uw vingers niet klem komen te zitten wanneer de ladder ontgrendeld en gesloten wordt.
11. Ontgrendel eerst de laddersecties die het verst van u af zijn door de twee onderste vergrendelingen één voor één in te drukken. De laddersecties worden automatisch ontgrendeld. U voelt dat het vergrendelingsmechanisme enigszins losser wordt terwijl de ladder ingevouwen wordt. Druk op dezelfde manier de onderste vergrendelingen allebei in aan de kant van de Combi-ladder die het dichtst bij u is om zo de rest van de laddersecties te ontgrendelen. De Combi-ladder is nu ontgrendeld.
12. Sluit de ladder zorgvuldig door de stijlen met beide handen vast te houden, op zo'n manier dat uw vingers niet klem komen te zitten.

GEBRUIK

- De maximale totale belasting is 150 kg.
- Klim niet op de laatste meter van een telescopische ladder.
- Gebruik de ladder niet op een instabiele ondergrond.
- Reik niet te ver.
- Zet de ladder niet op een vervuilde ondergrond.
- Maximaal één persoon tegelijk op de ladder.
- De ladder beklimmen en afdalen met uw gezicht naar de ladder.

NL

- Houd een goede greep op de ladder bij het beklimmen en afdalen. Zorg voor houvast bij het werken op een ladder en neem anders aanvullende veiligheidsmaatregelen.
- Vermijd werkzaamheden die leiden tot een zijwaartse belasting van ladders, zoals zijwaarts boren door vaste materialen.
- Draag bij gebruik van de ladder geen uitrusting die zwaar of moeilijk te hanteren is.
- Draag geschikt schoeisel bij het beklimmen van de ladder.
- Ladders mogen alleen worden gebruikt voor lichte werkzaamheden van korte duur (ver moeïdheid is een risico).
- Gebruik ladders niet buiten bij slechte weersomstandigheden zoals harde wind.
- Houd bij het positioneren van de ladder rekening met het risico van stoten tegen de ladder, bijvoorbeeld door voetgangers, voertuigen of deuren. Zet waar mogelijk deuren en ramen in het werkgebied vast (behalve nooduitgangen).
- Gebruik de ladder niet als brug.
- Pas het ontwerp van de ladder niet aan.
- Verplaats de ladder niet terwijl u erop staat.
- Gebruik de ladder niet voor vieze werkzaamheden in een vieze omgeving. Als de ladder bijvoorbeeld wordt gebruikt voor metselen, beton storten of verven, kan het na verloop van tijd moeilijk zijn om de ladder schoon te houden, wat nadelig is voor de telescopische functie.
- Deze ladder is voor professioneel gebruik.
- Stap niet zijwaarts van een staande ladder op een ander oppervlak.
- De ladder voor gebruik volledig openzetten.
- De ladder alleen gebruiken met vastgezette vergrendeling.
- Ga niet op de bovenste twee treden/sporten onder het bovenste scharnier van de staande ladder staan.

SCHOONMAKEN

Voor veiligheid en functionaliteit moet de ladder, met name de stijlen en sporten, altijd goed schoon worden gehouden. Vuil, vijsel, verfspatten, lijm, enz. moet altijd worden afgenomen voordat de ladder wordt gesloten. Maak de ladder schoon met een doek en een kleine hoeveelheid oplosmiddelen. Indien nodig kunnen de telescopische buizen wanneer ze schoon zijn worden behandeld met siliconenspray. Spuit de buizen in en veeg ze schoon. De ladder moet altijd droog blijven zodat stof de functionaliteit niet belemmert.

SERVICE EN ONDERHOUD

Alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een geautoriseerde servicewerkplaats, waar voor elk geval een geschikte actie wordt bepaald. Neem contact op met de fabrikant of distributeur voor service en onderhoud.

Als rubberen voetjes of einddoppen versleten raken, vervangt u deze voor optimale veiligheid.

Gebruik de ladder nooit zonder rubberen voetjes (glijbeveiliging) en einddoppen om te voorkomen dat stof, metalen deeltjes en dergelijke in de buizen komen. Nieuwe voetjes/einddoppen zijn verkrijgbaar bij verkopers. Omwille van de veiligheid mogen alleen originele reserveonderdelen worden gebruikt.

Neem voor onderhoud of reparatie contact op met uw verkoper voor de locatie van de dichtstbijzijnde geautoriseerde servicepartner.

TRANSPORT EN OPSLAG

Draag en vervoer de ladder altijd volledig gesloten en ingeschoven om de telescopische buizen te beschermen tegen beschadigingen die van invloed kunnen zijn op de werking van de ladder.

De ladder moet worden opgeslagen:

- Uit de buurt van omgevingen waar de conditie snel achteruit kan gaan (zoals vocht, uitzonderlijke hitte, blootgesteld aan de elementen)
- Waar hij niet kan worden beschadigd door voertuigen, zware voorwerpen of vuil.
- Waar hij geen struikelgevaar of obstakel vormt.
- Waar hij niet gemakkelijk kan worden gebruikt voor criminele activiteiten.
- Permanent opgezet (bijv. steigers), en/of beveiligd tegen ongeautoriseerde beklimming (bijv. door kinderen)

GARANTIEVOORWAARDEN

De fabrikant garandeert dat het product vrij is van fouten in materiaal of fabricage. Indien fouten in materiaal of fabricage, of schade als gevolg van fouten in materiaal of fabricage bewezen kunnen worden, is de koper gerechtigd om het product te laten repareren of vervangen in overeenstemming met plaatselijke wetgeving met betrekking tot de verkoop van consumentenartikelen in het land van aankoop.

De fabrikant is aansprakelijk voor fouten in het product gedurende één jaar vanaf de datum van aankoop.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor fouten in het product als het duidelijk is dat de fout het gevolg is van:

- Niet gebruikt in overeenstemming met de instructies
- Niet schoongemaakt, verzorgd, onderhouden, opgeslagen of vervoerd in overeenstemming met de instructies
- Reviseren, aanpassen, of onbedoelde schade als gevolg van beschadiging of ongeluk van buitenaf door een voorwerp of substantie
- Overbelasting
- Reparatie door een niet-geautoriseerde servicepartner of bij gebruik van niet-originele reserveonderdelen
- Onjuiste opstelling

NL

Normale slijtage wordt niet beschouwd als een fout.

Een aankoopbewijs moet altijd worden overhandigd bij eventuele garantieclaims. Als de koper een claim wil indienen met betrekking tot een fout, moet de verkoper op de hoogte worden gebracht van de fout binnen een redelijke termijn na ontdekking van de fout, of binnen de tijdsperiode overeenkomstig de regelgeving van het land van aankoop.