

NL - GEBRUIKSAANWIJZING

# AMERIKAANSE KOELKAST

---

WBSBSWID576DZ

WBSBSWID576DB

**EN User manual** **22**

American refrigerator

**FR Notice d'utilisation** **42**

Réfrigérateur américain

**DE Benutzerinformation** **62**

Amerikanischer Kühlschrank

---

 **WISBERG**



# INHOUDSOPGAVE

<b>VOORWOORD</b>	<b>4</b>
<b>1. VEILIGHEID</b>	<b>5</b>
1.1 Bedoeld gebruik en te verwachten onbedoeld gebruik	5
1.2 Veiligheidswaarschuwingen en -voorschriften	5
1.3 Veiligheidsvoorschrift: installatie	6
1.4 Veiligheidsvoorschrift: gebruik	7
<b>2. PRODUCTEIGENSCHAPPEN</b>	<b>8</b>
2.1 Afmetingen	8
2.2 Meegeleverde accessoires	9
2.3 Garantie	9
2.4 Technische gegevens	9
<b>3. INSTALLATIE</b>	<b>10</b>
3.1 Het apparaat installeren	10
3.2 Waterleiding monteren	11
3.3 Vervangen van de LED-verlichting	12
<b>4. GEBRUIK</b>	<b>13</b>
4.1 Bedieningspaneel	13
4.2 Het apparaat bedienen	13
4.3 Hoe gebruikt u de dispenser?	14
4.4 Dagelijks gebruik	15
<b>5. ONDERHOUD EN REINIGING</b>	<b>17</b>
5.1 Ontdooien	17
5.2 Reiniging van binnen- en buitenkant	17
5.3 Reiniging van het water en ijsdispenser	17
<b>6. STORINGEN OPLOSSEN</b>	<b>19</b>
<b>7. BUITEN GEBRUIK STELLEN</b>	<b>21</b>
<b>8. VEILIG AFVOEREN</b>	<b>21</b>

# VOORWOORD






## Over dit document

- Deze handleiding bevat alle informatie voor correct, efficiënt en veilig gebruik van het apparaat.
- Deze handleiding is bedoeld voor de eindgebruiker en/of koper van dit apparaat.
- Zorg ervoor dat u de instructies in deze handleiding volledig gelezen en begrepen heeft voordat u het apparaat installeert of gebruikt. Bewaar dit document voor toekomstig gebruik zolang u het apparaat gebruikt en/of in bezit heeft.
- Wisepick Productions B.V. kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade en immateriële schade aan u of aan anderen, het apparaat, uw andere eigendommen of eigendommen van anderen ontstaan door het niet opvolgen van de instructies in deze handleiding.
- In de waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften in deze handleiding worden niet alle mogelijke omstandigheden en situaties besproken.
- Als u contact opneemt met onze klantenservice, zorg er dan voor dat u het modelnummer gereed heeft. De informatie vindt u op het typeplaatje of op de voorzijde van deze handleiding.

## Oorspronkelijke instructies

Deze handleiding is oorspronkelijk geschreven in het Nederlands. Alle andere talen zijn vertaalde documenten. In geval van vertaalfouten, is de Nederlandse versie leidend.

## Gebruikte symbolen

SYMBOOL	OMSCHRIJVING
 <b>GEVAAR!</b>	Duidt op brandgevaar en/of brandbare materialen.
 <b>WAARSCHUWING!</b>	Duidt op een gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden, kan leiden tot ernstige immateriële schade aan u of anderen.
 <b>VOORZICHTIG!</b>	Duidt op een gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden, kan leiden tot lichte immateriële schade aan u of anderen.
 <b>LET OP!</b>	Duidt op een situatie die verband houdt met materiële schade.
 <b>OPMERKING</b>	Duidt op nuttige, aanvullende informatie.

## **OPMERKING**

U kunt de laatste versie van deze handleiding ook online terugvinden, op **wisberghome.com** als u zoekt op het artikelnummer.

## Auteursrecht

De in deze handleiding afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, grafische tekeningen, beeldmerken, (handels)namen en logo's, zijn eigendom van Wisepick Productions B.V. en worden beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht, tenzij deze gegevens toebehoren aan een derde. Het is u nimmer toegestaan de inhoud van de handleiding geheel of gedeeltelijk te reproduceren, over te dragen, te verspreiden, te bewaren of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wisepick Productions B.V. en/of de derde waar de gegevens aan toebehoren.

## Contactgegevens Wisberg

**De klantenservice kunt u bereiken via: wisberghome.com**

## Wisepick Productions B.V.

Weena 664  
3012 CN Rotterdam, Nederland  
Made in China

# 1. VEILIGHEID

## 1.1 BEDOELD GEBRUIK EN TE VERWACHTEN ONBEDOELD GEBRUIK

- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik als inbouwapparaat.
- Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en voor vergelijkbare toepassingen zoals:
  - personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
  - boerderijen en gasten in hotels, motels B&B en andere residentiële omgevingen;
  - catering en gelijkaardige non-retailtoepassingen.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke capaciteiten of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies betreffende het gebruik van het apparaat hebben ontvangen van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Elk ander gebruik van het apparaat dan beschreven in deze handleiding wordt beschouwd als onbedoeld gebruik en kan leiden tot materiële schade en immateriële schade aan u of aan anderen, het apparaat, uw andere eigendommen of eigendommen van anderen en het vervallen van de garantie.

## 1.2 VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN EN -VOORSCHRIFTEN



### WAARSCHUWING!

- Houd de ventilatieopeningen in de behuizing van het apparaat open.
- Gebruik geen mechanische apparaten, elektrische apparaten (zoals een haardroger of kachel) of andere middelen om uw vriezer te ontdooien.
- Zorg ervoor dat er tijdens het transport en de installatie van het apparaat geen componenten van het koelcircuit beschadigd raken.
- Plaats geen elektrische apparaten in de voedselopslag vakken van de vriezer (zoals ijsmachines), tenzij deze uitdrukkelijk geschikt verklaard zijn door de fabrikant.
- Maak het apparaat nooit open en voer geen reparaties uit aan het apparaat die niet omschreven zijn in deze handleiding. Het apparaat mag alleen door een bevoegde servicemonteur geopend worden voor onderhoud.
- Het is gevaarlijk om de eigenschappen of de specificatie van het apparaat te wijzigen of om te proberen dit product op welke manier dan ook aan te passen.



### GEVAAR!

- Gebruik geen verlengsnoeren of stekkerdozen met dit apparaat.
- Gebruik nooit een timer, een omvormer of een aparte afstandsbediening die het apparaat automatisch in- of uitschakelt. Sluit het apparaat niet aan op een geaard stopcontact dat regelmatig wordt in- of uitgeschakeld.
- Draai of knik de voedingskabel niet en rol de voedingskabel niet op. Klem de voedingskabel niet tussen de ondergrond en het apparaat in. De isolatielaag van de voedingskabel kan beschadigd raken.
- Trek niet aan de voedingskabel om het apparaat te verplaatsen of om de stekker uit het geaarde stopcontact te halen.
- Plaats de voedingskabel niet in de buurt van hitte, olie, scherpe randen en bewegende delen.

- Gebruik het apparaat niet als de voedingskabel beschadigd is. Vervang nooit zelf de voedingskabel. De voedingskabel mag alleen door een bevoegde servicemonteur vervangen worden.
- Controleer voor gebruik of de spanning op het geaarde stopcontact dat u wilt gebruiken overeenkomt met die op het typeplaatje van het apparaat (220-240V~ 50Hz). Sluit het apparaat alleen aan op een geaard stopcontact. Schade die is veroorzaakt door een foutieve spanning, valt buiten de garantie.
- Bewaar geen houders met brandbare materialen, drijfgas of explosieve stoffen zoals spuitbussen, navulpatronen voor brandblussers enzovoort, in het apparaat.

#### ELEKTROCUTIEGEVAAR DOOR KORTSLUITING

- Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk. Haal de stekker uit het geaarde stopcontact en neem contact op met de klantenservice.
- Plaats het apparaat altijd op een vochtbestendige en droge ondergrond.
- Gebruik het apparaat nooit in een vochtige ruimte, zoals een badkamer, of in de nabijheid van een bad, een douche of een zwembad.
- Raak het apparaat en de voedingskabel niet aan met natte handen.

### 1.3 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFT: INSTALLATIE

#### **VOORZICHTIG!**

- Laat de voedingskabel nooit hangen op een manier dat iemand er over kan struikelen of er per ongeluk aan kan trekken.
- Verplaats het apparaat altijd met twee personen. Gebruik twee handen bij het verplaatsen, tillen of draaien van het apparaat.

#### **LET OP!**

- Gebruik alleen de originele, meegeleverde accessoires voor de installatie.
- Zorg ervoor dat de stroomkabel niet vastzit of beschadigd tijdens het plaatsen of positioneren van het apparaat.
- Reinig het apparaat nooit met agressieve of schurende schoonmaakmiddelen, of scherpe voorwerpen.
- Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
- Laat het apparaat nooit vallen en vermijd stoten. Het laten vallen of stoten van het apparaat kan de correcte werking van het apparaat beïnvloeden. Gebruik het apparaat niet als het apparaat is gevallen.
- Zorg ervoor dat de stroomkabel van het geplaatste apparaat altijd goed bereikbaar is.
- Zorg ervoor dat rond het apparaat lucht kan circuleren.
- Trek de stekker uit het stopcontact voordat u handelingen aan het apparaat uitvoert (bijvoorbeeld het omdraaien van de deur).
- De juiste werking van het apparaat kan enkel gegarandeerd worden als het opgegeven temperatuurbereik wordt gerespecteerd. Indien als gevolg van een andere installatie niet aan de juiste ventilatie-eisen wordt voldaan, zal het apparaat correct functioneren, maar kan het energieverbruik licht stijgen.

- Installeer het apparaat niet in de nabijheid van radiatoren, fornuizen, ovens of kookplaten.
- Installeer het apparaat niet op een plaats met direct zonlicht.
- Als u het vormen van een brandbaar gas-luchtmengsel wilt vermijden bij een lek in het koelcircuit, dient u rekening te houden met de grootte van de ruimte waarin het apparaat staat en met de hoeveelheid koelmiddel die wordt gebruikt. Het totale volume van de ruimte waarin het apparaat wordt geïnstalleerd, gedeeld door de hoeveelheid koelmiddel van het apparaat mag niet minder zijn dan 8 g/m<sup>3</sup>. De hoeveelheid koelmiddel die het apparaat bevat, vindt u op het typeplaatje.
- Het apparaat werkt mogelijk niet optimaal wanneer het gedurende langere periode op een plaats staat waar de omgevingstemperatuur onder het minimum of boven het maximum zit van het temperatuurbereik waarvoor het apparaat ontworpen is. Raadpleeg hiervoor de tabel 'Klimaatbereik'.

### Klimaatbereik

De informatie over het klimaatbereik van het toestel is vermeld op het typeplaatje. Het geeft aan bij welke omgevingstemperatuur (of kamertemperatuur) de werking van het toestel optimaal (correct) is. Dit type apparaat heeft klimaatbereik SN, N, ST.

KLIMAATBEREIK	TOELAATBARE OMGEVINGSTEMPERATUUR
<b>SN</b>	Van +10°C tot +32°C
<b>N</b>	Van +16°C tot +32°C
<b>ST</b>	Van +16°C tot +38°C
<b>T</b>	Van +16°C tot +43°C



## 1.4 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFT: GEBRUIK

### ⚠ VOORZICHTIG!


- Leg geen koolzuurhoudende of bruisende dranken in het vriesvak.
- Haal geen voorwerpen uit het vriesvak als uw handen vochtig/nat zijn, aangezien dit schaaf- of vrieswonden kan veroorzaken.
- De door de voedselproducent aanbevolen bewaartijden voor voedsel moeten in acht worden genomen.
- Wanneer de deur langdurig geopend is, kan de temperatuur in de vakken van het apparaat aanzienlijk stijgen.
- Reinig de oppervlakken die in contact kunnen komen met voedsel en de toegankelijke afvoersystemen regelmatig.
- Bewaar rauw vlees en rauwe vis luchtdicht in geschikte containers of diepvrieszakken in het apparaat, zodat ze niet in contact komen met, of druppelen op andere voedingsmiddelen.
- Als het apparaat lange tijd leeg blijft, schakel het dan uit, maak het schoon en droog en laat de deur open om schimmelvorming in het apparaat te voorkomen.

# 2. PRODUCTEIGENSCHAPPEN

## 2.1 AFMETINGEN



• Figuur 1. Vooraanzicht



• Figuur 2. Bovenaanzicht


W	D	H	A	B	C(°)	E	F	G
91cm	73cm	177cm	190cm	160cm	135	min. 5cm	min. 5cm	min. 5cm

\*Figuur 1 en figuur 2 illustreren de ruimte die nodig is voor het toestel.

## 2.2 MEEGELEVERDE ACCESSOIRES


### 1. Waterslang met aansluitstukken

Hiermee sluit u de dispenser aan op de waterleiding.




### 2. Waterfilter

Het waterfilter voorkomt dat uw water en ijsblokjes troebel worden of naar chloor ruiken of smaken.



### 3. Dispenser water tray

Deze bak vangt het water op wat uit de dispenser komt.



## 2.3 GARANTIE

Dit apparaat wordt geleverd met een garantieperiode van 3 jaar na aankoop. Ga voor meer informatie over de garantievoorwaarden naar [www.coolblue.nl/klantenservice](http://www.coolblue.nl/klantenservice). U dient in ieder geval te beschikken over de aankoopbon met koop- en/of leverdatum om aanspraak te kunnen maken op de garantie. Wanneer u het apparaat neerzet in een omgevingstemperatuur die kouder is dan de minimumtemperatuur vervalt de garantie. Bij het verwijderen, beschadigen of onleesbaar maken van het ratinglabel of de serienummersticker vervalt onherroepelijk iedere aanspraak op garantie op het apparaat.

### Reserveonderdelen

Reserveonderdelen voor dit apparaat zijn verkrijgbaar.

Voor meer informatie, ga naar [www.coolblue.nl/klantenservice](http://www.coolblue.nl/klantenservice)

## 2.4 TECHNISCHE GEGEVENS

### Bevat geen freon

Het koelmiddel (R600a) zonder freon en het milieuvriendelijke schuimisolatiemateriaal (cyclopentaan) die worden gebruikt voor het apparaat, tasten de ozonlaag niet aan en hebben een uiterst kleine impact op de opwarming van de aarde.

### Technische gegevens en energielabel

De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de binnenkant van het apparaat en op het energielabel (beiden ook afgedrukt op pagina 2).

De QR-code op het energielabel dat bij het apparaat wordt geleverd, biedt een weblink naar de informatie gerelateerd aan de prestaties van het apparaat in de EU-EPREL-database. Bewaar het energielabel ter referentie samen met de gebruikershandleiding en alle andere documenten die bij dit apparaat worden geleverd. Het is ook mogelijk om dezelfde informatie in EPREL te vinden via de link <https://eprel.ec.europa.eu> en de modelnaam en het productnummer die u terugvindt op het typeplaatje van het apparaat. Zie de link [www.theenergylabel.eu](http://www.theenergylabel.eu) voor gedetailleerde informatie over het energielabel.

# 3. INSTALLATIE

## 3.1 HET APPARAAT INSTALLEREN

Neem voordat u het apparaat installeert nauwkeurig de veiligheidsinformatie (hoofdstuk 1) door.

### 1. Uitpakken



Verwijder de verpakkingsmaterialen en voer ze af op gepaste wijze. Controleer of het apparaat niet beschadigd is. Sluit het apparaat niet aan wanneer het beschadigd is. Meld mogelijke schade onmiddellijk aan de klantenservice. Bewaar in dat geval de verpakking.

### 2. Locatie

- De locatie waar u uw apparaat plaatst, moet goed geventileerd zijn.
- Verplaats het apparaat altijd met twee personen. Gebruik twee handen bij het verplaatsen, tillen of draaien van het apparaat.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van een warmtebron, zoals een fornuis of boiler, en zorg dat er geen direct zonlicht op valt, zodat het koeleffect gegarandeerd is en u bespaart op energieverbruik.
- Plaats het apparaat niet op een vochtige plaats, zodat het niet kan gaan roesten en er geen lekstroom optreedt.
- Gebruik het apparaat niet buiten. Het apparaat is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.

### 3. Plaatsen van het apparaat

- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik als inbouwapparaat.
- Gebruik alleen de originele, meegeleverde accessoires voor de installatie.
- Om de draairichting van de deur te veranderen, ga naar paragraaf 3.2.
- Tijdens de werking geeft het apparaat warmte af aan de omgeving. Daarom moet er ten minste 5 cm vrije ruimte zijn aan de bovenkant, minimaal 5 cm aan beide zijanten en minimaal 5 cm aan de achterkant van het apparaat (zie paragraaf 2.1).
- Gebruik de voorste stelpoten om het apparaat waterpas te positioneren. Als het apparaat niet waterpas staat, is het mogelijk dat de deur niet goed afsluit waardoor de koelprestaties van het apparaat verminderen. Indien het apparaat niet waterpas staat kan dit tevens leiden tot storingen.
- Zorg ervoor dat de stroomkabel niet vastzit of beschadigd tijdens het plaatsen of positioneren van het apparaat.
- Het moet mogelijk zijn om het apparaat van de hoofdstroomtoevoer af te halen. De stekker moet daarom na installatie gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Plaats het apparaat altijd op een vochtbestendige en droge ondergrond.
- Zet het apparaat op een stevige en vlakke ondergrond (vloer) zodat ze stabiel staat, anders kunnen er trillingen en lawaai ontstaan. Wanneer het apparaat op vloerbedekking zoals tapijt, stromatten of polyvinylchloride (PVC) wordt geplaatst, plaats dan een stevige plaat of afdekking onder het apparaat om kleurverandering door warmteafvoer te voorkomen.



### 4. Reinig

Voordat het apparaat in gebruik genomen wordt, reinig eerst de binnenkant en alle bijbehorende accessoires met lauw water en neutrale zeep. Droog alles zorgvuldig. Gebruik geen oplosmiddelen of schuurpoeders; deze kunnen de coating beschadigen.

### 5. Wacht

Bij de eerste installatie (of na het omdraaien van de deur) moet u minstens 4 uur wachten voordat u de stekker van het apparaat in het stopcontact steekt. Hierdoor kan de olie terug in de compressor stromen.

### 6. Inschakelen

Controleer voordat u de stroomkabel in het stopcontact steekt of de spanning en frequentie van het typeplaatje overeenkomen met uw voedingsnet. Sluit het apparaat alleen aan op een geaard stopcontact. Open na 1 uur de deur van het apparaat. Als de temperatuur in het apparaat merkbaar lager is, geeft dit aan dat het koelsysteem normaal functioneert.

## 7. Montage van accessoires: deurvakken en legplanken

Om voedingsmiddelen van verschillende grootte te bewaren, kunnen de deurvakken op verschillende hoogtes worden gezet. Ga hiervoor als volgt te werk: trek het vak geleidelijk in de richting van de pijlen tot het loskomt en zet het op de gewenste plaats.



De wanden van de koelkast zijn uitgerust met een reeks geleideprofielen waar de legplanken in kunnen worden geschoven. Om de legplank te verwijderen, heft u ze eerst op en trekt u ze er dan uit. Om de legplank terug te plaatsen, duwt u ze eerst op haar plaats voor u ze laat zakken.

Voor de tweedelige legplank duwt u het eerste deel eerst naar achter en trekt u vervolgens het tweede deel eruit.

Zet de achterste rand van de legplank omhoog om te voorkomen dat het voedsel in contact komt met de bekleding van de wand. Houd de legplank stevig vast bij het wegnemen of terugplaatsen en ga voorzichtig te werk om schade te voorkomen.

## 8. Voedsel bewaren



Zie hoofdstuk 4 'Gebruik'.




## 3.2 WATERLEIDING MONTEREN

Om gebruik te maken van de water- en ijsdispenser moet u eerst de waterleiding monteren. Dit doet u in de volgende stappen:


1. Voordat u het filter installeert, moet u het 5 minuten spoelen met water of 5 liter water om ervoor te zorgen dat de toner in het filter schoongespoeld is.
2. Open de deur van de koelkast en haal de vershoudlades eruit.




3. Verwijder de rubberen pluggen aan beide zijden van de waterbox.




4. Haal het waterfilter uit de accessoirezak, plaats de connectors aan beide zijden van het filter, sluit vervolgens de waterleiding aan en klem deze vast in de anti-slipklemmen (let op de richting van de pijl op het filter). Sluit de waterleiding aan en klem deze vast in de anti-slipklemmen (let op de richting van de filterpijl).



5. Monteer de waterfilteronderdelen met de bevestigingsbeugel boven de waterbox en verbind de waterleidingen van de waterbox met het waterfilter.



6. Verwijder de rubberen plug. Sluit het waterleidingdeel met de connector aan op de hoofdklep op het compressordeksel en vergeet niet de anti-slipklemmen te plaatsen, sluit vervolgens het uiteinde van de waterleiding met de moer aan op de waterbron.



Verwijder de rubberen plug

Hoe u de dispenser moet gebruiken kunt u terugvinden in hoofdstuk 4.4: 'Hoe gebruikt u de dispenser?'.


### 3.3 VERVANGEN VAN DE LED-VERLICHTING

Vervanging of onderhoud van de LED-verlichting moet worden uitgevoerd door de fabrikant, zijn onderhoudsvertegenwoordiger of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon.

# 4. GEBRUIK

Neem voordat u het apparaat in gebruik neemt nauwkeurig de veiligheidsinformatie (hoofdstuk 1) door.

## 4.1 BEDIENINGSPANEEL



ID	NAAM
A	Compartiment kiezen
B	Temperatuur koelkast, vriezer en convertible zone instellen
C	Modus: Super Freezing / Vakantie / Eco stand
D	Ijsmaker
E	Ijsblokjes
F	Fijngemalen ijs
G	Gekoeld water

ID	NAAM
1	Super Freezing. Het vriesgedeelte schakelt naar de laagste stand. Na 50 uur gaat hij automatisch weer terug naar de standaard ingestelde temperatuur.
2	Vakantie modus.
3	Eco modus. De koelkast en vriezer koelen op de meest energiezuinige stand.
4	Slot. Dit symbool licht op als het display vergrendeld is.
5	De temperatuur van het vriesgedeelte.
6	De temperatuur van het koelgedeelte.
7	ICE OFF. Dit symbool gaat branden wanneer je de knop aanraakt om de ijsmaker te sluiten. Dit betekent dat de koelkast stopt met het maken van ijs.
8	Waterfilter vervangen. Dit symbool gaat branden wanneer het waterfilter 6 maanden is gebruikt om je eraan te herinneren dat je het waterfilter moet vervangen. Deze blijft branden totdat je het filter vervangt en de knop 3 seconden ingedrukt houdt.

## 4.2 HET APPARAAT BEDIENEN

### Bediening vergrendelen of ontgrendelen

Houd de 'slot' knop (C) 3 seconden ingedrukt om de vergrendelingsfunctie in of uit te schakelen.

### Temperatuur instellen

Gebruik knop A om de gewenste zone te selecteren om aan te passen, te kiezen tussen koelkast, vriezer en convertible zone.

Gebruik knop B om de temperatuur aan te passen van de geselecteerde zone.

### De temperatuur van de koelkast instellen

Druk op knop A om de koelkast zone te selecteren. En druk vervolgens op knop B om de temperatuur van de koelkast in te stellen. Met elke druk op knop B verandert de temperatuur met 1 graad Celsius. De minimaal in te stellen koelkasttemperatuur is 2 graden Celsius, de maximaal in te stellen temperatuur is 8 graden Celsius. De geadviseerde koelkasttemperatuur is 4 graden Celsius.

### De temperatuur van de vriezer instellen

Druk op knop A om de vriezer zone te selecteren. En druk vervolgens op knop B om de temperatuur van de vriezer

in te stellen. Met elke druk op knop B verandert de temperatuur met -1 graad Celsius. De minimaal in te stellen vriezer temperatuur is -24 graden Celsius, de maximaal in te stellen temperatuur is -16 graden Celsius. De geadviseerde vriezer temperatuur is -18 graden Celsius.

### **De temperatuur van de convertible zone instellen**

Druk op knop A om de convertible zone te selecteren. Dit is een zone die zowel als koelkast en als vriezer ingesteld kan worden. En druk vervolgens op knop B om de temperatuur van de convertible zone in te stellen. Met elke druk op knop B verandert de temperatuur met 1 graad Celsius. De minimaal in te stellen convertible zone temperatuur is -3 graden Celsius, de maximaal in te stellen temperatuur is 5 graden Celsius.

### **Modus**

Met knop C (modus) kunt u kiezen tussen 3 extra programma's: Super freeze, vakantie en eco.

#### **Modus - Super Freeze**

Wanneer deze functie geselecteerd wordt, wordt de vriezer extra gekoeld; de temperatuur wordt tijdelijk teruggebracht naar -25 graden. Deze functie kan worden gebruikt als er op een gelijktijdig moment veel producten in de vriezer worden geplaatst. Druk op knop C (modus) om de 'Super Freeze' modus te selecteren. Nadat het super freeze symbool 5 seconden knippert, staat de super freeze modus aan en wordt het 'Super freeze' symbool op het display zichtbaar.

De 'Super Freeze' modus schakelt automatisch uit na 50 uur na inschakeling. Om de 'Super Freeze' modus zelf uit te schakelen moet u op knop C drukken, het 'Super Freeze' symbool op het display verdwijnt. De vriezer gaat automatisch terug na de laatst ingestelde temperatuur.

#### **Modus - Vakantie**

Druk op knop C (modus) om de vakantiemodus te selecteren. Nadat het vakantie symbool 5 seconden knippert, staat de vakantie modus aan en wordt het 'vakantie' symbool op het display zichtbaar.

Deze functie kan gebruikt worden tijdens langdurige afwezigheid. Wanneer de vakantiemodus is ingeschakeld, wordt de koeling van de koelkast ingesteld op 17 graden.

Om de vakantiemodus uit te schakelen, ontgrendel eerst het display. Druk vervolgens op knop C (modus) om de vakantiemodus handmatig uit te schakelen. Het 'Vacation' symbool op het display verdwijnt.

#### **Modus - ECO**

Druk op knop C (modus) om de ECO modus te selecteren. Nadat het ECO symbool 5 seconden knippert, staat de ECO modus aan en wordt het 'ECO' symbool op het display zichtbaar.

Deze functie kan gebruikt worden om de meest energiezuinige instelling te gebruiken. De koelkast- en vriezer temperatuur worden automatisch en zo energiezuinig mogelijk ingesteld.

Om de ECO modus uit te schakelen, ontgrendel eerst het display. Druk vervolgens op knop C (modus) om de ECO modus handmatig uit te schakelen. Het 'ECO' symbool op het display verdwijnt.

### **Deuralarm**

Als de koelkastdeur langer dan 1 minuut open staat, klinkt er een geluidsalarm. U kunt dit uitschakelen door de deur te sluiten.

## **4.3 HOE GEBRUIKT U DE DISPENSER?**

U kunt ijsblokjes, gemalen ijs en koelwater krijgen door op de schoepschakelaar te drukken, die wordt geselecteerd door het bedieningspaneel weer te geven.

Let op! Als de dispenser langer dan 3 minuten continu wordt ingedrukt, stopt de dispenser met werken om de elektrische componenten te beschermen.

Als u meer koelwater of ijs nodig heeft, kunt u de dispenser loslaten en opnieuw indrukken.

### **Koelwater halen**

Selecteer de koelwatermodus, plaats het kopje in het midden van de dispenser. Druk op de dispenser om water te ontvangen en stop met drukken nadat u de juiste hoeveelheid water hebt genomen. Het water stopt automatisch met stromen.

### **! LET OP!**

- Wacht 2 seconden voordat u het kopje weghaalt om te voorkomen dat het water eruit spat.
- Als u koelwater nodig hebt, vult u het glas met ijs voordat u het inneemt;

- Als er meer dan 800 ml water in één keer wordt genomen, kan er water met een hoge temperatuur uit komen. In dit geval is het aan te raden een half uur te wachten op een koude drank.

### Pak ijs

Selecteer de modus ijsblokjes of gemalen ijs om het gewenste type ijs te verkrijgen.

Plaats de kop in het midden van de dispenser en druk om ijs te ontvangen. Stop met drukken wanneer u genoeg ijs heeft.

### ! LET OP!

- Wacht 2 seconden voordat u de beker weghaalt om te voorkomen dat het ijs eruit spat.
- Plaats de kop zo dicht mogelijk bij de uitloop van de dispenser om te voorkomen dat er ijs uit de kop valt.
- Tijdens het nemen van ijs draait de interne motor om ijs te karnen en ijs te breken, wat enig geluid kan produceren.
- Gebruik het ijs na gebruik zo snel mogelijk om smeltend ijs te voorkomen.

## 4.4 DAGELIJKS GEBRUIK

### Compartmenten

- Deze koelkast heeft luchtcirculatie. Hierdoor wordt de koude lucht gelijkmatig door de koelkast verspreid en is de temperatuur overal hetzelfde. Het maakt daarom niet uit waar u uw boodschappen neerzet.
- Plaats het voedsel niet dicht bij elkaar, omdat dit de luchtcirculatie belemmert. Verdeel voedsel in verschillende vakken volgens het onderstaande tabel:

KOELVAKKEN	SOORT VOEDSEL
<b>Deurvakken in koelvak</b>	Voedsel met natuurlijke bewaarmiddelen zoals jam, sap, drank, specerijen. Bewaar hier geen beperkt houdbare producten.
<b>Groentelade</b>	Leg fruit, kruiden en groenten apart in de groentelade. Leg geen bananen, uien, aardappelen of look in de koelkast.
<b>Koelkastplateau - midden</b>	Zuivelproducten, eieren.
<b>Koelkastplateau - boven</b>	Voedsel dat geen bereiding vereist zoals kant-en-klaargerechten, fijne vleeswaren, restjes.
<b>Vrieslade(s)/-plateau</b>	Voedsel om lang te bewaren. Onderste lade voor rauw vlees, gevogelte, vis. Middelste lade voor diepvriesgroenten, frieten. Bovenste lade voor roomijs, diepvriesfruit, diepgevroren gebak.

### Het koelen van voedsel

- Raadpleeg altijd de vervaldatum van de producten om te weten hoelang ze bewaard kunnen worden.
- Verpak voedsel in hersluitbare plastic zakken, vooral als het een sterke smaak heeft, en plaats op de glazen leggers boven de groentelade. Bewaar het voedsel slechts één of hoogstens twee dagen op deze wijze.
- Bewaar rauw vlees en vis in passende voedselcontainers in de koelkast zodat het niet lekt of in contact komt met andere voedingsmiddelen.
- Plaats geen warm voedsel of hete plastic onderdelen in het apparaat. Zorg ervoor dat het is afgekoeld bij kamertemperatuur voordat u het in het apparaat plaatst.
- Gekookt voedsel dat voldoende is afgekoeld, moeten worden afgedekt en kunnen vervolgens op elke plank worden geplaatst.
- Plaats levensmiddelen die veel water bevatten niet te dicht bij de achterwand van de koelkast om te voorkomen dat ze vastvriezen aan de binnenwand.
- U kunt het voedsel het beste schoonmaken en afdrogen voor u het opbergt in het apparaat. Het is raadzaam om het voedsel in een afgesloten verpakking te bewaren in het apparaat. Zo voorkomt u verdamping van water, waardoor groenten en fruit vers blijven en er bovendien geen geurtjes ontstaan.

### ProteinFresh lade

Deze lade is bedoeld om vlees en vis langer vers te houden bij een temperatuur van 0°C.

## VeggieFresh lade

Deze lade is bedoeld om groenten en fruit langer vers te houden dankzij een extra hoge luchtvochtigheid. Schuif de Humidity Control-schuifregelaar helemaal naar links voor fruit en helemaal naar rechts voor groenten.

## Het invriezen van voedsel

- Het vriesvak is geschikt om vers voedsel in te vriezen en diepgevroren voedsel lang te bewaren.
- De maximumhoeveelheid voedsel die in 24 uur kan worden ingevroren is voor deze koelkast: 13kg.
- Het vriesproces duurt 24 uur. Voeg tijdens deze periode geen ander in te vriezen voedsel toe.
- Vries alleen verse en grondig schoongemaakte voedingsmiddelen in.
- Bereid het voedsel in kleine porties zodat het snel volledig bevroren is en vervolgens in de gewenste hoeveelheid kan worden ontdooid.
- Verpak het voedsel in aluminiumfolie of diepvrieszakken en zorg ervoor dat de pakketjes luchtdicht verpakt zijn.
- Laat vers, niet-bevroren voedsel niet in contact komen met voedsel dat reeds ingevroren is, en voorkom dat de temperatuur van het reeds ingevroren voedsel stijgt.
- Magere voedingsmiddelen zijn beter en langer houdbaar dan vette voedingsmiddelen; zout verkort de bewaarduur van voedsel.
- Waterijs kan, als het rechtstreeks uit de diepvriezer wordt gegeten, vriesbrandwonden veroorzaken.
- Het is raadzaam de invriesdatum op elke individuele verpakking te vermelden om de bewaarduur bij te houden.
- Het is raadzaam om de tijd tussen de aankoop van het voedsel en het in de vriezer plaatsen van het voedsel zo kort mogelijk te houden.

## Diepgevroren voedsel bewaren

Bij eerste gebruik of na lange periode van stilstand: laat het apparaat minstens twee uur draaien op de hogere standen voor u producten in het vriesvak stopt. Het meest efficiënte gebruik van energie is verzekerd in de configuratie met de lades in het onderste deel van het apparaat en met de rekken gelijkmatig verdeeld. De positie van de deurvakken heeft geen invloed op het energieverbruik.

## Tips voor het aankopen van diepvriesproducten

- Wanneer u diepvriesproducten koopt, lees dan de richtlijnen voor bewaring op de verpakking. U kunt elk diepvriesproduct bewaren gedurende de periode aangegeven met de sterscore. Dit komt meestal overeen met de periode vermeld als "ten minste houdbaar tot" op de voorkant van de verpakking.
- Zorg ervoor dat de verpakking van de diepvriesvoeding in perfecte staat is.
- Koop diepvriesproducten altijd op het einde van uw winkeluitstap of bezoek aan de supermarkt.
- Probeer diepgevroren voedsel bij elkaar te houden tijdens het winkelen en op weg naar huis, want dit helpt om het voedsel koeler te houden.
- Koop diepgevroren voedsel alleen als u het onmiddellijk kunt invriezen. In de meeste winkels kunt u speciale isolerende tassen kopen. Deze houden het diepgevroren voedsel langer koud.
- Gebruik voedsel van goede kwaliteit en manipuleer het zo weinig mogelijk. Wanneer voedsel in kleine hoeveelheden wordt ingevroren, duurt het minder lang om het in te vriezen of te ontdooiden.
- Maak een schatting van de hoeveelheid voedsel die moet worden ingevroren. Stel bij het invriezen van grote hoeveelheden vers voedsel de temperatuurregelknop in op de lage modus, waarbij de temperatuur van de vriezer lager wordt ingesteld. Zo kunt u het voedsel snel invriezen, waardoor het voedsel vers blijft.

## Energie besparen

- Open de deur niet vaker, of laat de deur niet langer openstaan dan strikt noodzakelijk.
- Stel de temperatuur niet te hoog in om energie te besparen, tenzij de kenmerken van het voedsel dit vereisen.
- Als de omgevingstemperatuur hoog is, de temperatuurregeling op een lage temperatuur ingesteld staat en het apparaat volledig gevuld is, kan de compressor continu aan staan waardoor er ijs op de verdamper ontstaat. Stel in dit geval de temperatuurregeling in op een hogere temperatuur om de verdamper te laten ontdooiden en zo energie te besparen.
- Zorg voor een goede ventilatie. Dek de ventilatieroosters of -gaten niet af.
- Plaats diepgevroren voedsel in het vak voor verse voeding om te ontdooiden: de lage temperatuur van het diepgevroren voedsel helpt om het verse voedsel af te koelen en zo bespaart u energie.
- Vervang tijdig de deurafdichting om slecht sluiten van de deur tegen te gaan.

# 5. ONDERHOUD EN REINIGING

Neem voordat u het apparaat gaat reinigen nauwkeurig de veiligheidsinformatie (hoofdstuk 1) door.

## ⚠ VOORZICHTIG!

- Haal altijd de stekker uit het gearde stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.
- Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
- Raak de stekker nooit aan met natte of vochtige handen, vanwege het risico op elektrische schokken en verwondingen.
- Haal geen voorwerpen uit het vriesvak als uw handen vochtig/nat zijn, aangezien dit schaaf- of vrieswonden kan veroorzaken.
- Stop uw handen niet onbeschermd in de onderkant van het apparaat, want de scherpe metalen hoeken kunnen schrammen veroorzaken.
- Gebruik geen mechanische toestellen, elektrische apparaten (zoals een haardroger of kachel) of andere middelen om uw apparaat te ontdooien.
- Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk. Haal de stekker uit het gearde stopcontact en neem contact op met de klantenservice.

## ⚠ LET OP!

- Reinig de oppervlakken die in contact kunnen komen met voedsel en de toegankelijke afvoersystemen regelmatig.
- Maak het apparaat nooit open. Het apparaat mag alleen door een bevoegde servicemonteur geopend worden voor onderhoud.
- Mors geen water rechtstreeks op het apparaat om roest, lekstroom en ongevallen te voorkomen.
- Gebruik geen waterstralen en stoom om het apparaat te reinigen.
- Gebruik geen harde borstel, staalborstel, reinigingsmiddel, zeepoeder, alkalische reinigingsmiddel, benzeen, benzine, zuren, chloor, schuurpoeders, heet water en andere bijtende of oplosbare stoffen om het kastoppervlak, de deurpakking, plastic decoratieve onderdelen enz. te reinigen, dit om schade te voorkomen.
- De elektrische onderdelen van het apparaat mogen alleen met een droge doek worden schoongeveegd.

## 📌 OPMERKING

- Is het apparaat eenmaal in gebruik is, kunt u het apparaat het beste continu gebruiken. In normale omstandigheden kunt u het gebruik ervan het beste niet onderbreken om de levensduur van het toestel niet te beïnvloeden.

## 5.1 ONTDOOIEN

Dit apparaat heeft een No-Frost vriezer. Het ontdooien gaat automatisch. Heeft u last van ijsvorming neem dan contact op met onze klantenservice, want dit is niet de bedoeling.

## 5.2 REINIGING VAN BINNEN- EN BUITENKANT

- Voedselresten in het apparaat kunnen een slechte geur veroorzaken. Het apparaat moet dus regelmatig worden gereinigd.
- Verwijder alle lades, legplanken, deurvakken etc. en reinig ze met een zachte doek of spons bevochtigd met warm water of een neutraal reinigingsmiddel.
- Als u reinigingsmiddelen gebruikt, reinig dan met een zachte doek of spons, en veeg droog.
- Verwijder het stof op het achterpaneel en de zijplaten van het apparaat regelmatig. Gebruik hiervoor een droge doek (geen water).
- Als het apparaat meerdere maanden niet gebruikt zal worden, schakel het apparaat uit, verwijder de stekker uit het stopcontact, maak het schoon en droog en laat de deur open om schimmelvorming in het apparaat te voorkomen. Meer informatie over uitschakelen en opslag in hoofdstuk 7.

## 5.3 REINIGING VAN HET WATER EN IJSDISPENSER

Gebruik een zachte handdoek om de koelkast schoon te maken en zorg ervoor dat u de stroom uitschakelt voordat

u de koelkast schoonmaakt. Gebruik bij het schoonmaken schoon water en een beetje afwasmiddel. Spuit geen schoonmaakmiddel rechtstreeks op het scherm, anders kan de tekst op het scherm eraf vallen.

1. Verwijder regelmatig de waterbak van de dispenser. Giet het water eruit en veeg de bak schoon.
2. Maak de ijsbewaarkast regelmatig schoon.  
Als het ijs lange tijd niet gebruikt wordt of als de deur van de vriezer vaak geopend wordt, kan het ijs in de ijsbewaarkast smelten en aan elkaar vastgevroren raken, waardoor de uitloop van de verdeler geblokkeerd raakt. Het ijs moet handmatig worden verwijderd. Als u de ijsbak schoonmaakt, moet u de ijsmaker uitschakelen om te voorkomen dat het ijs in de koelkast of op de vloer valt.
3. Het ijsvak monteren en demonteren.  
Pak de ijsbewaarkast met beide handen vast aan de gesp, til de ijsbewaarkast met een beetje kracht ongeveer 10 mm omhoog en trek de ijsbewaarkast dan uit de vaste gesp. Verwijder na het uitnemen van de ijsbewaarkast het interne ijs handmatig en voorzichtig en maak het vervolgens schoon met schoon water. Installeer de ijsbewaarkast na het reinigen volgens het omgekeerde proces.

### **!** LET OP!

- Gebruik geen zuur, chemische oplosmiddelen (alcohol, afwasmiddel) en andere schuurmiddelen;
- Na het schoonmaken moet de ijsdoos goed worden gedroogd voordat deze in de koelkast wordt geplaatst om bevriezing van het ijs te voorkomen;
- Gebruik een schone handdoek om de ijsuitlaat schoon te maken, druk niet te hard op de interne structuur om beschadiging van het interne mechanisme te voorkomen;
- Plaats niets anders in de ijsuitlaat om te voorkomen dat de ijsuitlaat geblokkeerd raakt;
- Laat kinderen niet op de koelkast klimmen, anders kan deze naar beneden vallen en mensen verwonden.
- Steek geen vingers, handen of andere ongeschikte voorwerpen in de ijskoker of ijsemmer. Dit kan persoonlijk letsel of materiële schade veroorzaken.

## 6. STORINGEN OPLOSSEN

Sommige problemen kunt u eenvoudig zelf verhelpen met hulp van de onderstaande tabel. Mochten onderstaande beschrijvingen uw probleem niet oplossen, neemt u dan contact op met onze klantenservice:

**wisberghome.com**

Alleen een bevoegde servicemonteur mag de storingen oplossen die niet in deze handleiding staan. Reparaties uitgevoerd door onbevoegde personen kunnen letsel en/of ernstige schade veroorzaken aan personen en goederen.

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSINGEN
<b>Het toestel koelt helemaal niet.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- De regelknop voor de temperatuur staat verkeerd.</li> <li>- De stekker zit niet goed in het stopcontact.</li> <li>- Er staat geen spanning op het stopcontact.</li>   <li>- Zekering is gesprongen of defect.</li>   <li>- Het apparaat is op een plaats geïnstalleerd waar de omgevingstemperatuur lager is dan 10°C, zoals een balkon, garage of opslagruimte.</li>   <li>- De stroom is uitgevallen.</li>   <li>- De vakantiemodus is ingeschakeld.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zet de thermostaat op een andere stand.</li> <li>- Steek de stekker goed in het stopcontact.</li> <li>- Open de deur en controleer of lamp brandt. Is de lamp uit, dan staat er mogelijk geen spanning op het stopcontact. Laat het stopcontact repareren door een electricien.</li> <li>- Controleer de zekering en vervang indien nodig.</li> <li>- Installeer het apparaat op een beschermde plek waar de omgevingstemperatuur hoger is dan 10°C. Als het apparaat is geïnstalleerd in een ruimte met een te lage temperatuur, kan het interne koelsysteem niet correct werken.</li> <li>- Probeer de deur van het apparaat zo weinig mogelijk te openen, zodat het voedsel urenlang veilig en vers kan worden bewaard. Als u vooraf op de hoogte bent van de stroomonderbreking: Zet de thermostaatknop een uur van tevoren in de hoge modus, zodat het voedsel volledig wordt diepgevroren. (Vries in deze periode geen nieuw voedsel in!) Zet de temperatuurmodus tijdig terug in de oorspronkelijke instelling wanneer de stroomtoevoer wordt hersteld.</li> <li>- Schakel de vakantiemodus uit, ga naar paragraaf 4.2 voor de instructie.</li> </ul>
<b>Abnormaal geluid.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Het apparaat staat niet stabiel/waterpas.</li> <li>- Het apparaat heeft contact met de muur of andere voorwerpen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stel de stelpoten van het apparaat opnieuw af.</li> <li>- Verplaats het apparaat lichtjes.</li> </ul>
<b>De temperatuur in het apparaat is te laag/hoog.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- De temperatuur is niet juist ingesteld.</li> <li>- De deur is niet goed gesloten.</li>   <li>- De temperatuur van het voedsel in het apparaat is te hoog.</li>   <li>- Er worden veel producten tegelijk bewaard.</li> <li>- De deur is te vaak geopend.</li> <li>- De functie 'Super Cool' of 'Super Freeze' is ingeschakeld.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stel een hogere/lagere temperatuur in.</li> <li>- Zoek de oorzaak van het niet goed sluiten van de deur, verwijder of verplaats mogelijke opstakels.</li> <li>- Laat het voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het conserveert.</li> <li>- Conserveer minder producten tegelijk.</li>   <li>- Open de deur alleen als het nodig is.</li> <li>- Schakel de 'Super Cool' en/of 'Super Freeze' uit, ga naar paragraaf 4.2 voor de instructie.</li> </ul>

<b>PROBLEEM</b>	<b>MOGELIJKE OORZAAK</b>	<b>OPLOSSINGEN</b>
<b>Vreemde geur in het apparaat.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Er ligt bedorven voedsel in het apparaat.</li> <li>- Het apparaat is niet schoon.</li> <li>- Er is voedsel met een sterke geur aanwezig in het apparaat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gooi bedorven voedsel weg.</li> <li>- Maak het apparaat schoon.</li> <li>- Verpak voedsel met een sterke geur.</li> </ul>
<b>Het alarm gaat af.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- De deur staat open.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sluit de deur en zorg dat de deur goed gesloten blijft. Neem eventueel aanwezige blokkades weg. Het alarm gaat uit als de deur gesloten is.</li> </ul>
<b>De compressor werkt continu.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Er worden veel producten tegelijk geplaatst.</li> <li>- De kamertemperatuur is te hoog.</li> <li>- Het voedsel dat in het apparaat werd geplaatst, was te warm.</li> <li>- De deur is niet goed gesloten.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wacht een paar uur en controleer dan nogmaals de temperatuur.</li> <li>- Raadpleeg hoofdstuk 4.</li> <li>- Laat voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.</li> <li>- Zie volgende rubriek.</li> </ul>
<b>De zijpanelen zijn heet.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dit is normaal. De onderdelen van de warmtewisselaar zitten aan de zijkant van het apparaat. Vlak na het installeren zullen de zijkanten heet worden, nadat de koelkast zijn interne temperatuur bereikt heeft zal de temperatuur van de zijpanelen afnemen.</li> </ul>	
<b>De temperatuur kan niet ingesteld worden.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- De modus 'Super Cool' of 'Super Freeze' is ingeschakeld.</li> <li>- Het bedieningspaneel is geblokkeerd.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ga naar hoofdstuk 4 'Gebruik' om de functie uit te schakelen en de temperatuur in te stellen.</li> <li>- Schakel de bedieningsvergrendeling uit, ga naar paragraaf 4.2 voor de instructie.</li> </ul>
<b>Het apparaat vriest te hard.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- De temperatuur van het apparaat is te laag ingesteld.</li> <li>- De modus 'Super Freeze' is ingeschakeld.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ga naar hoofdstuk 4 voor informatie om de temperatuur in te stellen. De gebruikelijke temperatuurinstelling voor dit apparaat is -18C.</li> <li>- Ga naar paragraaf 3 van hoofdstuk 4 om de modus 'Super Freeze' uit te schakelen.</li> </ul>
<b>Deur gaat niet gemakkelijk open.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- U probeerde de deur na het sluiten meteen weer te openen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wacht een paar seconden tussen het sluiten en weer openen van de deur.</li> </ul>

## 7. BUITEN GEBRUIK STELLEN

### Uitschakelen en opslag

Als het apparaat meerdere maanden niet gebruikt zal worden, schakel het dan eerst uit en trek vervolgens de stekker uit het stopcontact.

- Maak de binnenkant grondig schoon en veeg droog. Om geur- en schimmelvorming te voorkomen, laat u de deur op een kier staan. Neem maatregelen om te voorkomen dat de deur dichtvalt.
- Reinig de groef van de deuropakking met water en zeep en veeg alles droog met een zachte doek.
- Gebruik geen harde borstel, staalborstel, reinigingsmiddel, zeepoeder, alkalische reinigingsmiddel, benzeen, benzine, zuren, heet water en andere bijtende of oplosbare stoffen om het apparaat te reinigen.
- Bewaar het gereinigde apparaat op een droge, geventileerde plaats, uit de buurt van een warmtebron. Zorg dat het apparaat op een effen ondergrond staat en plaats er geen zware voorwerpen bovenop.
- Het apparaat in opslag mag niet toegankelijk zijn voor spelende kinderen.

## 8. VEILIG AFVOEREN



### GEVAAR!

#### Afvalverwerking

- Koelmiddelen en cyclopentaanschuim die worden gebruikt voor het apparaat zijn ontvlambaar. Wanneer het apparaat wordt afgevoerd, moet het daarom uit de buurt van brandhaarden worden gehouden en worden opgehaald of ingeleverd worden bij een gekwalificeerd afvalverwerkingsbedrijf.
- Het apparaat mag onder geen beding worden verbrand om schade aan het milieu of andere schade te voorkomen.
- In dit apparaat wordt R-600a gebruikt als koelmiddel. Neemt u daarom contact op met de plaatselijke autoriteiten met betrekking tot het veilig afvoeren van dit apparaat.



De in dit apparaat gebruikte materialen die zijn gemarkeerd met het symbool zijn recyclebaar. Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet mag worden meegegeven met het huishoudelijk afval.



Dit symbool geeft aan dat het apparaat niet met ander huishoudelijk afval weggegooid mag worden binnen de EU. Door het apparaat op de juiste wijze af te voeren, helpt u mogelijke gevaren voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen. Het recyclen van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke hulpbronnen. Gooi afgedankte elektronische apparaten daarom niet weg met het huishoudelijk afval.

Volg bij het afvoeren van het apparaat de nationale en lokale regelgeving met betrekking tot het milieuvriendelijk afvoeren van elektronische apparatuur. U kunt ook contact opnemen met Wisepick Productions B.V. wanneer u het apparaat niet meer wil gebruiken of om het apparaat in te leveren.



### LET OP!

- De koelmiddelen en de isolatiematerialen die worden gebruikt in uw apparatuur vereisen speciale zorg. Zorg bij het afvoeren dat de leidingen aan de achterzijde van het apparaat niet beschadigd raken.
- Vermijd beschadiging van de koeleenheid, vooral de warmtewisselaar.

### Contactgegevens Wisberg

De klantenservice kunt u bereiken via: [wisberghome.com](http://wisberghome.com)

### Wisepick Productions B.V.

Weena 664  
3012 CN Rotterdam  
Nederland  
Made in China

INSTRUCTIONS FOR USE

# AMERICAN REFRIGERATOR

---

WBSBSWID576DZ

WBSBSWID576DB

 **WISBERG**

---

# TABLE OF CONTENTS

<b>FOREWORD</b>	<b>24</b>
<b>1. SAFETY</b>	<b>25</b>
1.1 Intended use and anticipated unintended use	25
1.2 Safety warnings and regulations	25
1.3 Safety instructions: installation	26
1.4 Safety instructions: use	27
<b>2. PRODUCT FEATURES</b>	<b>28</b>
2.1 Dimensions	28
2.2 Accessories included	29
2.3 Guarantee	29
2.4 Technical Data	29
<b>3. INSTALLATION</b>	<b>30</b>
3.1 Installing the appliance	30
3.2 Fitting water pipes	31
3.3 Replacing the LED lighting	32
<b>4. OPERATION</b>	<b>33</b>
4.1 Control panel	33
4.2 Operating the appliance	33
4.3 How do you use the dispenser?	34
4.4 Daily use	35
<b>5. MAINTENANCE AND CLEANING</b>	<b>37</b>
5.1 Defrosting	37
5.2 Interior and exterior cleaning	37
5.3 Cleaning the water and ice dispenser	37
<b>6. TROUBLESHOOTING</b>	<b>39</b>
<b>7. TAKING OUT OF SERVICE</b>	<b>41</b>
<b>8. SAFE DISPOSAL</b>	<b>42</b>

# FOREWORD






## About this document

- This manual contains all information for the correct, efficient and safe use of the appliance.
- This manual is intended for the end user and/or buyer of this appliance.
- Make sure you have read and understood the instructions in this manual completely before installing or using the appliance. Keep this document for future use as long as you use and/or own the appliance.
- Wisepick Productions B.V. cannot in any way be held liable for material or immaterial damage to you or to others, the appliance, your other belongings or belongings of others caused by not following the instructions in this manual.
- The warnings and safety instructions in this manual do not cover all possible circumstances and situations.
- If you contact our customer service, make sure you have the model number ready. The information can be found on the type plate or on the front of this manual.

## Original instructions

This manual was originally written in Dutch. All other languages are translated documents. In the case of translation errors, the Dutch version is leading.

## Symbols used

SYMBOL	DESCRIPTION
 <b>DANGER!</b>	Fire hazard and/or flammable materials
 <b>WARNING!</b>	Indicates a dangerous situation which, if not avoided, may result in serious immaterial damage to you or others.
 <b>CAUTION!</b>	Indicates a dangerous situation which, if not avoided, may result in slight immaterial damage to you or others.
 <b>ATTENTION!</b>	Indicates a situation related to material damage.
 <b>NOTE</b>	Indicates useful additional information.

## NOTE

You can also find the latest version of this manual online, at [wisberghome.com](http://wisberghome.com) if you search for the article number.

## Copyright

The data depicted in this manual, including texts, photographs, graphic drawings, trademarks, (trade) names and logos, are the property of Wisepick Productions B.V. and are protected by copyright, trademark law and/or any other intellectual property right, unless these data belong to a third party. You are never allowed to reproduce, transfer, distribute, store or make the contents of the manual available to third parties, in whole or in part, without the prior written consent of Wisepick Productions B.V. and/or the third party to whom the data belong.

## Wisberg contact details

Customer service can be reached at: [wisberghome.com](http://wisberghome.com)

## Wisepick Productions B.V.

Weena 664  
3012 CN Rotterdam  
The Netherlands  
Made in China

# 1. SAFETY

## 1.1 INTENDED USE AND ANTICIPATED UNINTENDED USE

- This appliance is only intended for use indoors.
- This appliance is not intended for use as a built-in appliance.
- This appliance is intended for domestic use and similar applications such as:
  - staff kitchens in shops, offices and other work environments;
  - farms and guests in hotels, motels, B&B and other residential environments;
  - catering and similar non-retail applications.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with limited physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instructions concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Any use of the appliance other than as described in this manual is considered to be unintended use and may result in property and immaterial damage to you or to others, the appliance, your other property or other people's property and the expiry of the warranty.

## 1.2 SAFETY WARNINGS AND REGULATIONS



### **WARNING!**

- Keep the vents in the appliance housing open.
- Do not use mechanical devices, electrical appliances (such as a hairdryer or heater) or other means to defrost your freezer.
- Ensure that no components of the cooling circuit are damaged during transport and installation of the appliance.
- Do not place electrical appliances in the food storage compartments of the freezer (such as ice cream machines) unless they are of a type expressly declared suitable by the manufacturer.
- Never open the appliance and do not perform any repairs to the appliance that are not described in this manual. The appliance may only be opened for maintenance by an authorised service technician.
- It is dangerous to change the characteristics or specifications of the appliance or to try to modify this product in any way.



### **DANGER!**

- Do not use this appliance with extension leads or power strips.
- Never use a timer, inverter or a separate remote control that automatically turns the appliance on or off. Do not connect the appliance to an earthed power socket that is regularly switched on or off.
- Do not twist or kink the power cable or roll the cable up. Do not clamp the power cable between the surface and the appliance. This can damage the cable's insulation.
- Never pull on the power cable to move the appliance or to unplug it from the earthed socket.
- Keep the power cable away from heat, oil, sharp edges or moving parts.

- Do not use the appliance if the power cable is damaged. Never replace the power cable yourself. The power cable may only be replaced by an authorised service technician.
- Before use, check that the voltage on the socket you want to use matches that on the type plate of the appliance (220-240V~50Hz). Only connect the appliance to an earthed power socket. Damage caused by faulty voltage is not covered by the guarantee.
- Do not store containers containing flammable materials, propellant or explosive substances such as aerosols, refill cartridges for fire extinguishers, etc. in the appliance.

#### ELECTROCUTION HAZARD DUE TO SHORT CIRCUIT

- Do not use the appliance if any of its components are damaged or faulty. Replace a damaged or faulty appliance immediately. Remove the plug from the earthed socket and contact customer service.
- Always place the appliance on a moisture-resistant and dry surface.
- Never use the appliance in a damp room, such as a bathroom, or in the vicinity of a bath, shower or swimming pool.
- Do not touch the appliance or power cable with wet hands.

### 1.3 SAFETY INSTRUCTIONS: INSTALLATION

#### CAUTION!

- Never leave the power cable in such a way that someone could trip over it or accidentally pull it.
- Always move the appliance with two people. Use two hands when moving, lifting or turning the appliance.

#### ATTENTION!

- Use only the original accessories provided for the installation.
- Make sure that the power cable is not stuck or damaged during installation or positioning the appliance.
- Never clean the appliance with aggressive or abrasive cleaners, or sharp objects.
- Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.
- Never drop the appliance and avoid bumping. Dropping or bumping the appliance may affect the proper operation of the appliance. Do not use the appliance if it has been dropped.
- Make sure that the power cable of the installed appliance is always easily accessible.
- Ensure that air can circulate around the appliance.
- Pull the plug out of the socket before carrying out any actions on the appliance (e.g. turning the door).
- The correct operation of the appliance can only be guaranteed if the specified temperature range is respected. If, as a result of another installation, the correct ventilation requirements are not met, the appliance will function correctly, but energy consumption may increase slightly.

- Do not install the appliance near radiators, stoves, ovens or hobs.
- Do not install the appliance in direct sunlight.
- If you want to avoid forming a combustible gas-air mixture in the event of a leak in the cooling circuit, consider the size of the space in which the appliance is located and the amount of refrigerant used.
- The total volume of the space in which the appliance is installed divided by the amount of refrigerant of the appliance must not be less than 8 g/m<sup>3</sup>. The amount of refrigerant contained in the appliance can be found on the type plate.
- The appliance may not operate optimally if it is in a place where the ambient temperature is below the minimum or above the maximum of the temperature range for which the appliance is designed for a longer period of time. Please refer to the "Climate Range" table.

### Climate Range

The information about the climate range of the appliance is stated on the type plate. It indicates at which ambient temperature (or room temperature) the operation of the appliance is optimal (correct). This type of refrigerator has climate range SN, N, ST.

CLIMATE RANGE	PERMISSIBLE AMBIENT TEMPERATURE
<b>SN</b>	From +10°C to +32°C
<b>N</b>	From +16°C to +32°C
<b>ST</b>	From +16°C to +38°C
<b>T</b>	From +16°C to +43°C

## 1.4 SAFETY INSTRUCTIONS: USE



### ⚠ CAUTION!

- Do not place carbonated or sparkling drinks in the freezer compartment.
- Do not remove objects from the freezer compartment if your hands are wet/damp as this may cause grazes or frostbite.
- Food storage times recommended by the food manufacturer must be observed.
- When the door is open for a long time, the temperature in the compartments of the appliance can rise considerably.
- Clean surfaces that may come into contact with food and accessible drainage systems regularly.
- Store raw meat and fish airtight in suitable containers or freezer bags in the appliance so that they do not come into contact with or drip on other foods.
- If the appliance remains empty for a long time, switch it off, clean and dry it and leave the door open to prevent mould forming in the appliance.


# 2. PRODUCT FEATURES

## 2.1 DIMENSIONS

EN



• Figure 1. Front view



• Figure 2. Top view


W	D	H	A	B	C(°)	E	F	G
91cm	73cm	177cm	190cm	160cm	135	min. 5cm	min. 5cm	min. 5cm

\*Figures 1 and 2 illustrate the space required for the appliance.

## 2.2 ACCESSORIES INCLUDED


### 1. Water hose with connectors

Connects the dispenser to the water pipe.




### 2. Water filter

The water filter prevents your water and ice cubes from becoming cloudy or smelling or tasting like chlorine.



### 3. Dispenser water tray

This container catches the water coming out of the dispenser.



## 2.3 GUARANTEE

This appliance comes with a guarantee period of three years after purchase. For more information on guarantee conditions, please visit [www.coolblue.nl/klantenservice](http://www.coolblue.nl/klantenservice). In any case, you must have the purchase order with purchase and/or delivery date in order to be able to claim the guarantee. If you place the appliance in an ambient temperature that is colder than the minimum temperature, the guarantee lapses. Removing, damaging or making the rating label or serial number sticker illegible will irrevocably void any warranty claim on the appliance.

### Spare parts

Spare parts for this appliance are available. To order or find out more, visit [www.coolblue.nl/en/customer-service](http://www.coolblue.nl/en/customer-service).

## 2.4 TECHNICAL DATA

### Does not contain freon

The freon-free freezerrant (R600a) and the environmentally friendly foam insulation (cyclopentane) used for the appliance do not affect the ozone layer and have a very small impact on global warming.

### Technical data and energy label

The technical data is indicated on the type plate on the inside of the appliance and on the energy label (both also printed on page 2). The QR code on the energy label provided with the appliance provides a web link to the information related to the appliance performance in the EU EPREL database. Keep the energy label for reference together with the user manual and any other documents provided with this appliance. It is also possible to find the same information in EPREL via the link <https://eprel.ec.europa.eu> and the model name and product number that can be found on the type plate of the appliance. See link [www.theenergylabel.eu](http://www.theenergylabel.eu) for detailed information on the energy label.

# 3. INSTALLATION

## 3.1 INSTALLING THE APPLIANCE

Before installing the appliance, carefully review the safety information (chapter 1).

### 1. Unpack



Remove the packaging materials and dispose of them properly. Check that the appliance is not damaged. Do not connect the appliance if it is damaged. Report any damage immediately to the salesperson via customer service. In that case, keep the packaging.

### 2. Location

- The location where you place your appliance should be well ventilated.
- Always move the appliance with two people. Use two hands when moving, lifting or turning the appliance.
- Do not place the appliance near a heat source, such as a stove or boiler, and avoid direct sunlight, so as to guarantee the cooling effect and save on energy consumption.
- Do not place the appliance in a damp place so that it cannot rust and there is no leakage current.
- Do not use the appliance outdoors. This appliance is only intended for use indoors.

### 3. Installation of the appliance

- This appliance is not intended for use as a built-in appliance.
- Use only the original accessories provided for the installation.
- To reverse the direction in which the door opens, go to section 3.2.
- During operation, the appliance emits heat to the environment. Therefore there must be at least 5 cm clearance on the top, at least 5 cm on both sides and at least 5 cm on the back of the appliance (see also section 2.1).
- Use the front adjusting legs to level the appliance. If the appliance is not level, it is possible that the door may not close properly, reducing the cooling performance of the appliance. If the appliance is not level, this can also lead to malfunctions.
- Make sure that the power cable is not stuck or damaged during installation or positioning the appliance.
- It must be possible to disconnect the appliance from the mains power supply. The plug must therefore be easily accessible after installation.
- Always place the appliance on a moisture-resistant and dry surface.
- Place the appliance on a firm and flat surface (floor) so that it is stable, otherwise vibrations and noise may occur. When placing the appliance on floor coverings such as carpets, straw mats or polyvinyl chloride (PVC), place a solid sheet or cover under the appliance to prevent colour change due to heat dissipation.



### 4. Clean

Before putting the appliance into use, clean the interior and all associated accessories with lukewarm water and neutral soap. Dry everything carefully. Do not use solvents or abrasive powders; these may damage the coating.

### 5. Wait

On first installation (or after turning the door) wait at least four hours before plugging in the appliance. This allows the oil to flow back into the compressor.

### 6. Switch on

Before plugging in the power cable, check that the voltage and frequency of the type plate match your power supply network. Only connect the appliance to an earthed power socket. After one hour, open the door of the appliance. If the temperature in the appliance is noticeably lower, this indicates that the cooling system is operating normally.



### 7. Mounting accessories: door compartments and shelves

To store food of different sizes, the door compartments can be set to different heights. Proceed as follows: gradually pull the compartment in the direction of the arrows until it comes loose and put it in the desired position.

The walls of the refrigerator are equipped with a series of guide profiles so that the shelves can be inserted if desired. To remove the shelf, lift it first and then pull it out. To put the shelf back in place, push it into place before lowering.

For the two-piece shelf, first push back the first part and then pull out the second part.

Raise the rear edge of the shelf to prevent food coming into contact with the wall lining. Hold the shelf firmly when removing or replacing it and take care to avoid damage.





### 8. Storing food

See Section 4 "Use".


## 3.2 FITTING WATER PIPES

To use the water and ice dispenser, you must first install the water pipe. You do this in the following steps:


1. Before installing the filter, rinse it for five minutes or until 5 litres of water have passed through to remove any toner.
2. Open the fridge door and take out the fresh food drawers.




- Remove the rubber plugs on both sides of the water box.




- Remove the water filter from the accessory bag, insert the connectors on both sides of the filter, then connect the water pipe and clamp it into the anti-slip clips (note the direction of the arrow on the filter). Connect the water pipe and clamp it into the anti-slip clips (note the direction of the arrow on the filter).




- Mount the water filter parts with the mounting bracket above the water box and connect the water pipes from the water box to the water filter.



- Remove the rubber plug. Connect the water pipe section with the connector to the main valve on the compressor cover and remember to fit the anti-slip clips, then connect the end of the water pipe to the water source with the nut.



Take of the rubber plug



How to use the dispenser can be found in chapter 4.4: "How to use the dispenser?".


### 3.3 REPLACING THE LED LIGHTING

Replacement or maintenance of the LED lighting must be carried out by the manufacturer, its maintenance representative or an equivalent qualified person.

# 4. OPERATION

Carefully review the safety information (Section 1) before you start using the appliance.

## 4.1 CONTROL PANEL



ID	FUNCTION
<b>A</b>	Select compartment
<b>B</b>	Setting the temperature of the refrigerator, freezer and convertible zone
<b>C</b>	Mode: Super Freezing / Vacation / Eco mode
<b>D</b>	Ice maker
<b>E</b>	Ice cubes
<b>F</b>	Finely crushed ice
<b>G</b>	Chilled water

ID	FUNCTION
<b>1</b>	Super Freezing. The freezer compartment switches to the lowest setting. After 50 hours, it automatically returns to the default set temperature.
<b>2</b>	Vacation mode.
<b>3</b>	Eco mode. The refrigerator and freezer cool on the most energy-efficient setting.
<b>4</b>	Lock. This symbol lights up when the display is locked.
<b>5</b>	Freezer compartment temperature.
<b>6</b>	Refrigerator compartment temperature.
<b>7</b>	ICE OFF. This symbol lights up when you touch the button to close the ice maker. This means the refrigerator stops making ice.
<b>8</b>	Water filter replacement. This symbol comes on when the water filter has been used for six months to remind you to change the water filter. It stays on until you change the filter and press and hold the button for three seconds.

## 4.2 OPERATING THE APPLIANCE

### Locking or unlocking controls

Press and hold the 'lock' button (C) for three seconds to activate or deactivate the lock function.

### Setting the temperature

Use button A to select the desired zone to adjust, choosing between refrigerator, freezer and convertible zone.

Use button B to adjust the temperature of the selected zone.

### Setting the refrigerator temperature

Press button A to select the refrigerator zone. And then press button B to set the temperature of the refrigerator. With each press of button B, the temperature changes by 1 degree Celsius. The minimum refrigerator temperature to be set is 2 degrees Celsius, the maximum temperature to be set is 8 degrees Celsius.

The recommended refrigerator temperature is 4 degrees Celsius.

### Setting the freezer temperature

Press button A to select the freezer zone. And then press button B to set the temperature of the freezer. With each press of button B, the temperature changes by -1 degree Celsius. The minimum freezer temperature to be set is -24 degrees Celsius, the maximum adjustable temperature to be set is -16 degrees Celsius.

The recommended freezer temperature is -18 degrees Celsius.

### **Setting the temperature of the convertible zone**

Press button A to select the convertible zone. This is a zone that can be set as both a refrigerator and a freezer. And then press button B to set the temperature of the convertible zone. With each press of button B, the temperature changes by 1 degree Celsius. The minimum convertible zone temperature to be set is -3 degrees Celsius, the maximum temperature to be set is 5 degrees Celsius.

### **Mode**

With button C (mode) you can choose between 3 additional programmes: Super Freeze, Vacation and Eco.

#### **Mode - Super Freeze**

When this function is selected, the freezer is additionally cooled; the temperature is temporarily reduced to -25 degrees. This function can be used if many products are placed in the freezer at the same time. Press button C (mode) to select the 'Super Freeze' mode.

After the Super Freeze symbol flashes for 5 seconds, the Super Freeze mode is on and the 'Super Freeze' symbol appears on the display.

The 'Super Freeze' mode switches off automatically after 50 hours. To deactivate the 'Super Freeze' mode yourself, press button C, the 'Super Freeze' symbol on the display disappears. The freezer automatically returns to the last set temperature.

#### **Mode - Vacation**

Press button C (mode) to select vacation mode. After the vacation symbol flashes for 5 seconds, the vacation mode is on and the 'Vacation' symbol appears on the display.

This function can be used during long-term absence. When vacation mode is enabled, the refrigerator's cooling is set to 17 degrees.

To deactivate the vacation mode, unlock the display first. Then press button C (mode) to manually deactivate vacation mode. The 'Vacation' symbol on the display disappears.

#### **Mode - ECO**

Press button C (mode) to select ECO mode. After the ECO symbol flashes for 5 seconds, ECO mode is on and the 'ECO' symbol appears on the display.

This function can be used to use the most energy-efficient setting. Refrigerator and freezer temperatures are set automatically and as energy-efficiently as possible.

To deactivate the ECO mode, unlock the display first. Then press button C (mode) to manually deactivate the ECO mode. The 'ECO' symbol on the display disappears.

### **Door alarm**

If the refrigerator door remains open for more than one minute, the door alarm goes off. You can turn this off by closing the door.

## **4.3 HOW DO YOU USE THE DISPENSER?**

You can get ice cubes, crushed ice and chilled water by pressing the selector switch that appears when the control panel is displayed.

Attention! If pressed continuously for more than three minutes, the dispenser stops working to protect the electrical components.

If you need more chilled water or ice, you can release and press the dispenser again.

### **Getting chilled water**

Select the chilled water mode, place the cup in the centre of the dispenser. Press the dispenser to receive water and stop pressing after you have taken the right amount of water. The water automatically stops flowing.

## ! ATTENTION!

- Wait two seconds before removing the cup to prevent the water from splashing out.
- If you need cooler water, fill the glass with ice before taking it;
- If more than 800 ml of water is taken at once, higher-temperature water can come out. In this case, it is recommended to wait half an hour for a cold drink.

### Taking ice

Select the ice cube or crushed ice mode to obtain the desired type of ice.

Place the cup in the centre of the dispenser and press to receive ice. Stop pressing when you have enough ice.

## ! ATTENTION!

- Wait two seconds before removing the cup to prevent the water from splashing out.
- Place the cup as close as possible to the dispenser outlet to prevent ice from falling out.
- While taking ice, the internal motor runs to churn and break ice, which may produce some noise.
- Use the ice as soon as possible to avoid melting ice.

## 4.4 DAILY USE

### Compartments

- This refrigerator has air circulation. As a result, the cold air is evenly distributed throughout the refrigerator and the temperature is the same everywhere. It therefore does not matter where you place your groceries.
- Do not place the food close together as this hinders air circulation. Divide food into several compartments according to the table below:

REFRIGERATOR COMPARTMENTS	TYPE OF FOOD
<b>Door compartments in the refrigerator compartment</b>	Food with natural preservatives such as jam, juice, drink, spices. Do not store any products with a limited shelf life here.
<b>Crisper drawer</b>	Place fruit, herbs and vegetables separately in the crisper drawer. Do not put bananas, onions, potatoes or garlic in the refrigerator.
<b>Refrigerator shelf - centre</b>	Dairy products, eggs.
<b>Refrigerator shelf - top</b>	Food that does not require preparation such as ready meals, cold cuts, leftovers.
<b>Freezer drawer(s)/shelf</b>	Food for long storage. Bottom drawer for raw meat, poultry, fish. Middle drawer for frozen vegetables, fries. Top drawer for ice cream, frozen fruit, deep frozen pastries.

### Cooling food

- Always refer to the expiry date of the products to know how long they can be stored.
- Pack food in resealable plastic bags, especially if it has a strong taste, and place on the glass shelves above the crisper drawer. Store food only one or at most two days in this way.
- Store raw meat and fish in appropriate food containers in the refrigerator so that it does not leak or come into contact with other foods.
- Do not place hot food or hot plastic parts in the appliance. Make sure it has cooled to room temperature before putting it in the appliance.
- Cooked food that has cooled sufficiently must be covered and can then be placed on any shelf.
- Do not place foods containing a lot of water too close to the back wall of the refrigerator to prevent them from freezing to the inner wall.
- It is best to clean and dry food before storing it in the appliance. It is advisable to store food in sealed packaging in the appliance. This prevents evaporation of water, which keeps fruit and vegetables fresh and also prevents odours.

### ProteinFresh drawer

This drawer is designed to keep meat and fish fresh for longer at a temperature of 0°C.

## VeggieFresh drawer

This drawer is designed to keep vegetables and fruit fresh for longer by maintaining higher humidity. Slide the Humidity Control slider all the way to the left for fruit and all the way to the right for vegetables.

## Freezing food

- The freezer compartment is suitable for freezing fresh food and storing frozen food for a long time.
- The maximum amount of food that can be frozen in 24 hours for this refrigerator is: 13 kg.
- The freezing process takes 24 hours. Do not add any other food to freeze during this period.
- Only freeze fresh and thoroughly cleaned foods.
- Prepare the food in small portions so that it is soon completely frozen and can then be thawed in the desired amount.
- Pack the food in aluminium foil or freezer bags and make sure the packets are airtight.
- Do not allow fresh, non-frozen food to come into contact with food that has already been frozen, and prevent the temperature of the food that has already been frozen from rising.
- Lean foods are better and more durable than fatty foods; salt shortens the shelf life of food.
- Ice lollies, if eaten directly from the freezer, can cause frostbite.
- It is advisable to indicate the freezing date on each individual package in order to keep track of the shelf life.
- It is advisable to keep the time between buying the food and putting it in the freezer as short as possible.

## Storing frozen food

On first use or after a long period of downtime: run the appliance for at least two hours at the higher settings before putting products in the freezer compartment. The most efficient use of energy is ensured in the configuration with the drawers in the lower part of the appliance and with the shelves evenly distributed. The position of the door trays does not affect energy consumption.

## Tips for buying frozen goods

- When you buy frozen products, read the storage guidelines on the packaging. You can store any frozen product for the period indicated by the star rating. This usually corresponds to the period stated as "best before" on the front of the package.
- Ensure that frozen food packaging is in perfect condition.
- Always buy frozen products at the end of your shopping trip or visit to the supermarket.
- Try to keep frozen food together while shopping and on the way home as this helps to keep food cooler.
- Only buy frozen food if you can freeze it immediately. In most shops, you can buy special insulating bags. These keep frozen food cold for longer.
- Use good quality food and handle it as little as possible. When food is frozen in small quantities, it takes less time to freeze or thaw it.
- Estimate the amount of food to be frozen. When freezing large quantities of fresh food, set the temperature control button to low mode, this sets the freezer temperature lower. This allows you to freeze the food quickly, keeping it fresh.

## Saving energy

- Do not open the door more often, or leave it open for longer, than strictly necessary.
- Do not set the temperature too high to save energy unless the characteristics of the food require it.
- If the ambient temperature is high, the temperature control is set to a low temperature and the appliance is fully filled, the compressor can be on continuously, causing ice to form on the evaporator. In this case, set the temperature control to a higher temperature to defrost the evaporator and thus save energy.
- Ensure proper ventilation. Do not cover the vents or holes.
- Place frozen food in the fresh food compartment to defrost: the low temperature of the frozen food helps to cool the fresh food and thus saves energy.
- Replace the door seal in good time to prevent poor door closing.

# 5. MAINTENANCE AND CLEANING

Before cleaning the appliance, carefully review the safety information (Section 1).

## CAUTION!

- Always remove the plug from the earthed socket before cleaning the appliance.
- Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.
- Never touch the plug with wet or moist hands because of the risk of electric shocks and injury.
- Do not remove objects from the freezer compartment if your hands are wet/damp as this may cause grazes or frostbite.
- Do not put your hands unprotected in the bottom of the appliance as the sharp metal corners can cause scratches.
- Do not use mechanical devices, electrical appliances (such as a hairdryer or heater) or other means to defrost your appliance.
- Do not use the appliance if any of its components are damaged or faulty. Replace a damaged or faulty appliance immediately. Remove the plug from the earthed socket and contact customer service.

## ATTENTION!

- Clean surfaces that may come into contact with food and accessible drainage systems regularly.
- Never open the appliance. The appliance may only be opened for maintenance by an authorised service technician.
- Do not spill water directly onto the appliance to prevent rust, leakage and accidents.
- Do not use water jets and steam to clean the appliance.
- To prevent damage, do not use a hard brush, steel brush, detergent, soap powder, alkaline detergent, benzene, petrol, acids, chlorine, abrasive powders, hot water or other corrosive or soluble substances to clean the cabinet surface, door gasket or plastic decorative parts etc.
- The electrical parts of the appliance may only be cleaned with a dry cloth.

## NOTE

Once in use, it is best to use the appliance continuously. Under normal circumstances it is best not to interrupt its use in order not to affect the lifetime of the appliance.

### 5.1 DEFROSTING

This appliance has a No-Frost freezer. This means that defrosting is automatic. If ice does form in the freezer, please contact our customer service as this should not happen.

### 5.2 INTERIOR AND EXTERIOR CLEANING

- Food residues in the appliance can cause a bad smell. The appliance should therefore be cleaned regularly.
- Remove all drawers, shelves, door compartments etc. and clean with a soft cloth or sponge moistened with warm water or a neutral detergent.
- If you are using cleaning agents, clean with a soft cloth or sponge, and wipe dry.
- Regularly remove the dust from the back panel and side plates of the appliance. Use a dry cloth for this (no water).
- If the appliance will not be used for several months, switch it off, unplug it from the socket, clean and dry it and leave the door open to prevent mould forming in the appliance. For more information on switching off and storage, see Section 7.

### 5.3 CLEANING THE WATER AND ICE DISPENSER

Use a soft towel to clean the fridge and make sure you turn off the power before cleaning. When cleaning, use clean water and a little washing-up liquid. Do not spray detergent directly on the screen, or the text on the screen may fall off.

1. Regularly remove the water container from the dispenser. Pour out the water and wipe the container clean.
2. Clean the ice storage cabinet regularly.

If the freezer is not used for an extended period or the door is frequently opened, the ice in the storage cabinet may melt and refreeze, causing a blockage in the distributor outlet. The ice has to be removed manually. When cleaning the ice tray, switch off the ice maker to prevent the ice from falling into the fridge or onto the floor.

3. Assembling and disassembling the ice compartment.

Hold the ice maker by the buckle with both hands, lift it approximately 10 mm with some force, then pull it out of the fixed buckle. After removing the ice storage cabinet, carefully take out the internal ice by hand and rinse it with clean water. After cleaning, install the ice storage cabinet using the reverse process.

**! ATTENTION!**

- Do not use acid, chemical solvents (alcohol, washing-up liquid) or other abrasives;
- After cleaning, dry the icebox thoroughly before placing it in the fridge to prevent the ice from freezing;
- Use a clean towel to clean the ice outlet, do not press too hard on the internal structure to avoid damaging the internal mechanism;
- Do not place anything else in the ice outlet to avoid blocking the ice outlet;
- Do not let children climb on the fridge, otherwise it may fall down and injure people.
- Do not insert fingers, hands or other inappropriate objects into the icebox or ice bucket. This may cause personal injury or material damage.

## 6. TROUBLESHOOTING

You can solve some problems easily yourself using the table below. If the following descriptions do not solve your problem, please contact our customer service: **wisberghome.com**

Only an authorised service technician may solve the malfunctions that are not listed in this manual. Repairs carried out by unauthorised persons may cause injury and/or serious damage to persons and property.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTIONS
<b>The appliance does not cool at all.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- The control knob for the temperature is wrong.</li> <li>- The plug is not inserted properly.</li> <li>- There is no voltage on the socket.</li>   <li>- The fuse is blown or defective.</li> <li>- The appliance is installed in a place where the ambient temperature is less than 10°C, such as a balcony, garage or storage room.</li>   <li>- The power has failed.</li>   <li>- The holiday mode is switched on.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Set the thermostat to another position.</li>   <li>- Insert the plug properly.</li> <li>- Open the door and check if lamp is on. If the lamp is off, there may be no voltage on the socket. Have the socket repaired by an electrician.</li> <li>- Check the fuse and replace if necessary.</li> <li>- Install the appliance in a protected location where the ambient temperature is higher than 10°C. If the appliance is installed in a room with too low a temperature, the internal cooling system may not operate correctly.</li> <li>- Try to open the door of the appliance as little as possible to keep the food safe and fresh for hours. If you know about the power failure beforehand: Set the thermostat button in the high mode an hour in advance, so that the food is frozen completely. (Do not add any other food to freeze during this period!) Set the temperature mode back to the original setting in good time when the power supply is restored.</li> <li>- Turn off the holiday mode, refer to section 4.2 for the instructions.</li> </ul>
<b>The temperature in the appliance is too low/high.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- The temperature is not set correctly.</li> <li>- The door is not closed properly.</li>   <li>- The temperature of the food is too high.</li> <li>- Many products are stored at the same time.</li> <li>- The door has been opened too often.</li> <li>- The 'Super Cool' or 'Super Freeze' function is enabled.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Set a higher/lower temperature.</li> <li>- Find the cause of the door not closing properly, remove or move possible obstacles.</li> <li>- Allow the food to cool to room temperature before preserving.</li> <li>- Preserve fewer products at the same time.</li>   <li>- Only open the door if necessary.</li>   <li>- Turn off the 'Super Cool' and/or 'Super Freeze', refer to section 4.2 for the instructions.</li> </ul>
<b>Strange smell in the appliance.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- There is spoiled food in the appliance.</li> <li>- The appliance is not clean.</li> <li>- Food with a strong smell is present in the appliance.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Throw away spoiled food.</li>   <li>- Clean the appliance.</li> <li>- Pack food with a strong smell.</li> </ul>

<b>PROBLEM</b>	<b>POSSIBLE CAUSE</b>	<b>SOLUTIONS</b>
<b>The door does not open easily.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- You tried to open the door immediately after closing.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wait a few seconds between closing and re-opening the door.</li> </ul>
<b>The compressor works continuously.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Too many products are stored at the same time.</li> <li>- The room temperature is too high.</li> <li>- The food placed in the appliance was too hot.</li> <li>- The door is not closed properly.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wait a few hours and then check the temperature again.</li> <li>- Please refer to Section 4.</li> <li>- Allow food to cool to room temperature before storing.</li> <li>- See the next section.</li> </ul>
<b>The side panels are hot.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- This is normal. The heat exchanger components are on the side of the appliance. Immediately after installation, the sides become hot, after the fridge reaches its internal temperature, the temperature of the side panels will decrease.</li> </ul>	
<b>Abnormal noise</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- The appliance is not stable/level.</li> <li>- The appliance is making contact with the wall or other objects.</li> <li>- 'Super Freeze' mode has been turned on.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Readjust the appliance's adjusting legs.</li> <li>- Move the appliance slightly.</li> <li>- This is normal. 'Super Freeze' mode uses the maximum power of the appliance.</li> </ul>
<b>The temperature cannot be set.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 'Super Cool' or 'Super Freeze' mode has been turned on.</li> <li>- The control panel is locked.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- See Section 4 'Use' to deactivate 'Super Freeze' and set the temperature.</li> <li>- Turn off the control lock, refer to section 4.2 for the instructions.</li> </ul>
<b>The appliance freezes too much.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- The temperature of the appliance is set too high.</li> <li>- 'Super Freeze' mode has been turned on.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- See Section 4 for information on how to set the temperature. The recommended temperature setting for this appliance is -18°C.</li> <li>- See Section 4.3 for information on how to turn off 'Super Freeze' mode.</li> </ul>
<b>The alarm goes off.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- The door is open.</li> <li>- The temperature in the appliance is too high.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Close the door and make sure that the door remains properly closed. Remove any blockages. The alarm goes off when the door is closed.</li> </ul>

# 7. TAKING OUT OF SERVICE

## Switching off and storage

- If the appliance will not be used for several months, first switch it off and then pull the plug out of the socket.
- Make sure the appliance is completely thawed.
- Clean the inside thoroughly and wipe dry. To prevent the formation of odours and moulds, leave the door open: block it.
- Clean the door gasket groove with soap and water and wipe everything dry with a soft cloth.
- Do not use a hard brush, steel brush, detergent, soap powder, alkaline detergent, benzene, gasoline, acids, hot water or other corrosive or soluble substances to clean the appliance.
- Store the cleaned appliance in a dry, ventilated place, away from a heat source. Make sure the appliance is on a level surface and do not place heavy objects on top.
- The appliance in storage must not be accessible to children playing.

# 8. SAFE DISPOSAL



## DANGER!

### Waste processing

- Refrigerants and the cyclopentane foam used for the appliance are flammable. When the appliance is disposed of, it must therefore be kept away from sources of fire and collected or returned to a qualified waste processing company.
- The appliance may not under any circumstances be incinerated to prevent damage to the environment or other damage.
- R-600a is used as a refrigerant in this appliance. Therefore, please contact local authorities regarding the safe disposal of this appliance.



The materials used in this appliance marked with this symbol are recyclable. This marking indicates that, throughout the EU, this product must not be disposed of with the household waste.



This symbol indicates that the device must not be disposed of with other household waste within the EU. By disposing of the device properly, you help to prevent possible dangers to the environment and human health. The recycling of materials contributes to the conservation of natural resources. Therefore, do not dispose of discarded electronic devices with household waste. When disposing of the device, follow the national and local regulations regarding the environmentally friendly disposal of electronic equipment. You can also contact Wisepick Productions B.V. if you no longer wish to use the device or to return the device.



## ATTENTION!

- The refrigerants and insulation materials used in your appliance require special care. When draining, ensure that the pipes on the back of the appliance are not damaged.
- Avoid damaging the cooling unit, especially the heat exchanger.

## Wisberg contact details

Customer service can be reached at: [wisberghome.com](http://wisberghome.com)

## Wisepick Productions B.V.

Weena 664  
3012 CN Rotterdam  
The Netherlands  
Made in China

MANUEL D'UTILISATION

# RÉFRIGÉRATEUR AMÉRICAIN

---

WBSBSWID576DZ

WBSBSWID576DB

# TABLE DES MATIÈRES

<b>AVANT-PROPOS</b>	<b>45</b>
<b>1. SÉCURITÉ</b>	<b>46</b>
1.1 Utilisation prévue et utilisation involontaire prévisible	46
1.2 Avertissements et consignes de sécurité	46
1.3 Consigne de sécurité : installation	47
1.4 Consigne de sécurité : utilisation	48
<b>2. CARACTÉRISTIQUES DE PRODUIT</b>	<b>49</b>
2.1 Dimensions	49
2.2 Accessoires fournis	50
2.3 Garantie	50
2.4 Données techniques	50
<b>3. INSTALLATION</b>	<b>51</b>
3.1 Installer l'appareil	51
3.2 Pose de conduites d'eau	52
3.3 Remplacement de l'éclairage LED	53
<b>4. COMMANDE</b>	<b>54</b>
4.1 Panneau de commande	54
4.2 Utilisation de l'appareil	54
4.3 Utilisation du distributeur	55
4.4 Utilisation quotidienne	56
<b>5. ENTRETIEN ET NETTOYAGE</b>	<b>58</b>
5.1 Dégivrage	58
5.2 Nettoyage du distributeur d'eau et de glaçons	58
5.3 Nettoyage du distributeur d'eau et de glaçons	59
<b>6. DÉPANNAGE</b>	<b>60</b>
<b>7. MISE HORS SERVICE</b>	<b>63</b>
<b>8. MISE AU REBUT SÉCURISÉE</b>	<b>63</b>

# AVANT-PROPOS






## À propos de ce document

- Ce manuel contient toutes les informations pour une utilisation correcte, efficace et sûre de l'appareil.
- Ce manuel est destiné à l'utilisateur final et/ou l'acheteur de cet appareil.
- Assurez-vous d'avoir bien lu et compris les instructions de ce manuel avant d'installer ou d'utiliser l'appareil. Conservez ce document pour une utilisation future tant que vous utilisez et/ou possédez l'appareil.
- Wisepick Productions B.V. ne peut en aucune manière être tenue responsable des dommages matériels et immatériels causés à vous ou à d'autres personnes, à l'appareil, à vos autres propriétés ou aux biens d'autrui en raison du non-respect des instructions de ce manuel.
- Les avertissements et consignes de sécurité de ce manuel ne décrivent pas toutes les circonstances et situations possibles.
- Si vous contactez notre service clientèle, assurez-vous d'avoir le numéro de modèle à portée de main. Vous trouverez les informations sur la plaque signalétique ou au recto de ce manuel.

## Instructions d'origine

Ce manuel est écrit à l'origine en néerlandais. Toutes les autres langues sont des documents traduits. En cas d'erreurs de traduction, la version néerlandaise prévaudra.

## Symboles utilisés

SYMBOLE	DESCRIPTION
 <b>DANGER !</b>	Risque d'incendie et/ou matériaux inflammables
 <b>AVERTISSEMENT !</b>	Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner de graves dommages immatériels à vous ou à autrui.
 <b>PRUDENCE !</b>	Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner de légers dommages immatériels à vous ou à autrui.
 <b>ATTENTION !</b>	Indique une situation liée à des dégâts matériels.
 <b>REMARQUE</b>	Indique des informations complémentaires utiles.

## REMARQUE

Vous pouvez également retrouver la dernière version de ce manuel en ligne sur [wisberghome.com](http://wisberghome.com) en recherchant par le numéro d'article.

## Droit d'auteur

Les données représentées dans ce manuel, y compris les textes, photos, dessins graphiques, marques figuratives, noms (commerciaux) et logos, sont la propriété de Wisepick Productions B.V. et sont protégées par le droit d'auteur, le droit des marques et/ou tout autre droit de propriété intellectuelle, sauf si ces données appartiennent à un tiers. Vous n'êtes en aucun cas autorisé(e) à reproduire, transférer, distribuer, conserver ou mettre à la disposition de tiers contre rémunération la totalité ou une partie du contenu du manuel sans l'autorisation écrite préalable de Wisepick Productions B.V. et/ou du tiers auquel les données appartiennent.

## Coordonnées de Wisberg

Le service client est joignable via : [wisberghome.com](http://wisberghome.com)

## Wisepick Productions B.V.

Weena 664  
3012 CN Rotterdam  
Les Pays-Bas  
Made in China

# 1. SÉCURITÉ

## 1.1 UTILISATION PRÉVUE ET UTILISATION INVOLONTAIRE PRÉVISIBLE

- Cet appareil est destiné à un usage intérieur uniquement.
- Cet appareil n'est pas destiné à un usage sous forme encastrée.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique et à des applications similaires telles que :
  - les cuisines du personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail ;
  - les fermes, maisons d'hôtes, hôtels, motels B&B et autres environnements résidentiels ;
  - les lieux de restauration et applications non-retail similaires.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées ou aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil d'une personne responsable de leur sécurité.
- Toute utilisation de l'appareil autre que celle décrite dans le présent manuel est considérée comme une utilisation involontaire et peut entraîner des dommages matériels et immatériels à vous-même ou à autrui, à l'appareil, à vos autres biens ou à ceux d'autrui, ainsi que l'annulation de la garantie.

## 1.2 AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ



### AVERTISSEMENT !

- Gardez ouverts les orifices de ventilation de l'enveloppe de l'appareil.
- N'utilisez pas d'appareils mécaniques, électriques (comme un sèche-cheveux ou un poêle) ou d'autres moyens pour dégivrer votre congélateur.
- Veillez à ce qu'aucun composant du circuit de refroidissement ne soit endommagé pendant le transport et l'installation de l'appareil.
- Ne placez pas d'appareils électriques dans les compartiments de stockage des aliments du congélateur (comme les machines à glace), sauf s'ils ont été expressément déclarés adéquats par le fabricant.
- N'ouvrez jamais l'appareil et n'effectuez aucune réparation qui ne soit pas décrite dans ce manuel. L'appareil ne peut être ouvert qu'à des fins d'entretien par un technicien agréé.
- Il est dangereux de modifier les caractéristiques ou les spécifications de l'appareil ou d'essayer de modifier ce produit de quelque manière que ce soit.



### DANGER !

- N'utilisez pas de rallonge ou de prises multiples avec cet appareil.
- N'utilisez jamais de minuterie, d'inverseur ou de télécommande séparée qui allume ou éteint automatiquement l'appareil. Ne branchez pas l'appareil sur une prise de terre qui est régulièrement allumée ou éteinte.
- Ne tordez ou ne pliez pas le câble d'alimentation, et ne l'enroulez pas. Ne pincez pas le câble d'alimentation entre la surface et l'appareil. Cela pourrait endommager la couche isolante du câble d'alimentation.
- Ne tirez pas sur le câble d'alimentation pour déplacer l'appareil ou pour débrancher la fiche de la prise de terre.

- Ne placez pas le câble d'alimentation à proximité de chaleur, d'huile, de bords tranchants net de pièces mobiles.
- N'utilisez pas l'appareil si le câble d'alimentation est endommagé. Ne remplacez jamais le câble d'alimentation vous-même. Le câble d'alimentation ne peut être remplacé que par un technicien agréé.
- Avant toute utilisation, vérifiez que la tension de la prise de terre que vous souhaitez utiliser corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil (220-240V~50Hz). Ne branchez l'appareil qu'à une prise de terre. Les dommages causés par une tension incorrecte ne sont pas couverts par la garantie.
- Ne conservez pas de récipients contenant des matières inflammables, des gaz propulseurs ou des substances explosives telles que des aérosols, des cartouches de recharge pour extincteurs, etc. dans l'appareil.

### RISQUE D'ÉLECTROCUTION DÛ À UN COURT-CIRCUIT

- N'utilisez pas l'appareil si l'une de ses pièces est endommagée ou défectueuse. Remplacez immédiatement un appareil endommagé ou défectueux. Retirez la fiche de la prise de terre et contactez le service clientèle.
- Placez toujours l'appareil sur une surface sèche et résistant à l'humidité.
- N'utilisez jamais l'appareil dans une pièce humide, comme une salle de bain, ou à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
- Ne touchez pas l'appareil et le câble d'alimentation avec des mains mouillées.

### 1.3 CONSIGNE DE SÉCURITÉ : INSTALLATION

#### ! PRUDENCE !

- Ne laissez jamais traîner le câble d'alimentation de manière à ce que quelqu'un puisse trébucher dessus ou le tirer accidentellement.
- Déplacez toujours l'appareil à deux. Servez-vous de vos deux mains pour déplacer, soulever ou tourner l'appareil.

#### ! ATTENTION !

- Utilisez uniquement les accessoires d'origine fournis pour l'installation.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne soit pas coincé ou endommagé lorsque vous placez ou positionnez l'appareil.
- Ne nettoyez jamais l'appareil avec des produits agressifs ou abrasifs ou avec des objets tranchants.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Ne laissez jamais tomber l'appareil et évitez les chocs. Une chute ou un choc peut affecter le bon fonctionnement de l'appareil. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation de l'appareil installé soit toujours bien accessible.
- Veillez à ce que l'air puisse circuler autour de l'appareil.
- Retirez la fiche de la prise avant d'effectuer des manipulations sur l'appareil (par exemple, le retournement de la porte).
- Le bon fonctionnement de l'appareil ne peut être garanti que si la plage de température indiquée est respectée. Si les exigences de ventilation requises ne sont pas satisfaites en raison d'une autre installation, l'appareil fonctionnera correctement, mais la consommation d'énergie peut légèrement augmenter.

- N'installez pas l'appareil à proximité de radiateurs, de cuisinières, de fours ou de plaques de cuisson.
- N'installez pas l'appareil en plein soleil.
- Pour éviter la formation d'un mélange air-gaz inflammable en cas de fuite dans le circuit de refroidissement, vous devez tenir compte de la taille de l'espace dans lequel se trouve l'appareil et de la quantité de fluide frigorigène utilisée. Le volume total du local dans lequel
- l'appareil est installé divisé par la quantité de fluide frigorigène de l'appareil ne doit pas être inférieur à  $8 \text{ g/m}^3$ . La quantité de fluide frigorigène contenue dans l'appareil est indiquée sur la plaque signalétique.
- L'appareil peut ne pas fonctionner de manière optimale s'il se trouve pendant une période prolongée à un endroit où la température ambiante est inférieure au minimum ou au maximum de la plage de température pour laquelle il est conçu. Consultez à ce sujet le tableau « Classe climatique » ci-dessous.

### Classe climatique

Les informations sur la classe climatique de l'appareil sont indiquées sur la plaque signalétique. Elle indique la température ambiante (= température de la pièce) à laquelle le fonctionnement de l'appareil est optimal (correct). Ce type d'appareil a une classe climatique SN, N, ST.

PORTÉE CLIMATIQUE	TEMPÉRATURE AMBIANTE ADMISSIBLE
<b>SN</b>	De $+10^{\circ}\text{C}$ à $+32^{\circ}\text{C}$
<b>N</b>	De $+16^{\circ}\text{C}$ à $+32^{\circ}\text{C}$
<b>ST</b>	De $+16^{\circ}\text{C}$ à $+38^{\circ}\text{C}$
<b>T</b>	De $+16^{\circ}\text{C}$ à $+43^{\circ}\text{C}$



## 1.4 CONSIGNE DE SÉCURITÉ : UTILISATION

### ! PRUDENCE !


- Ne placez pas de boissons gazeuses ou pétillantes dans le compartiment de congélation.
- Ne retirez aucun objet du compartiment de congélation si vos mains sont humides/mouillées, car cela peut provoquer des écorchures ou des gelures.
- Les durées de conservation des aliments recommandées par le fabricant doivent être respectées.
- En cas d'ouverture prolongée de la porte, la température dans les compartiments de l'appareil peut augmenter considérablement.
- Nettoyez régulièrement les surfaces susceptibles d'être en contact avec la nourriture et les systèmes d'évacuation accessibles.
- Pour conserver la viande crue et le poisson cru dans l'appareil, glissez-les dans des conteneurs ou sacs congélation appropriés afin qu'ils n'entrent pas en contact avec d'autres aliments ou qu'ils ne gouttent pas sur ceux-ci.
- Si l'appareil reste vide pendant une longue période, éteignez-le, nettoyez-le et laissez la porte ouverte pour éviter la formation de moisissures dans l'appareil.

# 2. CARACTÉRISTIQUES DE PRODUIT

## 2.1 DIMENSIONS



• Illustration 1. Vue de face



• Illustration 2. Vue du dessus


W	D	H	A	B	C(°)	E	F	G
91cm	73cm	177cm	190cm	160cm	135	min. 5cm	min. 5cm	min. 5cm

\*L'illustration 1 et l'illustration 2 montrent uniquement l'espace nécessaire à l'appareil.

## 2.2 ACCESSOIRES FOURNIS


### 1. Tuyau d'eau avec connecteurs

Permet de raccorder le distributeur à la conduite d'eau.




### 2. Filtre à eau

Le filtre à eau empêche l'eau et les glaçons de se troubler ou d'avoir une odeur ou un goût de chlore.



### 3. Bac de récupération d'eau du distributeur

Ce récipient recueille l'eau qui sort du distributeur.



FR

## 2.3 GARANTIE

Cet appareil est livré avec une période de garantie de 3 ans après l'achat. Pour de plus amples informations sur les conditions de garantie, rendez-vous sur [www.coolblue.be/fr/service-client](http://www.coolblue.be/fr/service-client). Dans tous les cas, vous devez disposer du bon d'achat avec date d'achat et/ou de livraison pour pouvoir prétendre à la garantie. Si vous placez l'appareil à une température ambiante inférieure à la température minimale, la garantie devient caduque. En cas de retrait, de détérioration ou de rendu illisible de l'étiquette énergétique ou de l'autocollant du numéro de série, tout droit à la garantie sur l'appareil devient irrévocablement caduc.

### Pièces de rechange

Des pièces de rechange sont disponibles pour cet appareil. Pour commander ou obtenir de plus amples informations, rendez-vous sur [www.coolblue.be/fr/service-client](http://www.coolblue.be/fr/service-client).

## 2.4 DONNÉES TECHNIQUES

### Ne contient pas de fréon

Le fluide frigorigène (R600a) sans fréon et le matériau d'isolation en mousse écologique (cyclopentane) utilisés pour l'appareil n'affectent pas la couche d'ozone et ont un impact extrêmement faible sur le réchauffement climatique.

### Caractéristiques techniques et label énergétique

Les caractéristiques techniques figurent sur la plaque signalétique à l'intérieur de l'appareil et sur le label énergétique (tous deux également imprimés à la page 2). Le QR-code sur le label énergétique fourni avec l'appareil donne un lien web vers les informations relatives aux performances de l'appareil dans la base de données EU-EPREL. Conservez le label énergétique pour référence avec le manuel d'utilisation et tout autre document fourni avec cet appareil. Il est également possible de trouver les mêmes informations dans EPREL via le lien [www.eprel.ec.europa.eu](http://www.eprel.ec.europa.eu) ainsi que le nom du modèle et le numéro de produit que vous trouverez sur la plaque signalétique de l'appareil. Voir le lien [www.theenergylabel.eu](http://www.theenergylabel.eu) pour des informations détaillées sur le label énergétique.

# 3. INSTALLATION

## 3.1 INSTALLER L'APPAREIL

Avant d'installer l'appareil, lisez attentivement les informations relatives à la sécurité (chapitre 1).

### 1. Déballage



Retirez l'emballage et débarrassez-vous-en de manière appropriée. Vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé. Ne branchez pas l'appareil s'il est endommagé. Signalez immédiatement tout dommage éventuel au service clientèle. Le cas échéant, conservez l'emballage.

### 2. Emplacement

- L'endroit où vous placez votre appareil doit être bien ventilé.
- Déplacez toujours l'appareil à deux. Servez-vous de vos deux mains pour déplacer, soulever ou tourner l'appareil.
- Ne placez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur, comme une cuisinière ou une chaudière, et veillez à ce qu'il n'y ait pas de lumière directe du soleil, ce qui garantira l'effet de refroidissement et vous permettra de réaliser des économies d'énergie.
- Ne placez pas l'appareil dans un endroit humide afin qu'il ne puisse pas rouiller et qu'il n'y ait pas de courant de fuite.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur. Cet appareil est destiné à un usage intérieur uniquement.

### 3. Mise en place de l'appareil

- Cet appareil n'est pas destiné à un usage sous forme encastrée.
- Utilisez uniquement les accessoires d'origine fournis pour l'installation.
- Pour modifier le sens d'ouverture de la porte, se reporter au point 3.1.
- Pendant son fonctionnement, l'appareil émet de la chaleur dans son environnement. C'est pourquoi il doit y avoir au moins 5 cm d'espace libre en haut, au moins 5 cm de chaque côté et au moins 5 cm à l'arrière de l'appareil (voir paragraphe 2.1).
- Utilisez les pieds de réglage avant pour positionner l'appareil de niveau. Si l'appareil n'est pas de niveau, la porte peut ne pas se fermer complètement, ce qui réduit les performances de refroidissement de l'appareil. Si l'appareil n'est pas de niveau, cela peut également provoquer des dysfonctionnements.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne soit pas coincé ou endommagé lorsque vous placez ou positionnez l'appareil.
- Il doit être possible de débrancher l'appareil de l'alimentation principale. La fiche doit donc être facilement accessible après installation.
- Placez toujours l'appareil sur une surface sèche et résistant à l'humidité.
- Placez l'appareil sur une surface solide et plane (sol) pour qu'il soit stable, sinon il peut y avoir des vibrations et du bruit. Lorsque l'appareil est placé sur un revêtement de sol tel que de la moquette, des paillasons ou du polychlorure de vinyle (PVC), placez une plaque solide ou une couverture sous l'appareil afin d'éviter tout changement de couleur dû à la dissipation de la chaleur.



### 4. Nettoyage

Avant d'utiliser l'appareil, nettoyez l'intérieur et tous les accessoires avec de l'eau tiède et du savon neutre. Séchez tout soigneusement. N'utilisez pas de solvants ou de poudres abrasives ; ceux-ci peuvent endommager le revêtement.

### 5. Attente

Lors de la première installation (ou après avoir ouvert la porte), attendez au moins 4 heures avant de brancher l'appareil. Ainsi, l'huile aura le temps de retourner dans le compresseur.

### 6. Activation

Avant de brancher le câble d'alimentation, vérifiez que la tension et la fréquence de la plaque signalétique correspondent à votre réseau d'alimentation. Ne branchez l'appareil qu'à une prise de terre. Au bout d'une heure, ouvrez la porte de l'appareil. Si la température à l'intérieur de l'appareil est nettement inférieure, cela signifie que le système de refroidissement fonctionne normalement.



### 7. Montage d'accessoires : compartiments de porte et étagères

Pour conserver des aliments de différentes tailles, les bacs de porte peuvent être positionnés à différentes hauteurs. Procédez comme suit : tirez progressivement le compartiment dans le sens des flèches jusqu'à ce qu'il se détache et placez-le à l'endroit souhaité.

Les parois du réfrigérateur sont équipées d'une série de profilés de guidage permettant d'insérer les étagères. Pour retirer l'étagère, soulevez-la avant de la retirer. Pour remettre l'étagère en place, poussez-la avant de la descendre.

Pour l'étagère en deux parties, poussez d'abord la première partie vers l'arrière puis tirez la deuxième partie vers l'extérieur.

Remontez le bord arrière de l'étagère afin d'éviter que la nourriture n'entre en contact avec le revêtement de la paroi. Tenez fermement l'étagère lorsque vous l'enlevez ou la remettez et procédez avec précaution pour éviter tout dommage.



### 8. Conservation des aliments



Voir chapitre 4 « Utilisation ».

FR


## 3.2 POSE DE CONDUITES D'EAU

Pour utiliser le distributeur d'eau et de glaçons, vous devez d'abord installer la conduite d'eau. Pour ce faire, suivez les étapes suivantes:


1. Avant d'installer le filtre, rincez-le avec de l'eau ou 5 litres d'eau pendant 5 minutes pour vous assurer que le toner contenu dans le filtre est bien rincé.
2. Ouvrez la porte du réfrigérateur et sortez les bacs fraîcheur.



3. Retirer les bouchons en caoutchouc des deux côtés de la waterbox.




4. Retirez le filtre à eau du sac d'accessoires, insérez les connecteurs des deux côtés du filtre, puis raccordez la conduite d'eau et serrez-la dans les pinces antidérapantes (respectez le sens de la flèche sur le filtre). Raccorder la conduite d'eau et la serrer dans les pinces antidérapantes (respecter le sens de la flèche du filtre).




5. Montez les pièces du filtre à eau avec le support de montage au-dessus de la waterbox et raccordez les conduites d'eau de la waterbox au filtre à eau.

Fixez les pièces du filtre à eau


Connectez les tuyaux d'eau de la boîte à eau au filtre



6. Retirer le bouchon en caoutchouc. Connectez la section de la conduite d'eau avec le connecteur à la valve principale sur le couvercle du compresseur et n'oubliez pas de mettre en place les pinces antidérapantes, puis connectez l'extrémité de la conduite d'eau à la source d'eau à l'aide de l'écrou.



Prenez le bouchon en caoutchouc



Source d'eau

Tube de connexion

Tuyau d'eau

Le mode d'utilisation du distributeur est décrit au chapitre 4.4 Mode d'emploi du distributeur.


### 3.3 REMPLACEMENT DE L'ÉCLAIRAGE LED

Le remplacement ou l'entretien de l'éclairage LED doit être effectué par le fabricant, son représentant chargé de l'entretien ou une personne qualifiée équivalente.

# 4. COMMANDE

Avant d'utiliser l'appareil, consultez attentivement les informations de sécurité (chapitre 1).

## 4.1 PANNEAU DE COMMANDE



ID	FUNCTION
<b>A</b>	Sélectionner un compartiment
<b>B</b>	Réglage de la température du réfrigérateur, du congélateur et de la zone convertible
<b>C</b>	Mode : Modes Super Freezing / Vacances / Eco
<b>D</b>	Machine à glaçons
<b>E</b>	Glaçons
<b>F</b>	Glace finement pilée
<b>G</b>	Eau refroidie

ID	FUNCTION
<b>1</b>	Super Freezing. Le compartiment de congélation passe au réglage le plus bas. Après 50 heures, il revient automatiquement à la température réglée par défaut.
<b>2</b>	Mode Vacances.
<b>3</b>	Mode Eco. Le réfrigérateur et le congélateur se refroidissent en appliquant le réglage le plus économe en énergie.
<b>4</b>	Verrou. Ce symbole s'allume lorsque l'écran est verrouillé.
<b>5</b>	Température du compartiment de congélation.
<b>6</b>	Température du compartiment de réfrigération.
<b>7</b>	ICE OFF. Ce symbole s'allume lorsque vous appuyez sur le bouton pour éteindre la machine à glaçons. Cela signifie que le réfrigérateur cesse de produire des glaçons.
<b>8</b>	Remplacement du filtre à eau. Ce symbole s'allume lorsque le filtre à eau a été utilisé pendant 6 mois pour vous rappeler de le remplacer. Il reste allumé jusqu'à ce que vous remplaciez le filtre et que vous appuyiez sur le bouton pendant 3 secondes.

## 4.2 UTILISATION DE L'APPAREIL

### Verrouillage ou déverrouillage de la commande

Appuyez sur le bouton « Verrou » (C) et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour activer ou désactiver la fonction de verrouillage.

### Réglage de la température

Utilisez le bouton A pour sélectionner la zone à régler, et choisir entre le réfrigérateur, le congélateur et la zone convertible.

Utilisez le bouton B pour régler la température de la zone sélectionnée.

### Réglage de la température du réfrigérateur

Appuyez sur le bouton A pour sélectionner la zone de réfrigération. Appuyez ensuite sur le bouton B pour régler la température du réfrigérateur. À chaque pression sur le bouton B, la température baisse de 1 degré Celsius. La température du réfrigérateur peut être réglée entre 2 degrés Celsius et 8 degrés Celsius.

La température recommandée pour le réfrigérateur est de 4 degrés Celsius.

### Réglage de la température du congélateur

Appuyez sur le bouton A pour sélectionner la zone de congélation. Appuyez ensuite sur le bouton B pour régler

FR

la température du congélateur. À chaque pression sur le bouton, la température baisse de 1 degré Celsius. La température du congélateur peut être réglée entre -24 degrés Celsius et -16 degrés Celsius.

La température de congélation recommandée est de -18 degrés Celsius.

### **Réglage de la température de la zone convertible**

Appuyez sur le bouton A pour sélectionner la zone convertible. Il s'agit d'une zone qui peut être configurée à la fois comme réfrigérateur et comme congélateur. Appuyez ensuite sur le bouton B pour régler la température de la zone convertible. À chaque pression sur le bouton B, la température baisse de 1 degré Celsius. La température de la zone convertible peut être réglée entre -3 degrés Celsius et 5 degrés Celsius.

### **Mode**

Le bouton C (Mode) permet de choisir entre 3 programmes supplémentaires : Super Freeze, Vacances et Eco.

#### **Mode - Super Freeze**

Lorsque cette fonction est sélectionnée, le congélateur est refroidi davantage ; la température est réduite provisoirement à -25 °C. Cette fonction peut être utilisée lorsque de nombreux aliments sont placés simultanément dans le congélateur. Appuyez sur le bouton C (Mode) pour sélectionner le mode Super Freeze.

Après que le symbole Super Freeze a clignoté pendant 5 secondes, le mode « Super Freeze » est activé et le symbole Super Freeze devient visible sur l'écran.

Le mode « Super Freeze » s'arrête automatiquement 50 heures après avoir été activé. Pour désactiver le mode « Super Freeze », appuyez sur le bouton C, le symbole « Super Freeze » disparaîtra de l'écran. Le congélateur revient automatiquement à la dernière température réglée.

#### **Mode - Vacances**

Appuyez sur le bouton C (Mode) pour sélectionner le mode Vacances. Après que le symbole Vacances a clignoté pendant 5 secondes, le mode Vacances est activé et le symbole « Vacances » devient visible sur l'écran.

Cette fonction peut être utilisée en cas d'absence prolongée. Lorsque le mode vacances est activé, la température du réfrigérateur est réglée sur 17 degrés.

Pour désactiver le mode Vacances, déverrouillez d'abord l'écran. Appuyez ensuite sur le bouton C (Mode) pour désactiver manuellement le mode Vacances. Le symbole « Vacances » disparaît de l'écran.

#### **Mode - Eco**

Appuyez sur la touche C (Mode) pour sélectionner le mode Eco. Après que le symbole Eco a clignoté pendant 5 secondes, le mode Eco est activé et le symbole « Eco » devient visible sur l'écran.

Cette fonction permet d'utiliser le réglage le plus économe en énergie. Les températures du réfrigérateur et du congélateur sont réglées automatiquement et de la manière la plus efficace possible sur le plan énergétique.

Pour désactiver le mode Eco, déverrouillez d'abord l'écran. Appuyez ensuite sur le bouton C (Mode) pour désactiver manuellement le mode Eco. Le symbole « Eco » disparaît de l'écran.

### **Alarme de porte**

Une alarme retentit lorsque la porte du réfrigérateur est ouverte pendant plus de 1 minute. Vous pouvez la désactiver en fermant la porte.

## **4.3 UTILISATION DU DISTRIBUTEUR**

Vous pouvez obtenir des glaçons, de la glace pilée et de l'eau froide en appuyant sur le bouton à palette, qui est sélectionné en affichant le panneau de commande.

Attention ! Si l'on appuie de façon continue pendant plus de 3 minutes, le distributeur s'arrête de fonctionner pour protéger les composants électriques.

Si vous avez besoin de plus d'eau froide ou de glace, vous pouvez relâcher et appuyer à nouveau.

### **Obtenir de l'eau froide**

Sélectionnez le mode eau froide, placez le gobelet au centre du distributeur. Appuyez sur le distributeur pour faire couler l'eau et arrêtez d'appuyer après avoir obtenu la bonne quantité d'eau. La distribution d'eau s'arrête automatiquement.

## ! ATTENTION !

- Attendez 2 secondes avant de retirer le gobelet pour éviter que l'eau n'éclabousse.
- Si vous avez besoin d'une eau plus froide, ajoutez des glaçons dans le gobelet avant de le retirer ;
- Si l'on verse plus de 800 ml d'eau en une seule fois, de l'eau à haute température peut s'écouler. Dans ce cas, il est recommandé d'attendre une demi-heure pour obtenir une boisson froide.

### Obtenir des glaçons

Sélectionnez le mode glaçons ou glace pilée pour obtenir le type de glaçon souhaité.

Placez le gobelet au centre du distributeur et appuyez pour obtenir des glaçons. Arrêtez d'appuyer lorsque vous avez obtenu la quantité désirée de glaçons.

## ! ATTENTION !

- Attendez 2 secondes avant de retirer le gobelet pour éviter que les glaçons ne soient projetés.
- Placez le gobelet le plus près possible de la sortie du distributeur pour éviter que les glaçons ne tombent du gobelet.
- Lors de la distribution des glaçons, le moteur interne fonctionne pour brasser et casser la glace, ce qui peut produire un certain bruit.
- Utilisez les glaçons le plus tôt possible pour éviter qu'ils ne fondent.

## 4.4 UTILISATION QUOTIDIENNE

### Compartiments

- Ce réfrigérateur est équipé d'une circulation d'air. Ainsi, l'air froid est réparti uniformément dans tout le réfrigérateur et la température est la même partout. Il n'a donc pas d'importance où vous placez vos courses.
- Ne placez pas les aliments les uns tout près des autres, car cela entrave la circulation de l'air. Répartissez les aliments dans plusieurs compartiments selon le tableau suivant :

COMPARTIMENTS FRIGORIFIQUES	TYPE DE NOURRITURE
<b>Bacs de porte dans le compartiment réfrigéré</b>	Aliments contenant des conservateurs naturels tels que confitures, jus, boissons, épices. N'y conservez pas de produits périssables.
<b>Bac à légumes</b>	Disposez les fruits, herbes et légumes séparément dans le bac à légumes. Ne mettez pas de bananes, d'oignons, de pommes de terre ou d'ail au réfrigérateur.
<b>Plateau de réfrigération - milieu</b>	Produits laitiers, œufs.
<b>Plateau de réfrigération - haut</b>	Les aliments qui ne nécessitent pas de préparation comme les plats cuisinés, les charcuteries et les restes.
<b>Tiroir(s) / plateau de congélation</b>	Nourriture à conserver longtemps. Tiroir inférieur pour viande, volaille, poisson crus. Tiroir central pour légumes surgelés, frites. Tiroir supérieur pour crème glacée, fruits surgelés, pâtisserie surgelée.

### Refroidissement des aliments

- Consultez toujours la date de péremption des produits pour savoir combien de temps ils peuvent être conservés.
- Emballez les aliments dans des sacs en plastique refermables, surtout s'ils ont un goût prononcé, et placez-les sur les tablettes en verre au-dessus du bac à légumes. Conservez les aliments de cette manière un ou deux jours au maximum.
- Conservez la viande et le poisson crus dans des conteneurs de nourriture appropriés dans le réfrigérateur afin d'éviter toute fuite ou tout contact avec d'autres aliments.
- Ne placez pas d'aliments chauds ou de pièces en plastique chaudes dans l'appareil. Assurez-vous qu'ils sont refroidis à température ambiante avant de les ranger dans l'appareil.
- Les aliments cuits suffisamment refroidis doivent être couverts et peuvent ensuite être placés sur chaque étagère.
- Ne placez pas d'aliments contenant beaucoup d'eau trop près de la paroi arrière du réfrigérateur, pour éviter qu'ils ne gèlent contre la paroi intérieure.

- Il est préférable de nettoyer et de sécher les aliments avant de les ranger dans l'appareil. Il est recommandé de conserver les aliments dans un emballage fermé dans l'appareil. Vous éviterez ainsi l'évaporation de l'eau, ce qui permet aux fruits et légumes de rester frais et d'éviter les odeurs.

### **ProteinFresh tiroir**

Ce tiroir est conçu pour conserver la viande et le poisson plus longtemps à une température de 0 °C.

### **VeggieFresh tiroir**

Ce tiroir est conçu pour conserver plus longtemps la fraîcheur des légumes et des fruits grâce à une humidité élevée. Faites glisser le curseur Humidity Control complètement vers la gauche pour les fruits et complètement vers la droite pour les légumes.

### **Congélation d'aliments**

- Le compartiment de congélation permet de congeler des aliments frais et de conserver longtemps les aliments surgelés.
- La quantité maximale de nourriture pouvant être congelée en 24 heures pour ce réfrigérateur : 13 kg.
- Le processus de congélation dure 24 heures. N'ajoutez pas d'autres aliments à congeler pendant cette période.
- Ne congelez que des aliments frais et soigneusement nettoyés.
- Préparez la nourriture en petites portions pour qu'elle soit rapidement complètement congelée et qu'elle puisse ensuite être décongelée dans la quantité souhaitée.
- Emballez les aliments dans du papier aluminium ou des sacs de congélation et veillez à ce que les paquets soient emballés hermétiquement.
- Ne laissez pas les aliments frais non congelés entrer en contact avec des aliments déjà congelés et empêchez que la température des aliments déjà congelés n'augmente.
- Les aliments maigres se conservent mieux et plus longtemps que les aliments gras ; le sel réduit la durée de conservation des aliments.
- Si de la glace hydrique est consommée directement du congélateur, elle peut provoquer des brûlures de congélation.
- Il est recommandé d'indiquer la date de congélation sur chaque emballage individuel afin de conserver la durée de conservation.
- Il est conseillé de limiter autant que possible le délai entre l'achat des aliments et la mise au congélateur.

### **Conserver les aliments surgelés**

Lors de la première utilisation ou après une longue période d'arrêt, faites fonctionner l'appareil pendant au moins deux heures sur les réglages les plus élevés avant de placer des produits dans le compartiment de congélation. L'utilisation la plus efficace de l'énergie est assurée dans la configuration avec les tiroirs situés dans la partie inférieure de l'appareil et avec les étagères réparties uniformément. La position des bacs de porte n'a aucune influence sur la consommation d'énergie.

### **Conseils pour l'achat de produits surgelés**

- Lorsque vous achetez des produits surgelés, lisez les instructions de conservation figurant sur l'emballage. Vous pouvez conserver un produit surgelé pendant la période indiquée par le nombre d'étoiles. Cela correspond généralement à la période indiquée comme « à consommer de préférence avant » sur la face avant de l'emballage.
- Assurez-vous que l'emballage du produit surgelé est en parfait état.
- Achetez toujours les produits surgelés à la fin de vos courses ou de votre visite au supermarché.
- Essayez de garder les aliments surgelés ensemble pendant que vous faites vos courses et sur le chemin du retour, car cela permet de les garder au frais.
- N'achetez des aliments surgelés que si vous pouvez les congeler immédiatement. Vous pouvez acheter des sachets isolants spéciaux dans la plupart des magasins. Ceux-ci maintiennent les aliments surgelés au froid plus longtemps.
- Utilisez des aliments de bonne qualité et manipulez-les le moins possible. Lorsque les aliments sont congelés en petites quantités, il faut moins de temps pour les congeler ou les décongeler.
- Estimez la quantité d'aliments à congeler. Lorsque vous congelez de grandes quantités d'aliments frais, réglez le bouton de réglage de la température sur le mode bas, en abaissant la température du congélateur. Cela vous permet de congeler les aliments rapidement, tout en conservant leur fraîcheur.

### **Économiser de l'énergie**

- N'ouvrez pas la porte plus que nécessaire, ou ne la laissez pas ouverte plus longtemps que ce qu'il faut.
- Pour économiser de l'énergie, ne réglez pas une température trop élevée, sauf si les caractéristiques des aliments l'exigent.
- Lorsque la température ambiante est élevée, que l'appareil est réglé sur une température basse et que ce dernier est entièrement rempli, il se peut que le compresseur soit allumé en permanence, ce qui génère de la glace sur l'évaporateur. Dans ce cas, réglez l'appareil sur une température plus élevée pour permettre à l'évaporateur de dégivrer et ainsi économiser de l'énergie.
- Veillez à avoir une bonne ventilation. Ne couvrez pas les grilles ou les trous de ventilation.
- Placez les aliments surgelés dans le compartiment des aliments frais pour les décongeler : la basse température des aliments surgelés aide à refroidir les aliments frais et vous permet ainsi d'économiser de l'énergie.
- Remplacez le joint de porte à temps pour éviter une mauvaise fermeture de la porte.

## 5. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Avant de nettoyer l'appareil, lisez attentivement les informations de sécurité (chapitre 1).

### ! PRUDENCE !

- Retirez toujours la fiche de la prise de terre avant de nettoyer l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Ne touchez jamais la fiche avec des mains mouillées ou humides, en raison du risque de chocs électriques et de blessures.
- Ne retirez pas d'objets du compartiment de congélation si vos mains sont humides/mouillées, car cela peut provoquer des écorchures ou des engelures.
- Ne mettez pas vos mains dans le bas du réfrigérateur car les coins métalliques tranchants peuvent provoquer des éraflures.
- N'utilisez pas d'appareils mécaniques, électriques (comme un sèche-cheveux ou un poêle) ou d'autres moyens pour dégivrer votre appareil.
- N'utilisez pas l'appareil si l'une de ses pièces est endommagée ou défectueuse. Remplacez immédiatement un appareil endommagé ou défectueux. Retirez la fiche de la prise de terre et contactez le service clientèle.

### ! ATTENTION !

- Nettoyez régulièrement les surfaces susceptibles d'être en contact avec la nourriture et les systèmes d'évacuation accessibles.
- N'ouvrez jamais l'appareil. L'appareil ne peut être ouvert qu'à des fins d'entretien par un technicien agréé.
- Ne versez pas d'eau directement sur l'appareil afin d'éviter la rouille, les courants de fuite et les accidents.
- N'utilisez pas de jets d'eau, ni de vapeur pour nettoyer l'appareil.
- N'utilisez pas de brosse dure, de brosse en acier, de détergent, de savon en poudre, de détergent alcalin, de benzène, d'essence, d'acides, de chlore, de poudres abrasives, d'eau chaude et d'autres substances corrosives ou solubles pour nettoyer la surface de l'armoire, le joint de porte, les pièces décoratives en plastique, etc. afin d'éviter tout dommage.
- Les composants électriques de l'appareil ne doivent être nettoyés qu'avec un chiffon sec.

### 📌 REMARQUE

- Une fois l'appareil en cours d'utilisation, il est préférable de l'utiliser en continu. Dans des conditions normales, il est préférable de ne pas interrompre son utilisation pour ne pas affecter la durée de vie de l'appareil.

### 5.1 DÉGIVRAGE

Cet appareil dispose d'un congélateur No-Frost. Le dégivrage est automatique. Si vous avez un problème de formation de glace, contactez notre service clientèle, car ce n'est pas le but.

### 5.2 NETTOYAGE DU DISTRIBUTEUR D'EAU ET DE GLAÇONS

- Conserver des restes de nourriture dans l'appareil peut y provoquer une mauvaise odeur. L'appareil doit donc être nettoyé régulièrement.
- Retirez tous les tiroirs de congélation et nettoyez-les avec un chiffon doux ou une éponge humectée avec de l'eau chaude ou un détergent neutre.
- Si vous utilisez des produits de nettoyage, utilisez un chiffon doux ou une éponge, puis essuyez.
- Retirez régulièrement la poussière du panneau arrière et des plaques latérales de l'appareil. Utilisez pour cela un chiffon sec (pas d'eau).
- Si l'appareil ne sera pas utilisé pendant plusieurs mois, éteignez-le, dégivrez-le, nettoyez-le, séchez-le et laissez sa porte ouverte pour éviter que des moisissures ne s'y forment. Vous trouverez des détails sur sa mise hors service et son rangement au chapitre 7.

## 5.3 NETTOYAGE DU DISTRIBUTEUR D'EAU ET DE GLAÇONS

Utilisez une serviette douce pour nettoyer le réfrigérateur et veillez à éteindre l'appareil avant de le nettoyer. Pour le nettoyage, utilisez de l'eau propre et un peu de liquide vaisselle. Ne vaporisez pas de détergent directement sur l'écran, sinon le texte de l'écran risque de se décoller.

1. Retirez régulièrement le réservoir d'eau du distributeur. Videz l'eau et essuyez le récipient.
2. Nettoyez régulièrement le réservoir à glaçons.  
En cas de non-utilisation prolongée ou d'ouverture fréquente de la porte du congélateur, les glaçons contenus dans le réservoir peuvent fondre et se figer, bloquant ainsi la sortie du distributeur. Les glaçons doivent être enlevés manuellement. Lorsque vous nettoyez le bac à glaçons, éteignez la machine à glaçons pour éviter que ceux-ci ne tombent dans le réfrigérateur ou sur le sol.
3. Montage et démontage du bac à glaçons.  
Saisir le réservoir à glaçons par la boucle avec les deux mains, soulever le réservoir à glaçons en exerçant une légère force en soulevant d'environ 10 mm, puis retirer le réservoir à glaçons de la boucle fixe. Après avoir retiré le réservoir à glaçons, retirez manuellement et avec précaution les glaçons se trouvant à l'intérieur, puis nettoyez-le à l'eau claire. Après le nettoyage, installez le réservoir à glaçons en suivant la procédure inverse.

### **ATTENTION!**

- Ne pas utiliser d'acide, de solvants chimiques (alcool, liquide vaisselle) et d'autres produits abrasifs ;
- Après le nettoyage, séchez soigneusement le réservoir à glaçons avant de le placer dans le réfrigérateur afin d'éviter que la glace ne congèle ;
- Utilisez une serviette propre pour nettoyer l'orifice d'évacuation des glaçons, n'appuyez pas trop fort sur la structure interne pour éviter d'endommager le mécanisme interne ;
- Ne placez rien d'autre dans l'orifice d'évacuation des glaçons afin d'éviter de le bloquer ;
- Ne laissez pas les enfants grimper sur le réfrigérateur, il risque de tomber et de provoquer des blessures.
- N'introduisez pas les doigts, les mains ou d'autres objets inappropriés dans le manchon à glaçons ou le seau à glaçons. Cela peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.

## 6. DÉPANNAGE

Vous pouvez facilement résoudre certains problèmes vous-même à l'aide du tableau ci-dessous. Si les descriptions ci-dessous ne permettent pas de résoudre votre problème, veuillez contacter notre service clientèle : wisberghome.com

Seul un technicien agréé peut résoudre les problèmes non répertoriés dans ce manuel. Les réparations effectuées par des personnes non agréées peuvent entraîner des blessures et/ou des dommages graves aux personnes et aux biens.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTIONS
<b>L'appareil ne réfrigère pas du tout.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le bouton de réglage de la température n'est pas sur la bonne position.</li> <li>- La fiche n'est pas bien enfoncée dans la prise.</li> <li>- La prise n'est pas sous tension.</li>   <li>- Le fusible a sauté ou est défectueux.</li>   <li>- L'appareil a été installé dans un endroit où la température ambiante est inférieure à 10°C, comme sur un balcon, dans un garage ou un espace de rangement.</li>   <li>- Le courant est coupé.</li>   <li>- Le mode Vacances est activé.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Réglez le thermostat sur une autre position.</li> <li>- Enfoncez bien la fiche dans la prise.</li>   <li>- Ouvrez la porte et vérifiez que la lampe est allumée. Si elle est éteinte, la prise est peut-être hors tension. Faites-la réparer par un électricien.</li> <li>- Vérifier le fusible et remplacez-le si nécessaire.</li> <li>- Installez l'appareil dans un lieu protégé où la température ambiante est supérieure à 10°C. Si l'appareil a été installé dans un endroit où la température est trop basse, le système interne de réfrigération ne fonctionne peut-être pas correctement.</li> <li>- Essayez d'ouvrir la porte de l'appareil le moins possible afin que la nourriture puisse conserver sa fraîcheur en toute sécurité pendant des heures. Si vous êtes averti à l'avance de la coupure de courant: Placez le bouton du thermostat une heure à l'avance sur le mode intense afin que les aliments soient entièrement congelés. (Ne congelez pas de nouveaux aliments pendant cette période!) Restaurez à temps le réglage initial du mode de température une fois que le courant a été rétabli.</li> <li>- Désactivez le mode Vacances ; rendez-vous au paragraphe 4.2 pour savoir comment faire.</li> </ul>
<b>La température est trop faible/ élevée dans l'appareil.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La température n'est pas bien réglée.</li> <li>- La porte n'est pas bien fermée.</li>   <li>- La température des aliments est trop élevée dans l'appareil.</li>   <li>- Beaucoup de produits sont conservés en même temps.</li> <li>- La porte est ouverte trop souvent.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Réglez une valeur plus élevée/plus basse.</li> <li>- Recherchez la cause de la mauvaise fermeture de la porte, enlevez ou déplacez les obstacles potentiels.</li> <li>- Laissez les aliments refroidir à température ambiante avant de les conserver.</li> <li>- Conservez moins de produits à la fois.</li>   <li>- N'ouvrez la porte que si c'est nécessaire.</li> </ul>

<b>PROBLÈME</b>	<b>CAUSE POSSIBLE</b>	<b>SOLUTIONS</b>
<b>Odeur bizarre dans l'appareil.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il y a de la nourriture avariée dans l'appareil.</li> <li>- L'appareil n'est pas propre.</li> <li>- Il y a des aliments qui sentent fort dans l'appareil.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jetez la nourriture avariée.</li> <li>- Nettoyez l'appareil.</li> <li>- Emballez les aliments qui sentent fort.</li> </ul>
<b>La porte ne s'ouvre pas facilement.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vous avez essayé d'ouvrir la porte tout de suite après l'avoir fermée.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Après avoir fermé la porte, attendez quelques secondes avant de l'ouvrir à nouveau.</li> </ul>
<b>Le compresseur fonctionne en continu.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beaucoup de produits sont conservés en même temps.</li> <li>- La température ambiante est trop élevée.</li> <li>- Les aliments placés dans l'appareil étaient trop chauds.</li> <li>- La porte n'est pas bien fermée.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Attendez quelques heures et contrôlez une nouvelle fois la température.</li> <li>- Consultez le chapitre 4.</li> <li>- Laissez refroidir les aliments jusqu'à température ambiante avant de les ranger.</li> <li>- Voir rubrique précédente.</li> </ul>
<b>Les panneaux latéraux sont chauds.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- C'est normal. Les pièces de l'échangeur de chaleur se trouvent sur le côté de l'appareil. Juste après l'installation, les côtés deviendront chauds ; après que le réfrigérateur aura atteint sa température interne, la température des panneaux latéraux baissera.</li> </ul>	
<b>Bruit anormal.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- L'appareil n'est pas stable/de niveau.</li> <li>- L'appareil est en contact avec le mur ou d'autres objets.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Réajustez les pieds de réglage de l'appareil.</li> <li>- Déplacez un peu l'appareil.</li> </ul>
<b>La température ne peut pas être réglée.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le mode « Super Cool » ou « Super Freeze » est activé.</li> <li>- Le panneau de commande est verrouillé.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Passez au chapitre 4 « Utilisation » pour désactiver la fonction et régler la température.</li> <li>- Désactivez le verrouillage de la commande ; rendez-vous au paragraphe 4.2 pour savoir comment faire.</li> </ul>
<b>L'appareil gèle trop fort.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le réglage de la température de l'appareil est trop bas.</li> <li>- Le mode « Super Freeze » est activé.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Passez au chapitre 4 pour des informations sur le réglage de la température. Le réglage de température habituel pour cet appareil est de -18 °C.</li> <li>- Passez au paragraphe 3 du chapitre 4 pour désactiver le mode « Super Freeze ».</li> </ul>
<b>L'alarme se déclenche.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La porte est ouverte.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fermez la porte et assurez-vous qu'elle reste bien fermée. Enlevez tout ce qui pourrait empêcher la fermeture. L'alarme s'éteint une fois que la porte est fermée.</li> </ul>

## 7. MISE HORS SERVICE

### Mise hors tension et stockage

- Si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant plusieurs mois, éteignez-le d'abord et débranchez-le ensuite.
- Nettoyez soigneusement l'intérieur et essuyez-le pour le sécher. Pour éviter la formation d'odeurs et de moisissures, laissez la porte entrouverte. Prenez des mesures pour éviter que la porte ne se referme.
- Nettoyez la rainure du joint de porte à l'eau et au savon et essuyez tout avec un chiffon doux.
- N'utilisez pas de brosse dure, de brosse en acier, de détergent, de savon en poudre, de détergent alcalin, de benzène, d'essence, d'acides, d'eau chaude et d'autres substances corrosives ou solubles pour nettoyer l'appareil.
- Stockez l'appareil nettoyé dans un endroit sec et ventilé, à l'écart d'une source de chaleur. Veillez à ce que l'appareil soit placé sur une surface plane et ne posez pas d'objets lourds dessus.
- L'appareil stocké ne doit pas être accessible aux enfants qui jouent.

## 8. MISE AU REBUT SÉCURISÉE



### DANGER !

#### Traitement des déchets

- Les réfrigérants et la mousse de cyclopentane utilisés pour l'appareil sont inflammables. Par conséquent, lorsque l'appareil est éliminé, il doit être maintenu à l'écart des foyers d'incendie et être collecté ou remis à une société de traitement des déchets qualifiée.
- L'appareil ne doit en aucun cas être incinéré pour éviter tout dommage à l'environnement ou tout autre dommage.
- Du R-600a est utilisé comme fluide frigorigène dans cet appareil. Par conséquent, veuillez contacter les autorités locales afin d'éliminer cet appareil en toute sécurité.



Les matériaux utilisés dans cet appareil qui sont marqués du symbole sont recyclables. Ce marquage indique que, dans l'ensemble de l'UE, ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers.



Ce symbole indique que l'appareil ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers dans l'UE. En mettant l'appareil au rebut de manière appropriée, vous contribuez à prévenir les éventuels dangers pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribue à la préservation des ressources naturelles. Par conséquent, ne jetez pas les appareils électroniques avec les déchets ménagers. Lors de la mise au rebut de l'appareil, respectez les réglementations nationales et locales relatives à l'élimination écologique des appareils électroniques. Vous pouvez également contacter Wisepick Productions B.V. si vous ne souhaitez plus utiliser l'appareil ou si vous souhaitez le renvoyer.



### ATTENTION !

- Les réfrigérants et les matériaux isolants utilisés dans votre équipement nécessitent des soins particuliers. Lors de l'évacuation, veillez à ce que les conduites situées à l'arrière de l'appareil ne soient pas endommagées.
- Évitez d'endommager l'unité de refroidissement, en particulier l'échangeur thermique.

### Coordonnées de Wisberg

Le service client est joignable via : [wisberghome.com](http://wisberghome.com)

### Wisepick Productions B.V.

Weena 664  
3012 CN Rotterdam  
Les Pays-Bas  
Made in China

GEBRAUCHSANLEITUNG

# AMERIKANISCHER KÜHLSCHRANK

---

WBSBSWID576DZ

WBSBSWID576DB

 **WISBERG**

# INHALTSVERZEICHNIS

<b>VORWORT</b>	<b>66</b>
<b>1. SICHERHEIT</b>	<b>67</b>
1.1 Bestimmungsgemäße verwendung und vorhersehbare nicht bestimmungs- gemäße verwendung	67
1.2 Sicherheitshinweise und -vorschriften	67
1.3 Sicherheitsvorschrift: installation	68
1.4 Sicherheitsvorschrift: gebrauch	69
<b>2. PRODUKTEIGENSCHAFTEN</b>	<b>70</b>
2.1 Maße	70
2.2 Mitgeliefertes Zubehör	71
2.3 Gewährleistung	71
2.4 Technische Daten	71
<b>3. INSTALLATION</b>	<b>72</b>
3.1 Das Gerät installieren	72
3.2 Wasserleitungen montieren	73
3.3 LED-Beleuchtung auswechseln	74
<b>4. BEDIENUNG</b>	<b>75</b>
4.1 Bedienfeld	75
4.2 Das Gerät bedienen	75
4.3 Wie benutzen Sie den Spender?	76
4.4 Tägliche Nutzung	77
<b>5. REINIGUNG UND WARTUNG</b>	<b>79</b>
5.1 Abtauen	79
5.2 Reinigung der Innen- und Außenseite	79
5.3 Reinigung des Wasser- und Eispenders	80
<b>6. BEHEBUNG VON STÖRUNGEN</b>	<b>81</b>
<b>7. AUSSERBETRIEBNAHME</b>	<b>84</b>
<b>8. SICHERE ENTSORGUNG</b>	<b>84</b>

# VORWORT






## Zu diesem Dokument

- Diese Gebrauchsanleitung enthält alle Informationen für den korrekten, effizienten und sicheren Gebrauch des Geräts.
- Diese Anleitung ist für den Endbenutzer und/oder Käufer dieses Geräts bestimmt.
- Achten Sie darauf, dass Sie die Anweisungen in dieser Anleitung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Gerät installieren oder verwenden. Bewahren Sie dieses Dokument für künftige Nachschlagezwecke auf, solange Sie das Gerät verwenden und/oder besitzen.
- Wisepick Productions B.V. kann in keiner Weise für Sachschäden oder immaterielle Schäden haftbar gemacht werden, die Ihnen oder anderen Personen oder am Gerät oder Ihrem anderen Eigentum oder dem Eigentum anderer Personen durch die Nichtbeachtung der Anweisungen in dieser Anleitung entstehen.
- In den Warnhinweisen und Sicherheitsvorschriften in dieser Anleitung werden nicht alle möglichen Umstände und Situationen besprochen.
- Wenn Sie sich an unseren Kundenservice wenden, sollten Sie unbedingt die Modellnummer zur Hand haben. Diese Angabe finden Sie auf dem Typenschild oder auf der Vorderseite dieser Anleitung.

## Ursprüngliche Anweisungen

Diese Gebrauchsanleitung wurde ursprünglich auf Niederländisch verfasst. Alle anderen Sprachen sind übersetzte Dokumente. Bei Übersetzungsfehlern ist die niederländische Version maßgeblich.

## Verwendete Symbole

SYMBOL	BESCHREIBUNG
 <b>GEFAHR!</b>	Brandgefahr und/oder entzündliche Materialien
 <b>WARNUNG!</b>	Zeigt eine gefährliche Situation an, die Ihnen oder anderen Personen schwere immaterielle Schäden zufügen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
 <b>VORSICHT!</b>	Zeigt eine gefährliche Situation an, die Ihnen oder anderen Personen leichte immaterielle Schäden zufügen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
 <b>ACHTUNG!</b>	Weist auf eine Situation im Zusammenhang mit Sachschäden hin.
 <b>HINWEIS</b>	Weist auf nützliche, ergänzende Informationen hin.

## HINWEIS

Die neueste Version dieser Gebrauchsanleitung finden Sie auch online auf [wisberghome.com](http://wisberghome.com), wenn Sie nach der Artikelnummer suchen.

## Urheberrecht

Die in dieser Gebrauchsanleitung abgebildeten Daten, darunter Texte, Fotos, Grafiken, Bildmarken, (Handels-) Namen und Logos, sind Eigentum der Wisepick Productions B.V. und unterliegen dem Urheberrecht, dem Markenrecht und/oder anderen geistigen Eigentumsrechten, es sei denn, diese Daten gehören einem Dritten. Ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Wisepick Productions B.V. und/oder des Dritten, dem die Daten gehören, ist es nicht gestattet, den Inhalt der Gebrauchsanleitung ganz oder teilweise zu vervielfältigen, zu übertragen, zu verbreiten, zu speichern oder Dritten gegen Entgelt verfügbar zu machen.

## Kontakt Daten Wisberg

Den Kundenservice erreichen Sie über: [wisberghome.com](http://wisberghome.com)

## Wisepick Productions B.V.

Weena 664  
3012 CN Rotterdam, Die Niederlande  
Made in China

# 1. SICHERHEIT

## 1.1 BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG UND VORHERSEHBARE NICHT BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

- Dieses Gerät ist ausschließlich für die Verwendung im Haus gedacht.
- Dieses Gerät ist nicht als Einbaugerät geeignet.
- Dieses Gerät eignet sich für den Haushaltsgebrauch und für ähnliche Anwendungen wie:
  - Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
  - Bauernhöfe und Gäste in Hotels, Motels, B&B und anderen Wohnumgebungen;
  - Catering und vergleichbare Anwendungen (außer Einzelhandel).
- Dieses Gerät ist nicht bestimmt für Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit verminderten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit einem Mangel an Erfahrung oder Kenntnis, es sei denn, sie stehen unter Aufsicht oder haben Anweisungen für den Gebrauch des Geräts von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person erhalten.
- Jede andere als die in dieser Anleitung beschriebene Verwendung des Geräts gilt als unbeabsichtigte Verwendung und kann zu Sachschäden und immateriellen Schäden bei Ihnen selbst oder anderen, am Gerät, an Ihrem sonstigen Eigentum oder am Eigentum anderer sowie zum Erlöschen der Garantie führen.

## 1.2 SICHERHEITSHINWEISE UND -VORSCHRIFTEN



### WARNUNG!

- Halten Sie die Lüftungsöffnungen im Gehäuse des Geräts frei.
- Verwenden Sie keine mechanischen Geräte, Elektrogeräte (wie einen Haartrockner oder Heizofen) oder andere Mittel, um Ihren Gefrierschrank abzutauen.
- Sorgen Sie dafür, dass beim Transport und der Installation des Geräts keine Komponenten des Kühlkreislaufs beschädigt werden.
- Stellen Sie keine Elektrogeräte (wie z. B. Eismaschinen) in die Lebensmittelfächer des Gefrierschranks, es sei denn, die Geräte wurden ausdrücklich vom Hersteller für geeignet erklärt.
- Öffnen Sie dieses Gerät niemals und führen Sie keine Reparaturen am Gerät durch, die nicht in dieser Anleitung beschrieben sind. Das Gerät darf nur von einem autorisierten Servicetechniker zur Wartung geöffnet werden.
- Es ist gefährlich, die Eigenschaften oder die Spezifikation des Geräts zu ändern oder zu versuchen, dieses Produkt in irgendeiner Weise anzupassen.



### GEFAHR!

- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel und keine Mehrfachsteckdose mit diesem Gerät.
- Verwenden Sie niemals eine Zeitschaltuhr, einen Stromrichter oder eine separate Fernbedienung, die das Gerät automatisch ein- oder ausschaltet. Schließen Sie das Gerät nicht an eine geerdete Steckdose an, die regelmäßig ein- oder ausgeschaltet wird.
- Drehen oder knicken Sie das Netzkabel nicht und rollen Sie es nicht auf. Klemmen Sie das Stromkabel nicht zwischen den Untergrund und das Gerät. Die Isolierschicht des Netzkabels kann dadurch beschädigt werden.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um das Gerät umzustellen oder um den Stecker aus der geerdeten Steckdose zu ziehen.

- Verlegen Sie das Netzkabel nicht in der Nähe von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder beweglichen Teilen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist. Wechseln Sie das Netzkabel nie selbst aus. Das Netzkabel darf nur von einem autorisierten Servicetechniker ersetzt werden.
- Kontrollieren Sie vor Gebrauch, ob die Spannung der Steckdose, die Sie verwenden möchten, mit der auf dem Typenschild des Geräts übereinstimmt (220–240 V ~ 50 Hz). Schließen Sie das Gerät nur an eine geerdete Steckdose an. Durch eine falsche Spannung verursachte Schäden sind nicht von der Garantie gedeckt.
- Bewahren Sie keine Behälter mit entzündlichen Materialien, Treibgas oder explosiven Stoffen wie Sprühdosen, Nachfüllpatronen für Feuerlöscher usw. im Gerät auf.

### STROMSCHLAGGEFAHR DURCH KURZSCHLUSS

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn ein Teil davon beschädigt oder defekt ist. Ein beschädigtes oder defektes Gerät ist sofort zu ersetzen. Ziehen Sie das Netzkabel aus der geerdeten Steckdose und kontaktieren Sie den Kundenservice.
- Stellen Sie das Gerät immer auf eine feuchtigkeitsbeständige und trockene Oberfläche.
- Verwenden Sie das Gerät nie in einem feuchten Raum, wie einem Badezimmer, oder in der Nähe einer Badewanne, einer Dusche oder eines Schwimmbeckens.
- Berühren Sie das Gerät oder das Netzkabel nie mit nassen Händen.

### 1.3 SICHERHEITSVORSCHRIFT: INSTALLATION

#### **!** VORSICHT!

- Lassen Sie das Stromkabel nie so herunterhängen, dass jemand darüber stolpern oder versehentlich daran ziehen kann.
- Versetzen Sie das Gerät immer zu zweit. Ergreifen Sie das Gerät mit zwei Händen, wenn Sie es bewegen, anheben oder drehen.

#### **!** ACHTUNG!

- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Originalzubehör für die Installation.
- Sorgen Sie dafür, dass das Netzkabel beim Aufstellen oder Positionieren des Geräts nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.
- Reinigen Sie das Gerät nie mit aggressiven oder scheuernden Reinigungsmitteln oder scharfen Gegenständen.
- Reinigung und Pflege durch den Benutzer dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern ausgeführt werden.
- Lassen Sie das Gerät nie fallen und vermeiden Sie Stöße. Das Fallenlassen oder Stoßen des Geräts kann die korrekte Funktion des Geräts beeinträchtigen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Gerät heruntergefallen ist.
- Sorgen Sie dafür, dass das Netzkabel des installierten Geräts immer gut zugänglich ist.
- Sorgen Sie dafür, dass Luft um das Gerät zirkulieren kann.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie irgendwelche Arbeiten am Gerät ausführen (zum Beispiel den Türanschlag wechseln).
- Die korrekte Funktion des Geräts kann nur garantiert werden, wenn der angegebene Temperaturbereich eingehalten wird. Wenn infolge einer anderen Installation die

Anforderungen an die korrekte Lüftung nicht erfüllt werden, funktioniert das Gerät zwar richtig, doch kann der Energieverbrauch leicht ansteigen.

- Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizkörpern, Herden, Öfen oder Kochplatten.
- Installieren Sie das Gerät nicht an einem Ort, der direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.
- Wenn Sie die Bildung eines entzündlichen Gas-Luft-Gemisches bei einem Leck im Kühlkreislauf vermeiden möchten, müssen Sie die Größe des Raumes, in dem das Gerät steht, sowie die Menge des verwendeten Kältemittels berücksichtigen.
- Das Gesamtvolumen des Raumes, in dem das Gerät installiert wird, geteilt durch die Kältemittelmenge des Geräts darf nicht weniger als  $8 \text{ g/m}^3$  sein. Die im Gerät enthaltene Kältemittelmenge finden Sie auf dem Typenschild.
- Das Gerät funktioniert möglicherweise nicht optimal, wenn es während eines längeren Zeitraums an einem Ort steht, an dem die Umgebungstemperatur unter dem Mindestwert oder über dem Höchstwert des Temperaturbereichs, für den das Gerät ausgelegt ist, liegt. Lesen Sie dazu die Tabelle „Klimaklasse“.

### Klimaklasse

Die Angaben zur Klimaklasse des Geräts sind auf dem Typenschild zu finden. Die Klimaklasse gibt an, bei welcher Umgebungstemperatur (oder Raumtemperatur) das Gerät optimal (korrekt) funktioniert. Diese Geräteart hat die Klimaklasse SN, N, ST.

KLIMAKLASSE	ZULÄSSIGE UMGEBUNGSTEMPERATUR
<b>SN</b>	Von +10 °C bis +32 °C
<b>N</b>	Von +16°C bis +32 °C
<b>ST</b>	Von +16°C bis +38°C
<b>T</b>	Von +16°C bis +43°C

### 1.4 SICHERHEITSVORSCHRIFT: GEBRAUCH

#### ! VORSICHT!



- Legen Sie keine kohlenensäurehaltigen oder sprudelnden Getränke in das Gefrierfach.
- Nehmen Sie keine Gegenstände aus dem Gefrierfach, wenn Ihre Hände feucht/nass sind, da dies zu Schürfwunden oder Erfrierungen führen kann.
- Die vom Hersteller der Lebensmittel empfohlene Haltbarkeitsdauer muss beachtet werden.
- Wenn die Tür länger geöffnet bleibt, kann die Temperatur in den Fächern des Geräts beträchtlich ansteigen.
- Reinigen Sie die Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen können, und die zugänglichen Ableitungssysteme regelmäßig.
- Bewahren Sie rohes Fleisch und rohen Fisch in geeigneten Behältern oder Tiefkühlbeuteln im Gerät auf, so dass sie nicht mit anderen Lebensmitteln in Kontakt kommen oder auf andere Lebensmittel tropfen.
- Wenn das Gerät lange leer bleibt, schalten Sie es aus, reinigen und trocknen Sie es und lassen Sie die Tür offen, um Schimmelbildung im Gerät zu vermeiden.

# 2. PRODUKTEIGENSCHAFTEN


## 2.1 MAßE

Ablagen frierregale

Ablagen Kühlschrank



• Abbildung 1. Vorderansicht



• Abbildung 2. Draufsicht


W	D	H	A	B	C(°)	E	F	G
91cm	73cm	177cm	190cm	160cm	135	min. 5cm	min. 5cm	min. 5cm

\*1 und Abbildung 2 veranschaulichen lediglich den für das Gerät benötigten Platz

## 2.2 MITGELIEFERTES ZUBEHÖR


### 1. Wasserschlauch mit Anschlüssen

Hiermit schließen Sie den Spender an die Wasserleitung an.




### 2. Wasserfilter

Der Wasserfilter verhindert, dass Ihr Wasser und Ihre Eiswürfel trüb werden oder nach Chlor riechen oder schmecken.



### 3. Wasserspender-Tropfschale

Dieser Behälter fängt Wasser auf, das aus dem Spender kommt.



## 2.3 GEWÄHRLEISTUNG

Auf dieses Gerät wird eine 3-jährige Garantie ab dem Kaufdatum gewährt. Weitere Informationen zu den Garantiebedingungen finden Sie auf [www.coolblue.de/kundendienst](http://www.coolblue.de/kundendienst). In jedem Fall müssen Sie über den Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum verfügen, um die Garantie in Anspruch nehmen zu können. Wenn Sie das Gerät bei einer Umgebungstemperatur aufstellen, die kälter als die Mindesttemperatur ist, erlischt die Garantie. Durch das Entfernen, Beschädigen oder Unleserlichmachen des Ratinglabels oder des Aufklebers mit der Seriennummer erlischt unwiderruflich jeder Garantieanspruch auf das Gerät.

### Ersatzteile

Ersatzteile für dieses Gerät sind erhältlich. Für Bestellungen oder weitere Informationen besuchen Sie bitte [www.coolblue.de/kundendienst](http://www.coolblue.de/kundendienst).

## 2.4 TECHNISCHE DATEN

### Enthält kein Freon

Das Kältemittel (R600a) ohne Freon sowie der für das Gerät verwendete umweltfreundliche Isolierschaum (Cyclopentan) greifen die Ozonschicht nicht an und haben äußerst geringen Einfluss auf die Erderwärmung.

### Technische Daten und Energielabel

Die technischen Daten stehen auf dem Typenschild an der Innenseite des Geräts sowie auf dem Energielabel (beides auch auf Seite 2 gedruckt). Der QR-Code auf dem Energielabel, das mit dem Gerät geliefert wird, enthält einen Weblink zu den Informationen über die Leistung des Geräts in der EU-EPREL-Datenbank. Bewahren Sie das Energielabel als Referenz zusammen mit der Gebrauchsanleitung und allen anderen Dokumenten, die mit diesem Gerät geliefert werden, auf. Dieselben Informationen können Sie auch in der EPREL-Datenbank über den Link [www.eprel.ec.europa.eu](http://www.eprel.ec.europa.eu) finden, wo Sie die Modellbezeichnung und die Produktnummer eingeben müssen, die Sie auf dem Typenschild des Geräts finden. Detaillierte Informationen zum Energielabel finden Sie auf [www.theenergylabel.eu](http://www.theenergylabel.eu).

# 3. INSTALLATION

## 3.1 DAS GERÄT INSTALLIEREN

Lesen Sie bitte die Sicherheitsinformationen (Kapitel 1) genau durch, bevor Sie den Gefrierschrank installieren.

### 1. Auspacken



Entfernen Sie die Verpackungsmaterialien und entsorgen Sie diese auf angemessene Weise. Überprüfen Sie, ob das Gerät nicht beschädigt ist. Schließen Sie das Gerät nicht an, wenn es beschädigt ist. Melden Sie dem Kundendienst mögliche Schäden sofort. Bewahren Sie in diesem Fall die Verpackung auf.

### 2. Aufstellort

- Der Aufstellungsort Ihres Geräts muss gut belüftet sein.
- Versetzen Sie das Gerät immer zu zweit. Ergreifen Sie das Gerät mit zwei Händen, wenn Sie es bewegen, anheben oder drehen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in Nähe einer Wärmequelle wie einem Herd oder Heizkessel auf und sorgen Sie dafür, dass es keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, sodass die Kühlwirkung sichergestellt ist und Sie beim Energieverbrauch sparen.
- Stellen Sie das Gerät nicht an eine feuchte Stelle, sodass es nicht rosten kann und kein Leckstrom auftritt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien. Dieses Gerät ist ausschließlich für die Verwendung in Innenräumen Haus bestimmt.

### 3. Aufstellen des Geräts

- Dieses Gerät ist nicht als Einbaugerät geeignet.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Originalzubehör für die Installation.
- Änderung des Türanschlags, siehe Abschnitt 3.1.
- Während des Betriebs gibt das Gerät Wärme an die Umgebung ab. Deshalb sind mindestens 5 cm Freiraum an der Oberseite, mindestens 5 cm an beiden Seiten und mindestens 5 cm an der Rückseite des Geräts vorzusehen (siehe Paragraph 2.1).
- Verwenden Sie die vorderen Stellfüße, um das Gerät waagrecht zu positionieren. Wenn das Gerät nicht waagrecht steht, kann es sein, dass die Tür nicht gut schließt, wodurch die Kühlleistung des Geräts reduziert wird. Wenn das Gerät nicht waagrecht steht, kann das ebenfalls zu Störungen führen.
- Sorgen Sie dafür, dass das Netzkabel beim Aufstellen oder Positionieren des Geräts nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.
- Es muss möglich sein, das Gerät von der Hauptstromzufuhr zu trennen. Der Stecker muss daher nach der Installation leicht zugänglich sein.
- Stellen Sie das Gerät immer auf eine feuchtigkeitsbeständige und trockene Oberfläche.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile und ebene Fläche (Boden), sodass es stabil steht. Andernfalls kann es zu Vibrationen und Geräuschen kommen. Wenn das Gerät auf Bodenbelägen wie einem Teppich, einer Strohmatten oder Polyvinylchlorid (PVC) aufgestellt wird, sollten Sie eine stabile Platte oder Abdeckung unter das Gerät legen, um Farbveränderungen durch Wärmeableitung zu vermeiden.



### 4. Reinigung

Reinigen Sie vor Inbetriebnahme des Geräts zuerst das Innere und das gesamte Zubehör mit lauwarmem Wasser und neutraler Seife. Trocknen Sie alles sorgfältig. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder Scheuerpulver, da diese die Beschichtung beschädigen können.

### 5. Warten

Bei der ersten Installation (oder nach dem Wechsel der Öffnungsrichtung der Tür) müssen Sie mindestens 4 Stunden warten, bevor Sie den Gerätestecker wieder in die Steckdose stecken. So kann das Öl zurück in den Kompressor fließen.

### 6. Einschalten

Bevor Sie das Netzkabel mit der Steckdose verbinden, überprüfen Sie, ob die Spannung und Frequenz des Typenschildes mit Ihrem Stromnetz übereinstimmen. Schließen Sie das Gerät nur an eine geerdete Steckdose an. Öffnen Sie die Tür des Geräts nach 1 Stunde. Wenn die Temperatur im Gefrierfach spürbar niedriger ist, deutet das darauf hin, dass das Kühlsystem korrekt funktioniert.



## 7. Montage von Zubehör: Türfächer und Einlegeböden

Um Lebensmittel unterschiedlicher Größe zu lagern, können die Türfächer auf unterschiedliche Höhen gestellt werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor: Ziehen Sie das Fach langsam in Pfeilrichtung, bis es sich löst, und setzen Sie es an der gewünschten Stelle wieder ein.

Die Wände des Kühlschranks sind mit einer Reihe von Führungsprofilen ausgestattet, auf denen die Einlegeböden eingeschoben werden können. Um den Einlegeboden zu entfernen, heben Sie ihn zunächst an und ziehen Sie ihn dann heraus. Um den Einlegeboden wieder einzulegen, schieben Sie ihn zunächst an die richtige Stelle, bevor Sie ihn ablegen.

Bei dem zweiteiligen Einlegeboden drücken Sie den ersten Teil zuerst nach hinten und ziehen dann den zweiten Teil heraus.

Heben Sie die Hinterkante des Einlegebodens an, um zu verhindern, dass die Lebensmittel mit der Wandverkleidung in Kontakt kommen. Halten Sie den Einlegeboden beim Aus- oder Wiedereinbau gut fest und gehen Sie vorsichtig vor, um Schäden zu vermeiden.





## 8. Lebensmittel aufbewahren

Siehe Kapitel 4 „Benutzung“.


## 3.2 WASSERLEITUNGEN MONTIEREN

Um den Wasser- und Eisspender zu verwenden, müssen Sie zunächst die Wasserleitung installieren. Dies geschieht in den folgenden Schritten:


1. Spülen Sie den Filter vor dem Einbau 5 Minuten lang mit Wasser oder mit 5 Litern Wasser durch, um sicherzustellen, dass der Toner im Filter ausgespült wird.
2. Öffnen Sie die Kühlschranktür und nehmen Sie die Frischhalteschubladen heraus.




3. Entfernen Sie die Gummistopfen auf beiden Seiten des Wasserbehälters.




4. Nehmen Sie den Wasserfilter aus dem Zubehörbeutel, stecken Sie die Anschlüsse auf beiden Seiten des Filters ein, schließen Sie die Wasserleitung an und klemmen Sie sie in die Anti-Rutsch-Klemmen (beachten Sie die Pfeilrichtung auf dem Filter). Schließen Sie die Wasserleitung an und klemmen Sie sie in die Anti-Rutsch-Klemmen (beachten Sie die Pfeilrichtung des Filters).



5. Montieren Sie die Wasserfilterteile mit der Halterung über dem Wasserbehälter und schließen Sie die Wasserleitungen vom Wasserbehälter zum Wasserfilter an.



6. Entfernen Sie den Gummistopfen. Schließen Sie das Wasserleitungsteil mit dem Verbindungsstück an das Hauptventil auf dem Kompressordeckel an und denken Sie daran, die Anti-Rutsch-Klemmen anzubringen, dann schließen Sie das Ende der Wasserleitung mit der Mutter an den Wasserzulauf an.



Nehmen Sie den Gummistopfen

Wie Sie den Spender verwenden, erfahren Sie in Kapitel 4.4 Verwendung des Spenders.


### 3.3 LED-BELEUCHTUNG AUSWECHSELN

Die LED-Beleuchtung muss vom Hersteller, seinem Wartungsmitarbeiter oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgewechselt oder gewartet werden.

# 4. BEDIENUNG

Lesen Sie bitte die Sicherheitsinformationen (Kapitel 1) genau durch, bevor Sie den Kühlschrank in Betrieb nehmen.

## 4.1 BEDIENFELD



ID	OPERATION
<b>A</b>	Fach auswählen
<b>B</b>	Temperatur Kühlschrank, Gefrierschrank und mehrfach nutzbare Zone einstellen
<b>C</b>	Modus: Super Freezing / Urlaub / Eco-Modus
<b>D</b>	Eisbereiter
<b>E</b>	Eiswürfel
<b>F</b>	Fein zerstoßenes Eis
<b>G</b>	Gekühltes Wasser

ID	OPERATION
<b>1</b>	Super Freezing. Das Gefrierteil schaltet auf die niedrigste Stufe. Nach 50 Stunden kehrt es automatisch auf die voreingestellte Temperatur zurück.
<b>2</b>	Urlaubsmodus.
<b>3</b>	Eco-Modus. Der Kühl- und Gefrierschrank kühlt auf der energieeffizientesten Stufe.
<b>4</b>	Schloss. Dieses Symbol leuchtet, wenn das Display gesperrt ist.
<b>5</b>	Temperatur im Gefrierteil.
<b>6</b>	Temperatur im Kühlteil.
<b>7</b>	ICE OFF. Dieses Symbol leuchtet auf, wenn Sie die Taste zum Schließen des Eisbereiters berühren. Das bedeutet, dass der Kühlschrank kein Eis mehr produziert.
<b>8</b>	Wasserfilter wechseln. Dieses Symbol leuchtet auf, wenn der Wasserfilter 6 Monate lang benutzt wurde, um Sie daran zu erinnern, den Wasserfilter zu wechseln. Es leuchtet, bis Sie den Filter wechseln und die Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten.

DE

## 4.2 DAS GERÄT BEDIENEN

### Bedienung ver- oder entriegeln

Die Taste „LOCK“ (C) 3 Sekunden lang drücken, um die Verriegelungsfunktion ein- oder auszuschalten.

### Temperatur einstellen

Mit der Taste A die gewünschte Zone auswählen, die Sie einstellen möchten. Wählen Sie zwischen Kühlschrank, Gefrierschrank und mehrfach nutzbarer Zone.

Mit der Taste B können Sie die Temperatur der gewählten Zone einstellen.

### Die Kühlschranktemperatur einstellen

Drücken Sie Taste A, um die Kühlzone zu wählen. Drücken Sie dann Taste B, um die Temperatur des Kühlschranks einzustellen. Mit jedem Druck auf Taste B verändert sich die Temperatur um 1 Grad Celsius. Die niedrigste einstellbare Kühlschranktemperatur beträgt 2 Grad Celsius, die höchste einstellbare Temperatur beträgt 8 Grad Celsius.

Die empfohlene Kühlschranktemperatur ist 4 Grad Celsius.

### Die Gefrierteiltemperatur einstellen

Drücken Sie Taste A, um die Gefrierzone zu wählen. Drücken Sie dann Taste B, um die Temperatur des Gefrierteils einzustellen. Mit jedem Druck auf Taste B verändert sich die Temperatur um -1 Grad Celsius. Die niedrigste einstellbare Gefriertemperatur beträgt -24 Grad Celsius, die höchste einstellbare Temperatur ist -16 Grad Celsius. Die empfohlene Gefrierteiltemperatur beträgt -18 Grad Celsius.

### Die Temperatur der mehrfach nutzbaren Zone einstellen

Drücken Sie Taste A, um die mehrfach nutzbare Zone zu wählen. Diese Zone kann sowohl als Kühlschrank als auch als Gefrierteil eingestellt werden. Drücken Sie dann Taste B, um die Temperatur der mehrfach nutzbaren Zone einzustellen. Mit jedem Druck auf Taste B verändert sich die Temperatur um 1 Grad Celsius. Die niedrigste einstellbare Temperatur der mehrfach nutzbaren Zone beträgt -3 Grad Celsius, die höchste einstellbare Temperatur ist 5 Grad Celsius.

### Modus

Mit Taste C (Modus) können Sie zwischen 3 zusätzlichen Programmen wählen: Super Freeze, Urlaub und Eco.

### Super-Freeze-Modus

Bei Auswahl dieser Funktion wird das Gefrierteil zusätzlich gekühlt; die Temperatur wird vorübergehend auf -25 Grad gesenkt. Diese Funktion kann verwendet werden, wenn das Gefrierteil mit vielen Produkten gleichzeitig befüllt wird. Drücken Sie Taste C (Modus), um den „Super Freeze“-Modus zu wählen.

Wenn das Super-Freeze-Symbol 5 Sekunden lang blinkt, ist der Super-Freeze-Modus aktiviert und das Super-Freeze-Symbol wird auf dem Display angezeigt.

Der „Super Freeze“-Modus schaltet sich 50 Stunden nach dem Einschalten automatisch aus. Zum Ausschalten des „Super Freeze“-Modus müssen Sie auf Taste C drücken. Das „Super Freeze“-Symbol im Display verschwindet. Das Gefrierteil schaltet automatisch auf die zuletzt eingestellte Temperatur zurück.

### Urlaubsmodus

Drücken Sie Taste C (Modus), um den Urlaubsmodus zu wählen. Wenn das Urlaubssymbol 5 Sekunden lang blinkt, ist der Urlaubsmodus aktiviert und auf dem Display wird das Symbol „Urlaub“ angezeigt.

Diese Funktion kann bei längerer Abwesenheit genutzt werden. Wenn der Urlaubsmodus aktiviert ist, wird die Kühlung des Kühlschranks auf 17 Grad eingestellt.

Zum Ausschalten des Urlaubsmodus entriegeln Sie zunächst das Display. Drücken Sie dann Taste C (Modus), um den Urlaubsmodus manuell zu deaktivieren. Das Symbol „Vacation“ im Display verschwindet.

### ECO-Modus

Drücken Sie Taste C (Modus), um den ECO-Modus auszuwählen. Wenn das ECO-Symbol 5 Sekunden lang blinkt, ist der ECO-Modus eingeschaltet und das ECO-Symbol wird auf dem Display angezeigt.

Mit dieser Funktion können Sie die energieeffizienteste Einstellung wählen. Die Temperaturen von Kühl- und Gefrierteil werden automatisch und so energiesparend wie möglich eingestellt.

Zum Ausschalten des ECO-Modus entriegeln Sie zunächst das Display. Drücken Sie dann Taste C (Modus), um den ECO-Modus manuell zu deaktivieren. Das ECO-Symbol auf dem Display verschwindet.

### Türalarm

Wenn die Kühlschranktür länger als 1 Minute geöffnet ist, ertönt ein Alarm. Sie können diese Funktion ausschalten, indem Sie die Tür schließen.

## 4.3 WIE BENUTZEN SIE DEN SPENDER?

Sie erhalten Eiswürfel, zerstoßenes Eis und kühlendes Wasser, indem Sie den Paddelschalter drücken, der durch die Anzeige des Bedienfeldes ausgewählt wird.

Achtung! Wird der Spender länger als 3 Minuten ununterbrochen gedrückt, schaltet sich der Spender aus, um die elektrischen Komponenten zu schützen.

Wenn Sie mehr Kühlwasser oder Eis benötigen, können Sie den Spender loslassen und erneut drücken.

### Gekühltes Wasser entnehmen

Wählen Sie den „Gekühltes Wasser“-Modus und stellen Sie den Becher in die Mitte des Spenders. Drücken Sie auf den Spender, um Wasser zu erhalten, und hören Sie auf zu drücken, nachdem Sie die richtige Menge Wasser entnommen haben. Das Wasser hört automatisch auf zu fließen.

## ! ACHTUNG!

- Warten Sie 2 Sekunden, bevor Sie den Becher herausnehmen, damit das Wasser nicht herausspritzt.
- Wenn Sie kühleres Wasser benötigen, füllen Sie das Glas mit Eis, bevor Sie es trinken;
- Wenn mehr als 800 ml Wasser auf einmal entnommen werden, kann Wasser mit hoher Temperatur austreten. In diesem Fall empfiehlt es sich, eine halbe Stunde auf ein kaltes Getränk zu warten.

### Eis entnehmen

Wählen Sie den Modus „Eiswürfel“ oder „Zerkleinertes Eis“, um die gewünschte Eisart zu erhalten. Stellen Sie den Becher in die Mitte des Spenders und drücken Sie darauf, um Eis zu erhalten. Hören Sie auf zu drücken, wenn Sie genug Eis haben.

## ! ACHTUNG!

- Warten Sie 2 Sekunden, bevor Sie den Becher herausnehmen, damit das Eis nicht herausfällt.
- Stellen Sie den Becher so nah wie möglich an den Auslass des Spenders, damit kein Eis herausfallen kann.
- Während der Eisentnahme läuft der interne Motor, um das Eis zu stoßen und zu brechen, was zu einer gewissen Geräusentwicklung führen kann.
- Verwenden Sie das Eis nach dem Gebrauch so schnell wie möglich, damit es nicht schmilzt.

## 4.4 TÄGLICHE NUTZUNG

### Fächer

- Dieser Kühlschrank verfügt über eine Luftzirkulation. Dadurch wird die Kaltluft gleichmäßig im gesamten Kühlschrank verteilt und die Temperatur ist überall gleich. Es spielt daher keine Rolle, wo Sie Ihre Einkäufe hinstellen.
- Legen Sie die Lebensmittel nicht dicht beieinander, da dies die Luftzirkulation behindert. Verteilen Sie Lebensmittel gemäß der nachstehenden Tabelle auf verschiedene Fächer:

KÜHLFÄCHER	ART LEBENSMITTEL
<b>Türfächer im Kühlbereich</b>	Lebensmittel mit natürlichen Konservierungsstoffen wie Marmelade, Saft, Getränke, Gewürze. Bewahren Sie hier keine eingeschränkt haltbaren Produkte auf.
<b>Gemüseschublade</b>	Legen Sie Obst, Kräuter und Gemüse separat in die Gemüseschublade. Legen Sie keine Bananen, Zwiebeln, Kartoffeln oder Lauch in den Kühlschrank.
<b>Kühlschrankablage - Mitte</b>	Milchprodukte, Eier.
<b>Kühlschrankablage - oben</b>	Lebensmittel, die keine Zubereitung erfordern, wie Fertiggerichte, feine Fleischwaren, Reste.
<b>Gefrierfach/Gefrierfächer/ Gefrierablage</b>	Lange aufzubewahrende Lebensmittel. Untere Schublade: rohes Fleisch, Geflügel, Fisch. Mittlere Schublade: Tiefkühlgemüse, Pommes. Obere Schublade: Eiscreme, Tiefkühl Obst, tiefgefrorenes Gebäck.

### Kühlen von Lebensmitteln

- Beachten Sie immer das Haltbarkeitsdatum der Produkte, um zu wissen, wie lange sie aufbewahrt werden können.
- Verpacken Sie ein Lebensmittel in wiederverschließbaren Kunststoffbeuteln, vor allem, wenn es einen starken Geschmack hat, und legen Sie es auf die Glasböden über der Gemüseschublade. Bewahren Sie das Lebensmittel höchstens ein oder zwei Tage auf diese Weise auf.
- Bewahren Sie rohes Fleisch und Fisch in geeigneten Lebensmittelbehältern im Kühlschrank auf, damit sie nicht mit anderen Lebensmitteln in Kontakt kommen.
- Stellen Sie keine warmen Lebensmittel oder heiße Kunststoffteile in das Gerät. Sorgen Sie dafür, dass Lebensmittel auf Zimmertemperatur abgekühlt sind, bevor Sie sie in das Gerät stellen.
- Gekochte Lebensmittel, die ausreichend abgekühlt sind, müssen abgedeckt werden und können anschließend auf einen beliebigen Boden gelegt werden.

- Sie sollten Lebensmittel, die viel Wasser enthalten, nicht zu nah an der Rückwand des Kühlschranks platzieren, um ein Anfrieren an der Innenwand zu verhindern.
- Sie sollten Lebensmittel am besten reinigen und abtrocknen, bevor Sie sie im Gerät aufbewahren. Es wird empfohlen, die Lebensmittel in einer geschlossenen Verpackung im Gerät aufzubewahren. So vermeiden Sie die Verdunstung von Wasser, wodurch Gemüse und Obst frisch bleiben und außerdem keine Gerüche entstehen.

### **ProteinFresh Schublade**

Diese Schublade ist dafür vorgesehen, Fleisch und Fisch bei einer Temperatur von 0°C länger frisch zu halten.

### **VeggieFresh-Schublade**

Diese Schublade ist dafür vorgesehen, Obst und Gemüse dank einer besonders hohen Luftfeuchtigkeit länger frisch zu halten. Schieben Sie den Humidity-Control-Schieberegler ganz nach links für Obst und ganz nach rechts für Gemüse.

### **Einfrieren von Lebensmitteln**

- Das Gefrierfach eignet sich zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln und zur langfristigen Lagerung von tiefgekühlten Lebensmitteln.
- Die Höchstmenge an Lebensmitteln, die innerhalb von 24 Stunden eingefroren werden kann, beträgt bei diesem Kühlschrank: 13 kg.
- Das Einfrieren dauert 24 Stunden. Fügen Sie während dieser Zeit keine anderen einzufrierenden Lebensmittel hinzu.
- Frieren Sie nur frische und gründlich gereinigte Lebensmittel ein.
- Bereiten Sie die Lebensmittel in kleinen Portionen zu, sodass sie schnell vollständig eingefroren und dann in der gewünschten Menge aufgetaut werden können.
- Verpacken Sie die Lebensmittel in Aluminiumfolie oder Tiefkühlbeuteln und sorgen Sie dafür, dass die Pakete luftdicht verpackt sind.
- Lassen Sie frische, nicht gefrorene Lebensmittel nicht mit bereits eingefrorenen Lebensmitteln in Kontakt kommen und vermeiden Sie, dass die Temperatur der bereits eingefrorenen Lebensmittel steigt.
- Magere Lebensmittel sind besser und länger haltbar als fette Lebensmittel; Salz verkürzt die Haltbarkeit von Lebensmitteln.
- Wassereis kann, wenn es direkt aus dem Gefrierschrank gegessen wird, Kälteverbrennungen verursachen.
- Es wird empfohlen, das Datum des Einfrierens auf jeder einzelnen Verpackung zu vermerken, um die Dauer der Aufbewahrung im Auge zu behalten.
- Es ist ratsam, die Zeit zwischen dem Kauf der Lebensmittel und deren Einfrieren so kurz wie möglich zu halten.

### **Tiefgekühlte Lebensmittel aufbewahren**

Beim ersten Gebrauch oder nach langem Stillstand: Lassen Sie das Gerät mindestens zwei Stunden auf den höheren Stufen laufen, bevor Sie Produkte in das Gefrierfach legen. Der effizienteste Einsatz von Energie ist sichergestellt, wenn die Schubladen sich im unteren Teil des Geräts befinden und die Ablagen gleichmäßig verteilt sind. Die Position der Türfächer hat keinen Einfluss auf den Energieverbrauch.

### **Tipps für den Einkauf von Tiefkühlprodukten**

- Wenn Sie Tiefkühlprodukte kaufen, lesen Sie die Aufbewahrungsrichtlinien auf der Verpackung. Sie können jedes Tiefkühlprodukt für den mit dem Sterncode angegebenen Zeitraum aufbewahren. Das entspricht in der Regel dem Zeitraum, der als „mindestens haltbar bis“ auf der Vorderseite der Verpackung angegeben wird.
- Sorgen Sie dafür, dass die Verpackung der Tiefkühlkost sich in einwandfreiem Zustand befindet.
- Kaufen Sie Tiefkühlprodukte immer am Ende Ihres Einkaufsbummels oder Supermarktbesuchs.
- Versuchen Sie, tiefgefrorene Lebensmittel beim Einkaufen und auf dem Weg nach Hause zusammen zu transportieren, denn das hilft, die Lebensmittel kühler zu halten.
- Kaufen Sie tiefgefrorene Lebensmittel nur, wenn Sie sie sofort einfrieren können. In den meisten Geschäften können Sie spezielle Isoliertaschen kaufen. Diese halten die tiefgekühlten Lebensmittel länger kalt.
- Verwenden Sie Lebensmittel von guter Qualität und bearbeiten Sie sie so wenig wie möglich. Wenn Lebensmittel in kleinen Mengen eingefroren werden, dauert es weniger lange, um sie einzufrieren oder aufzutauen.
- Schätzen Sie die Menge an Lebensmitteln ab, die eingefroren werden sollen. Stellen Sie beim Einfrieren großer Mengen frischer Lebensmittel den Temperaturregler auf den niedrigen Modus ein, wobei die Temperatur des Tiefkühlers niedriger eingestellt wird. So können Sie die Lebensmittel schnell einfrieren, wodurch sie frisch bleibt.

### **Möchten Sie Energie sparen?**

- Öffnen Sie die Tür nicht häufiger oder lassen Sie sie nicht länger offen als unbedingt nötig.
- Stellen Sie keine zu hohe Temperatur ein, um Energie zu sparen, außer wenn dies aufgrund der Eigenschaften der Lebensmittel erforderlich ist.
- Wenn die Umgebungstemperatur hoch ist, die Temperaturregelung auf eine niedrige Temperatur eingestellt und das Gerät vollständig gefüllt ist, bleibt der Kompressor möglicherweise kontinuierlich eingeschaltet, wodurch Eis

auf dem Verdampfer entsteht. Stellen Sie in diesem Fall die Temperaturregelung auf eine höhere Temperatur ein, um den Verdampfer auftauen zu lassen und so Energie zu sparen.

- Sorgen Sie für eine gute Lüftung. Decken Sie die Lüftungsgitter oder -löcher nicht ab.
- Legen Sie tiefgekühlte Lebensmittel zum Auftauen in das Fach für frische Lebensmittel: Die niedrige Temperatur der tiefgekühlten Lebensmittel hilft, das frische Essen abzukühlen, und so sparen Sie Energie.
- Wechseln Sie rechtzeitig die Türdichtung aus, um ein mangelhaftes Schließen der Tür zu verhindern.

## 5. REINIGUNG UND WARTUNG

Lesen Sie die Sicherheitsinformationen (Kapitel 1) genau durch, bevor Sie das Gerät reinigen.

### ! VORSICHT!

- Ziehen Sie immer den Stecker aus der geerdeten Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen.
- Reinigung und Pflege durch den Benutzer dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern ausgeführt werden.
- Berühren Sie den Stecker nie mit nassen oder feuchten Händen - es besteht ein Stromschlag- und Verletzungsrisiko!
- Nehmen Sie keine Gegenstände aus dem Gefrierfach, wenn Ihre Hände feucht/nass sind, da das zu Schürfwunden oder Erfrierungen führen kann.
- Führen Sie Ihre Hände nicht ungeschützt unter den Gefrierschrank, da die scharfen Metallkanten Schrammen verursachen können.
- Verwenden Sie keine mechanischen Geräte, Elektrogeräte (wie einen Haartrockner oder Heizofen) oder andere Mittel, um Ihren Gefrierschrank abzutauen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn ein Teil davon beschädigt oder defekt ist. Ein beschädigtes oder defektes Gerät ist sofort zu ersetzen. Ziehen Sie das Netzkabel aus der geerdeten Steckdose und kontaktieren Sie den Kundenservice.

### ! ACHTUNG!

- Reinigen Sie die Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen können, und die zugänglichen Ableitungssysteme regelmäßig.
- Öffnen Sie das Gerät nie. Das Gerät darf nur von einem autorisierten Servicetechniker zur Wartung geöffnet werden.
- Gießen Sie kein Wasser direkt auf das Gerät, um Rost, Leckstrom und Unfälle zu vermeiden.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keinen Wasserstrahl und keinen Dampf.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keine harte Bürste, Stahlbürste, Reinigungsmittel, Waschpulver, alkalische Reinigungsmittel, Benzol, Benzin, Säuren, heißes Wasser oder andere ätzende oder lösliche Substanzen zur Reinigung der Gefrierschrankoberfläche, der Türdichtung, der dekorativen Kunststoffteile usw., um Schäden zu vermeiden.
- Die stromführenden Teile des Geräts dürfen nur mit einem trockenen Tuch abgewischt werden.

### 📌 ANMERKUNG

- Wenn das Gerät einmal in Betrieb gesetzt wurde, sollten Sie den Kühlschrank am besten ununterbrochen verwenden. Unter normalen Umständen sollten Sie die Verwendung vorzugsweise nicht unterbrechen, um die Lebensdauer des Geräts nicht zu beeinflussen.

### 5.1 ABTAUEN

Dieses Gerät hat einen No-Frost-Gefrierschrank. Das Abtauen erfolgt automatisch. Bei Eisbildung wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice, denn das ist nicht normal.

### 5.2 REINIGUNG DER INNEN- UND AUSSENSEITE

- Lebensmittelreste im Gerät können einen schlechten Geruch verursachen. Daher muss das Gerät regelmäßig gereinigt werden.
- Entfernen Sie alle Gefrierschubladen und reinigen Sie diese mit einem weichen Tuch oder Schwamm mit warmem Wasser oder einem neutralen Reinigungsmittel.
- Wenn Sie Reinigungsmittel verwenden, benutzen Sie ein weiches Tuch oder einen Schwamm und wischen Sie die Teile danach trocken.

- Entfernen Sie regelmäßig Staubablagerungen an der Hinterplatte und den Seitenplatten des Geräts. Verwenden Sie hierfür ein trockenes Tuch (kein Wasser).
- Wenn das Gerät mehrere Monate nicht verwendet wird, schalten Sie das Gerät aus, tauen Sie den Gefrierschrank ab, reinigen und trocknen Sie ihn und lassen Sie die Tür offen, um Schimmelbildung im Gerät zu vermeiden. Weitere Informationen zum Ausschalten und zur Lagerung finden Sie in Kapitel 7.

### 5.3 REINIGUNG DES WASSER- UND EISSPENDERS

Verwenden Sie zum Reinigen des Kühlschranks ein weiches Handtuch und schalten Sie vor der Reinigung den Strom ab. Verwenden Sie zur Reinigung sauberes Wasser und ein wenig Spülmittel. Sprühen Sie das Spülmittel nicht direkt auf das Display, da sich sonst der Text auf dem Display ablösen kann.

1. Nehmen Sie den Wasserbehälter regelmäßig aus dem Spender. Gießen Sie das Wasser aus und wischen Sie den Behälter sauber.
2. Reinigen Sie den Eisvorratsbehälter regelmäßig:  
Bei längerem Nichtgebrauch oder häufigem Öffnen der Gefrierschranktür kann das Eis in der Eisvorratsbehälter schmelzen und zusammenfrieren, wodurch der Verteilerauslass blockiert wird. Das Eis muss manuell entfernt werden. Schalten Sie beim Reinigen des Eisbehälters den Eisbereiter aus, damit das Eis nicht in den Kühlschrank oder auf den Boden fällt.
3. Montage und Demontage des Eisfachs:  
Fassen Sie den Eisvorratsbehälter mit beiden Händen an der Schnalle, heben Sie den Eisvorratsbehälter mit etwas Kraft ca. 10 mm an und ziehen Sie ihn aus der festen Schnalle. Entfernen Sie nach dem Ausbau des Eisvorratsbehälters das Eis im Inneren vorsichtig von Hand und reinigen Sie ihn anschließend mit klarem Wasser. Nach der Reinigung setzen Sie den Eisvorratsbehälter in umgekehrter Reihenfolge wieder ein.

#### ! ACHTUNG!

- Verwenden Sie keine Säuren, chemischen Lösungsmittel (Alkohol, Spülmittel) und andere Scheuermittel.
- Trocknen Sie die Eisbox nach der Reinigung gründlich ab, bevor Sie sie in den Kühlschrank stellen, damit sich keine Eisschicht bildet.
- Verwenden Sie ein sauberes Handtuch, um den Eisauslass zu reinigen. Drücken Sie nicht zu fest auf die innere Struktur, um den inneren Mechanismus nicht zu beschädigen.
- Stellen Sie keine anderen Gegenstände in den Eisauslass, um ein Blockieren des Eisauslasses zu vermeiden.
- Lassen Sie Kinder nicht auf den Kühlschrank klettern, da er sonst umkippen und Menschen verletzen kann.
- Stecken Sie keine Finger, Hände oder andere ungeeignete Gegenstände in den Eisauslass oder Eisbehälter. Das kann zu Personen- oder Sachschäden führen.

# 6. BEHEBUNG VON STÖRUNGEN

Einige Probleme können Sie einfach mithilfe der folgenden Tabelle selbst beheben. Falls die nachfolgenden Beschreibungen Ihr Problem nicht lösen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst: [wisberghome.com](http://wisberghome.com)

Nur ein autorisierter Servicetechniker darf die Störungen beheben, die nicht in dieser Anleitung stehen. Von unbefugten Personen ausgeführte Reparaturen können ernsthafte Verletzungen und/oder schwere Sachschäden verursachen.

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNGEN
<b>Gerät kühlt gar nicht.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Temperaturregler steht nicht auf der richtigen Stufe.</li> <li>- Der Netzstecker ist nicht richtig eingesteckt.</li> <li>- Es liegt keine Spannung an der Steckdose an.</li>   <li>- Die Sicherung ist gesprungen oder defekt.</li> <li>- Das Gerät ist an einem Ort installiert, an dem die Umgebungstemperatur unter 10°C liegt, wie auf dem Balkon, in einer Garage oder einem Lagerraum.</li>   <li>- Der Strom ist ausgefallen.</li>   <li>- Der Urlaubsmodus ist eingeschaltet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stellen Sie den Thermostat auf eine andere Stufe.</li> <li>- Stecken Sie den Netzstecker ordentlich in die Steckdose.</li> <li>- Öffnen Sie die Tür und kontrollieren Sie, ob die Lampe leuchtet. Ist die Lampe aus, liegt möglicherweise keine Spannung an der Steckdose an. Lassen Sie die Steckdose von einem Elektriker reparieren.</li> <li>- Prüfen Sie die Sicherung und tauschen Sie sie gegebenenfalls aus.</li> <li>- Stellen Sie das Gerät an einem Ort auf, an dem die Umgebungstemperatur über 10°C liegt. Wenn das Gerät in einem Raum mit zu niedriger Temperatur aufgestellt wird, kann das interne Kühlsystem womöglich nicht korrekt arbeiten.</li> <li>- Versuchen Sie, die Tür des Geräts möglichst wenig zu öffnen, sodass die Lebensmittel lange sicher und frisch aufbewahrt werden können. Wenn Sie im Voraus über die Stromabschaltung informiert werden: Stellen Sie den Thermostat eine Stunde zuvor auf die höchste Stufe, sodass die Lebensmittel vollständig tiefgekühlt werden. (Frieren Sie in diesem Zeitraum keine weiteren Lebensmittel ein!) Stellen Sie die Temperaturstufe rechtzeitig wieder auf die ursprüngliche Einstellung zurück, wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist.</li> <li>- Den Urlaubsmodus ausschalten. Wie das geht, steht in Abschnitt 4.2.</li> </ul>
<b>Die Temperatur im Gerät ist zu niedrig/hoch.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Temperatur ist nicht richtig eingestellt.</li> <li>- Die Tür ist nicht richtig geschlossen.</li>   <li>- Die Temperatur der Lebensmittel im Gerät ist zu hoch.</li>   <li>- Es werden viele Produkte gleichzeitig aufbewahrt.</li> <li>- Die Tür wird zu oft geöffnet.</li>   <li>- Die Funktion „Super Cool“ oder „Super Freeze“ ist eingeschaltet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stellen Sie eine höhere/niedrigere Temperatur ein.</li> <li>- Suchen Sie die Ursache für das mangelhafte Schließen der Tür. Entfernen oder verstellen Sie mögliche Hindernisse.</li> <li>- Lassen Sie die Lebensmittel auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie in den Gefrierschrank legen.</li> <li>- Bewahren Sie weniger Produkte gleichzeitig auf.</li> <li>- Öffnen Sie die Tür nur, wenn es notwendig ist.</li> <li>- „Super Cool“ und/oder „Super Freeze“ ausschalten. Wie das geht, steht in Abschnitt 4.2.</li> </ul>

DE

<b>PROBLEM</b>	<b>MÖGLICHE URSACHE</b>	<b>LÖSUNGEN</b>
<b>Seltsamer Geruch im Gefrierschrank.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Es befinden sich verdorbene Lebensmittel im Gerät.</li> <li>- Das Gerät ist nicht sauber.</li> <li>- Es befinden sich stark riechende Lebensmittel im Gerät.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Werfen Sie verdorbene Lebensmittel weg.</li> <li>- Reinigen Sie das Gerät.</li> <li>- Packen Sie stark riechende Lebensmittel ein.</li> </ul>
<b>Tür lässt sich nicht leicht öffnen.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sie haben versucht, die Tür nach dem Schließen sofort wieder zu öffnen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Warten Sie ein paar Sekunden zwischen Schließen und erneutem Öffnen der Tür.</li> </ul>
<b>Der Kompressor arbeitet im Dauerbetrieb.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Es wurden viele Produkte gleichzeitig in den Gefrierschrank gelegt.</li> <li>- Die Raumtemperatur ist zu hoch.</li> <li>- Die Lebensmittel, die in das Gerät gelegt wurden, waren zu warm.</li> <li>- Die Tür ist nicht richtig geschlossen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Warten Sie ein paar Stunden und überprüfen Sie dann erneut die Temperatur.</li> <li>- Siehe Kapitel 4.</li> <li>- Lassen Sie die Lebensmittel auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie in den Gefrierschrank legen.</li> <li>- Siehe folgende Rubrik.</li> </ul>
<b>Die Seitenwände sind heiß.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Das ist normal. Die Bauteile des Wärmetauschers befinden sich an der Seite des Geräts. Kurz nach der Installation werden die Seitenteile heiß, nachdem der Gefrierschrank seine Innentemperatur erreicht hat, sinkt die Temperatur der Seitenteile wieder.</li> </ul>	
<b>Ungewöhnliche Geräusche.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Das Gerät steht nicht stabil/waagrecht.</li> <li>- Das Gerät hat Kontakt mit der Wand oder anderen Gegenständen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Stellfüße des Geräts erneut einstellen.</li> <li>- Das Gerät ein wenig verrücken.</li> </ul>
<b>Temperatur kann nicht eingestellt werden.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Der „Super Freeze“ oder „Super Freeze“-Modus ist eingeschaltet.</li> <li>- Das Bedienfeld ist verriegelt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gehen Sie zu Kapitel 4 „Betrieb“, um die Funktion auszuschalten und die Temperatur einstellen.</li> <li>- Die Bedienfeldverriegelung ausschalten. Wie das geht, steht in Abschnitt 4.2.</li> </ul>
<b>Das Gerät wird zu kalt.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Temperatur des Geräts ist zu tief eingestellt.</li> <li>- Der „Super Freeze“-Modus ist eingeschaltet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gehen Sie zu Kapitel 4 für Informationen zum Einstellen der Temperatur. Die empfohlene Temperatureinstellung für dieses Gerät ist -18 °C.</li> <li>- In Absatz 3 von Kapitel 4 steht, wie der „Super Freeze“-Modus ausgeschaltet wird.</li> </ul>
<b>Der Alarm wird ausgelöst.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Tür ist offen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Tür schließen und sicherstellen, dass die Tür richtig geschlossen bleibt. Entfernen Sie eventuelle Blockaden. Der Alarm hört auf, wenn die Tür geschlossen ist.</li> </ul>

# 7. AUSSERBETRIEBNAHME

## Abschalten und Lagern

- Wenn das Gerät mehrere Monate nicht benutzt wird, schalten Sie es zunächst aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig abgetaut ist.
- Reinigen Sie die Innenseite gründlich und wischen Sie das Gerät trocken. Um Geruchs- und Schimmelbildung zu vermeiden, lassen Sie die Tür einen Spalt weit geöffnet. Treffen Sie Maßnahmen, die verhindern, dass die Tür zufällt.
- Reinigen Sie die Rille in der Türdichtung mit Wasser und Seife und wischen Sie alles mit einem weichen Tuch trocken.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keine harte Bürste, Stahlbürste, Reinigungsmittel, Waschpulver, alkalische Reinigungsmittel, Benzol, Benzin, Säuren, heißes Wasser oder andere ätzende oder lösliche Substanzen.
- Bewahren Sie das gereinigte Gerät an einem trockenen, gut belüfteten Ort fern von jeder Wärmequelle auf. Sorgen Sie dafür, dass das Gerät auf einem ebenen Untergrund steht und legen Sie keine schweren Gegenstände darauf.
- Das gelagerte Gerät muss für spielende Kinder unzugänglich sein.

# 8. SICHERE ENTSORGUNG

## **GEFAHR!**

### Abfallentsorgung

- Das Kältemittel und der Cyclopentanschaum, die für das Gerät verwendet werden, sind entflammbar. Wenn das Gerät entsorgt wird, muss es von Brandherden ferngehalten und von einem qualifizierten Entsorgungsbetrieb abgeholt oder dort abgegeben werden.
- Das Gerät darf unter keinen Umständen verbrannt werden, um Umweltschäden und andere Schäden zu vermeiden.



Die in diesem Gerät verwendeten Materialien, die mit dem Symbol gekennzeichnet sind, sind recycelbar. Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf.



Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Gerät innerhalb der EU nicht mit anderem Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Durch die fachgerechte Entsorgung des Gerätes tragen Sie dazu bei, mögliche Gefahren für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Das Recycling von Materialien trägt zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen bei. Entsorgen Sie daher ausrangierte elektronische Geräte nicht im Hausmüll. Beachten Sie bei der Entsorgung des Geräts die nationalen und lokalen Vorschriften zur umweltfreundlichen Entsorgung von elektronischen Geräten. Sie können sich auch an Wisepick Productions B.V. wenden, wenn Sie das Gerät nicht mehr benutzen oder zurückgeben möchten.

## **ACHTUNG!**

- In diesem Gerät wird R-600a als Kältemittel verwendet. Wenden Sie sich daher in Bezug auf die sichere Entsorgung des Geräts bitte an die lokalen Behörden.
- Die in Ihrem Gerät verwendeten Kältemittel und Dämmstoffe erfordern besondere Sorgfalt. Sorgen Sie beim Abtransport dafür, dass die Leitungen an der Rückseite des Geräts nicht beschädigt werden.
- Vermeiden Sie Beschädigungen der Kühleinheit, insbesondere des Wärmetauschers.

### Kontakt Daten Wisberg

Den Kundenservice erreichen Sie über: [wisberghome.com](http://wisberghome.com)

### Wisepick Productions B.V.

Weena 664

3012 CN Rotterdam, Die Niederlande

Made in China





**Wisberg contact details**

**Wisepick Productions B.V.**

Weena 664  
3012 CN Rotterdam  
The Netherlands  
Made in China

---